

#PN结

- 半导体

·本征半导体

·杂质半导体 (多子次定是N是P)

·N型特件中

44. · (4)

·P型半导体()

.. +3 . . +4

44

舒浓度由杂质含量水定 少子浓度由温度(main)水定

·半导体裁流于运动

·漂畅运动 (电场作用)

I=Ip+IN

。扩散运动 (浓度差)

0 爱国斯坦方程

V= 与 = 26mV (学温) 近似

- PN结

人记忆: PN结典型厚度为asum

2、过程: (PN结可不对称)

狡界面两侧有浓度差

多于扩散

复


形成空间地有底/阻挡层/轻弱/启面区

内建电物

阻碍打救 加速少子漂移

3、偏置PN结

·正偏: PN转变薄




。外加电均与的相反

。到于教门少子漂移)

。电流近似为多子扩散电流


the second of the second of the

·反偏: PN结变厚



- 。外加电场与时间向
- ·少子漂移[[多子打放]]
- 。反向电流近似为少于漂移电流
- · 少于浓度少,故反向电流很小
- 。少于浓度与下有关,与外加电压天关
- 。饱反向饱和电流与下有关

4. PN结的单向导电性与 V-I特性



- ·路温度特性---80℃ PN结正向电压具有负温度分数(u左移)
- 击筹特性
 - ·雪嗣击弃 TYUz新XXX>O 加速的漂移运动撞击价电子 低掺杂
 - o 齐纳接 Truel aco. 外加电场破坏共行键 高楼 Tr耗解器 de Uziaco.

· 说明:
- 版的转电压 \ 44~7V 都有7V以上 雪崩



- 去等「似的转:可造 抽去等: 反向I*反向V>若许耗敬P

J. PN结电离

- ·正偏 main:扩散略
- ·反偏 main: 热垫鱼电影
- · 非线性,几十PF


#二极管

八二板穹分英

2、二极笔伏安特性 3季数 (后)·死区:开启电压 Vth. (不是截正!)

·指数规律

·恒压等效 Von导通电压



3、Si营、Ge管比较

Si Ge Vth 0.5V 0.1V Von 0.7V 0.3V


压励电流 较小(ma) 较大(ma)

Vanskate 较大 较小

4.二极管的主要参数 哲最浓电流压 反向击穿电压 Vor 反向电流




- 小名二极等电路的分析
 - ①国解传
 - @模型法




#二极管基本应用电路分析

人整流电路


·半波整流






VO(AV)= 1 5 TV2= 2/2 V2 = 0.45 V2


・全液整流




VO(AV)= + 5 Talsin wtd wt = 2/2 /2 20.91/2


2、限幅电流路







4. 低压稳压电路



小信号分析:

$$\Delta V_0 = \frac{2\Gamma d}{R + 2\Gamma d} \Delta V_1 \approx \frac{2\Gamma d}{R} \Delta V_1$$

中 $\Gamma d \approx \frac{1}{i} = \frac{26 \text{ cmV}}{200 \text{ cmA}}$

- ・稲定电压化
- ·秘密阻压= 公益
- ※ 最大允许耗散的率 Pan
- 及·最大稳定电流 Izmax= Pom
- ☆·最小稳定电流 Iz(min)
 - 摇入负载 V.-Vz R = IL+Iz.

要求 Iz > Izmin 故 I、需核小

- 2. 发光-极管 (LED)
 - ·亚偏时发光
 - · Vth. Von 比普通大 1.3 V~2:4V mA 电流.
- 3、 汽电二极管

- ·风源
- ·正向:小反向饱和电流,暗电流


THE RESERVE TO THE PARTY OF THE

• 反向: 光电流

4.变容二极管 ·反向偏置工作 * 到5-300PF 高频

5. 肖特基二极管 关料时间短 写通电压价(0.4V)

- 结构类型与工作原理
 - · emitter: 掺杂液高 薄、掺杂浓度低 base: collector. 结面积大
 - · PNP, NPN
 - ·放大原理



Ic= IcBO+ ICN IB = 1 Ep+IBN - ICBO IE = IEP+ IEN = Ic+IB





2、交流信号下三种基本组态 (e.binput) ·共基CB


$$\overline{\alpha} = \frac{Ic - Ic80}{IE} = \frac{Icv}{IE}$$

Ic = & IE + ICBO & & IE

类极直流电流放大流数

a =0.98~0.998


· 共射 CE



Ic&BIB

这2个有敌人,输入都 是上 共射极直流 被大场数

・共集争CC 1_E ≈(J+B) IB.



・条件

发射传亚偏短 係电站反偏

保护 (H+, R)

> 直流下分压/保护 交流下链 (防止接地)

3、三极管的代金特性曲线(共射) 三端,2条组曲线旋族


输入

当 vce = const

40

20


IB/WOV IV, 10V



輸出

当 IB=const

O VCE = OV



04 06

C截止区

开关断开

2 VcE = 1V. 比明VcB=0.3 V=1内ませ 邢始反偏,复制,证

故地饱和区 西话正偏

VCE71V 绝球分·被拉到 collector,

形船 Vcel翻

? ÌB

az Uce深度 医放松

证发的控制 与ひでも元美

PNP就一步E,一步E

4. 三极管相关参数

·集电结反向饱和电流 Icao

Ic = d IE+ Loss 发射极开路 C与b之间加反向电压的icnA) (单个PN结反向电流, 丁与少子浓度)

多透电流 ICEO

ICEO= (11B) ICEO, ICEBIBT ICEO 基极形路 chezin加电压的i Iceal性能/稳定

集电极最大允许电流Icm ic>Icm, BILL


集电极最大允许功耗 Pcm P>Pcm 烧


反向击争电压。打电压 ,BE外接R VCBRICBO VCBRICEO VIBRICER

一分。安全工作区.


·温度稳定性

input: TT Ube (知温度分数) output: T1 曲战上移问延广 भेड़ कर् रुट






FET (BJT"P进大)



2、N沟道程是型MOS

棚源漏 ①结构 gsd




③工作厚理

1) UDS=0, UGS 70

结论:电压控制型可变电阻(UGs>UGstth) UGS↑沟道宽度↑RV

过程: 先有耗尽层, 当UGS大于开启电压, 开始出现反型层

(2) UGS > UGS (th) 不变,UDS +O 结论. UGS控制iD,iD与UOS基本形式



(居完全闭台)

7

目标控制路伐: UGS 控制心


り 产生沟道 Ugs > Ugs (th)




2) 恒流区工作 大大的UDS UGS-UDS ≤ UGS (th)

④ 特性曲线

的输入曲线? Ig 施緣 转移特性曲线:表现 UGS对的控制 由恒流区 ip=f(VGS) vis=const




io= IDO (VGS -1)2 (都後用)



3、N沟道耗尽型MOS.(SiOz注入正岛子)


包特性曲线)转移曲线



4. JFET管 (N浏道为例) 输入R:MOS>JFET [说明] JFET与耗尽型MOS 的区别?体内体外 为什么要有JFET? do 的效应

①结构

回符号



③工作原理.

[说明]与MOS家族类似,绝缘性,g无电流(功耗考虑),故gs间电压应使之反编


11) ひps=0, Vgs +0 (Vgs < 0).
| Vgs | ↑ (Vgs I) → 沟道宽度] → R↑

Vgs < Voff (夹断电压) 恒流区.


Vgs 控制 io

(2) Vgd 中華 三种情况下 资对 的 的影响 0>Vgd>Vgscoff) Vos 「id」 可要电阻区 Vgd=Vgscoff) 预夹断 Vgd<Vgscoff</br>
 Vgd<Vgscoff</br>
 in 及基本不定 安设 Vgs控制 恒流区


④ 特性曲线



Vos>Vas-Vascoff》 (注:在恒流区,仅DZ家限)



在比较大小的时候, 注意 路5 < 0



①符号增强型

耗尽型

都往里 都往外

图 电压极性要求 (PPT 35)

U) N与P极性要求反一反 e.g. 增锅型



③转移性与输出曲线 (PPT 36) VGS 反一反, VBS 反一反

5.杨效应管主要参数

夹断电压 6.交流参数

①低频跨(至导,控制另端,转移特性)

②交流输出电阻 (输出曲路)

37.极限参数

VIBRIDS VIBRIGS & Pom