<人脸闸机解决集成说明文档—APP 方案>

V1.0 版本

版本	日期	说明
V1.0	2017.07.23	介绍基于 APP 形态的人脸核身集成方案

百度版权所有,侵权必究



概念解释

- 1 本地版活体检测(本地活体):通过让用户做出指定脸部交互动作,识别当前操作者是否为活体,此功能可离线使用,可设定指定动作是否使用及应用顺序。可有效抵御高清图片、3D 建模、视频等攻击。
- 2 在线版活体检测(在线活体):基于本地版有交互活体检测输出的质量合格的图片,请求在线活体检测接口,可以进一步判断用户上传的图片是否为活体,进一步抵御高精度视频、高精度建模等攻击。此接口建议与本地版活体检测结合使用,且输入的照片一定为二次采集图片(即限于产品前端拍照所得,不可为相册图片)。
- 3 人脸质量检测:判断视频流中的图片帧中,哪些图片质量较佳,即人脸图像特征清晰(满足角度、姿态、光照、模糊度等校验)。
- 4 人脸图像采集:通过本地 SDK 能力,采集人脸图像,同时经过人脸质量检测,确保采集到的人脸图像符合各条件校验(角度、姿态、光照、模糊度等),为设备前端获取有效可分析人脸的主要功能。
- 5 在线鉴权:API 接口的权限判断,在后台获取 API Key 和 Secret Key 后生成的 token,用于每次请求时供服务器判断是否可通过此次请求。
- 6 离线授权:SDK 的授权判断,授权介质也称为 license, 在 SDK 使用中,需要通过 license 向授权服务器发起请求,判断 SDK 的使用合法性及使用有效期。
- 7 人脸识别:人脸识别技术的泛称,通常指识别图片或视频中的人脸,提取人脸特征值,用于进一步的人脸对比、搜索等业务操作。
- 8 人脸检测:分析并定位图片中的人脸及位置,是人脸识别技术的第一步分析内容。
- 9 人脸 1:1:目标分析人脸与已知身份人脸进行比对,对比两个图片中的人脸的相似度,根据分值判断两张人脸是否为同一人。
- 10 人脸 1:N:在一个已知身份的人脸集合中找到相似的人脸,返回内容为人脸集合中每一张脸与目标人脸的相似度分值,找出目标人脸是否属于哪一个已知身份的用户。
- 11 人脸属性:通过人脸特征抽取,分析人脸的性别、年龄、种族、是否戴眼镜等属性值。
- 12 ak: 对应 API KEY
- 13 sk: 对应 Secret Key
- 14 LicenseID:应用授权标识
- 15 包名 packageName:安卓应用包名,用来唯一识别一个应用。
- 16 license 文件:授权文件,与 ak,sk,安卓包名和签名——对应。集成的时候请放置在 assets 目录下。
- 17 签名 MD5: 安卓应用签名 jks 文件的 MD5 值。

1.1名词解释

前端设备:装有安卓系统的设备,如手机,平板,安卓开发板等。

内置相机:手机或平板自带的相机。


网络摄像机:和前端设备分开的,通过网络进行数据传输的摄像机。一般都是基于 RTSP 协议传输 H264

编码的视频。

AndroidSDK: 百度人脸检测安卓 SDK; 用户后台服务: 用户的后台服务器。

百度人脸服务:百度基于 REST 接口的对外人脸服务。

很多场景的数据流向为:



- 1. 前端设备通过内相相机或者网络摄像机采集照片/视频,进行解码。获取一帧帧的图片。
- 2. 调用 AndroidSDK 对图片内的内容进行分析,分析出是否无人脸,人脸在图片中的位置,人的角度等信息。再经过过虑算法,挑选一张质量较好的图片,对人脸区域进行裁剪。
- 3. 数据上传至用户后台服务器。
- 4. 用户后台服务接收到照片上传至百度人脸服务进行人脸识别查询。
- 5. 百度人脸服务返回结果给用户后台服务,用户后台服务进行相应的逻辑处理,再将结果返回给前端 app.

1.2 注意事项

为了跑通整体逻辑,方便理解,安卓 demo 中也集成了,后台服务器的一些功能。实际使用过程中,我们建议把人脸识别接口的功能放置于自己的服务器当中。主要是为了防止 ak,sk,被他人反编译调用,从而造成,经济和数据上的损失!!!!!!

1.3 硬件选型:

Android 闸机硬件选型推荐有两种方案,一种是使用现有市场上的成品平板,另外一种是使用定制的硬件平台和自选外设摄像头(USB 摄像头或网络摄像头)。针对三种方案分别做出如

1、平板电脑方案:

名称	要求
CPU	ARM v7(支持 neon 指令集)及以上架构 4 核以上
内存	2G+
屏幕	640*480以上
摄像头	720p 以上
系统	Android 4.4+

型号推荐: 华为 M3

2、USB 摄像头方案

名称	要求
CPU	ARM v7(支持 neon 指令集)及以上架构 4 核以上
内存	2G+
摄像头	USB2.0+ 支持 UVC 协议
系统	Android 4.4+

硬件型号推荐: Firefly-RK3288, Firefly-RK3399

摄像头配置标准:推荐 CMOS 使用 索尼 imx290 cmos

USB 方案: UVC 标准, 镜头 3.5MM, 120W 像素以上, 宽动态 100dB 以上。

推荐:迪威泰的 3088AC-P32A(自研闸机),施派尔-3220W(深大)

如何使用:将USB 摄像头与开发板连接,SDK 可以自动识别摄像头。使用方法和内置相机一致。

3、网络摄像头方案。

名称	要求
开发板	rk3399(720p 15+帧,显示和检测异步)
	rk3288 (720p 10+帧 显示和检测异步)
镜头	3.5mm (具体根据检测距离选择)
分辨率	120W 像素以上
宽动态	100dB以上
快门	小于 1/500s
传输协议	RTSP

如何使用:网络摄像头与开发板连接到同一个局域网内(连接至同一路由器,并使用同一网段如192.168.1.xxx)

根据网络摄像头说明书,配置网络摄像头,帧率 15,分辨率 720P,码率 12M 左右,设置 rtsp 协议 url 和用户名和密码。调整焦距至画片清晰。可以用 VLC 等支持 RTSP 协议的软件验证摄像头是否配置成功。如摄像头配置没有问题,可参数 RTSTTestActivity,修改 摄像头地址。其它流程与自带摄像头一致。

2. 集成指南

2.1 准备工作

在正式集成前,需要做一些准备工作,完成一些账号、应用及配置,具体如下:

2.1.1 注册开发者

STEP1:点击百度 AI 开放平台导航右侧的<u>控制台</u>,页面跳转到百度云登录界面,登录完毕后,将会进入到百度云后台,点击「控制台」进入百度云控制台页面;您也可以在官网直接点击<u>免费试用</u>,登录完毕后将自动进入到百度云控制台。

STEP2:使用百度账号完成登录,如您还未持有百度账户,可以点击此处注册百度账户。

STEP3: 进入百度云欢迎页面,填写企业/个人基本信息,注册完毕,至此成为开发者。注:(如您之前已经是百度云用户或百度开发者中心用户,STEP3可略过。)

STEP4:进入百度云控制台,找到人工智能相关服务面板。

STEP5:点击进入「人脸识别」模块。

注一:如果您通过百度 AI 开放平台登录到后台, AI 相关服务模块入口,如下图所示:




注二:如果您通过百度云直接登录后台, AI 相关服务模块入口,则如下图红框部分所示:



两种入口只是展现形式不同,相关 AI 服务模块内容完全一样。

2.1.2 创建应用

创建好账号后,在正式调用 AI 能力之前,需要您创建一下应用,这个是调用服务的基础能力单元选择「人脸识别」服务,首先见到此服务的控制台概览页,如下图所示:



如上图所示,点击「创建应用」,即可进入应用创建界面,如下图所示:



2.1.3 获取密钥

	应用名称	ApplD	API Key	Secret Key
1	身份证识别	9918631	GOS93OvBoudHeRegLaGpYXGr	****** 显示

在您创建完毕应用后,平台将会分配给您此应用的相关凭证,主要为 AppID、API Key、Secret Key,以上三个信息是您应用实际开发的主要凭证,每个应用之间各不相同,请您妥善保管。如上图所示。

注:开发中请注意区分多份 AKSK (API Key、Secret Key)

2.1.4 生成 token

刚才所创建的应用在调用开放平台 API 之前,首先需要获取 Access Token(用户身份验证和授权的凭证)您需要使用创建应用所分配到的 AppID、API Key 及 Secret Key,进行 Access Token 的生成,方法详见 Access Token 获取,我们为您准备了几种常见语言的请求示例代码。

注:Access Token 的有效期为 30 天(以秒为单位),请您集成时注意在程序中定期请求新的 token,或每次请求都获取一次 token。

2.1.5 SDK license (重要重要)

人脸 SDK License:此 license 用于 SDK 离线功能使用,百度AI官网->控制台->产品服务-> 人脸识别->客户端SDK管理,页面下载两个端的 license,用于接下来集成使用。



不过我们为您提供了自动化配置脚本,如下图所示:



您可以在下载核身示例工程的同时,直接下载已经配置好授权信息的版本。

2.2 安卓集成

2.2.1 自动配置授权信息集成

如果您是通过自动配置授权信息下载的示例工程,只需要谢欧冠 Config 类和配置签名。您的集成将少很多步骤。

1、修改 Config 类中参数,自动配置已经为您修改好了 licenseID 和 license 文件,您只需要修改 apiKey、secretKey(即 ak/sk), groupId 是自己定义的,用于人脸注册和人脸识别等接口使用。保证注册的人脸 和查找的人脸在同一个 groupId 即可。

```
public class Config {
   // 为了apiKey, secretKey为您调用百度人脸在线接口的,如注册,识别等。
     为了的安全,建议放在您的服务端,端把人脸传给服务器,在服务端端进行人脸注册、识别放在示例里面是为了您快速看到效果
   public static String apiKey = 替换为你的apiKey(ak);
   public static String secretKey = 替换为你的secretKey(sk);
   public static String licenseID = 替换为你的licenseID,后台SDK管理界面中。已经生成的licenseID,如:test_face_android;
   public static String licenseFileName = "idl-license.face-android";
      groupId, 标识一组用户(由数字、字母、下划线组成), 长度限制128B, 可以自行定义, 只有注册和识别都是同一个组。
      每个开发者账号只能创建一个人脸库; groupID用于标识人脸库
      每个人脸库下, 用户组 (group) 数量没有限制;
      如闸机场景,可以给一个公司生成一个groupID;用于区分不同公司间的人脸库。
      详情见 http://ai.baidu.com/docs#/Face-API/top
       人脸识别 接口 https://aip.baidubce.com/rest/2.0/face/v2/identify
       人脸注册 接口 https://aip.baidubce.com/rest/2.0/face/v2/faceset/user/add
   public static String groupID = 替换为groupID;
}
```

配置签名(申请 license 时的 md5 为打包签名的文件,所以必须用申请 license 的签名文件)

因为 SDK 运行时会对比 license 里面的 md5 和签名文件的 md5,为了能 debug 也能使用人脸,所以需要进行下面的配置。实际发布时只要使用申请时关联的签名文件即可,没有下面的配置也行。

app->build.gradle->android->signingConfigs k

keyAlias 为你创建的打包签名文件的别名

- 2.2.2 未使用自动配置授权信息集成
- 1、把申请的 license(idl-license.face-android")放到到项目中 assets 目录中
- 2、修改 Config 类中的参数 licenseID 为您申请 license 填的授权信息字符串+"-face-android"

groupId 是自己定义的,用于人脸注册和人脸识别等接口使用。保证注册的人脸和查找的人脸在同一个 groupId 即可

```
public class Config {

// 为TapiKey,secretKey为您调用百度人脸在线接口的,如注册,识别等。
// 为T的安全,建议放在您的服务端,编把人脸传给服务器,在服务端端进行人脸注册、识别放在示例里面是为了您快速看到效果
public static String apiKey = 替换为你的apiKey(ak);
public static String secretKey| = 替换为你的secretKey(sk):
public static String licenseID = 替换为你的licenseID,后台SDK管理界面中,已经生成的licenseID,如;test_face_android;
public static String licenseFileName = "idl-license.face-android";

/**

groupId,标识一组用户(由数字、字母、下划线组成),长度限制128B,可以自行定义,只有注册和识别都是同一个组。
每个开发者账号只能创建一个人脸库;groupID用于标识人脸库
每个人脸库下,用户组(group) 数量没有限制;如闸机场景,可以给一个公司生成一个groupID;用于区分不同公司间的人脸库。
详情见 http://ai.baldu.com/docs#/Face-API/top

人脸识别 接口 https://ai.baldu.com/docs#/Face-API/top

人脸注册 接口 https://aip.baidubce.com/rest/2.8/face/v2/identify
人脸注册 接口 https://aip.baidubce.com/rest/2.8/face/v2/faceset/user/add

*/

public static String groupID = 替换为groupID;
}
```

3、配置签名(申请 license 时的 md5 为打包签名的文件,所以必须用申请 license 的 签名文件)

因为 SDK 运行时会对比 license 里面的 md5 和签名文件的 md5,为了能 debug 也能使用人脸,所以 需要进行下面的配置。实际发布时只要使用申请时关联的签名文件即可,没有下面的配置也行。

app->build.gradle->android->signingConfigs keyAlias 为你创建的打包签名文件的别名 keyPassword 为你创建的打包签名的别名密码 storeFile 为签名文件的路径

storePassword 为签名文件的密码

4、修改包名 app->build.gradle->android->defaultConfig ->您申请 license 时填的包名

```
android {
    compileSdkVersion 25
    buildToolsVersion "25.0.3"
    defaultConfig {
        applicationId "
        minSdkVersion 19
        targetSdkVersion 25
        versionCode 1
        versionName "1.0"

    ndk{
        abiFilters 'armeabi-v7a'
    }
```

```
manifest application activity
```

2.3 SDK 使用

2.3.1 SDK 初始化

使用人脸检测之前先要对识别库进行初始化。推荐在 application 的 onCreate 方法中调用如下代码片段

```
// 初始化人脸库
FaceDetector.init(this, Config.licenseID, Config.licenseFileName);
// 设置最小人脸,小于此值的人脸不会被识别
FaceDetector.getInstance().setMinFaceSize(100);
FaceDetector.getInstance().setCheckQuality(false);

// 头部的欧拉角,大于些值的不会被识别
FaceDetector.getInstance().setEulerAngleThreshold(45, 45, 45);
```

2.3.2 注册

1、可以通过 RegDetectActivity 实时检测获取注册的人脸。注册过程是往人脸库中注册照片,因为该照片做为识别标准所以对质量的要求也更高。为了保证人脸注册图片的质量。

Demo 中提供了 RegDetectActivity.该 Activity 在屏幕上指定了一定的区域,要求用户在屏幕中央,脸正对着摄像头。如果用户的姿势达不到要求,会提示用户,直到符合要求为止。

```
private void init() {
      final CameraImageSource cameraImageSource = new CameraImageSource(this);
      faceDetectManager.setImageSource(cameraImageSource);
      // 设置预览View
      cameraImageSource.setPreviewView(previewView);
       // 添加PreProcessor对图片进行裁剪
      faceDetectManager.addPreProcessor(cropProcessor):
      rectView.getViewTreeObserver().addOnGlobalLayoutListener(() -> {
              rectView.getViewTreeObserver().removeOnGlobalLayoutListener(this);
              // 打开相机,映射View到相机之间的坐标
              start();
      1):
      faceDetectManager.setOnFaceDetectListener((status, infos, frame) -
              handleFace(status, infos, frame.getArgb(), frame.getWidth());
      // 安卓6.0+的系统相机权限是动态获取的, 当没有该权限时会回调
      cameraImageSource.getCameraControl().setPermissionCallback(() → {
              ActivityCompat
                      .requestPermissions(RegDetectActivity.this, new String[] {Manifest.permission.CAMERA}, 100);
              return true:
      boolean isPortrait = getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT;
          previewView.setScaleType(PreviewView.ScaleType.FIT_WIDTH);
          cameraImageSource.getCameraControl().setDisplayOrientation(CameraView.ORIENTATION_PORTRAIT);
      } else {
          previewView.setScaleType(PreviewView.ScaleType.FIT_HEIGHT);
          camera Image Source.get Camera Control ().set Display Orientation (Camera View. \textit{ORIENTATION\_HORIZONTAL}); \\
0
        // 摄像头的类型,是否是usb摄像头,不设置检测的图片是倒立的,无法检测到人脸
        cameraImageSource.getCameraControl().setUsbCamera(true);
        // USB摄像头使用镜面翻转 。相机自带的前置摄像头自己加了镜面翻转处理
        // 但其它摄像头,如USB摄像头,或者网络摄像头没有做这样的处理。该行代码可以实现预览时的镜面翻转。
previewView.getTextureView().setScaleX(-1);
```

下面的代码片段是,检测人脸过程中,根据检测结果值,提示用户进行调整,从而得到高质量的照片。

```
private void handleFace(int retCode, FaceInfo[] faces, int[] argb, int width) {
   if (success) {
       return;
   if (faces == null || faces.length == 0) {
       // 获取状态码
       int hint = LivenessDetector.getInstance().getHintCode(retCode, null);
       // 根据状态码获取相应的资源ID
       final int resId = LivenessDetector.getInstance().getTip(hint);
       displayTip(resId);
       lastTipResId = resId;
       return;
   }
   rectView.getGlobalVisibleRect(rect);
   // 屏幕显示坐标对应到, 实际图片坐标。
   rectF.set(rect);
   previewView.mapToOriginalRect(rectF);
   LivenessDetector.getInstance().setDetectRect(rectF);
   final int hint = LivenessDetector.getInstance().getHintCode(retCode, faces[0]);
    // 根据状态码获取相应的资源ID
    final int resId = LivenessDetector.getInstance().getTip(hint);
    final Bitmap bitmap = FaceCropper.getFace(argb, faces[0], width);
   handler.post(() → {
           displayAvatar.setImageBitmap(bitmap);
           // 在主线程,显示
           displayTip(resId);
           lastTipResId = resId;
   });
```

2、或者相册获取注册的人脸。

```
// 从相机检测。
private void detect(final String filePath) {
    FileImageSource fileImageSource = new FileImageSource();
    fileImageSource.setFilePath(filePath);
    detectManager.setImageSource(fileImageSource);
    detectManager.setOnFaceDetectListener((status, faces, frame) → {
           if (faces != null) {
               final Bitmap cropBitmap = FaceCropper.getFace(frame.getArgb(), faces[0], frame.getWidth());
               handler.post(() → { avatarImageView.setImageBitmap(cropBitmap); });
               try {
                   File file = File.createTempFile(UUID.randomUUID().toString() + "", ".jpg");
                   // 压缩人脸图片至300 * 300, 减少网络传输时间
                   ImageUtil.resize(cropBitmap, file, 300, 300);
                   RegisterActivity.this.faceImagePath = file.getAbsolutePath();
               } catch (IOException e) {
                   e.printStackTrace();
    });
    detectManager.start();
```

3、 调用在线 api 进行注册。

```
APIService.getInstance().reg(new OnResultListener<RegResult>() {
    @Override
    public void onResult(RegResult result) {
        Log.i("wtf", "orientation=>" + result.getJsonRes());
        toast("注册成功! ");
        startResultActivity(1, username);
    }

@Override
    public void onError(FaceError error) {
        toast("注册失败");
        startResultActivity(1, null);
    }
}, file, uid, username);
} else {
```

2.3.3 人脸识别

创建 FaceDetectManager 对象,该类封装了,人脸检测整体逻辑。

创建 CameraImageSource 用于,从系统相机获取图片。如果是网络相机,创建 RtspImageSource 从网络摄像头获取 图片进行识别。

FaceDetectManager 设置 previewView, 进行预览显示。

FaceDetectManager 设置 OnFaceDetectListener,该回调在检测完一帧图片之后会被调用。

OnTrackListener 只有当检测到人脸的时候会被调用。

FaceDetectManager.getFaceFilter()会返回人脸条件过虑器,可以设置过虑角度。

过虑,符合条件的人脸图片上传至服务器进行人脸识别。(也就是1:N接口)

正常场景,80以上可以认为可信。小于80的可以采取策略,选择重试。重度逻辑,请自行修改。

1、检测人脸 (从 Android 手机自带摄像头和 usb 摄像头获取人脸)(DetectActivity)

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_detected);
   testView = (ImageView) findViewById(R.id.test_view);
   previewView = (PreviewView) findViewById(R.id.preview_view);
   textureView = (TextureView) findViewById(R.id.texture_view);
    // 从系统相机获取图片帧。
   final CameraImageSource cameraImageSource = new CameraImageSource(this);
   // 图片越小检测速度越快, 闸机场景640 * 480 可以满足需求。实际预览值可能和该值不同。和相机所支持的预览尺寸有关。
   // 可以通过 camera.getParameters().getSupportedPreviewSizes() 获取支持列表。
   cameraImageSource.getCameraControl().setPreferredPreviewSize(640, 480);
    // 设置最小人脸,该值越大,检测性能越好。范围为80-200
   FaceDetector.getInstance().setMinFaceSize(80);
   FaceDetector.getInstance().setNumberOfThreads(4);
   // 设置预览
   cameraImageSource.setPreviewView(previewView);
   // 设置图片源
   faceDetectManager.setImageSource(cameraImageSource);
   faceDetectManager.getFaceFilter().setAngle(20);
    // 设置回调,回调人脸检测结果。
   faceDetectManager.setOnFaceDetectListener(new FaceDetectManager.OnFaceDetectListener() {
       @Override
       public void onDetectFace(int retCode, FaceInfo[] infos, ImageFrame frame) {
           final Bitmap bitmap =
                   Bitmap.createBitmap(frame.getArgb(), frame.getWidth(), frame.getHeight(), Bitmap.Config
                           .ARGB_8888);
           handler.post(new Runnable() {
               @Override
               public void run() {
                   testView.setImageBitmap(bitmap);
           });
           if (infos == null) {
               // null表示,没有人脸。
               showFrame(null);
               shouldUpload = true;
           }
   });
    // 人脸追踪回调。没有人脸时不会回调。
   faceDetectManager.setOnTrackListener((trackedModel) → {
           showFrame(trackedModel);
           if (trackedModel.meetCriteria()) {
               // 该帧符合过虑标准, 人脸质量较高。上传至服务器, 进行识别
               upload(trackedModel);
   });
        // 不需要屏幕自动变黑
        textureView.setKeepScreenOn(true):
        boolean isPortrait = getResources().getConfiguration().orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT;
        if (isPortrait) {
           previewView.setScaleType(PreviewView.ScaleType.FIT_WIDTH);
            .
// 相机坚屏模式
            cameraImageSource.getCameraControl().setDisplayOrientation(CameraView.ORIENTATION_PORTRAIT);
        } else {
           previewView.setScaleType(PreviewView.ScaleType.FIT_HEIGHT);
            // 相机横屏模式
           cameraImageSource.getCameraControl().setDisplayOrientation(CameraView.ORIENTATION_HORIZONTAL);
                                                                                 USB摄像头检测不到人脸看这!
          // 摄像头的类型,是否是usb摄像头,不设置检测的图片是倒立的,无法检测到人脸
         cameraImageSource.getCameraControl().setUsbCamera(true);
// USB摄像头使用镜面翻转 。相机自带的前置摄像头自己加了镜面翻转处理
          // 但其它摄像头,如USB摄像头,或者网络摄像头没有做这样的处理。该行代码可以实现预览时的镜面翻转。
         previewView.getTextureView().setScaleX(-1);
```

2、从网络摄像头获取人脸(RtspTestActivity)

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_detected);
   previewView = (TexturePreviewView) findViewById(R.id.preview_view);
 textureView = (TextureView) findViewById(R.id.texture_view);
   // rtsp 的图像不是镜面的
   previewView.setMirrored(false);
   // 设置预览View用于预览
   rtspImageSource.setPreviewView(previewView);
                                               根据网络摄像头的rtsp url修改
   // rtsp网络摄像头地址。具体格式见,摄像头说明术。
   String url = String.format(Locale.ENGLIGH,
           "rtsp://admin:Aa123456@%s:554/h264/ch1/main/av_stream", "192.168.1.64");
   rtspImageSource.setUrl(url);
   faceDetectManager.setImageSource(rtspImageSource);
   faceDetectManager.setOnFaceDetectListener((retCode, infos, frame) → {
           showFrame(frame.getArgb(),infos, frame.getWidth(), frame.getHeight());
           if (retCode == 0) {
               upload(infos,frame.getArgb(),frame.getWidth());
           if (infos == null) {
               shouldUpload = true;
   });
   nameTextView = (TextView) findViewById(R.id.name_text_view);
   textureView.setOpaque(false);
   textureView.setKeepScreenOn(true);
```

2、人脸比对 (调用在线 api)

Demo 中为了方便演示逻辑,直接请求的百度服务器,实际场景可将图片发送给自己的服务器,再由服务器发起识别请求,或者,把 ak,sk 放置在服务器上。客户端调用接口获取 accessToken。保证账户信息安全。

```
// 上传一帧至服务器进行, 人脸识别。
private void upload(FaceFilter.TrackedModel model) {
   if (model.getEvent() != FaceFilter.Event.OnLeave) {
       if (!shouldUpload) {
           return;
        shouldUpload = false;
        Bitmap face = model.cropFace();
        try {
           File file = File.createTempFile(UUID.randomUUID().toString() + "", ".jpg");
           // 人脸识别不需要整张图片。可以对人脸区别进行裁剪。减少流量消耗和,网络传输占用的时间消耗。
ImageUtil.resize(face, file, 200, 200);
            APIService.getInstance().identify(new OnResultListener<FaceModel>() {
                @Override
                public void onResult(FaceModel result) {
                   if (result == null) {
                       return:
                    // 识别分数小于80, 也可能是角度不好。可以选择重试。
                   if (result.getScore() < 80) {</pre>
                        shouldUpload = true;
                    showUserInfo(result);
                @Override
                public void onError(FaceError error) {
                   error.printStackTrace();
                   shouldUpload = true;
           }, file);
        } catch (IOException e) {
           e.printStackTrace();
    } else {
       shouldUpload = true;
```

2.3.4 相关类解释

FaceDetector 封装了人脸检测相关底层的各种操作。

ImageFrame:封装了一帧帧的图片。

ImageSource:图片来源,如系统相机,图片文件,网络摄像头等。

FaceDetectManager:封装了图片采集到,检测的一整套逻辑。


PreviewView:显示相机的 View;

FaceCropper:工具类,用于裁剪人脸图片。

iOS 集成

把申请的 idl_license.license 文件添加到工程当中。

1、确定工程的 BundleIdentifier 和申请时填写的 bundleID 相同




App 启动时创建 FaceSDK 实例,注意「APIKEY」,「APIKEY」<mark>对应后台的 LicenseID,如下图示意:</mark>

下载授权文件



替换 Config.h 中的 APP_KEY 和 APP_SECRET (对应的后台应用列表中的 API-KEY 和 SECRET-KEY,)



```
15 #define APIKEY @"demo-turnstile-face-ios"
16
17 @interface AppDelegate ()
18
19
   @end
20
21 @implementation AppDelegate
22
23
   - (void)setupFaceSDK {
24
        NSString* licensePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"idl_license" ofType:@"license"];
25
        [[FaceSDK sharedInstance]initWithWithAPIKey:APIKEY andLocalLicenceFile:licensePath];
26
        [[FaceVerifier sharedInstance] setAPIKey:APIKEY andLocalLicenceFile:licensePath];
27
28
        // 验证是否FaceSDK是否可用
29
30
        BOOL flag = [[FaceSDK sharedInstance] canWork];//
        NSLog(flag ? @"授权成功" : @"授权失败");
31
32
        flag = [[FaceVerifier sharedInstance] canWork];//
33
34
        NSLog(flag ? @"Yes" : @"No");
35
     NSString* appKey = APP_KEY;
    NSString* appSecret = APP_SECRECT;
    __weak ViewController* weakSelf = self;
[[RestAPIService sharedInstance]getTokenWithAppKey:appKey andAppSecret:appSecret callback:^(id result, RequestEr
         NSLog(@"result:%@",result);
NSLog(@"error:%@",error);
         [SVProgressHUD dismiss];
         if (result) {
             weakSelf.registerButton.hidden = NO;
             weakSelf.detectButton.hidden = NO;
              weakSelf.getTokenButton.hidden = YES;
             NSString* accessToken = result[@"access_token"];
NSLog(@"token:%@",accessToken);
[RestAPIService sharedInstance].accessToken = accessToken;
         } else {
             weakSelf.getTokenButton.hidden = NO;
    }];
}
```

设置 SDK 参数,正常情况使用 demo 中提供的参数即可。

```
// 设置最小检测人脸阈值
   [[FaceVerifier sharedInstance] setMinFaceSize:100];
   // 设置截取人脸图片大小
   [[FaceVerifier sharedInstance] setCropFaceSizeWithWidth:100];
   // 设置人脸遮挡阀值
   [[FaceVerifier sharedInstance] setOccluThr:0.5];
   // 设置亮度阀值
   [[FaceVerifier sharedInstance] setIllumThr:40];
   // 设置图像模糊阀值
   [[FaceVerifier sharedInstance] setBlurThr:0.9];
   // 设置头部姿态角度
   [[FaceVerifier sharedInstance]setEulurAngleThrPitch:10 yaw:10 roll:10];
   // 设置是否进行人脸图片质量检测
   [[FaceVerifier sharedInstance]setIsCheckQuality:NO];
     [FaceSDKManager.instance setIsCheckQualityWithIsCheck:YES];
   // 设置超时时间
     [FaceVerifier sharedInstance] set
//
     [FaceSDKManager.instance setConditionTimeoutWithTimeout:10];
   // 设置人脸检测精度阀值
   [[FaceVerifier sharedInstance] setNotFaceThr:0.6];
//
     [FaceSDKManager.instance setNotFaceThresholdWithThr:0.6];
```

至此,项目配置完成。

注册和识别人脸检测和截取的代码类似,区别在于获取到人脸图片之后调用的 API 不同。注册相关代码说见 CaptureImageViewController

```
self.cameraControl = [[CameraControl alloc]init];
self.cameraControl.previewLayer.frame = self.view.bounds;
self.cameraControl.previewLayer.masksToBounds = YES;
self.cameraControl.previewDelegate = self;
[self.view.layer addSublayer:self.cameraControl.previewLayer];
```

创建相机,设置 frame,将相机预览的 layer,添加到 View 的 layer 当中。用于显示相机预览图片。

相机预览过程中会回调- (void)cameraControl:(CameraControl *)camera didOutputFrame:(UIImage *)image

覆写该方法,调用[[FaceVerifier sharedInstance] prepareDataWithImage:image andActionType:FaceVerifierActionTypeVerify];对该图片进行人脸检测。检测结果 NSArray* faces = [[FaceVerifier sharedInstance] getTrackedFace];获取检测结果 。

```
111
112 - (void)handleFace:(TrackedFaceInfoModel*) face andImage:(UIImage*)image {
113
       if (!self.shouldHandle) {
114
            return;
115
116
117
       CGImageRef croped = CGImageCreateWithImageInRect(image.CGImage, face.faceRect);
       UIImage* ui = [UIImage imageWithCGImage:croped];
118
        CGImageRelease(croped);
119
120
       UIImage* faceImage = [ui resizedImageToSize:CGSizeMake(140, 140)];
121
122
       self.currentImage = faceImage;
123
       self.shouldHandle = NO:
124
          weak DetectViewController* weakSelf = self;
125
        [[RestAPIService sharedInstance] identifyWithImage:faceImage callback:^(id result, RequestError *error) {
126
127
            if (result) {
                NSLog(@"识别结果:%@",result);
128
129
                float score = [result[@"result"][0][@"scores"][0] floatValue];
if (score > 80) {
130
131
132
                    [weakSelf showResultViewController:result[@"result"][0]];
133
                } else {
                    weakSelf.shouldHandle = YES;
134
136
137
            } else {
138
                [weakSelf showResultViewController:nil];
139
                NSLog(@"识别错误:%@",error);
140 //
                  self.shouldHandle = YES;
            }
       }];
142
143 }
17.7
51
52 - (void)cameraControl:(CameraControl *)camera didOutputFrame:(UIImage *)image {
53
       //等待相机,否则照出来的图片很容易特别黑
54
       if ([[NSDate date] timeIntervalSince1970] - self.startTime < 1.5) {</pre>
55
           return;
56
57
58
       [[FaceVerifier sharedInstance] prepareDataWithImage:image andActionType:FaceVerifierActionTypeVerify];
59
      NSArray* faces = [[FaceVerifier sharedInstance] getTrackedFace];
70
```

回调结果上传至人脸识别服务器进行识别。根据返回结果处理相应的业务逻辑。

Demo 中为了方便演示逻辑,直接请求的百度服务器,实际场景可将图片发送给自己的服务器,再由服务器发起识别请求,或者,把 ak,sk 放置在服务器上。客户端调用接口获取 accessToken。保证账户信息安

```
20
90
91 - (void)identifyWithImage:(UIImage *)image callback:(RestCallback)callback {
92    NSString* groupId = USER_GROUP;
93
94    NSData* data = UIImageJPEGRepresentation(image, 0.8f);
95    NSString* imageBase64 = [data base64EncodedStringWithOptions:NSDataBase64EncodingEndLineWithCarriageReturn];
96    id params = @{@"group_id" : groupId, @"image" : imageBase64, @"access_token":self.accessToken};
97    [self postWithPath:@"identify" params:params andCallback:callback];
98
}
```

identify 方法比较简单,将 UIImage 转化为 base64 字符串,post 到服务器接口。

常见问题

Q: SDK license 和 ak/sk?



A: license 是用于本地人脸检测,申请联系商务。ak/sk 用调用百度云服务人脸注册和人脸识别。

Q: Android 申请时需要填入打包签名的 MD5,该 MD5 如何得来?

A:创建工程时生成签名文件 keystore.jks (该文件会用于最终发布是打包,请认真对待),在命令行工具中使用 keytool -list -v -keystore keystore.jks 得到 md5,删除冒号。

具体可以参考开发者论坛。关于安卓包名、MD5 值的一些讲解

https://ai.baidu.com/forum/topic/show/492039

Q:闸机场景选择多大分辨率?

A:对于闸机场景,分辨率没有必要特别高,通常640*480即可满足。分辨率越小,人脸检测的速度就越快。

Q:检测距离太近怎么办?

A:1、可以修改最小检测人脸(可调节范围 80-100),在相同的分辨率下,最小检测人脸越小,就能在更远的距离检测到人脸。当然最小检测人脸越小,越耗性能。

Q:怎么样更快检测到人脸?

A:mFaceTracker.set_detection_frame_interval(10);设置该参数,参数越小,就会人脸进入屏幕时更快的检测到人脸,单位ms