
## Lenguaje C para Sistemas Embebidos











# Lenguaje C



**Instructor: Ivan Vargas Alvarado** 

Investigador y Desarrollador en el Área de Sistemas Embebidos



#### **Sistemas Embebidos**

- Los Sistemas Embebidos (embedded systems) son sistemas operativos que son creados con la finalidad de ser controlados por microprocesadores o microcontroladores.
- Los sistemas embebidos surgen para cubrir necesidades específicas y no necesidades generales como las que cubre un ordenador
- Su funcionamiento en términos generales consta de:
  - Entrada (sensores y/o periféricos)
  - Proceso (Tiempo real)
  - Salida (respuesta, resultados, periféricos)





#### **Sistemas Embebidos**


#### Es posible dividir el área de los sistemas embebidos en dos:

 Hardware embebido: es la parte física del sistema como: la placa base integrada y todos los competentes electrónicos de potencia que lo conforman.





Software embebido: es la primera capa de código que se ejecuta en el controlador.







### **Sistemas Embebidos**

#### El diseño de un sistema embebido usualmente se orienta a:

- Reducir su tamaño, su consumo y su costo
- Aumentar su confiabilidad
- Mejorar su desempeño
- Asegurar su determinismo y su tiempo de respuesta
- Atender la mayor cantidad de tareas posibles etc.













#### **Sistemas Embebidos**

Los **sistemas embebidos** están diseñados para hacer una tarea en específico. Pero esto no significa que sean dispositivos independientes. Muchos de los sistemas embebidos consisten en pequeñas partes computarizadas dentro de un gran dispositivo que sirve un propósito en general. Por ejemplo un automóvil:





## Arquitectura de un Microcontrolador





PUERTO A

PUERTO B

PUERTO C










### Lenguajes de programación para MCUs

- El microcontrolador ejecuta el programa cargado en la memoria Flash. Esto se denomina el código ejecutable y está compuesto por una serie de ceros y unos, aparentemente sin significado.
- Dependiendo de la arquitectura del microcontrolador, el código binario está compuesto por palabras de 12, 14 o 16 bits de anchura. Cada palabra se interpreta por la CPU como una instrucción a ser ejecutada durante el funcionamiento del microcontrolador.






### Lenguajes de programación de bajo nivel

**El lenguaje de máquina:** Es el conjunto de instrucciones que pertenecen exclusivamente a una máquina, y solamente esta puede entenderlas.

El lenguaje ensamblador: Como el proceso de escribir un código ejecutable es considerablemente arduo, en consecuencia fue creado el primer lenguaje de programación denominado ensamblador (ASM). Las instrucciones en ensamblador consisten en las abreviaturas con significado y a cada instrucción corresponde una localidad de memoria. Un programa denominado ensamblador que traduce las instrucciones en ASM a código máquina.





## Programación de bajo nivel - Desventajas

#### A pesar de todos los lados buenos, el lenguaje ensamblador tiene algunas desventajas:

- Incluso una sola operación en el programa escrito en ensamblador consiste en muchas instrucciones, haciéndolo muy largo y difícil de manejar.
- Cada tipo de microcontrolador tiene su propio conjunto de instrucciones que un programador tiene que conocer para escribir un programa.
- Un programador tiene que conocer el hardware del microcontrolador para escribir un programa.







## Lenguajes de programación de alto nivel

- Los lenguajes de programación de alto nivel (Basic, Pascal, C etc.) fueron creados con el propósito de superar las desventajas del ensamblador.
- En lenguajes de programación de alto nivel varias instrucciones en ensamblador se sustituyen por una sentencia.
- El programador ya no tiene que conocer el conjunto de instrucciones o características del hardware del microcontrolador utilizado.






#### Lenguaje C

- C fue desarrollado en 1972 para escribir el sistema operativo Unix
- Una de las mejores características lenguaje C es que no está atado bajo ningún hardware o sistema en particular.
- El lenguaje C es ubicado como un lenguaje de programación de nivel medio, que combina los elementos de un lenguaje de alto nivel, con la eficiencia de un lenguaje ensamblador.
- Debido a la naturaleza de bajo nivel de la programación del sistema operativo, lo hace muy bueno para programación de MCUs.
- El primer estándar del lenguaje C se desarrollo en 1989 por ANSI, conocido como ANSI C
- C es compatible con compiladores para una amplia variedad de arquitecturas MCU
- C puede hacer casi cualquier cosa que el lenguaje ensamblador pueda hacer
- C suele ser más fácil y rápido para escribir código que el lenguaje ensamblador



### Lenguaje C


Compilación de programa de un lenguaje de programación de alto nivel a bajo nivel.





## **Compilador de C**


El **compilador de C** consta de tres componentes principales: el preprocesador, el analizador y el generador de código





## Del código fuente al silicio

Suceden muchas cosas desde el momento en que presionas el botón "compilar" hasta que el **MCU** está ejecutando tu código.






### **Lenguaje C - Variables**

Una variable es un **nombre asignado a una o varias posiciones de memoria RAM** que se utilizan para almacenar los datos de un programa.


Una variable es simplemente un **contenedor para almacenar datos**, donde el contenedor ocupa uno o más bytes en la memoria RAM del microcontrolador.





### **Lenguaje C - Variables**


Representación visual de cómo se pueden almacenar tres variables en la **memoria de datos de 16 bits** de un Microcontrolador de la familia **PIC24**.





## Lenguaje C - Identificadores

- Un identificador es un nombre que se le da a un elemento de programa, como una variable, función o matriz. Este nombre puede usarse para referirse al elemento del programa sin conocer su ubicación específica en la memoria.
- Los **identificadores** en C deben ser cadenas de caracteres que incluye todas las letras del alfabeto inglés (tanto mayúsculas como minúsculas), los números del 0 al 9 y el guion bajo.
- El **primer carácter** de un identificador **NO** debe ser un número y bajo ninguna circunstancia un identificador puede contener un espacio.





## Lenguaje C - Palabras reservadas

Las **palabras reservadas** son palabras que tienen un significado especial para el compilador y no pueden usarse como identificadores.

Estas 32 palabras clave tienen significados específicos en ANSI C

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while



## Lenguaje C - Tipos de datos

Un **tipo de dato** define los requisitos de almacenamiento, los requisitos de manipulación y el comportamiento de las variables y los parámetros de función.

#### Tipos de datos fundamentales en C:

Туре	Description	Size (bits)
char	Single Character	8
int	Integer	16
float	Single Precision Floating Point Number	32
double	Double Precision Floating Point Number	64

Hay dos tipos de datos más: void y enum que se usan para aplicaciones especiales.



# Lenguaje C - Calificadores de tipo


Los tipos de datos fundamentales pueden ser **modificados** por los prefijos **signed**, **unsigned**, **short** y **long**. Estas modificaciones cambian el rango de valores que se pueden representar mediante el tipo de datos fundamentales.

Qualified Type	Min	Max	Size (Bits)
unsigned char	0	255	8
char, signed char	-128	127	8
unsigned short int	0	65535	16
<pre>short int, signed short int</pre>	-32768	32767	16
unsigned int	0	65535	16
<pre>int, signed int</pre>	-32768	32767	16
unsigned long int	0	2 <sup>32</sup> -1	32
long int, signed long int	-2 <sup>31</sup>	2 <sup>31</sup> -1	32
unsigned long long int	0	2 <sup>64</sup> -1	64
long long int, signed long long int	-2 <sup>63</sup>	2 <sup>63</sup> -1	64



#### Lenguaje C - Tipos de datos en RAM

Representación visual de la longitud de **tipos de datos** en la memoria de **RAM de 16 bits** de un microcontrolador de la familia **PIC24.** 





## Lenguaje C - Tipos de datos estándares

#### #include <stdint.h>

El archivo de cabecera de la biblioteca estándar de C **stdint.h** se utiliza para definir los tamaños de tipos enteros.

```
typedef signed char int8_t;
    typedef unsigned char uint8 t;
 3
4
    typedef short
                            int16 t;
5
    typedef unsigned short
                           uint16 t;
6
    typedef long
                            int32 t;
    typedef unsigned long
                           uint32 t;
8
9
    typedef long long
10
                                  int64 t;
    typedef unsigned long long
11
                                  uint64 t;
```



### **Lenguaje C - Directiva #include**

Los archivos de encabezado están asociados con un programa a través de la directiva #include.

#### Hay cuatro formas de utilizar esta directiva:

1) El archivo de encabezado está en la ruta del compilador

```
#include <filename.h>
```

2) El archivo de encabezado está en el directorio del proyecto

```
#include "filename.h"
```

3) El archivo de encabezado está en el subdirectorio del proyecto

```
#include "subdirectory_name/filename.h"
```

4) El archivo de encabezado está en una ubicación específica fuera del directorio del proyecto

```
#include "C:\path\to\filename.h"
```



#### **Lenguaje C - Constantes**

Las **constantes son etiquetas (nombres)** que representan valores fijos que nunca cambian durante el curso de un programa.

#### Hay dos formas de crear constantes en C:

1) Etiquetas de sustitución de texto: Este tipo de constante no necesita residir en la memoria del microcontrolador de la misma manera que lo hace una variable. En cambio, es algo que se puede manejar en tiempo de compilación como una sustitución de texto

1) Variables constantes: Cuando se define la variable y su tipo es modificado por la palabra reservada const hará que su valor sea inalterable.

```
{...} const type identifier = value;
```



## Lenguaje C - Función printf ()

#### **Sintaxis**

```
printf ( " ControlString " , arg1 , ... , argN );
```


#### **Puntos clave:**

- Imprime ControlString en salida estándar (el terminal en una PC, típicamente un UART en microcontroladores)
- Todos los parámetros separados por comas son opcionales excepto ControlString
- Los parámetros del argumento ( arg1 ... argN ) pueden ser variables u otros datos que se incrustarán dentro de ControlString
- La funciones **printf()** requiere una gran cantidad de memoria. Es mejor usarlo solo para depurar a menos que necesite toda su funcionalidad.



## Lenguaje C - Función printf ()

#### La función printf():



El código anterior produciría el siguiente resultado:





# Lenguaje C - Función printf ()

#### Especificadores de formato:

Format Specifier	Meaning
%с	Single character
%s	String (all characters until '\0')
%d	Signed decimal integer
%0	Unsigned octal integer
%u	Unsigned decimal integer
%x	Unsigned hexadecimal integer with lower case digits (e.g. 1a5e)
%X	Same as %x but with upper case digits (e.g. 1A5E)
%f	Signed decimal value (floating point)
%e	Signed decimal value with exponent (e.g. 1.26e-5)
%E	Same as %e but uses upper case E for exponent (e.g. 1.26E-5)
%g	Same as %e or %f, depending on size and precision of value
%G	Same as %g but will use capital E for exponent



# **Lenguaje C - Operadores Aritméticos**

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
*	Multiplicación	x * y	Producto de X y Y
/	División	x / y	Cociente de x y y
%	Modulo	x% y	Resto de x dividido por y
+	Adición	x + y	Suma de x e y
-	Sustracción	x - y	Diferencia de x y y
+ (unario)	Positivo	+ X	Valor de x
- (unario)	Negativo	-X	Valor negativo de x



## Lenguaje C - Operadores de incremento y decremento

Los dos últimos operadores aritméticos generales son el operador de **incremento** y **decremento**.

Ambos son operadores unarios, por lo que solo se requiere un operando y se pueden colocar en cualquier lado del operando

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
++	Incremento	χ ++ ++ χ	Use x y luego incremente x en 1. Incremente x en 1, luego use x .
-	Decremento	x	Usa x, luego disminuye x en 1. Disminuye x en 1, luego usa x .



## Lenguaje C - Operador de asignación simple

El operador de asignación simple "=" asigna el valor de su derecha a la variable de su izquierda.

variable = expresión;

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
=	Asignación	x = y	Asignar x el valor de y



# Lenguaje C - Operadores de asignación compuesta

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
+=	Asignación compuesta	x + = y	x = x + y
-=	Asignación compuesta	x - = y	x = x - y
* =	Asignación compuesta	x * = y	x = x * y
/=	Asignación compuesta	x / = y	x = x / y
% =	Asignación compuesta	x% = y	x = x% y
& =	Asignación compuesta	x & = y	x = x & y
^ =	Asignación compuesta	x ^ = y	x = x ^ y
=	Asignación compuesta	x   = y	x = x   y
«=	Asignación compuesta	x << = y	x = x << y
»=	Asignación compuesta	x >> = y	x = x >> y



## Lenguaje C – Operadores de relación

Los operadores relacionales se utilizan para comparar dos valores y decirle si la comparación que se realiza es verdadera o falsa.

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado (FALSO = 0, VERDADERO ≠ 0)
<	Menos que	x <y< td=""><td>1 si x es menor que y , de lo contrario 0</td></y<>	1 si x es menor que y , de lo contrario 0
<=	Menor o igual a	x <= y	1 si x es menor o igual que y , de lo contrario 0
>	Mas grande que	x> y	1 si <b>x es</b> mayor que <b>y</b> , de lo contrario 0
>=	Mayor o igual a	x> = y	1 si x es mayor o igual que y , de lo contrario 0
==	Igual a	x = y	1 si x es igual ay , de lo contrario 0
! =	No igual a	x! = y	1 si x no es igual ay , de lo contrario 0



En las expresiones condicionales, <u>cualquier valor distinto de cero</u> se interpreta como VERDADERO. Un valor de 0 siempre es FALSO.



#### **Lenguaje C - Diferencia entre = y ==**

Uno de los errores más grandes que cometen los nuevos programadores de C es usar = cuando quieren decir ==. Es muy importante comprender que se trata de dos operadores completamente diferentes.

- "=" se utiliza para asignar un valor a una variable.
- "==" se utiliza para comparar dos valores de equivalencia



Tenga cuidado de no confundir = y ==. ¡No son intercambiables!

#### **Ejemplo**

```
1 void main(void)
2 {
3 int x = 2;  //Initi
4 if (x = 5)  //If x
5 {
6 printf("Hi!"); //..disp
7 }
8 }
```



## Lenguaje C - Operadores Lógicos

Los operadores lógicos se utilizan normalmente en la toma de decisiones, como en una declaración if. Se pueden utilizar para ejecutar código de forma selectiva según el resultado de la condición.

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado (FALSO = 0, VERDADERO ≠ 0)
&&	Y lógico	x && y	1 si tanto x ≠ 0 como y ≠ 0 , de lo contrario 0
П	OR lógico	x    y	0 si tanto $x = 0$ como $y = 0$ , de lo contrario 1
!	NO lógico	! X	1 si x = 0 , de lo contrario 0



En las expresiones condicionales, cualquier valor distinto de cero se interpreta como VERDADERO. Un valor de 0 siempre es FALSO.



# Lenguaje C - Operadores bit a bit

Los **operadores bit a bit** realizan álgebra booleana. Cada uno de estos operadores realiza sus operaciones en cada bit de los operandos.

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado (para cada posición de bit)
&	Y bit a bit	х & у	1, si 1 tanto en x y y 0, si 0 en x o y o ambos
1	O bit a bit	х   у	1, si 1 en x o y o ambos 0, si 0 tanto en x y y
۸	XOR bit a bit	x ^ y	1, si 1 en x o y pero no ambos 0, si 0 o 1, tanto en x y y
~	Bitwise NOT (complemento de uno)	~ x	1, si 0 en x 0, si 1 en x



## Lenguaje C - Operadores de desplazamiento

Los **operadores de desplazamiento** mueven los bits de un operando hacia la izquierda o hacia la derecha el número especificado de bits.

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
<b>«</b>	Desplazar a la izquierda	x << y	Desplazar x por y bits a la izquierda
»	Desplazar a la derecha	x >> y	Desplaza x por y bits a la derecha



## Lenguaje C - Operadores de direccionamiento de M

#### Los operadores de direccionamiento de memoria:

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
&	Dirección de	8.X	Puntero a x
*	Indirección	*pag	El objeto o función al que apunta p
	Suscripción	x [y]	El y- ésimo elemento de la matriz x
	Miembro de la estructura / unión	ху	El miembro llamado y en la estructura o unión x
->	Miembro de la estructura / unión por referencia	p-> y	El miembro denominado y en la estructura o unión a la que apunta p



# **Lenguaje C - Otros operadores**

Operator	Operation	Example	Result
( )	Function Call	foo (x)	Passes control to the function with the specified arguments
sizeof	Sizeof an object or type in bytes	sizeof x	The number of bytes <b>x</b> occupies in memory
(type)	Explicit type cast	(short) x	Converts the value of <b>x</b> to the specified type
?:	Conditional expression	x ? y : z	The value of <b>y</b> if <b>x</b> is true, else the value of <b>z</b>
,	Sequential evaluation	x, y	Evaluates <b>x</b> then <b>y</b> , else result is value of <b>y</b>



## Lenguaje C - Estructura básica de programa

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.14159
int main(void)
    float radius, area;
    //Calculate area of circle
    radius = 12.0;
    area = PI * radius * radius;
    printf("Area = %f", area);
```



## Lenguaje C



