# Travaux pratiques - Installation des câbles du panneau avant

## Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer les câbles du panneau avant de l'ordinateur.

# Équipements recommandés

- Ordinateur avec alimentation, carte mère, disque dur, lecteur optique et cartes d'extension installés
- · Bracelet et tapis antistatiques
- Boîte à outils
- Manuel de la carte mère

# Étape 1 : Raccordez le connecteur du commutateur de réinitialisation.

Appuyez délicatement sur le connecteur du commutateur de réinitialisation jusqu'à ce que les broches soient entièrement insérées.

# Étape 2 : Raccordez le connecteur de l'interrupteur d'alimentation.

Appuyez délicatement sur le connecteur de l'interrupteur d'alimentation jusqu'à ce que les broches soient entièrement insérées.

# Étape 3: Raccordez le connecteur de la LED d'alimentation.

Appuyez délicatement sur le connecteur de la LED d'alimentation jusqu'à ce que les broches soient entièrement insérées.

## Étape 4 : Raccordez le connecteur de la LED du disque dur.

Appuyez délicatement sur le connecteur de la LED du disque dur jusqu'à ce que les broches soient entièrement insérées.

#### Etape 5: Raccordez le connecteur du haut-parleur.

Appuyez délicatement sur le connecteur du haut-parleur jusqu'à ce que les broches soient entièrement insérées.

## Étape 6: Raccordez les prises USB et audio avant.

Si votre boîtier comporte également des prises USB et audio avant, appuyez délicatement sur le connecteur jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place ou que les broches soient entièrement insérées.

## Étape 7: Vérifiez les connexions.

**Remarque** : si une LED ou un commutateur ne fonctionne pas lors du premier démarrage de l'ordinateur, retirez le connecteur de cet élément, retournez-le et rebranchez-le.