# MultiExplorer - Manual de Usuário

Gregório Koslinski Neto, Igor Oliveira Mello, Liana D. Duenha e Erick Rocha Amorim {gregorio.neto,igor.mello,liana.duenha,erick.amorim}@ufms.br

14 de agosto de 2023

### 1 Manual de instalação

Para utilizar o **MultiExplorer**, é necessário realizar o download do código fonte da ferramenta, da versão pré-compilada do simulador **Sniper**, do **Docker** e do **XLauncher**.

- Repositório com o código-fonte do MultiExplorer. https://github.com/lscad-facom-ufms/multiexplorer
- 2. Versão pré-compilada do **Sniper**. https://drive.google.com/file/d/1aXNxy60Z7NjP1XUgnh0GuTFAUePtwZkW/view
- 3. XLauncher.
  https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/
- 4. Docker. https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/

### 1.1 Código Fonte

Para obter acesso ao repositório do **MultiExplorer** basta acessar o link: https://github.com/lscad-facom-ufms/multiexplorer.

Também é possível solicitar acesso para se tornar um colaborador do projeto.

#### 1.2 Sniper

Depois de realizar o download da versão pré-compilada do Sniper, descompacte o diretório "snipersim-8.0" no diretório raiz do código-fonte.

#### 1.3 XLauncher

Esta ferramenta tem por finalidade fornecer ao Docker acesso a API gráfica do sistema operacional no ambiente Windows. Após download e instalação do programa, execute-o, ele abrirá uma tela de escolha de qual forma a ferramenta deverá abrir a interface gráfica, entre: múltiplas janelas, tela cheia, uma janela grande e uma janela sem barra de título. Esse primeiro passo é de livre escolha, para fins de processo será escolhido o de múltiplas janelas conforme a figura 1 e clicar em avançar.




Figura 1:

Na janela seguinte selecionar "Start no client" e clicar em "avançar" conforme 2.




Figura 2:

No próximo passo, deve ser selecionado a opção "Disable Access control" e clicar em "avançar" conforme 3. Esse passo é muito importante, se o controle de acesso estiver vigente o Docker não conseguirá acesso à API gráfica do sistema.




Figura 3:

Por fim, existe a possibilidade de salvar as configurações realizadas anteriormente para uso em uma próxima vez ou apenas clicar em "concluir" conforme 4.




Figura 4:

Ao final destas configurações a ferramenta estará pronta para ser utilizada no próximo passo.

#### 1.4 Docker

Esta ferramenta tem por finalidade permitir o compartilhamento de um ambiente homogêneo de desenvolvimento e execução para uma aplicação. Sem ele, seria necessário que o usuário utilizasse necessariamente um sistema baseado em Linux e configurasse pessoalmente os prérequisitos do MultiExplorer.

Uma vez que o **Docker** esteja em execução, precisa-se obter o IP local da máquina do usuário (host), para isso será necessário executar o comando:

$$ipconfig$$
 (1)

Anote o IPV4 obtido na resposta. Logo após vá no diretório onde fez o clone do projeto e verifique a existência do aquivo ".env", caso não exista crie um aquivo com a seguintes linhas:

$$DISPLAY = IPV4:0.0$$
 (2)

Substitua "IPV4" pelo valor (IP) obtido no passo anterior. Em seguida salve-o dentro da pasta raiz do projeto com o nome ".env".

Logo após deve-se, usando prompt de comando, entrar no diretório do projeto com comando:

$$cd + caminho do projeto$$
 (3)

Em seguida, execute o comando:

$$docker - compose \ up \ - d$$
 (4)

Será iniciada a criação da imagem do sistema no Docker. Após finalizada a criação ele terá inicializado o ambiente virtual para uso do MultiExplorer. O próximo passo será executar o comando:

$$docker\ exec\ -it\ multiexplorer\ -dev\ -1\ bash$$
 (5)

Este comando fará com que o usuário entre dentro do contêiner criado anteriormente, em seguida execute o comando:

$$make\ install$$
 (6)

Este comando executará o script de construção do software. Durante a execução, poderá ser requerido o preenchimento manual de parâmetros de configuração por parte do usuário. Após a construção, execute o comando:

$$make\ config$$
 (7)

Após este último passo, a plataforma estará pronta para uso. Para executar a interface da ferramenta multiexplorer, certifique-se que o **XLaucher** se encontra em execução. Caso positivo, basta executar o comando:

$$python\ ME.py$$
 (8)

Deste modo, a ferramenta abrirá sua interface gráfica e estará pronta para utilização.

## 2 Utilizando o MultiExplorer

Nesta seção abordaremos a utilização de maneira prática da interface gráfica MultiExplorer.




Figura 5: Pagina inicial da interface gráfica do MultiExplorer

Como é possível observar na figura 5, a primeira opção disponível na interface do Multi-Explorer é o fluxo de execução. Nesse relatório técnico abordaremos o fluxo de CPUs heterogêneos. Após selecionar o fluxo desejado é possível dar "start".




Figura 6: Janela de configuração da plataforma de simulação.

Nessa janela devemos escolher a litografia, o número de núcleos e o modelo de núcleo.




Figura 7: Janela de configuração do DSE.

Na outra aba dessa janela podemos selecionar as opções de DSE, sendo elas: o número de cores originais desejados no projeto proposto, o número de núcleos ip para o projeto e definir as restrições de projeto(máxima densidade de potência e área máxima do projeto). Ao clicar em "execute" o fluxo do MultiExploer é iniciado.




Figura 8: Tela de processamento do fluxo MultiExplorer.

Nessa janela podemos ver todo o fluxo do Multi Explorer como a parte de simulação, exploração de espaço de projeto e o DSE. O modulo em execução pisca como recurso visual para indicar qual programa está sendo executado no momento. Após o fluxo de execução se encerrar é liberado o botão "See Results".




Figura 9: Janela com o resultado do fluxo do MultiExplorer.

A última etapa do fluxo de execução apresenta um gráfico, do qual nos mostra a performance e densidade de potência mais eficientes encontradas pela busca automática dentro do projeto escolhido.

A interface gráfica proporciona essas configurações e resultados de forma visual, mas ao mesmo tempo é possível acessar os aquivos intermediários e finais dentro do diretório  $/run-dir/Multicore\_CPU\_Heterogeneous\_DSDSE$ .