Wechselstromerzeugung


Drehende Spule im Magnetfeld – die Erklärung

Wechselstromerzeugung

Wie aus einem drehenden Drahtrahmen im Magnetfeld eine sinusförmige Spannung entsteht – und warum daraus unser Stromnetz wird.

Interaktiv ausprobieren: **lschink.github.io/wechselstrom-simulation**

1. Der Aufbau: ein Generator im Kern



Die Simulation: Hufeisenmagnet mit drehender Spule, Schleifringen, Bürsten und Windmühle als Antrieb.

Die Simulation zeigt den einfachsten Wechselstromgenerator: Ein **Hufeisenmagnet** erzeugt zwischen seinem Nordpol (oben, rot) und Südpol (unten, blau) ein homogenes Feld – die Feldlinien verlaufen von N nach S. Dazwischen dreht sich ein rechteckiger **Leiterrahmen** (die Spule) mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um eine horizontale Achse. Am linken Achsende treibt eine **Windmühle** die Drehung an – symbolisch für jeden beliebigen Antrieb von der Turbine bis zum Fahrraddynamo; die Windgeschwindigkeit bestimmt die Drehzahl. Die beiden Spulenenden führen über **Schleifringe und Bürsten** zum Oszilloskop, das die entstehende Spannung live anzeigt.

2. Der magnetische Fluss durch die Spule

Entscheidend ist, wie viel Feld die Spule „einfängt“ – der magnetische Fluss:

$$\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\alpha)$$

mit Flussdichte B, Spulenfläche A und Drehwinkel α. Liegt die Spule flach zwischen den Polen, ist die durchsetzte Fläche maximal (Φ maximal). Steht sie quer, schlüpfen keine Feldlinien durch sie hindurch – der Fluss ist null. Das Fluss-Diagramm der Simulation zeigt diese Projektionsfläche während der Drehung: ein Kreis, der zur Ellipse wird und wieder zurück.

3. Wie aus Bewegung Spannung wird

Bewegt sich ein Leiter mit der Geschwindigkeit **v** senkrecht zu den Feldlinien **B**, wirkt auf die Elektronen im Leiter die **Lorentz-Kraft $F = q \cdot (v \times B)$** (UVW-Regel). Die Simulation zeigt sie als pinke Pfeile:

- In der **vorderen** Leiterseite werden die Elektronen in die eine Richtung entlang des Drahts geschoben, in der **hinteren** in die entgegengesetzte.
- Es entsteht eine **Ladungstrennung** – die getrennten Ladungen erzeugen eine Spannung an den Spulenenden.
- Nur die beiden **langen Seiten** der Spule tragen bei (die „aktiven“ Leiter); die kurzen Stege bewegen sich so, dass ihre Kräfte keine Spannung um die Spule herum liefern.

Fasst man die Wirkung aller Windungen zusammen, ergibt sich das **Induktionsgesetz**:


$$U_{ind} = -N \cdot d\Phi/dt$$

Jede der N Windungen fügt dieselbe Spannung hinzu – die Spannung wächst also proportional zur Windungszahl. Das Minuszeichen (Lenzsche Regel) bedeutet: Die induzierte Spannung arbeitet der Flussänderung entgegen.

4. Warum die Spannung sinusförmig ist

Die Spule dreht sich gleichförmig, also ist $\Phi(t) = B \cdot A \cdot \cos(\omega t)$. Die Spannung ist die zeitliche Ableitung des Flusses:

$$u(t) = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega t)$$



Messung: Oszilloskop mit der laufenden Sinuskurve, Markierungen für ±Û und ±U_eff, darunter das Fluss-Diagramm.

Zwei Momente sind auf dem Oszilloskop gut zu erkennen – die Simulation markiert sie farbig:

- **Spannung null** (gelb): Die Leiter bewegen sich gerade **parallel** zu den Feldlinien. Der Fluss ist maximal, aber seine **Änderung** ist null – u = 0.
- **Spannung maximal** (grün): Die Leiter schneiden die Feldlinien **senkrecht**. Hier ändert sich der Fluss am schnellsten – u = ±Û.

Pro Umdrehung entsteht genau **eine Periode**: Die Frequenz der Wechselspannung ist gleich der Drehzahl der Spule, f = n/60. Schnellerer Wind → höhere Drehzahl → höhere Frequenz.

5. Scheitelwert und Effektivwert

Zwei Kennwerte beschreiben die Wechselspannung:

- **Scheitelwert Û = N·B·A·ω** – der Maximalwert der Kurve.
- **Effektivwert U = Û/√2 ≈ 0,707·Û** – der Wert, der an einem Widerstand dieselbe Wärmeleistung erzeugt wie eine Gleichspannung gleicher Höhe.

Deshalb sagt man „das Netz hat 230 V“: Das ist der Effektivwert. Der Scheitelwert liegt bei etwa **325 V**.

6. Die Formeln im Überblick

Größe	Formel	Bedeutung
Fluss	$\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\alpha)$	durch die Spule tretender Feldfluss
Induktion	$U_{ind} = -N \cdot d\Phi/dt$	jede Windung zählt mit
Spannung	$u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega t)$	reine Sinusform
Scheitelwert	$\hat{U} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega$	maximal mögliche Spannung
Effektivwert	$U = \hat{U}/\sqrt{2}$	„gleichwertige“ Gleichspannung
Frequenz	$f = n/60 = \omega/2\pi$	gleich der Drehfrequenz

Zum Mitnehmen

- Ein drehender Leiterrahmen im Magnetfeld ändert ständig seinen Fluss → das Induktionsgesetz erzeugt daraus Spannung.
- Die Spannung ist sinusförmig, weil sich die durchsetzte Fläche mit cos(ωt) ändert und die Spannung deren Ableitung ist.
- Größere Flussdichte, mehr/größere Windungen und höhere Drehzahl erhöhen die Spannung; die Drehzahl allein bestimmt die Frequenz.
- Schleifringe und Bürsten leiten den Wechselstrom ab, ohne dass sich Leitungen verdrehen – so funktioniert jeder Generator vom Modell bis zum Kraftwerk.

Simulation und dieses Blatt: ***lschink.github.io/wechselstrom-simulation*** *· Interaktive HTML-Simulation, läuft offline im Browser.*