

A = LED blinkt - eingeschaltet / betriebsbereit

B = LED blinkt - Inbetriebnahme

D = LED blinkt - lädt das Programm von SD-Karte


Q = Sicherung


L1 = Potentialfreier Eingang für Ekstrafunktionen: Hygrostat, Dunstabzugshaube, CO2 L2 = Optima Design (option 3) L3 = Temp-Sensoren T1,T3,T4,T7 L4 = Feuchtigkeitsfühler P1 = Bedarf Řegler B1 L5 = Raum Temp-Sensor T2 (Option) L6 = Option 1 & 2, Temp-Sensoren T8,T9 L7 = Option 1L8 = Externer Stop L10 = Modulations Vor- Nachheizung & Option 2 L11 = 0-10V Warmwasserventil für Zusätzliche Nachheizung 0-10V Belimo LM230ASR Bypass L13 = Option 1L14 = Datensteckverbinder L15 = Programmieranschluss


L16 = Modbus

L17 = 0-10V Abluftventilator und 0-10V Zuluftventilator

H1 = Netzanschluss 230 VAC
H2 = (R2) Elektro Nachwärme 230VAC
H3 = (R3) Elektro Vorwärme 230VAC
H2,H3 = Max. Last 1800W zusammen
H6 = (R10) Warmwasserventil für
Zusätzliche Nachheizung,
Belimo LM230ASR 230VAC
H7 = (R10) Ventilator, Abluft 230VAC
H8 = (R12) Saia-UCK EIN/AUS Bypass 2x230VAC
H9 = (R10) Ventilator, Zuluft 230VAC
H14 = (R6) Belimo CM230-F-R EIN/AUS Bypass 230VAC
H16 = (R8) Belimo CM230-F-R EIN/AUS Bypass 230VAC
H17 = (R9) Zusätzliches Relais 230VAC







## Verdrahtung für Optima Design.

