

정화조 고수위(High Alarm) 발생 시 조치 안내

1층 펌프 PC 화면에 정화조 High Alarm(고수위 경보) 이 발생한 경우, 아래 순서대로 조치해 주시기 바랍니다.

1. 1층 로비 PC 경보음 정지

- 1층 로비 PC에서 경보 알람음을 OFF 합니다.

2. B1층 관리실 PC 경보음 정지

- B1층 관리실 PC에서 경보 알람음을 OFF 합니다.

3. B4층 펌프기계실 정화조실 경보음 정지

- B4층 펌프기계실 내 정화조실로 이동합니다.
- 정화조 경보반의 경보음 정지 버튼을 누릅니다.
- 경보등, 수위 상태, 펌프 운전 상태를 확인합니다.

4. 상태 보고

- 내용을 관리자에게 보고합니다.

✓ 주의: 경보음을 정지하더라도 고수위 원인이 해소된 것은 아닙니다.

펌프가 운전하지 않거나 수위가 계속 상승할수 있기 때문에 관리자에게 연락해 주시기 바랍니다.