


- 1. 새 영수증 교체방법**
- 2. 주차차단기 수동조작하기**
- 3. 정전시 주차차단기 수동으로올리기**
- 4. 어닝 조작 방법**

1.새 영수증 교체방법

기존영수증 빼기



오른쪽 레버를 손가락으로 위로 올리면 "딸깍" 결속장치 풀린다



다 쓴 영수증 분리한다



[영수증 용지방향 주의!]

새 영수증 삽입



새영수증 밀어 넣기



글씨 인쇄된
면 보이게

종이를 프린트입구에
깊숙히 끼운다



헤드업 레버를 위로 올리면
"딸깍"하고 용지가 자동으로
말려 내려간다

1-1 새로운 용지 교체한경우

"영수증 용지가 없습니다.관리자에게 문의하여 주십시오"
화면에 문구발생

영수증 인쇄안됨

관리실 리셋요청-> 인쇄테스트


1-2 용지가 없는겨우

"영수증 용지가 없습니다.관리자에게 문의하여 주십시오"
화면에 문구발생

영수증 인쇄안됨

용지 교체

관리실 리셋요청->인쇄테스트




인쇄 X
리셋요청


2.주차 차단기 수동조작하기

1	고정상태	●열림 ●단힘 버튼 작동 X	차단봉을 올려놓은경우
	정상상태 o	●열림 ●단힘 버튼 작동됨	평상시
	전원OFF(차단기)상태	차단봉 손으로 수동 올림 내림	정전시

3



3.정전시 주차 차단기 수동으로 올리기



4.어닝(천막) 조작방법

내림



올림



올림
정지
내림

