

비상방송실시

해당층 선택-> 비상방송 차임벨 누름 덩~동~댕 ->PC 마이크 ON -> 방송멘트 -> 비상방송 차임벨 누름 덩~동 ~댕
->해당층 해제 -> PC 마이크 OFF