

Laporan Basic Configuration Device Router

1. Download & Install PuTTY
 - Masuk ke browser manapun yang kamu suka
 - Ketik di pencarian putty dan enter
 - Klik yang paling atas dengan nama doamin <https://putty.org>
 - Kemudian download dan kemudian jalankan PuTTY
2. Siapkan Router dan kabel konsol
3. Pasang kabel sumber daya router dan nyalakan
4. Colokkan kabel konsol ke port konsol di router dan sambungkan USB ke laptop
5. Masuk ke manajer perangkat dan periksa di bagian port dengan nomor serial berapa
6. Di PuTTY, cek nomor serial dengan memilih tipe serial dan masukkan nomor port, misalnya COM3 dan open
7. Setelah masuk ke terminal router, router akan melakukan *booting* terlebih dahulu
8. Setelah selesai akan muncul perintah:
Router>
9. Kemudian ketik perintah:
Router>enable
 - Perintah enable ini digunakan untuk masuk kedalam global konfigurasi
10. Setelah masuk ke global konfigurasi, ketik perintah:
Router>conf t
 - Perintah ini digunakan untuk masuk ke user EXEC yang dimana ini adalah singkatan dari *configure terminal*
11. Setelah itu masukkan hostname, alamat IP, subnet mask, masukkan password di line console 0, masukkan password di line vty 0 15, masukkan enkripsi password, dan pesan banner
 - Hostname ini digunakan untuk mengganti nama perangkat di sisi terminal
 - Alamat IP dan subnet mask ini digunakan untuk menambahkan alamat IP dan subnet mask ke target port ethernet, misalnya di G0/1
 - Line console 0 ini adalah untuk masuk di user EXEC melalui kabel konsol
 - Line vty 0 15 ini adalah untuk melakukan remote router di user EXEC
 - Enkripsi password ini digunakan untuk mengenkripsi password yang telah dimasukkan ke router
 - Pesan banner ini digunakan untuk memberikan pesan saat mau masuk ke konfigurasi user EXEC

```
COM3 - PuTTY
administratively down
*May 25 04:05:26.459: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to a
dministratively down
*May 25 04:05:27.179: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M3, REL
EASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 05-Jun-15 13:24 by prod_rel_team
*May 25 04:05:27.847: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*May 25 04:05:27.847: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*May 25 04:05:27.847: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*May 25 04:05:27.847: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*May 25 04:05:27.851: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Embedded-S
ervice-Engine0/0, changed state to down
Router>
Router>ena
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#do sh int br
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.1.77 255.255.255.0
Router(config-if)#ex
Router(config)#int g0/2
Router(config-if)#ex
Router(config)#host R1
R1(config)#line con 0
R1(config-line)#pass 672023177
R1(config-line)#login
R1(config-line)#end
R1#
*May 25 04:17:44.107: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ena secret 672023177
R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#pass 672023177
R1(config-line)#login
R1(config-line)#ex
% Ambiguous command: "ex"
R1(config-line)#exit
R1(config)#service pass
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#banner motd #Lutter Kurniawan Tanujaya 672023177#
R1(config)#
```