Notes pour la connexion SSH de la carte Sabre

```
* Compilation:
>> g++ `pkg-config opency --cflags` RK_Sabre.cpp -o RK_Projet `pkg-config opency --libs`
*Execution:
>> ./RK_Projet
* @IP:
>> ifconfig
@ IP du PC: >>192.168.1.1
@ IP de la carte sabre (configuré par l'étiquette « sabre ») : >> 192.168.1.2
* Connexion SSH:
>> ssh -X linaro@sabre »; MDP : >> linaro
* Copie sécurisé:
PC vers carte: >> scp *.cpp linaro@sabre:./"WorkDirectory"; MDP: >> linaro
Carte vers PC: >> scp linaro@sabre./"WorkDirectory"/*.cpp.; MDP: >> linaro
* La connexion avec l'option -X permet l'affichage sur l'écran connecté au PC :
PC ==>
- Autoriser l'affichage sur l'écran du PC : >> xhost +
Carte ==>
- Affichage sur écran connecté à la carte : >> export DISPLAY=:0 (par défaut)
- Affichage sur écran connecté au PC : >> export DISPLAY=:10
* Fermeture de la session sur carte :
>> sudo poweroff
```