
Lista de Exercícios #2



Registradores e IOs

Tips and Tricks: Utilizar os documentos do kit para resolver os exercícios. Requirements: Resolva pelo menos 7 exercícios. Exercícios com a tag Challenge valem por dois.

Requirements: Exercícios que requerem desenvolvimento de um código deve ser separado e zipado, com título do projeto e nome do arquivo fácil de identificar como Lista2-Ex2.rar, L2-E2.rar.

Luan Marçal - programmer of the future.

1: Qual a vantagem de se trabalhar com os tipos da biblioteca stdint.h

R: A vantagem é poder definir os valores de variáveis do tipo inteiro e poder padronizar os tamanhos alocados.

2: Qual a principal característica de uma viariável do tipo int fastX t?

R: Essa função define o tamanho alocado de uma variável parte ter a melhor performance possível no microcontrolador.

3: No nosso kit NUCLEO-G0B1RE, qual o tamanho da variável, em bytes, do int_fast8_t, int_fast16_t, int_fast32_t e int_fast64_t.

R: int_fast8_t = 4 bytes int_fast16_t = 4 bytes int_fast32_t = 4 bytes int_fast64_t = 8 bytes

- **4:** Qual a função dos registradores:
 - **GPIOx_MODER** = Definir o modo de I/O do microcontrolador.
 - GPIOx OTYPER = Define o tipo de saída I/O
 - GPIOx OSPEEDR = Define velocidade de saída I/O
 - GPIOx PUPDR = Define I/O como pull up ou pull down
 - **GPIOx_IDR** = É um registrador de leitura que contém o valor de entrada das portas I/O.
 - **GPIOx_ODR** = Registro de valor de leitura e escrita de dados, mantém o valor de reset reservado.
 - **GPIOx AFRL** = Configura I/O paralelamente aos outros registradores.

5: Como posso fazer para ler diretamente o registrador sem utilizar a implementação da ST? (*tip*: lembre-se dos ponteiros!)

R: Pode-se acessar o endereço do registrador e modificar o valor do bit para a função desejada.

6: Desenvolva um firmware que pisque o LD4 com uma frequência de 1Hz (500ms aceso, 500ms apagado)

R: Anexo.

7: Desenvolva um firmware que pisque o LD4 com uma frequência de 100Hz.

R: Anexo.

8: Faça um programa que pisque o LD4 em 20Hz enquanto o botão USER é pres sionado e pisque com frequêcia de 5Hz ao ser solto.

R: Anexo.

9: Faça a leitura dos *switches* do tipo DIP de 4 posições utilizando os resistores de *pull-up* ou *pull-down* internos. Armazene em uma variável o valor correspondente, onde a chave 1 corresponde ao bit 0, e o bit 4 corresponde ao bit 3.

R: Anexo.

10: Aproveite o exercício anterior, monte 4 LEDs e associe cada um deles a uma chave do DIP switch de 4 posições, quando a chave estiver em ON, acenda o LED, e em OFF, apague o LED.


R: Anexo.

11: Challenge: Aproveite o exercício anterior novamente, mas sem os LEDs, e exiba em um display de 7 segmentos o valor correspondente em hexadecimal (0 à F).

R: Anexo.

12: Challenge: Existe uma técnica comumente chamada de *Varredura*, esta téc nica consiste em ligar elemento em matriz para otimizar o uso de GPIOs, muito utili zada para acionar LEDs e realizar a leitura de botões e *keypads*. Nisto, como desafio, deve-se montar o circuito da figura 1 e desenvolver um firmware que faça a leitura dessas teclas e armazene em uma variável a linha e coluna da tecla pressionada (a li nha e coluna deve ser numerada de 1 a 4, quando nenhuma tecla estiver pressionada, deve ser exibido o valor 0).

Figura 1: Esquemático de uma matriz de botões 4x4.



R: Anexo/Simulador.