

Imprima em A4 adesivo com AJUSTAR À PÁGINA (o padrão). Recorte pela linha tracejada e cole cada etiqueta no seu botão. Cada etiqueta tem 12.3 mm para um botão de 15 mm; os números dos steps têm 8.0 x 6.5 mm, para o bezel embaixo dos pads. As fileiras estão na ordem física. O mapa embaixo mostra onde cada uma vai.

Então NÃO peça 100%: deixe o Ajustar à página. Meça a régua no resultado; se não der 100 mm, gere de novo com a nova medida.

