GUIA VISUAL DE SEGURANÇA DIGITAL • INTERNET DAS COISAS (IOT)

Os 4 Pilares da Casa Blindada

Proteja câmeras Wi-Fi, assistentes de voz, roteadores e aparelhos inteligentes em 4 passos simples.

Alerta de Segurança: Dispositivos conectados mal configurados funcionam como uma porta aberta na sua rede doméstica. A maioria das invasões acontece por falhas básicas de configuração, não por ataques complexos.

PILAR 1 Porta de Entrada: Elimine Senhas Padrão

Credenciais de fábrica como `admin` ou `123456` são públicas e testadas automaticamente por invasores na internet.

Ação imediata: Crie frases-senha longas e únicas (ex: *Café-Livro-Montanha-99$*) e ative a verificação em duas etapas (2FA).

PILAR 2 Isolamento: Separe a Rede Wi-Fi

Misturar lâmpadas e câmeras baratas na mesma rede dos seus celulares e computadores coloca seus dados bancários em risco.

Ação imediata: Ative a rede Wi-Fi de Convidados no roteador exclusivamente para conectar dispositivos inteligentes.

PILAR 3 Olho Vivo: Controle Permissões e Voz

Assistentes de voz sem bloqueio permitem compras ou abertura de fechaduras por comando externo; câmeras expostas vazam imagens.

Ação imediata: Cadastre um código PIN na Alexa/Google Nest e desative o acesso remoto externo que você não utiliza.

PILAR 4 Atualização Constante: Mantenha o Sistema em Dia

Fabricantes lançam correções (*firmware*) para fechar falhas descobertas após a venda do equipamento.

Ação imediata: Verifique mensalmente os aplicativos dos seus aparelhos e instale todas as atualizações pendentes.

Status	Checklist Rápido Antes de Ligar um Novo Aparelho Inteligente
[ ]	Troquei a senha padrão de fábrica antes de começar a usar.
[ ]	Conectei o dispositivo na rede Wi-Fi de Convidados (isolada).
[ ]	Atualizei o *firmware* do aparelho e do roteador para a versão mais recente.
[ ]	Ativei a autenticação em dois fatores (2FA) no aplicativo de controle.

Salve, imprima ou compartilhe este guia com sua família • Projeto de Extensão em Segurança Digital