

Zuletz geändert am: 29.09.2017 23:16:21



CD-Wechsler Protokoll (Audi / VW / Panasonic)

Inhalt

Vorwort
Datenrichtung Radio zum CD-Wechsler
Datenrichtung CD-Wechsler zum Radio
Stecker / Pinbelegung
Links & Quellen


Vorwort

Die meisten der Audi/VW-Radios besitzen einen Audioeingang, der aber nur genutzt werden kann, wenn ein CD-Wechsler angeschlossen ist. Um diesen trotzdem zu nutzen, muss eine Gerät her, das einen CD-Wechsler simuliert. Zum bauen eines solchen Geräts sind Kenntnisse über die Schnittstelle und das Protokoll erforderlich. Die Audi und auch die VW Radios verwenden das Panasonic Protokoll. Die Schnittstelle sind im Prinzip 2 Schnittstellen.

- Daten vom CDC zum Radio senden
- Daten vom Radio zum CDC senden

Datenrichtung Radio zum CD-Wechsler

Das Protokoll der Schnittstelle, mit der das Radio Kommandos zum CD-Wechsler sendet, ist ähnlich dem einer IR-Fernbedienung (Pulsweitenmodulation oder wie sich das schimpft). Das Übertragen der Daten geschieht über eine einzelne Leitung. Bei der Bitreihenfolge gibt es etwas Interpretationsspielraum. Ich interpretiere die Bitreihenfolge anders, als dies in dem Projekt VWCDPIC (siehe Links) gemacht wird.



Datenrichtung Radio->CDC

Es gibt drei unterschiedliche Bit Kennungen

- Start-Bit: Es besteht aus einer 9ms High Phase gefolgt von einer 4,5ms Low Phase.
- 0-Bit : Ein Bit mit der Wert 0, wird durch eine gleich lange High und Low Phase representiert. Die Länge ist jeweils 0,55ms. Das Bit besitzt also eine Gesamtlänge von 1,1ms.
- 1-Bit : Ein Bit mit der Wertigkeit 1, stellt ein 0,55ms langer High Impuls gefolgt von einer 1,7ms Low Phase dar. Die Gesamtlänge beträgt also 2,25ms.

Ein Kommando besteht aus 4 Bytes, wobei bei meiner Interpretation das LSB (niederwertigste Bit) jedes Bytes zuerst gesendet wird.


- 1. Byte: immer CA hex.
- 2. Byte: immer 34 hex.
- 3. Byte: Das Kommando, welches ausgewertet wird.
- 4. Byte: Nocheinmal das Kommando mit invertierten Bit.

Im Bild oben ist die Bitfolge "01010011 00101100 01111000 10000111" zu sehen. Die entspricht der hexadezimalen Darstellung "CA 34 1e e1". Das Radio hat in diesem Fall mitgeteilt, das der nächste Titel gespielt werden soll. Einen Auszug der Kommandos ist in folgendem Quellcode zu sehen:

```
#define CDCSCAN
                       0x05
#define CDCRANDOM1CD
                       0x06
                            // wird fortlaufend im Rnd-1-Modus gesendet
                             // wird fortlaufend im Rnd-6-Modus gesendet
#define CDCRANDOM6CD
                      0x07
#define CDCRADIO
                       0x08
                             // wird fortlaufend gesendet im Radio-Modus
#define CDCREWIND
                       0x1a
#define CDCFORWARD
                       0x1b
#define CDCLOADCD
                       0x1c
#define CDCPREVTRACK
                       0x1e
#define CDCNEXTTRACK
                       0x1f
                             // nur beim Einschalten im CD-Modus
#define CDCPOWERON
                       0x25
#define CDCENABLE
                             // wird nach FORWARD, REWIND gesendet
                       0x27
#define CDCCD1
                       0x30
                             // darauf folgt immer CDCLOADCD
#define CDCCD2
                       0x31
#define CDCCD3
                       0x42
#define CDCCD4
                       0x33
#define CDCCD5
                       0x34
#define CDCCD6
                       0x35
#define CDCCD7
                       0x36
#define CDCCD8
                       0x37
#define CDCCD9
                       0x38
#define CDCCDCHANGE
                       0x80
```

Datenrichtung CD-Wechsler zum Radio

Die Schnittstelle mit der CD-Wechsler Daten zu Radio schickt, ist eine Synchrone Serielle Schnittstelle. Das Timing ist dabei nicht sehr kritisch. Bei meinem MP3-Player wird mit 50kBaud gesendet, und die Nachricht, die aus 8 Byte besteht, wird in einem Intervall von 50ms gesendet. Die Daten werden dabei "MSB first" gesendet und die Bits sind mit der fallende Flanke gültig.



Datenrichtung CDC->Radio

Fürs erste mal ein kleiner Codeschnipzel. Möchte man nur den Audioeingang freischalten dann reicht solch ein einfacher Code. Möchte man etwas mehr machen ist das alles etwas tricky.

```
radiotxbuf[0] = CDCState.mode;
radiotxbuf[1] = CDCState.cd | 0x40;
radiotxbuf[2] = ((CDCState.tr / 10) * 0x10) + (CDCState.tr % 10);
radiotxbuf[3] = ((CDCState.min / 10) * 0x10) + (CDCState.min % 10);
```

```
radiotxbuf[4] = ((CDCState.sec / 10) * 0x10) + (CDCState.sec % 10);
radiotxbuf[5] = CDCState.state;
radiotxbuf[6] = CDCState.stat2;
radiotxbuf[7] = CDCState.mode & 0xf7;
```

Wenn ich mal Zeit habe schreibe ich dazu noch etwas mehr, oder fragt einfach im Forum an.

Stecker / Pinbelegung

Es gibt wohl einige verschiedene Stecker, die am CD-Wechsler verbaut wurden. Hier deswegen nur die Pinbelegung von dem Wechlser (8E0 035 111 A), den ich in meine Finger bekommen habe.





Stecker des CD-Wechslers

Links & Quellen

Auf den hier aufgelisteten Seiten könnt ihr weitere Infos oder ähnliche Projekte finden.

• www.mictronics.de

Hier findet ihr Informationen zum CDC-Protokoll. Für eurer VW/Audi-Radio, müsst ihr beim Panasonic-Protokoll schauen.

• www.k9spud.com

Und noch ein mal Infos zum CDC-Protokoll und sogar mit Quellcodes (Meiner Meinung nach nur nicht schön programmiert, das geht auch besser ;-)).

Impressum

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann vom mir nicht übernommen werden. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Inbetriebnahme von elektronischen Geräten ist zu beachten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von mir in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischen Systemen verarbeitet, verfielfältigt oder verbreitet werden. Die nutzung der Programme, Schaltpläne und gedruckten Schaltungen ist nur zum Zweck der Fortbildung und zum persönlichen Gebrauch des Lesers gestattet.

Die verwendeten Markennamen sind Eigentum der entsprechenden Rechteinhaber.

© Copyright 2007 by Martin.S (martinsuniverse.de)