# Ae Reports



# INDICE

1	ANAL	.ISI DELL'APPLICAZIONE	3
2	Orgar	nizzazione Interfaccia grafica	3
3	Leger	nda dei pulsanti	4
4	Desci	rizione comandi "Top Bar"	5
	4.1 Fu	ınzionalità di filtraggio	5
	4.1.1	Filtro	5
	4.1.2	Filtro temporale	8
	4.1.3	Pulsante "Aggiorna"	9
	4.1.4	Filtro testuale	10
5	Desci	rizione funzionalità della "Bottom Bar"	. 11
	5.1 Fu	ınzionalità di stampa di un report	11
	5.1.1	Pulsante Stampa	11
	5.2 Fu	ınzionalità inserimento nota	12
	5.2.1	Pulsante Nota	12
	5.3 Fu	ınzionalità chiusura allari ed eventi	13
	5.3.1	Pulsante Chiusura allarmi	13
	5.4 Fu	ınzionalità di statistica	15
	5.4.1	Pulsante Statistica giornaliera	15
	5.4.2	Pulsante Statistica Mensile	
	5.5 Fu	ınzionalità configurazione allarmi	
	5.5.1	Pulsante Configurazione allarmi ed eventi	
	5.6 Fu	ınzionalità visualizzazione documentazione	
	5.6.1	Pulsante Documentazione	
		ınzionalità cambio lingua	
	5.7.1	Pulsante Lingua	
		ınzionalità di uscita dall'applicazione	
	5.8.1	Pulsante Esci	20

#### 1 ANALISI DELL'APPLICAZIONE


L'applicazione è composta da un modulo principale:

AE Reports ( aereports.exe )


La funzione di AE Reports è finalizzata alla visualizzazione degli allami, eventi e cambi di stato memorizzati sul sistema SCADA. L'applicazione è strutturata per funzionare con un proprio database SQL per lo storage delle informazioni (una volta acquisite dallo SCADA) E' importante sottolineare che questi moduli non modificano le informazioni acquisite dallo SCADA.

Anche se l'applicazione AE Reports può fare statistiche e calcoli sui dati dello SCADA, questa non modificherà in nessun modo le informazioni acquisite dallo storico o dal database del sistema SCADA.

#### 2 ORGANIZZAZIONE INTERFACCIA GRAFICA



#### 3 LEGENDA DEI PULSANTI



#### 4 DESCRIZIONE COMANDI "TOP BAR"



La Top bar, contiene tutte opzioni di filtraggio suddivise per:

- Filtro
- Filtro Temporale
- Aggiorna
- Filtro testuale

#### 4.1 Funzionalità di filtraggio

# 4.1.1 FILTRO (2)


Questo pulsante consente di filtrare gli allarmi e gli eventi con i seguenti criteri:

Tipo evento, impianto, macchina, ciclo.


Cliccando sul pulsante "Filtro" appare la finestra mostrata in figura.




# Cliccare sul pulsante "Tipo Evento":




# Cliccare sul Menu "Impianto"



#### Cliccare il pulsante "Macchina"




#### Cliccare il menu "Ciclo" :




#### 4.1.2 FILTRO TEMPORALE (3)


Il pulsante "Filtro Temporale" consente di filtrare la ricerca per data e ora. Cliccando sul tasto relativo, appare la seguente finestra:



#### Elenco Sottomenù del "Filtro Temporale"



Cliccando il pulsante "Seleziona Batch" compare la seguente finestra:




 Cliccando il pulsante "Aggiorna ora" l'orario del filtro viene aggiornato alla data e ora corrente del sistema




## 4.1.3 PULSANTE "AGGIORNA" (4)

Attraverso il pulsante aggiorna , è possibile aggiornare lo stato degli allarmi all'orario corrente, dal momento che non viene effettuato nessun refresh automatico dal momento dell'apertura dell'applicativo.

# 4.1.4 FILTRO TESTUALE (5)



Attraverso questo strumento di selezione, è possibile effettuare una ricerca testuale. Digitare ciò che si vuole ricercare e premere sulla lente di ingrandimento per avviare la ricerca:



## 5 DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ DELLA "BOTTOM BAR"



## 5.1 Funzionalità di stampa di un report


#### 5.1.1 PULSANTE STAMPA (6)



Attraverso questo pulsante è possibile stampare un report degli allarmi.

Per stampare un report procedere come segue:

- Selezionare un evento/allarme
- Premere il pulsante "Stampa" e attendere il caricamento del report
- Un visualizzatore PDF viene aperto ed è possibile stampare il report servendosi del pulsante "stampa" integrato nel visualizzatore (vd. Screenshot)



#### 5.2 Funzionalità inserimento nota

#### 5.2.1 PULSANTE NOTA (8)



Questo pulsante permette di aggiungere una nota agli allarmi.

Per aggiungere una nota, procedere come segue:

- Selezionare un allarme (per selezionare un allarme premere sulla riga dell'allarme prescelto)
- Premere il pulsante "nota"
- Una finestra di avviso compare




- Premere il pulsante "Yes"
- Una finestra di controllo sicurezza compare



- Inserire utente e password ed inserire la nota desiderata
- Premere il pulsante "conferma" per aggiungere la nota
- La nota desiderata è stata aggiunta

E' possibile, al momento dell'inserimento di una nota, salvarla, caricarne una precedente o eliminarne una esistente.

Per salvare – caricare – eliminare una nota, fare riferimento ai pulsanti presenti nella security form al momento dell'inserimento della nota (vd. Immagine sottostante):



#### 5.3 Funzionalità chiusura allarmi ed eventi

# 5.3.1 PULSANTE CHIUSURA ALLARMI (9)



Questo pulsante, permette di chiudere un allarme forzando la chiusura al momento attuale. Per chiudere un allarme, procedere nel seguente modo:

- Selezionare un allarme (per selezionare un allarme, cliccare sulla riga dell'allarme prescelto.
- Cliccare sul pulsante "alm non"
- Una finestra di security form appare come in figura:



- Inserire nome utente, password ed eventuale nota e premere il pulsante "Conferma"
- L'allarme verrà chiuso

#### 5.4 Funzionalità di statistica

# 5.4.1 PULSANTE STATISTICA GIORNALIERA (10)



Questa funzione consente di visualizzare le statistiche giornaliere degli allarmi. Per visualizzare la statitistica giornaliera degli allarmi procedere come indicato:


- Selezionare uno o piu allarmi dalla tabella
- Premere il pulsante "Stat. Giorn." E attendere il caricamento
- Una nuova finestra si apre, contenente il grafico della statistica richiesta:



• Per stampare la statistica premere il tasto "Print"



Un visualizzatore PDF di apre, contenente il report della statistica



• Per tornare alla visualizzazione precedente, premere il tasto "Esci"



• Per tornare alla visualizzazione principale, premere il tasto "Cancella"




# 5.4.2 PULSANTE STATISTICA MENSILE (12)




Questa funzione consente di visualizzare le statistiche giornaliere degli allarmi.

Per visualizzare la statistica giornaliera degli allarmi procedere come indicato:

- Selezionare uno o più allarmi dalla tabella
- Premere il pulsante "Stat. Giorn." E attendere il caricamento
- Una nuova finestra si apre, contenente il grafico della statistica richiesta:



Per stampare la statistica premere il tasto "Print"
Un visualizzatore PDF di apre, contenente il report della statistica



• Per tornare alla visualizzazione precedente, premere il tasto "Esci"



• Per tornare alla visualizzazione principale, premere il tasto "Cancella"



#### 5.5 Funzionalità configurazione allarmi

# 5.5.1 PULSANTE CONFIGURAZIONE ALLARMI ED EVENTI (14)



Questa funzione consente di visualizzare la configurazione degli allarmi e di stamparne il contenuto.

Per visualizzare la configurazione degli allarmi procedere come indicato:

- Premere il pulsante "alm config"
- alm config
- Una nuova finestra si apre, mostrando la configurazione di tutti gli eventi
- Per stampare il contenuto, premere il pulsante "stampa"



- Un visualizzatore PDF si apre, contente il report della configurazione, per stampare servirsi del menu di stampa del relativo visualizzatore.
- Per uscire dalla schermata, premi il tasto "esci"



#### 5.6 Funzionalità visualizzazione documentazione

#### 5.6.1 PULSANTE DOCUMENTAZIONE (15)



Questa funzione consente di aprire la guida corrente.


Per accedere a questa guida, premere dal pannello principale il tasto "documentazione".



Un PDF contenente la suddetta guida verrà aperto e sarà possibile visionarla o stamparla.


# 5.7 Funzionalità cambio lingua

## 5.7.1 PULSANTE LINGUA (7)



Questa funzione consente di cambiare la lingua dell'applicazione Per cambiare la lingua, procedere come segue:

- Premere il pulsante "Lingua"
- Selezionare la lingua desiderata e premere il pulsante "Conferma"



• La lingua dell'applicativo è stata cambiata

# 5.8 Funzionalità di uscita dall'applicazione

#### *5.8.1* PULSANTE ESCI (11)



Questo pulsante permette di uscire dall'applicazione