
USB
J2
C2
R1
D3
K
K1
C3
D2
D1
F1
C4
J3
4
3