Welcome Guide Astro E1


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation Manuale dell'Utente | Manual de Instrucciones | 使用说明书

Using Your Astro

Wie Sie Ihren externen Akku verwenden | モバイルバッテリーの使用方法 Utilisation de Votre Batterie Externe Utilizzare La Tua Batteria Esterna | Usar Tu Batería Externa 移动电源的使用方法


Check the power level

Überprüfen des Energiestands | 電池残量を確認 Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizzare la carica residua Controla el nivel de batería | 查看剩余电量




Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden | お使いの携帯電話やタブレットを充電 Rechargez votre téléphone ou tablette | Caricare il tuo cellulare o tablet Cargar tu móvil o tableta | 给手机或平板充电



Recharge your Astro

Ihren externen Akku laden | モバイルバッテリー本体の充電 Rechargez votre batterie externe | Ricaricare la tua batteria esterna Cargar tu batería externa | 给移动电源充电



To give your Astro the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren externen Akku mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.

モバイルバッテリー本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®のUSB急速充電器をご使用下さい。

Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre batterie externe.

Per ricaricare la tua batteria esterna nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.

Para cargar tu batería externa de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.

为保证安全并快速地给移动电源充电,请使用 Anker® USB 充电器。



▶2 ▶3

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support











Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche Especificaciones | 产品参数

	Capacity	5200 mAh / 19.24 Wh
	Input	5V/1A
	Output	5 V / 2 A
KG	Weight	4.2 oz / 119 g
	Size	3.8 × 1.7 × 0.9 in / 97 × 43 × 22 mm



Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención | 注意



To preserve lifespan recharge every 4 months

Bitte laden Sie Ihren Akku mindestens alle 4 Monate auf, um die Lebensdauer

バッテリーの寿命長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度満充電し

Afin de préserver sa durée de vie, rechargez la batterie une fois tous les 4 mois Per prolungare la vita utile, ricaricare ogni 4 mesi

Para prolongar la vida útil, recargar cada 4 meses

为保证电池使用寿命,请每4个月给产品充一次电



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel 純正または認証されたケーブルをご使用下さい N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés

Usare cavi originali e/o certificati | Usar cables originales y/o certificados 使用原装或者通过认证的线材



Don't expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus 水分に触れないようにして下さい | Ne pas exposer à des liquides Evitare il contatto con liquidi | Evitar el contacto con líquidos 请勿接触液体



Don't disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander 危険ですので分解しないで下さい Ne pas désassembler | Non smontare | No desarmar

请勿拆卸



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen ▲ ▲ 過度な衝撃を与えないで下さい Ne pas faire tomber | Non farlo cadere | Evitar caídas 避免跌落产品



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen 極端な温度下では使用しないで下さい

Eviter les températures extrêmes Mantenere Iontano da temperature estreme Mantener alejado de temperaturas extremas 避免在过高或过低温环境使用



Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client Servizio ai Clienti | Atención al Cliente | 客服支持



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証 Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi Garantía limitada de 18 meses | 18 个月质保期



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート Support technique à vie | Supporto tecnico a vita Asistencia técnica de por vida | 终身客服支持



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US) 03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本) 069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE) 400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶ 7