Guida al montaggio del segnalatore di direzione (freccia)

✓ Step 1 – Rimozione della freccia originale

- 1. Afferra la freccia originale e tirala **verso l'esterno della carrozzeria**, effettuando un **leggero movimento destra/sinistra** per facilitarne il distacco.
- 2. Una volta rimossa, sfila indietro il copricavi di gomma nero.



3. Rimuovi il portalampada semplicemente **tirandolo leggermente**: si separerà dalla freccia. **(1) Attenzione: non lasciare che i cavi rientrino nel foro** della carrozzeria!

✓ Step 2 – Rimozione guarnizione morbida



1. Ora che hai la freccia originale in mano, **rimuovi la guarnizione morbida nera** che si trova sul retro.

✓ Step 3 – Preparazione della freccia nuova

- 1. Prendi la **freccia nuova**.
- 2. **Inserisci la guarnizione morbida nera** sul retro della freccia **nella stessa posizione** della freccia originale.



✓ Step 4 – Montaggio del portalampada

- 1. Inserisci il **portalampada con la lampadina** nel **foro centrale** della nuova freccia.
- 2. Inserisci nuovamente il **copricavi in gomma** come in origine, per assicurare saldamente freccia e portalampada.



✓ Step 5 – Installazione della nuova freccia

- 1. A questo punto, **inserisci la freccia nella carrozzeria** nel verso corretto.
 - ✓ Verifica che sia **ben salda** e allineata con la carrozzeria.

Nota importante

Nel caso **non troviate il copricavi in gomma** nella vostra auto (cosa rara ma possibile), **fate un giro di nastro isolante nero** tra il portalampada e la freccia.

Questo accorgimento evita che si separino durante il montaggio.