Tema 10 La metodología HRT-HOOD



Tema 10: La metodología HRT-HOOD

- 1. Introducción
- 2. Especificación de requisitos
- 3. Tipos de objetos
- 4. El diseño de la arquitectura lógica
- 5. Traducción a Ada
- 6. Traducción a POSIX/C

Introducción

 HRT-HOOD significa Diseño Jerárquico Orientado a Objetos de Sistemas Críticos de Tiempo Real :

(Hard Real Time Hierarchical Object Oriented Design)

- Se centra en el diseño de la arquitectura lógica y física del sistema y usa una notación basada en objetos
- En este capítulo utilizamos una versión simplificada de HRT-HOOD y la aplicamos al caso de estudio de un sistema de drenaje de una mina
- El caso de la mina aparece en numerosas ocasiones en la literatura sobre sistemas de tiempo real porque muestra de forma simple las características más típicas de estos sistemas
- Se asume que se implementa en un sistema monoprocesador con registros de entrada/salida mapeados en memoria

La función del sistema es bombear a la superficie el agua que se acumula en un sumidero del pozo de una mina

A la sala de control en superficie Sensor de flujo de aire Sensor de metano Monitor ambiental Sensor de CO Control de **BOMBA** bombeo Sensor de flujo de agua Detector de nivel alto **SUMIDERO** Detector de nivel bajo

Sistemas de Tiempo Real. Uex


Tema 10: La metodología HRT-HOOD

Requisitos funcionales

La especificación funcional del sistema abarca <u>cuatro</u> componentes:

- Control de bombeo. Monitoriza los niveles del agua en el sumidero. Cuando se alcanza el límite superior o cuando lo requiera el operador, activa la bomba, que comienza a drenar agua hasta que esta alcanza el límite inferior o hasta que así lo requiera el operador. Si se especifica, se puede detectar el flujo de agua en la tubería Sólo se permite la operación de la bomba si el nivel de metano en el pozo está por debajo de un nivel crítico (Requisito Principal)
- Monitorización del ambiente. Mide el nivel de metano y monóxido de carbono en el ambiente y si hay un flujo de aire adecuado. Cuando se alcanza algún nivel crítico, se activa una alarma
- Interacción con el operador. Todo el sistema es controlado por un operador en superficie, al que se informa de los eventos críticos
- Monitorización del sistema. Todos los eventos se almacenan en una base de datos y son recuperados cuando lo requiera el operador

Gráfico de dispositivos externos



- Flechas discontinuas: el dispositivo interrumpe al sistema
- Flechas continuas: el dispositivo es controlado mediante escrutinio

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales de un sistema empotrado son dos:


- La temporización
- La seguridad

Los **requisitos temporales** de son tres:

- 1. Periodos de monitorización
- 2. Plazo de parada
- 3. Plazo de información al operador

Periodos de monitorización

En entornos industriales como el que nos ocupa, la frecuencia de lectura de sensores puede estar dictada por la legislación



A la sala de control en superficie


- El sensor de flujo de aire tiene un periodo de T = 100 ms. y un plazo D del mismo valor
- El **sensor de flujo de agua** determina el estado real de la bomba (funcionando o parada). La inercia natural de variación del flujo impone un periodo amplio T = 1000 ms

Periodos de monitorización

Flujo de agua:

Dos lecturas consecutivas a 1: La bomba está funcionando

Dos lecturas consecutivas a 0: La bomba está parada




- C Comprobacion de bit 'hecho'
- D Plazo de la tarea
- L Latencia del dispositivo
- O Orden de lectura
- U Uso de la lectura
- Utilizando la técnica de *desplazamiento de periodo* la edad de cada <u>lectura</u> viene dada por T D < e < T + D
- Para que este margen sea estrecho se impone un plazo breve ($D=40\,\mathrm{ms.}$), lo que garantiza edades de lecturas en el margen de 960 y 1040 ms.

Periodos de monitorización

Los sensores de **nivel** de agua, a diferencia del resto, son controlados por <u>interrupción</u> atendida por programa.

El sistema debe atender al evento de nivel (alto o bajo) con D = 200 ms.




A la sala de control en superficie

- La experiencia en el pozo muestra que es suficiente un intervalo mínimo entre eventos de 6 segundos (T = 6000 ms.)
- Los sensores de flujo y nivel proporcionan valores binarios (flujo/no flujo, alcanzado/no alcanzado) por lo que no necesitan ADC's. Como consecuencia, la latencia es 0

Periodos de monitorización

Los sensores de CH4 y de CO, en contraste, proporcionan valores cuantitativos, por lo que llevan ADC's incorporados

Estos ADC's tienen una latencia L de 40 ms., lo que acarrea una lectura más lenta



A la sala de control en superficie

El plazo de estas tareas de lectura ha de cumplir que $D \le T - L$ Para el CO, podemos imponer un periodo T = 100 ms. y un plazo D = 60 ms.

Plazo de parada


 En cuanto al CH₄, el sistema de seguridad de la mina se basa en:

"Para evitar que la operación de la bomba pueda provocar la explosión del metano, debe haber un plazo Π dentro del cual la bomba debe ser apagada una vez que el CH_4 excede un umbral de concentración crítico"

 Si el umbral de concentración crítico se alcanza inmediatamente después de realizar una lectura, no será detectado hasta la próxima

Plazo de parada


Utilizando la técnica de **replanificación**, en el caso más desfavorable puede pasar un tiempo de T+D desde que el umbral crítico se alcanza hasta que se da la orden de parar el motor de la bomba:



El objetivo del sistema es garantizar que $T+D<\Pi$, lo que se consigue disminuyendo T y/o disminuyendo D

Plazo de parada

• Utilizando la técnica de planificación con **desplazamiento de periodo** este tiempo se dilata: 2T + D



El objetivo del sistema es garantizar que $2T+D < \Pi$, lo que se consigue disminuyendo T y/o disminuyendo D

Plazo de parada

- El CH₄ se concentra rápidamente \Rightarrow respuesta rápida de Π = 200 ms.
- Esta respuesta se garantiza con una tarea periódica con desplazamiento con periodo $T=80~\rm ms$ y con plazo $D=30~\rm ms$., pues $2*80+30=190<200~\rm ms$
- Dado que la latencia L del ADC del sensor de metano es de 40 ms., se respeta la restricción de que $D + L \le T$, ya que 30 + 40 = 70 < 80

Plazo de información al operador

El operador debe ser informado:

- En el plazo de un segundo tras la detección de valores críticos de CH₄ y CO
- En el plazo de dos segundos tras la detección de valores críticos de flujo de aire
- En el plazo de tres segundos de un fallo en la operación de la bomba

Tabla resumen de periodos y plazos de las tareas asociadas a los sensores:


Sensor	Tipo	'Periodo' (ms)	Plazo (ms)
CH ₄	Periódico	80	30
CO	Periódico	100	60
Flujo de aire	Periódico	100	100
Flujo de agua	Periódico	1000	40
Nivel de agua	Esporádico	6000	600

HRT-HOOD facilita el diseño de la **arquitectura lógica** del sistema proporcionando los siguientes tipos de objetos:


1. Objeto pasivo.

- No controla cuándo se ejecutan sus operaciones al ser éstas invocadas por otros objetos (no tiene restricciones de sincronización, como por ejemplo la exclusión mutua o las condiciones de sincronización de una guarda).
- No invoca operaciones en otros objetos de forma espontánea (es decir, no tiene tareas).
- 2. Objeto activo. Es la clase más general de objetos y no tiene restricciones.
- Puede controlar cuándo se ejecutan sus operaciones al ser éstas invocadas por otros objetos.
- Puede invocar operaciones en otros objetos espontáneamente

- 3. Objeto protegido. Deben ser analizables, ya que imponen bloqueo a sus invocantes
 - Puede controlar cuándo se ejecutan sus operaciones al ser éstas invocadas por otros objetos. Se permite al diseñador restringir las condiciones de sincronización del objeto
 - No puede invocar operaciones en otros objetos de forma espontánea
- 4. Objeto cíclico. Representa una actividad periódica
 - Puede invocar operaciones en otros objetos de forma espontánea
 - No tiene interfaz
- 5. Objeto esporádico. Representa una actividad esporádica
 - Puede invocar operaciones en otros objetos de forma espontánea
 - Tiene una *única* operación, que es la que lo invoca



- Una aplicación crítica de tiempo real HRT-HOOD contendrá en su nivel terminal de descomposición sólo objetos
 - Cíclicos,
 - esporádicos,
 - protegidos y
 - pasivos




- Los activos no se permiten, ya que no son analizables
- Pueden utilizarse en la descomposición del sistema principal, pero debe transformarse en uno de los anteriores antes de alcanzar el nivel terminal

La **arquitectura lógica** trata los requisitos funcionales. Estos son independientes de las restricciones físicas impuestas por el entorno de ejecución (velocidad del procesador, etc.)

Descomposición de primer nivel

- El primer paso es identificar las clases de objetos adecuados a partir de los cuales se va a construir el sistema
- Los requisitos funcionales del sistema sugieren cuatro subsistemas:
 - 1. Control de bombeo. Responsable de la operación de la bomba
 - 2. Monitorización del ambiente. Responsable de la monitorización del ambiente
 - 3. Consola de operador. Responsable de la interfaz con el operador
 - **4. Registro de datos**. Responsable del registro de datos de operaciones y medio ambiente


A la sala de control en superficie



Control de bombeo tiene cuatro operaciones:

- No seguro y Seguro son invocadas por el Monitor de entorno para indicarle si es posible activar la bomba (debido a la concentración en el ambiente de CH₄)
- Petición de estado y Actuar son invocadas por el Operador de consola


A la sala de control en superficie



Monitor de entorno tiene una operación:


- Como una característica adicional de seguridad, el Control de Bombeo pedirá el nivel de CH₄ al Monitor de entorno antes de activar la bomba invocando la operación Comprueba seguro.
- Si Control de Bombeo encuentra que la bomba no puede ser activada o si en teoría la bomba está activada pero no detecta flujo de agua, envía una alarma al operador

A la sala de control en superficie



Consola del operador tiene una operación

- La operación Alarma es invocada por Control de Bombeo, y por Monitor de Entorno cuando una lectura es demasiado alta.
- Consola del operador puede solicitar el estado de la bomba y operar sobre ella independientemente de los sensores de nivel
- En tal caso, la comprobación del nivel de CH₄ también se hace, de modo que el arrancar la bomba manualmente eleva una excepción si la bomba no puede ser activada



Control de bombeo Se descompone en tres objetos:

Motor Controla el motor de la bomba


- Únicamente responde a mandatos, requiere exclusión mutua para estos y no invoca de forma espontánea otros objetos
- Lo lógico es darle un carácter de objeto protegido
- Implementa todas las operaciones de Control de bombeo


Sensor flujo agua

Objeto *cíclico* que continuamente monitoriza el flujo de agua del sumidero e invoca al objeto **motor** para conocer su estado


Sensor nivel agua

- Objeto activo que soporta las interrupciones de los sensores de nivel de agua
- Se descompone en un objeto protegido y otro esporádico





El monitor de entorno



- HRT-HOOD soporta una traducción sistemática a ADA
- Para cada objeto terminal se generan dos paquetes:
 - 1. Tipos de datos y variables que definen los atributos de tiempo real del objeto
 - 2. El código del objeto.

El objeto "Motor"

• Los registros del dispositivo que controla el motor se declaran en un paquete denominado Device_Register_Types:

```
package Device_Register_Types is
  Word : constant := 2; -- Una palabra tiene dos bytes
  One_Word : constant := 16 -- Una palabra tiene 16 bits
  type Device_Error is (Clear, Set);
  type Device_Operation is (Clear, Set);
  type Interrupt_Status is (I_Disabled, I_Enable);
  type Device_Status is (I_Disabled, I_Enable);
  type Csr is
   record
     Error_Bit : Device_Error;
     Operation : Device_Operation;
     Done : Boolean;
      Interrupt : Interrupt Status;
     Device : Device_Status;
   end record;
```


El objeto "Motor"

```
for Device_Error use (Clear => 0, Set => 1);
 for Device_Operation use (Clear => 0, Set => 1);
 for Interrupt_Status use (I_Disabled => 0, I_Enable => 1);
 for Device Status use (I Disabled => 0, I Enable => 1);
 for Csr use
   record
     Error Bit at 0 range 15 .. 15;
     Operation at 0 range 10 .. 10;
     Done at 0 range 7 ... 7;
     Interrupt at 0 range 6 .. 6;
     Device at 0 range 0 .. 0;
   end record;
 for Csr'Size use One Word;
 for Csr'Alignment use Word;
 for Csr'Bit Order use Low Order First;
end Device Register Types;
```

El objeto "Motor"

Atributos de tiempo real (Objeto protegido que requiere un techo de prioridad)

```
package Motor_Rtatt is
   Ceiling_Priority : constant := 10;
end Motor_Rtatt;
```



Tema 10: La metodología HRT-HOOD

El objeto "Motor"

2. Interfaz

```
package Motor is -- PROTEGIDO
  type Pump_Status is (On, Off);
  type Pump Condition is (Enable, Disable);
  type Motor State Changes is
                                               Sensor Nivel Aqua
   (Motor_Started, Motor_Stopped,
    Motor Safe, Motor Unsafe);
  type Operational Status is
                                                      estado bomba
    record
                                              Pr
                                                    Motor
                                                               ←—
       Ps : Pump Status;
                                                                     Monitor de
                                            No seguro
                                                                      entorno
                                                             Seguro / No
       Pc : Pump Condition;
                                            Seguro
                                                               seguro
    end record;
                                            Petición de estado
  Pump Not Safe : exception;
                                            Actuar
                                                                     Registro de
                                                                       datos
                                                             Cambio
  procedure Not Safe;
                                                      estado
                                                            estado motor
  procedure Is Safe;
                                              C Sensor Flujo Agua
  function Request Status
    return Operational_Status;
  procedure Set Pump(To : Pump Staus);
end Motor;
```

El objeto "Motor"

3. Implementación

```
with Data Logger;
                                              A Sensor Nivel Agua
with Ch4 Status;
use
     Ch4 Status;
                                                      estado bomba
with Device Register Types;
                                              Pr
                                                    Motor
     Device Register Types;
use
                                                                      Monitor de
                                            No seguro
                                                                      entorno
                                                              Seguro / No
with System; use System;
                                            Seguro
                                                               seguro
with Motor Rtatt; use Motor Rtatt;
                                            Petición de estado
with System. Storage Elements;
                                            Actuar
                                                                     Registro de
     System.Storage_Elements;
use
                                                                       datos
                                                              Cambio
                                                      estado
package body Motor is
                                                            estado motor
                                              C | Sensor Flujo Agua
  Control Reg Addr : constant
    Address := To Address(16#AA14#);
  Pcsr : Device Register Types.Csr :=
             (Error Bit => Clear,
              Operation => Clear,
              Done => False,
              Interrupt => I Enabled,
              Device => D Enabled);
  for Pcsr'Address use Control Reg Addr;
```

El objeto "Motor"

3. Implementación



El objeto "Motor" 3. Implementación

```
package body Motor is
 protected Agent is
   pragma Priority(Motor Rtatt.Ceiling Priority);
   procedure Not Safe;
   procedure Is Safe;
    function Request Status return Operational Status;
   procedure Set Pump(To : Pump Staus);
 private
   Motor_Status := Off;
   Motor Condition : Pump Condition := Disable;
  end Agent;
  procedure Not Safe is begin Agent. Not Safe; end;
  procedure Is Safe is begin Agent.Is Safe; end;
  function Request Status return Operational Status is
   begin return Agent.Request Status; end;
  procedure Set Pump(To : Pump Staus) is
   begin Agent. Set Pump (To: Pump Staus); end;
```

```
protected body Agent is
                                     El objeto "Motor"
  procedure Not Safe is
                                     3. Implementación del objeto
  begin
    if Motor Status = On then
      Pcsr.Operation = Clear; --Apaga motor
      Data Logger. Motor Log(Motor Stopped);
    end if;
    Motor Condition := Disabled;
    Data Logger. Motor Log(Motor Unsafe);
  end Not Safe;
  procedure Is Safe is
  begin
    if Motor Status = On then
      Pcsr.Operation = Set; --Enciende motor
      Data Logger. Motor Log(Motor Started);
    end if;
    Motor Condition := Enabled;
    Data_Logger.Motor_Log(Motor_Safe);
  end Is Safe;
  function Request Status return Operational Status is
  begin
    return (Ps => Motor Status, Pc => Motor Condition);
  end Request Status;
  Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                   Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```


```
procedure Set_Pump(To : Pump_Status) is
   begin
      if To = On then
        if Motor Status = Off then
          if Motor Condition = Disabled then
            raise Pump_Not_safe;
          end if;
          if Ch4_Status.Read = Motor_Safe then
            Motor Status := On;
            Pcsr.Operation = Set; --Arranca el motor
            Data Logger. Motor Log(Motor Started);
          else
            raise Pump_Not_Safe;
          end if;
        end if;
      else
        if Motor Status = On then
          if Motor Condition = Enabled then
            Motor_Status := Off;
            Pcsr.Operation = Clear; -- Apaga el motor
            Data_Logger.Motor_Log(Motor_Stopped);
          end if;
        end if;
      end if;
    end Set Pump;
  end Agent;
end Motor;
```

El objeto "Motor"

3. Implementación

El objeto "Sensor Flujo Agua"

 Atributos de tiempo real (Objeto cíclico requiere periodo y prioridad)




```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
package Water_Flow_Sensor_Rtatt is
    Period : Time_Span := Milliseconds(1000);
    Thread_Priority : constant Priority := 9;
end Water_Flow_Sensor_Rtatt;
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"

2. Interfaz

No tiene interfaz al exterior.
No obstante: necesitamos el **pragma** para asegurar que se elabora el cuerpo del paquete y necesitamos definir un **tipo** accesible al registro de datos



```
package Water_Flow_Sensor is --Ciclico
  pragma Elaborate_Body;
  type Water_Flow is (Yes, No);
end Water Flow Sensor;
```


El objeto "Sensor Flujo Agua" 3. Implementación

```
Petición de estado
                                                            Motivo de
   1. Initialize, inicializa el sensor
                                                             Alarma
                                                                   Consola del
                                                     estado
                                                                    operador
   2. Periodic_Code, el código periódico
                                                 Sensor Flujo Agua
                                                             ् Flujo de
                                                              agua
                                                                   Registro de
with Motor; use Motor;
                                                                     datos
with Operator_Console; use Operator Console;
with Data_Logger; use Data_Logger;
with System; use System;
with Ada.Real Time; use Ada.Real Time;
with Device_Register_Types; use Device_Register_Types;
with Water_Flow_Sensor_Rtatt; use Water_Flow_Sensor_Rtatt;
with System. Storage Elements; use System. Storage Elements;
package body Water Flow Sensor is
  Flow: Water Flow: = No;
  Current Pump Status, Last Pump Status: Pump Status:= Off;
  Control_Reg_Addr : constant Address := To_Address(16#AA1b#);
  Wfcsr: Device Register Types.Csr;
  for Wfcsr'Address use Control_Reg_Addr;
```

Motor

El objeto "Sensor Flujo Agua" 3. Implementación

- 1. Initialize, <mark>inicializa el sensor</mark>
- 2. Periodic_Code, el código periódico



```
procedure Initialize is
begin
   --Enable device
   Wfcsr := D_Enabled;
end Initialize;
```

El objeto "Sensor Flujo Agua" ↓ 3. Implementación

```
C U O C U O t+2T
```

```
procedure Periodic Code is
begin
  Current Pump Status := Motor.Request Status.Ps;
  if (Wfcsr.Operation = Set) then
    Flow := Yes;
  else
    Flow := No;
  end if;
  if Current Pump Status = On and Last Pump Status = On
                               and Flow = No then
    Operator Console. Alarm (Pump Fault);
  elsif Current Pump Status = Off and Last Pump Status = Off
                               and Flow = Yes then
    Operator Console. Alarm (Pump Fault);
  end if;
  Last Pump Status = Current Pump Status;
  Data Logger. Water Flow Log(Flow);
end Periodic Code;
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"


Sistemas de Tiempo Real. Uex

3. Implementación

Tema 10: La metodología HRT-HOOD


```
package body Water Flow Sensor is
  procedure Initialize ...
  procedure Periodic Code ...
  task Thread is
    pragma Priority(Water Flow Sensor Rtatt.Thread Priority);
  end Thread;
  task body Thread is
      : Time;
    Period: Time Span:= Water Flow Sensor Rtatt.Period;
  begin
    T := Clock;
    Initialize:
    loop
     Periodic Code;
      T := T + Period;
                                                        0
                                                   U
      delay until(T);
    end loop;
                                            t+T
                                                             t+2T
  end Thread;
end Water Flow Sensor;
```

El objeto "Controlador Sensor Nivel Agua (SNA)"




El objeto "Controlador SNA"

- Es un objeto protegido que encapsula las rutinas de interrupción de los sensores de nivel
- HRT_HOOD no permite que un objeto esporádico sea invocado por más de una operación de arranque
- Su objetivo es mapear dos rutinas de interrupción en una única operación "Comienza" del objeto "Manejador SNA" con el parámetro de nivel correspondiente



El objeto "Controlador SNA"

1. Atributos de tiempo real (Objeto protegido que requiere un techo de prioridad)



```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time
package Hlw_Controler_Rtatt is
   Ceiling_Priority : constant := 11;
end;
```

El objeto "Controlador SNA"

2. Interfaz

```
Sensor Nivel Agua

Pr Controlador SNA

Sensor alto
Sensor bajo

Nivel de agua

Sensor bajo

Sensor bajo

Sensor bajo

Sensor bajo
```

```
with Hlw_Controler_Rtatt;
use Hlw_Controler_Rtatt;
package Hlw_Controler is --PROTEGIDO
    procedure Sensor_High_Ih;
    procedure Sensor_Low_Ih;
end Hlw_Controler;
```

Sensor Nivel Agua

Sensor alto Sensor baio

Sensor alto

Sensor baio

Tema 10: La metodología HRT-HOOD

Pr | Controlador SNA

Nivel de

agua

S | Manejador SNA

El objeto "Controlador SNA"

3. Implementación


Sistemas de Tiempo Real. Uex

```
with Hlw Handler; use Hlw Handler;
                                                       Comienza
with System; use System;
with Ada. Interrupts; use Ada. Interrupts;
with Ada. Interrupts. Names; use Ada. Interrupts. Names;
package body Hlw Controler is
  protected Agent is
    pragma Priority(Hlw_Controler_Rtatt.Ceiling_Priority);
    procedure Sensor_High_Ih;
    pragma
              Attach Handler (Sensor High Ih, Waterh Interrupt);
    procedure Sensor_Low_Ih;
    pragma     Attach Handler(Sensor Low Ih, Waterl Interrupt);
  private
  end Agent;
```

El objeto "Controlador SNA"

3. Implementación

```
package body Hlw Controler is
 protected Agent ... 
 procedure Sensor_High_Ih is begin Agent.Sensor_High_Ih; end;
 procedure Sensor Low_Ih is begin Agent.Sensor_Low_Ih;
 protected body Agent is
    procedure Sensor_High_Ih is
   begin
     Hlw Handler.Start(High);
    end Sensor High Ih;
    procedure Sensor Low Ih is
   begin
     Hlw Handler.Start(Low);
    end Sensor Low Ih;
  end Agent;
end Hlw Controler;
```




end:

El objeto "Manejador SNA"

Arranca y apaga la bomba en respuesta a la interrupción de nivel

 Atributos de tiempo real (El objeto protegido *interno* requiere un techo de prioridad y la tarea una prioridad)



```
with System; use System;
package Hlw_Handler_Rtatt is
   Ceiling_Priority : constant := 11;
   Thread_Priority : constant Priority := 6;
end Hlw Handler Rtatt;
```

El objeto "Manejador SNA"

2. Interfaz

```
Sensor Nivel Agua
                           Controlador SNA
                     Sensor alto
                    Sensor bajo
                               Nivel de ♀
Sensor alto
                                 agua
Sensor baio
                           Manejador SNA
                     Comienza
```

```
with Hlw_Handler_Rtatt;
use Hlw_Handler_Rtatt;
package Hlw_Handler is -- ESPORÁDICO
   type Water_Mark is (High, Low);
   procedure Start(Int : Water_Mark);
end Hlw_Handler;
```


El objeto "Manejador SNA" 3. Implementación

```
with Motor;
             use Motor;
with Data Logger; use Data Logger;
with Device Register_Types; use Device_Register_Types;
with System; use System;
with System.Storage_Elements; use System.Storage_Elements;
package body Hlw Handler is
  Hw Control Reg Addr : constant Address := To Address(16#AA10#);
  Lw Control Reg Addr : constant Address := To Address(16#AA12#);
  Hwcsr: Device Register Types.Csr;
                                                            Sensor Nivel Agua
  for Hwcsr'Address use Hw Control Reg Addr;
                                                               Controlador SNA
  Lwcsr : Device Register Types.Csr;
  for Lwcsr'Address use Lw Control Reg Addr;
                                                            Sensor alto
                                                            Sensor baio
                                                                 Nivel de ♀
                                                  Sensor alto
                                                                 agua
                                                  Sensor baio
                                                             S Manejador SNA
                                                            Comienza
```

```
package body Hlw Handler is
  procedure Sporadic_Code(Int : Water_Mark) is
  begin
    if Int = High then
      Motor.Set_Pump(On);
      Data Logger. High Low Water Log(High);
      Lwcsr.Interrupt = I_Enable;
      Hwcsr.Interrupt = I Disable;
    else
      Motor.Set_Pump(Off);
      Data_Logger.High_Low_Water_Log(Low);
      Lwcsr.Interrupt = I Disable;
      Hwcsr.Interrupt = I_Enable;
    end if:
  end Sporadic_Code;
  procedure Initialize is
  begin
    -- Enable device
    Hwcsr.Device := D Enabled;
    Hwcsr.Interrupt := I_Enabled;
    Lwcsr.Device := D Enabled;
    Lwcsr.Interrupt := I Enabled;
  end Initialize;
```

El objeto "Manejador SNA"

3. Implementación




El objeto "Manejador SNA"

```
package body Hlw Handler is
                                                        3. Implementación
  task Thread is
    pragma Priority(Hlw Handler Rtatt.Thread Priority);
  end Thread;
  protected Agent is
    pragma Priority(Hlw Handler Rtatt.Ceiling Priority);
    procedure Start(Int : Water Mark);
    entry Wait Start(Int : out Water Mark);
                                                            Sensor Nivel Agua
  private
    Start Open : Boolean := False;
                                                              Controlador SNA
    W : Water Mark;
  end Agent;
                                                           Sensor alto
                                                           Sensor baio
  procedure Start(Int : Water Mark) is
                                                                Nivel de ⊊
                                                Sensor alto
  begin
                                                                 agua
                                                Sensor baio
    Agent.Start(Int);
                                                               Manejador SNA
  end:
                                                           Comienza
```

```
El objeto "Manejador SNA"
  protected body Agent is
    procedure Start(Int : Water_Mark) is
                                                          3. Implementación
    begin
      W := Int;
       Start Open := True;
    end Start;
    entry Wait_Start(Int : out Water_Mark) when Start_Open is
    begin
       Int := W;
       Start_Open := False;
    end Wait Start;
                                                             Sensor Nivel Agua
  end Agent;
                                                                Controlador SNA
  task body Thread is
    Int : Water Mark;
                                                            Sensor alto
  begin
                                                            Sensor bajo
    Initialize;
                                                                  Nivel de ♀
                                                 Sensor alto
    loop
                                                                   agua
                                                 Sensor baio
      Agent.Wait Start(Int);
                                                                Manejador SNA
       Sporadic Code(Int);
    end loop;
                                                             Comienza
  end Thread;
end Hlw Handler;
```

El objeto "Estado CH4"


 Atributos de tiempo real (Objeto protegido que requiere un techo de prioridad)



```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
package Ch4_Status_Rtatt is
   Ceiling_Priority : constant := 10;
end;
```

El objeto "Estado CH4"

2. Interfaz



```
package Ch4_Status is
  type Methane_Status is (Motor_Safe, Motor_Unsafe);
  function Read return Methane_Status;
  procedure Write(Current_Status : Methane_Status);
end Ch4_Status;
```

```
with Ch4_Status_Rtatt; use Ch4_Status_Rtatt; El objeto "Estado CH4"
package body Ch4 Status is
                                             3. Implementación
 protected Agent is
    pragma Priority(Ch4_Status_Rtatt.Ceiling_Priority);
    function Read return Methane Status;
    procedure Write(Current Status : Methane Status);
 private
    Environment Status : Methane Status := Motor Unsafe;
 end Agent;
  function Read return Methane_S is begin return Agent.Read; end;
 procedure Write is begin Agent.Write; end;
 protected body Agent is
    function Read return Methane Status is
    begin
     return Environment Status;
    end;
    procedure Write(Current Status : Methane Status) is
   begin
     Environment Status : Current Status;
    end;
 end Agent;
end Ch4 Status;
```


Tema 10: La metodología HRT-HOOD

Sistemas de Tiempo Real. Uex

El objeto "Sensor CH4"

Se ocupa de medir la concentración del metano en el ambiente


 Atributos de tiempo real (Objeto cíclico requiere periodo y prioridad)



```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
package Ch4_Sensor_Rtatt is
   Period : Time_Span := Milliseconds(80);
   Thread_Priority : constant Priority := 10;
end Ch4_Sensor_Rtatt;
```

El objeto "Sensor CH4"

2. Interfaz



El objeto "Sensor CH4"

3. Implementación


```
with System;
                              use System;
with Ada.Real Time;
                              use Ada.Real_Time;
with Ch4_Status_Rtatt;
                              use Ch4_Status_Rtatt;
with Device Register_Types; use Device_Register_Types;
with System.Storage_Elements; use System.Storage_Elements;
with Operator Console;
                              use Operator Console;
with Data Logger;
                              use Data Logger;
with Motor;
                              use Motor;
with Ch4 Status;
                              use Ch4 Status;
package body Ch4 Sensor is
  Ch4 Present : Ch4 Reading;
  Control Req Addr : constant Address := To Address(16#AA18#);
  Ch4csr : Device Register Types.Csr;
  for Ch4csr'Address use Control Reg Addr;
  Data Reg Addr : constant Address := To Address(16#AA1A#);
  Ch4dbr : Ch4 Reading;
  for Ch4dbr'Address use Data Reg Addr;
  Jitter Range : constant Ch4 Reading := 40;
```

```
procedure Initialize is
begin -- Enable device
  Ch4csr.Device
                   := D Enabled;
  Ch4csr.Operation := Set;
end Initialize;
                                               0
                                                                    0
procedure Periodic Code is
begin
                                                       t+T
  if not Ch4csr.Done then
    Operator_Console.Alarm(Ch4_Device_Error);
  else
    Ch4 Present := Ch4dbr;
                                                          El objeto
    if Ch4_Present > Ch4_High then
      if Ch4_Status.Read = Motor_Safe then
                                                          "Sensor CH4"
        Motor.Not Safe;
        Ch4_Status.Write(Motor_Unsafe);
                                                          3. Implementación
        Operator_Console.Alarm(High_Methane);
      end if;
    elsif (Ch4_Present < (Ch4_High - Jitter_Range))</pre>
       and Ch4 Status.Read = Motor Unsafe; then
      Motor. Is Safe;
      Ch4_Status.Write(Motor_Safe);
    end if:
    Data Logger.Ch4 Log(Ch4 Present);
  end if;
```

t+2T

```
package body Ch4_Sensor is
  procedure Periodic_Code is
  begin
                                            0
                                                                0
    Ch4csr.Operation := Set;
  end Periodic Code;
                                                    t+T
                                                                     t+2T
  task Thread is
    pragma Priority(Ch4_Sensor_Rtatt.Thread_Priority);
  end Thread;
                                                      El objeto
  task body Thread is
    T : Time;
                                                      "Sensor CH4"
    Period: Time Span := Ch4 Sensor Rtatt.Period;
  begin
                                                       3. Implementación
    T := Clock + Period;
    Initialize;
    loop
      delay until(T);
      Periodic Code;
      T := T + Period;
    end loop;
  end Thread;
end Ch4 Sensor;
```

El objeto "Sensor Flujo Aire"




1. Atributos de tiempo real (Objeto cíclico requiere periodo y prioridad)

```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
package Air_Flow_Sensor_Rtatt is
    Period : Time_Span := Milliseconds(100);
    Thread_Priority : constant Priority := 7;
end Air_Flow_Sensor_Rtatt;
```


El objeto "Sensor Flujo Aire"

2. Interfaz



El objeto "Sensor Flujo Aire"

3. Implementación



```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
with Air_Flow-_Sensor_Rtatt; use Air_Flow-_Sensor_Rtatt;
with Device_Register_Types; use Device_Register_Types;
with System.Storage_Elements; use System.Storage_Elements;
with Operator_Console; use Operator_Console;
with Data_Logger; use Data_Logger;
package body Air_Flow_Sensor is
   Air_Flow_Reading : Boolean;
   Control_Reg_Addr : constant Address := To_Address(16#AA20#);
   Afcsr : Device_Register_Types.Csr;
   for Afcsr'Address use Control_Reg_Addr;
```

El objeto "Sensor Flujo Aire" 3. Implementación


```
package body Air Flow Sensor is
  task Thread is
     pragma Priority(Air_Flow_Sensor_Rtatt.Initial_Thread_Priority);
  end Thread;
  procedure Initialize is
  begin
     -- Enable device
     Afcsr.Device := D Enabled;
  end Initialize;
                                                      Monitor de entorno
                                                                  Sensor CH<sub>4</sub>
                                                     Estado CH4
                                                                                  Consola
                                                                                  Operador
                                                 Pr Estado CH4
                                                               C Sensor Flujo Aire
                                                                               ○Motivo
                                                                               Alarma
                                                Lee
                                    Comprueba
                                      seguro
                                                Escribe
                                                               C Sensor CO
                                                                                   Registro
                                                                              Fluio
                                                                                   de datos
```

. . .

```
procedure Periodic Code is
 begin
    --Cuando hay flujo de aire, el bit operation está a 1, si no, a 0
   Air_Flow_Reading := Afcsr.Operation = Set;
    if not Air_Flow_Reading then
      Operator Console.Alarm(No Air Flow);
     Data_Logger.Air_Flow_Log(No_Air_Flow);
                                                      El objeto "Sensor
   else
                                                      Flujo Aire"
     Data Logger.Air Flow Log(Air Flow);
   end if;
 end;
                                                      3. Implementación
 task body Thread is
   T : Time;
   Period : Time_Span := Air_Flow_Sensor_Rtatt.Period;
 begin
   T := Clock + Period;
   Initialize;
    loop
     delay until(T);
     Periodic_Code;
      T := T + Period;
                                                                   0
                                                              U
   end loop;
  end Thread;
                                                      t+T
                                                                        t+2T
end Air_Flow_Sensor;
```

El objeto "Sensor CO"


 Atributos de tiempo real (El objeto cíclico requiere periodo y prioridad)



```
with System; use System;
with Ada.Real_Time; use Ada.Real_Time;
package Co_Sensor_Rtatt is
    Period : Time_Span := Milliseconds(1000);
    Thread_Priority : constant Priority := 8;
end Co_Sensor_Rtatt;
```

El objeto "Sensor CO"

2. Interfaz



El objeto "Sensor CO"

3. Implementación

```
Motivo Alarma
                                          Comprueba
                                            seguro
                                                 Escribe
                                                         C Sensor CO
with System; use System;
                                                                   Registro
with Ada.Real Time; use Ada.Real Time;
with Co Status Rtatt; use Co_Status_Rtatt;
with Device_Register_Types; use Device_Register_Types;
with System.Storage_Elements; use System.Storage_Elements;
with Operator Console; use Operator Console;
with Data_Logger; use Data_Logger;
package body Co Sensor is
  Co Present : Co Reading;
  -- Registro de Control
  Control Reg Addr : constant Address := To Address(16#AA1C#);
  Cocsr : Device_Register_Types.Csr;
  for Cocsr'Address use Control Reg Addr;
  -- Registro de Datos
  Data Reg Addr : constant Address := To Address(16#AA1E#);
  Codbr : Co Reading;
  for Codbr'Address use Data Reg Addr;
```

Monitor de entorno

Estado CH₄

Pr Estado CH4

Sensor CH₄

C Sensor Flujo Aire

Consola

Operador

```
package body Co Sensor is
                                        U
                                           0
                                                        U
                                                             0
  procedure Initialize is
  begin
                                                 t+T
                                                                  t+2T
    -- Enable device
    Cocsr.Device := D Enabled;
                                                   El objeto
    Cocsr.Operation := Set;
  end Initialize;
                                                   "Sensor CO"
  procedure Periodic Code is
                                                   3. Implementación
  begin
    if not Cocsr. Done then
      Operator Console.Alarm(Co Device Error);
    else
      Co_Present := Codbr; -- Lectura de la conversión
      if Co Present > Co High then
        Operator_Console.Alarm(High_Co);
      end if:
      Data Logger.Co Log(Co Present);
    end if:
    Cocsr.Operation := Set; -- Comienza la conversión
  end Periodic Code;
```

Monitor de entorno

```
Sensor CH<sub>4</sub>
                                                          Estado CH4
                                                                               Consola
                                                                               Operador
                                                       Pr Estado CH4
                                                                  C Sensor Flujo Aire
package body Co Sensor is
                                                                              Motivo Alarma
                                              Comprueba
                                                seguro
                                                       Escribe
                                                                  C Sensor CO
                                                                                Registro
                                                                            Lectura
                                                                                de datos
  task Thread is
     pragma Priority(Co Sensor Rtatt.Thread Priority);
  end Thread;
  task body Thread is
     T: Time;
     Period: Time Span: Co Sensor Rtatt.Period;
  begin
     T := Clock + Period;
     Initialize;
     loop
                                                              El objeto
       delay until(T);
                                                              "Sensor CO"
       Periodic Code;
                                                              3. Implementación
       T := T + Period;
     end loop;
  end Thread;
end Co_Sensor;
```

Tema 10: La metodología HRT-HOOD

Sistemas de Tiempo Real. Uex

El objeto "Registro de datos"

- No lo tratamos en detalle.
- Existe el requisito de que sólo puede retrasar las tareas (de tiempo real) durante un tiempo limitado.
- Por tanto, su interfaz debe contener objetos protegidos

```
with Co Sensor; use Co Sensor;
with Ch4 Sensor; use Ch4 Sensor;
with Air Flow Sensor; use Air Flow Sensor;
with Hlw Handler; use Hlw Handler;
with Water_Flow_Sensor; use Water_Flow_Sensor;
with Motor; use Motor;
package Data_Logger is --ACTIVO
 procedure Co_Log
                       (Reading : Co Reading);
 procedure Air_Flow_Log (Reading : Air_Flow_Status);
 procedure High_Low_Water_Log(Mark : Water_Mark);
 procedure Water Flow Log (Reading : Water Flow);
 end Data Logger;
```

El objeto "Consola Operador"

- No lo tratamos en detalle.
- Existe el requisito de que sólo puede retrasar las tareas (de tiempo real) durante un tiempo limitado.
- Por tanto, su interfaz debe contener objetos protegidos

Errores

• Si suponemos que todos los errores generan una excepción, cada tarea puede ser protegida con un manajedor "when others":

```
task body Thread is
    T: Time;
    Period: Time Span:= Water Flow Sensor Rtatt.Period;
  begin
    T := Clock;
    Initialize:
    loop
      Periodic Code;
      T := T + Period;
      delay until(T);
    end loop;
  exception
    when E: others =>
      Motor.Not Safe;
      Ch4 Status.Write(Motor Unsafe);
      Operator Console.Alarm(Unknown Error, Exception Name(E),
                               Exception Information(E));
  end Thread;
end Water Flow Sensor;
 Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                   Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```

```
sporadic.h
#include<pthread.h>
#define SPORADIC PARM SIZE 256
#define PARAM IN 0
#define PARAM_OUT 1
struct rtattr {
  int Priority;
  int Ceiling;
typedef rtattr rtattr;
typedef void *sporadic_param;
typedef void (*sporadic_frame)(sporadic_param param);
typedef void (*initialise)(void);
struct sporadic_event {
 rtatt
                      Rtattr;
 pthread_mutexattr_t Mattr;
 pthread condattr t Cattr;
 pthread_mutex_t Mutex;
 pthread_cond_t Cond;
  int
                      Arrived, Sense;
  char
                      Param[SPORADIC_PARM_SIZE];
  sporadic_frame
                     Frame;
  initialise
                   Initialise;
typedef struct sporadic_event sporadic_event;
 Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                    Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```

sporadic.h

```
#include <sporadic.h>
                                                           sporadic.c
#include <pthread.h>
#include <sched.h>
static void event init(sporadic event *event, sporadic frame frame,
                                              initialise
                                                              init,
                                                              ceiling,
                                              int.
                                              int
                                                             prio,
                                              int
                                                              sense) {
 pthread_attr_t
                     attr;
 pthread t
                     thr;
  struct sched_param param;
 event->Rtattr.Ceiling = ceiling;
  event->Rtattr.Priority = prio;
 event->Frame
                         = frame;
 event->Initialise = init;
 event->Sense
                      = sense;
 event->Arrived
                        = 0;
 pthread_mutexattr_init
                                  (&event->Mattr);
 pthread_mutexattr_setprotocol
                                  (&event->Mattr, PTHREAD PRIO PROTECT);
 pthread_mutexattr_setprioceiling(&event->Mattr, event->Rtattr.Ceiling);
 pthread_mutex_init
                                  (&event->Mutex, &event.Mattr);
 pthread condattr init
                                  (&event->Cattr);
 pthread_cond_init
                                  (&event->Cond, &event->Cattr);
   Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                     Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```

sporadic.c

```
static void sporadic_body(sporadic_event *event)
 ev param dato;
 event->Initialise(); /* Inicializacion */
 while(1) {
   pthread_mutex_lock(event->mutex);
   while(!event->Arrived)
     pthread_cond_wait(event->Cond, event->Mutex);
   dato = event->Ev_data;
   event->Arrived = 0;
   pthread_mutex_unlock(event->mutex);
   event->Frame(dato); /* Marco esporadico */
```

sporadic.c

```
void sporadic init(sporadic event *event, sporadic frame frame,
                                        initialise
                                                       init,
                                        int
                                                       ceiling,
                                        int
                                                      prio,
                                        int
                                                       sense)
 pthread attr t attr;
 pthread t thr;
  struct sched_param param;
  event init(event, frame, init, ceiling, prio, sense);
 pthread_attr_init (&attr);
 pthread_attr_setscope (&attr, PTHREAD_SCOPE SYSTEM);
 pthread_attr_setschedpolicy (&attr, SCHED_FIFO);
 param.sched_priority = prio;
 pthread attr setschedparam (&attr, &param);
 pthread attr setinheritsched(&attr, PTHREAD EXPLICIT SCHED);
 pthread_create(&thr, &attr, (void *)sporadic_body, (void *)event);
  Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                 Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```

sporadic.c

```
int sporadic_start(sporadic_event *event, void *dato)
{
   pthread_mutex_lock (event->Mutex);
   event.Arrived = 1;
   if(event->sense == INPUT)
      memcpy(event.Param, dato, SPORADIC_PARM_SIZE);
   else
      memcpy(dato, event.Param, SPORADIC_PARM_SIZE);
   pthread_cond_signal (event->Cond);
   pthread_mutex_unlock(event->Mutex);
   return 0;
}
```

mod_rtattr.h

```
#define MOD_SNA_CEILING 1
#define MOD_SNA_PRIORITY 9
```

mod.h

```
typedef ... MOD_param_type;
extern void MOD_init();
extern int MOD_start(MOD_param_type *dato);
```

```
#include <mod rtattr.h>
                                                            mod.c
#include <mod.h>
#include <sporadic.h>
static sporadic event event;
static void initialise(void)
static void sporadic_frame(MOD_param_type *dato)
void MOD init()
  sporadic_init(&event, sporadic_frame, initialise,
               MOD_CEILING_PRIORITY, MOD_PRIORITY, INPUT);
  /* Código de initicialización dependiente del objeto */
int MOD start(MOD param type *dato)
  sporadic start(&event, (void *)dato);
   Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                    Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```

periodic.h

```
struct rtattr {
  int
                Priority;
  struc timespec Period;
};
typedef rtattr rtattr;
typedef void (*periodic frame)(void);
typedef void (*initialise) (void);
struct periodic event {
  rtatt.
                 Rtattr;
 periodic frame Frame;
  initialise Initialise;
};
typedef struct periodic event periodic event;
void periodic init (periodic event *event, periodic frame frame,
                                           initialise
                                                          init,
                                           int
                                                          period s,
                                                          period ns,
                                           int
                                                          prio);
                                           int
```

periodic.c

```
#include <periodic.h>
#include <pthread.h>
#include <sched.h>
#include <signal.h>
static void event init(periodic event *event, periodic frame
                                                               frame,
                                              initialise
                                                               init,
                                              struct timespec *period,
                                              int
                                                               prio)
  event.Rtattr.Period
                         = *period;
                           prio;
  event.Rtattr.Prioriy
                            frame;
  event.Frame
                         = init;
  event.Initialise
```

```
static void periodic_Body(periodic_event *event)
                                                         periodic.c
 int
                   signum;
 sigset_t
                set;
 struct sigevent sig;
 timer t
           timer;
 struct itimerspec required, old;
 struct timespec first, period;
 sig.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
 sig.sigev_signo = SIGRTMIN;
 if(0 > clock gettime (CLOCK REALTIME, &first)) error();
 first.tv sec = first.tv sec + 1;
 required.it_value
                      = first;
 required.it interval = event->Period;
 if(timer create(CLOCK REALTIME, &sig, &timer))
                                                  error();
 if(sigemptyset(&set))
                                                  error();
 if(sigaddset(&set, SIGRTMIN))
                                                  error();
 if(timer_settime(timer, 0, &required, &old))
                                                  error();
 event->Initialise(); /* Inicializacion */
 while(1) {
   if (sigwait(&set, &signum))
                                                  error();
   event->Frame(); /* Marco periodico */
```

periodic.c

```
void periodic init(periodic event *event, sporadic frame frame,
                                         initialise
                                                       init,
                                         int
                                                       period s,
                                         int
                                                       period ns,
                                         int
                                                       prio)
 pthread attr t attr;
 pthread t
                    thr;
  struct sched param param;
  struct timespec period = {period_s, period_ns},
  event init(event, frame, ceiling, prio);
 pthread attr init
                            (&attr);
 pthread attr setscope
                            (&attr, PTHREAD SCOPE SYSTEM);
 pthread attr setschedpolicy(&attr, SCHED FIFO);
 param.sched priority = prio;
 pthread_attr_setschedparam(&attr, &param);
 pthread attr setinheritsched(&attr, PTHREAD EXPLICIT SCHED);
 pthread create(&thr, &attr, (void *)sporadic body, (void *)event);
```

mod_rtattr.h

```
#define MOD_PERIOD_SECONDS 0 /* 10 ms */
#define MOD_PERIOD_NANOSECONDS 1000000
#define MOD_PRIORITY 9
```

mod.h

void MOD_init(void);

```
#include <MOD rtattr.h>
                                                       mod.c
#include <periodic.h>
static periodic event event;
static void initialise(void)
   /* Código de negocio */
static void periodic frame(void)
   /* Código de negocio */
void MOD init()
  periodic init(&event, periodic frame,
                        initialise,
                        MOD_PERIOD_SECOND,
                        MOD PERIOD NSECOND,
                        MOD PRIORITY);
  /* Código de negocio */
```

Protocolos de prioridad en POSIX/C

- Las regiones críticas (recursos) se implementan usando mutexes
- Para prevenir la inversión de prioridad en el acceso a recursos,
 POSIX asocia protocolos de herencia/techo de prioridad al mutex:

El protocolo protocol puede ser

```
PTHREAD_PRIO_INHERIT (Herencia de prioridad)
PTHREAD_PRIO_PROTECT (Techo de prioridad inmediato)
PTHREAD_PRIO_NONE (No hay herencia de prioridad)
```

• El techo de prioridad del mutex se establece

Protocolos de prioridad en POSIX/C

Ejemplo

- HRT-HOOD soporta una traducción sistemática a POSIX/C
- C no tiene una estructura de módulo formal equivalente al paquete Ada. Por lo tanto un objeto HRT-HOOD se mapea a dos ficheros C diferentes, un ".h" para la interfaz del objeto y un ".c" para su implementación. A ambos los denominaremos conjuntamente como un módulo C
- Una operación de un objeto HRT-HOOD se mapeará a una función C del modulo que implementa el objeto
- Desafortunadamente, un fichero C no introduce un espacio de nombres separado. Por lo tanto, todas las operaciones las denominaremos MODULO_operacion.

- Para cada objeto terminal se generan dos módulos C:
 - 1. Tipos de datos y variables que definen los atributos de tiempo real del objeto (sólo ".h")
 - 2. El código del objeto (".h" y ".c")

El objeto "Motor"

Fichero Device_Register_Types.h

• Los registros del dispositivo que controla el motor están declarados en el módulo Device_Register_Types:


No escrito

El objeto "Motor"

 Atributos de tiempo real (Mutex que requiere un techo de prioridad)

Fichero motor_rtatt.h

#define MOTOR_CEILING_PRIORITY 10



El objeto "Motor" 2. Interfaz Fichero motor.h

```
/* PROTECTED */
#define PUMP_NOT_SAFE (-1) /* Set_Pump exception */
enum Pump_Status {On = 0; Off = 1};
typedef enum Pump Status Pump Status;
enum Pump Condition {Enable = 0; Disable = 1};
typedef enum Pump_Condition Pump_Condition;
enum Motor_State_Changes {Motor_Started = 0; Motor_Stopped = 1;
                             Motor Safe= 2; Motor Unsafe= 3;
typedef enum Motor State Changes Motor State Changes;
                                                               A Sensor Nivel Aqua
struct Operational Status {
                                                                    estado bomba
  Pump_Status Ps;
                                                                    Motor
  Pump Condition Pc;
                                                                                Monitor de
                                                             No seguro
                                                                                entorno
                                                                          Seguro / No
};
                                                              Seguro
                                                                           seguro
                                                             Petición de estado
typedef struct Operational_Status Operational_Status;
                                                              Actuar
                                                                               Registro de
                                                                                 datos
extern void MOTOR init
                                  (void);
                                                                          Cambio
                                                                     estado
                                                                         estado motor
extern void MOTOR not Safe (void);
                                                               C Sensor Flujo Agua
extern void MOTOR is Safe (void);
extern void MOTOR rquest_Status(Operational_Status *opStatus);
extern int MOTOR set Pump (Pump Staus
                                                          To);
```

El objeto "Motor" 3. Implementación Fichero motor.c

```
#include "Motor.h"
#include "Motor Rtatt.h"
#include <data Logger.h>
#include <ch4 estado.h>
#include <pthread.h>
static int motor Status;
static int
                   motor Condition;
static pthread mutex t mutex;
void MOTOR init(void)
 pthread mutexattr t m attr;
 motor Status = Off;
  motor Condition = Disabled;
  pthread mutexattr init(&m attr);
  pthread_mutexattr_setprotocol(&m_attr, PTHREAD_PRIO_PROTECT);
  pthread mutexattr setpriorityceiling(&m attr, MOTOR CEILING PRIORITY);
  pthread mutex init(&mutex, &m attr);
```


El objeto "Motor"

Fichero motor.c

```
void MOTOR not Safe (void)
  pthread_mutex_lock(&mutex);
  if(motor_Status == On) {
    /* Apaga motor (No implementado) */
    DATALOGER_motor_Log(Motor_Stopped);
  motor Condition := Disabled;
  DATALOGER_motor_Log(Motor_Unsafe);
  pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"

 Atributos de tiempo real (Objeto cíclico requiere periodo y prioridad)




Fichero flujo_agua_rtatt.h

```
#define FLUJO_AGUA_PERIOD_SECONDS 1 /* 1000 ms */
#define FLUJO_AGUA_PERIOD_NANOSECONDS 0
#define FLUJO_AGUA_PRIORITY 9
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"

2. Interfaz

No tiene interfaz al exterior. No obstante necesitamos definir un **tipo** accesible al registro de datos



Fichero flujo_agua.h

```
-- CICLICO
enum Water_Flow {No = 0; Yes = 1};
typedef enum Water_Flow Water_Flow;
void FLUJO_AGUA_init(void);
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"

- 3. Implementación Fichero flujo_gua.c
 - 1. initialise, inicializa el sensor
 - 2. periodic_Frame, el código periódico

```
static void initialise(void)

{

/* Enable device */
/* Not implemented */
}
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"

```
С
                                           lo
                                                    Сl
                                                        U
                                                             0
                                                  t+T
                                                                 t+2T
static void periodic_Frame (void)
 Pump_Status current, last;
 Operational Status status;
                                            Fichero flujo_gua.c
 Water Flow
              flow;
 MOTOR request Status(&status);
 current = status.Ps;
 flow = Get_Flow_From_HW(); /* Not implemented */
  if ((current == On) && (last == On) && (flow == No))
   OPERATOR _CONSOLE_alarm(Pump_Fault);
 else {
    if((current == Off) && (last == Off) && (flow == Yes))
     OPERATOR CONSOLE alarm(Pump Fault);
 last = current;
 DATALOGER. Water Flow Log(Flow);
```


El objeto "Sensor Flujo Agua"

```
Ю
                                                              0
                                        U
                                                         U
#include "flujo aqua.h"
                                                  t+T
                                                                   t+2T
#include "flujo_agua_Rtatt.h"
#include "motor.h"
#include <operator Console.h>
#include <data Logger.h>
#include <pthread.h>
                                          Fichero flujo_agua.c
#include <time.h>
static void error() {exit(1);}
static void initialise(void) ...
static void periodic Frame(void) ...
void AGUA init()
  struc timespec period;
  period.tv sec = FLUJO_AGUA_PERIOD_SECONDS;
  period.tv nsec = FLUJO AGUA PERIOD NANOSECONDS;
  periodic_init(&period, FLUJO_AGUA_PRIORITY);
  /* Código de negocio */
```

El objeto "Sensor Flujo Agua"


```
void periodic Body()
                    signum;
  int
                                                      Fichero flujo_agua.c
  sigset_t
                    set;
  struct sigevent
                    siq;
  timer t
                    timer;
  struct itimerspec required, old;
  struct timespec first, period;
  sig.sigev notify = SIGEV SIGNAL;
  sig.sigev_signo = SIGRTMIN;
  if(0 > clock_gettime (CLOCK_REALTIME, &first)) error();
  first.tv_sec = first.tv_sec + 1;
  period.tv_sec = FLUJO_AGUA_PERIOD_SECONDS;
  period.tv_nsec = FLUJO_AGUA_PERIOD_NANOSECONDS; /* 1000 ms */
  required.it value
                       = first;
  required.it_interval = period;
  if(timer_create(CLOCK_REALTIME,&sig,&timer))
                                                 error();
  if(sigemptyset(&set))
                                                  error();
  if(sigaddset(&set, SIGRTMIN))
                                                  error();
  if(timer settime(timer, 0, &required, &old))
                                                 error();
  initialise()
  while(1) {
    if (sigwait(&set, &signum))
                                                  error();
   periodic Frame();
  Sistemas de Tiempo Real. Uex
                                        Tema 10: La metodología HRT-HOOD
```

El objeto "Controlador Sensor Nivel Agua (SNA)"




El objeto "Controlador SNA"

- Es un objeto protegido que encapsula las rutinas de interrupción de los sensores de nivel
- HRT_HOOD no permite que un objeto esporádico sea invocado por más de una operación de arranque
- Su objetivo es mapear dos rutinas de interrupción en una única operación "Comienza" del objeto "Manejador SNA" con el parámetro de nivel correspondiente



El objeto "Controlador SNA"

 Atributos de tiempo real (Mutex que requiere un techo de prioridad)




Fichero contr_Sna_rtatt.h

#define CONT_SNA_CEILING_PRIORITY 11

El objeto "Controlador SNA"

2. Interfaz



Fichero contr_Sna.h

```
/* PROTECTED */
extern void CONTR_SNA_high(void);
extern void CONTR_SNA_low (void);
```

El objeto "Controlador SNA"


3. Implementación

Fichero contr_Sna.c

```
#include "contr_Sna.h"
#include "contr_Sna_Rtatt.h"
#include <data_Logger.h>
#include <pthread.h>

static pthread_mutex_t mutex;

void CONTR_SNA_init(void)
{
   pthread_mutex_init(&mutex);
}
```




El objeto "Controlador SNA"

3. Implementación

```
Fichero contr_Sna.c
```


```
void CONTR SNA high (void)
  pthread mutex lock(&mutex);
  HANDL_SNA_start(High);
  pthread_mutex_unlock(&mutex);
void CONTR_SNA_low (void)
  pthread_mutex_lock(&mutex);
  HANDL_SNA_start(Low);
  pthread_mutex_unlock(&mutex);
```



El objeto "Manejador SNA"

1. Atributos de tiempo real

El objeto protegido *interno* requiere un techo de prioridad y la tarea esporádica una prioridad



Fichero handler_Sna_rtatt.h

```
#define HANDLER_SNA_CEILING 1
#define HANDLER_SNA_PRIORITY 9
```

El objeto "Manejador SNA"

2. Interfaz

Fichero handler_Sna.h

```
/* Esporadico */
enum Water_Mark {High = 0; Low = 1};
typedef enum Water_Mark Water_Mark;
int HANDLER_SNA_start(Water_Mark *int);
```


El objeto "Manejador SNA"

3. Implementación

```
#include motor.h
                                                          Sensor Nivel Agua
#include data_Logger.h
                                                             Controlador SNA
static void initialise(void)
  /* Enable device (Not implemented) */
                                                         Sensor alto
                                                         Sensor bajo
                                                               Nivel de ○
static void sporadic_frame (void)
                                                                                   Motor
                                             Sensor alto
                                                                agua
                                             Sensor bajo
  Pump_Status current, last;
                                                           S Manejador SNA
                                                                            astado bomba
  Operational_Status status;
                                                                             Nivel de agua
  Water Flow
                       flow;
                                                         Comienza
                                                                                 Registro de
  MOTOR_request_Status(&status);
                                                                                   datos
  current = status.Ps;
  flow = Get_Flow_From_HW(); /* Not implemented */
  if ((current == On) && (last == On) && (flow == No))
    OPERATOR CONSOLE alarm(Pump Fault);
  else
    if((current == Off) && (last == Off) && (flow == Yes))
      OPERATOR CONSOLE alarm(Pump Fault);
  last = current;
                                                      Fichero handler Sna.c
  Data_Logger.Water_Flow_Log(Flow);
```

El objeto "Estado CH4"

1. Atributos de tiempo real (Mutex que requiere un techo de prioridad)



Fichero ch4_estado_rtatt.h

#define CH4_ESTADO_CEILING_PRIORITY 10

El objeto "Estado CH4"

2. Interfaz

Fichero ch4_estado.h

```
A Monitor de entorno

C Sensor CH4

Pr Estado CH4

C Sensor Flujo Aire

C Sensor Flujo Aire

C Sensor CO
```

El objeto "Estado CH4"

3. Implementación

Fichero ch4_estado.c

```
A Monitor de entorno

C Sensor CH4

Pr Estado CH4

C Sensor Flujo Aire

C Sensor Flujo Aire

C Sensor Flujo Aire
```

El objeto "Estado CH4"

Fichero ch4_estado.c

```
status CH4_estado_read(void)
  status stat;
  pthread_mutex_lock(&mutex);
  stat = status;
  pthread_mutex_unlock(&mutex);
  return(stat);
void CH4 estado write(status stat)
  pthread mutex lock(&mutex);
  status = stat;
  pthread mutex unlock(&mutex);
  return;
```