MANUAL DO COMPRESSOR CX-200 - REVISÃO 4

NovaForja Industrial - Engenharia de Manutenção

1. Apresentação

O compressor de parafuso CX-200 fornece ar comprimido para as linhas de estampagem e de pintura da planta de Betim. Este manual descreve operação, manutenção e garantia.

2. Especificações técnicas

Pressão máxima de trabalho: 10 bar.

Vazão nominal: 32 m³/min a 8 bar.

Potência do motor: 200 kW (tensão de 440 V trifásica).

Temperatura máxima de descarga do ar: 105 °C.

Nível de ruído: 78 dB(A) a um metro, com a carenagem fechada.

Capacidade do reservatório de óleo: 45 litros.

3. Operação

A partida é feita pelo painel frontal, com o registro de saída fechado. Aguarde a pressão de óleo estabilizar em 3 bar antes de abrir o registro. A parada normal exige o ciclo de alívio de pressão: o compressor trabalha em vazio por 30 segundos antes de desligar.

3.1 Parada de emergência

O botão de emergência corta a alimentação do motor imediatamente. Depois do acionamento, não religue o equipamento antes de a Engenharia de Manutenção inspecionar o motivo da parada. A temperatura de descarga acima de 110 °C desarma o compressor automaticamente.

4. Manutenção preventiva
Os intervalos abaixo valem para operação em ambiente com poeira normal.
Troca do filtro de ar: a cada 2.000 horas de operação.
Troca do filtro de óleo: a cada 4.000 horas de operação.
Troca do óleo sintético: a cada 8.000 horas, ou uma vez por ano, o que vier primeiro.
Troca do elemento separador de óleo: a cada 6.000 horas.
Inspeção das correias e acoplamentos: a cada 1.000 horas.
Calibração da válvula de segurança: uma vez por ano, por laboratório credenciado.
Todo serviço deve ser registrado na ficha de manutenção do equipamento.

5. Garantia

O prazo de garantia é de 24 meses a partir da data de instalação, limitado a 12.000 horas de operação. A garantia depende do cumprimento das manutenções preventivas do capítulo 4, registradas na ficha de manutenção. A garantia não cobre desgaste natural de filtros e correias, nem danos causados por óleo diferente do especificado.

6. Falhas comuns

Temperatura alta de descarga: verifique o nível de óleo e a limpeza do radiador.

Pressão que não sobe: verifique vazamentos e o estado da válvula de admissão.

Consumo de óleo elevado: substitua o elemento separador de óleo.

Contato do suporte técnico do fabricante: 0800 555 0123, em dias úteis das 8h às 18h.