

Disciplina EL9630 / NEA630

Experimento 6

Desenvolvimento e Simulação de Programas em Linguagem C Utilizando Interrupções.



Objetivo:

Estamos estudando os dispositivos RL78 e a ferramenta de software IAR, contidos nos capítulos do livro texto do Fábio Perreira, disponível em:

 $\underline{https://www.renesas.com/br/en/img/misc/documents/books/microcontroladores-rl78-guia-basico.pdf}$

Na aula de hoje de laboratório será sobre o Desenvolvimento e Simulação de Programas Utilizando Interrupções.

O objetivo desta Experiência é Desenvolver, Simular e Analisar Programas utilizando as Interrupções dos dispositivos RL78.

Parte prática:

Inicialize o software IAR Embedded Workbench. Realize passo a passo o processo de simulação do Programa.

Use o programa 6.3.1. Exemplo contido na página 132 do livro Microcontroladores-RL78-Guia-Basicocomo.

Será usado o vetor de interrupção 3 e o vetor de interrupção 4, disponíveis nos RL78/G13 para as interrupções externas INTP1 e INTP2.

Número do Vetor	Endereço	Nome	Flag	Máscara	Fonte
		RST	-	-	Pino de reset
		POR	-	-	POR
		LVD	RESF:LVIRF	-	LVD
-	0x00000	WDT	RESF:WDTRF	-	Watchdog
		TRAP	RESF:TRAP	-	Opcode ilegal
		IAW	RESF:IAWRF	IAWCTL:IAWEN	Acesso ilegal a memória
		RPE	RESF:RPERF	RPECTL:RPERDIS	Erro de paridade da RAM
-	0x00002	DBG	-	-	On chip debugger (OCD)
0	0x00004	INTWDTI	IF0L:WDTIIF	MK0L:WDTIMK	Watchdog
1	0x00006	INTLVI	IF0L:LVIIF	MK0L:LVIMK	Detecção de baixa tensão
2	0x00008	INTP0	IF0L:PIF0	MK0L:PMK0	Pino INTPO
3	0x0000A	INTP1	IF0L:PIF1	MK0L:PMK1	Pino INTP1
4	0x0000C	INTP2	IF0L:PIF2	MK0L:PMK2	Pino INTP2

Quando ocorrer a interrupção INTP1 acenderá o Led, e quando ocorrer a interrupção INTP2 apagará o Led.




Programa a ser simulado. "Experiência 6"

```
#include "ior5f100le.h"
#include "ior5fl00le ext.h"
#include "intrinsics.h"
#include "myRL78.h"
// Configura watchdog = desligado
#pragma location = "OPTBYTE"
 root far const char opbyte0 = WDT OFF;
// Configura detector de baixa tensão = desligado
#pragma location = "OPTBYTE"
 _root __far const char opbytel = LVD_OFF;
// oscilador 32MHz flash high speed
#pragma location = "OPTBYTE"
 root far const char opbyte2 = FLASH HS | CLK 32MHZ;
// debug ativado, com apagamento em caso de falha de autenticação
#pragma location = "OPTBYTE"
 root far const char opbyte3 = DEBUG ON ERASE;
/* Configura security ID */
#pragma location = "SECUID"
root far const char senha[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
#define LED P6 bit.no3
#pragma vector = INTPl vect
 interrupt void trata INTP1 (void)
 LED = 0; // acende led
#pragma vector = INTP2_vect
 interrupt void trata INTP2 (void)
 LED = 1; // apaga led
void main (void)
 PM6_bit.no3 = 0; // configura LED como saída
  EGNO = BIT2 | BIT1; // INTP1 e INTP2 na borda de descida
  PIF1 = 0;
                     // apaga flag da INTP1
                    // apaga flag da INTP2
  PIF2 = 0;
 PMK1 = 0;
                    // habilita INTP1
 PMK2 = 0;
                     // habilita INTP2
 LED = 1;
                     // led desligado
  enable interrupt(); // habilita interrupções globais
  while (1);
```

Criar Projeto:

1) Crie um novo projeto, e digite o código do programa mostrado acima




Compile o Projeto:

2) Configure o compilador para **não** realizar otimização de código para que seja simulado exatamente o que foi programado.

Compile o projeto.




Observe se não ocorreu nenhum erro






Simulação:


3) Entre em View Register e adicione na tela do simulador dois Registers, um para visualização do Port P6, e o outro para visualização da Interrupção.







Verifique o estado do registrador IFOL o qual possui informações da ocorrência das interrupções.



Adicione dois Breakpoints, um no acende Led e outro no apaga Led.

```
exemplo6_1.c x
main()

#pragma vector = INTP1_vect
    __interrupt void trata_INTP1(void)


{
    LED = 0; // acende led
}

#pragma vector = INTP2_vect
    __interrupt void trata_INTP2(void)

{
    LED = 1; // apaga led
}
```



Em Simulator selecione Forced Interrupt




Forced Interrupt					
Interrupt	Description				
RST	0x00 -				
INTDBG	0x02 -				
INTWDTI	0x04 0 MK0.MK0L.WDTIMK IF0.IF0L.W				
INTLVI	0x06 1 MK0.MK0L.LVIMK IF0.IF0L.LVIIF				
INTP0	0x08 2 MK0.MK0L.PMK0 IF0.IF0L.PIF0				
INTP1	0x0A 3 MK0.M <mark>K0L PMK1 IE0 IE0L P</mark> IF1				
INTP2	0x0C 4 MK0.MI Force 1F2				
INTP3	0√0E 5 MKDMKII PMK3 IFITIFIII PIF3				

USE O BOTÃO DA DIREITA DO MOUSE PARA FORÇAR A INTERRUPÇÃO



Execute passo a passo o programa e verifique a ocorrência da Interrupção pelos Breakpoints e em Registers 2.



```
trata_INTP1()

#define LED P6_bit.no3

#pragma vector = INTP1_vect
__interrupt void trata_INTP1(void)

{
    LED = 0;  // acende led
}

#pragma vector = INTP2_vect
__interrupt void trata_INTP2(void)

{
    LED = 1;  // apaga led
}
```

Alterne a ocorrência da interrupção Forced Interrupt.

Relatório:

Para a entrega do relatório deverá conter:

- A) Realize a simulação do Programa Exemplo, mostrado na página 3 deste relatório, e explique o seu funcionamento. Elabore também um fluxograma.
- B) Opcional: Alguns prints das telas do simulador das tarefas realizadas.