#### **INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA**



#### Engenharia de Computação

# Arquitetura e Organização de Computadores ECM245 2017

Professor Dr. João Carlos Lopes Fernandes

E-mail: jlopesf@maua.br



Existem 2 tipos de endereçamento no Marie

## Endereçamento direto

No modo de endereçamento direto, o endereço eficaz do operando é dado no campo de endereço da instrução. A vantagem desse endereçamento é que é necessário apenas um único acesso à memória na busca do operando, e também não há necessidade de cálculos adicionais para encontrar o endereço efetivo. A desvantagem é que o tamanho do número é limitado ao tamanho do endereço.

#### Exemplo: Add A

- <sup>-</sup> Procura pelo operando na posição "A" da memória
- Adiciona o conteúdo ao acumulador.

## Endereçamento indireto

• No modo de <u>endereçamento indireto</u>, o campo de endereço desta vez aponta para uma posição da memória que aponta o endereço do operando. A vantagem desse endereçamento é que para o comprimento de uma palavra N, um espaço de endereço de 2<sup>n</sup> (dois elevado à n) pode ser dirigido. A desvantagem, é que a execução acaba sendo mais lenta.

#### **Exemplo: Add A**

- Busca em A, encontra o endereço do operando (como Exemplo, B), busca em B pelo operando.
- Adiciona o conteúdo ao acumulador.

#### Obs.:

O Marie não possui endereçamento Imediato, pois seu programa sempre necessita acessar a memória.

#### Exemplo: ADD 5.

- Apesar de parecer que o valor cinco será atribuído no acumulador, está errado.
- O Marie buscará na linha 5 da memória o valor, soma ele e o coloca no AC.

## Instruções

Processamento de dados: Instruções aritméticas e lógicas.

- Instruções aritméticas fornecem a capacidade computacional para processamento de dados numéricos.
- Instruções lógicas (booleanas) operam sobre bits de uma palavra, como bits e não como números.


<u>Armazenamento</u> de dados: Instruções de memória.

• Instruções de memória move dados entre a memória e os registradores.

Movimentação de dados: Instruções de E/S (entrada, saída).

Controle: Instruções de teste e desvio.

- Instruções de teste são usadas para testar o valor de uma palavra de dados ou o estado de uma computação.
- Instruções de desvio são utilizadas para desviar a execução do programa para uma nova instrução.



Código com ênfase nas linhas

No fim do código, é sempre necessário "inicializar" todos os endereços usados no programa, caso contrário não será possível usar o espaço de memória desejado.

```
halt
dec 0
hex 1
dec 00011001
```

Inicialização de espaço de memória.

# A forma de inicialização do espaço de memória pode ser:

Decimal: Dec <valor numérico inicial>

• Hexadecimal: Hex <valor numérico inicial>


• ASCII: ASCII < código correspondente em ASCII>

## Programas do Marie

- Nos programas do Marie o código do programa e os dados usados são distribuídos na memória de forma sequencial. Por utilizar a linguagem Assembler o Marie não separa programas e os dados na memória, por isso os programas acessam um espaço de memória para pegar um valor desejado.
- Decorrente dessa forma de distribuição na memória existe dois tipos de programas no Marie: ABSOLUTO e REALOCÁVEL.


#### **ABSOLUTO**

- Programas absolutos são programas estáticos em que os valores são acessados através de um endereço direto da memória.
- Exemplo de programa absoluto:




## REALOCÁVEL

- No formato realocável não é necessário citar o endereço da memória onde os dados estão ou deverão ser gravados, basta referenciá-lo com variáveis que apontarão para o endereço. O contador de programa percorrerá o algoritmo até encontrar tal variável que, no caso do MARIE, deverá ser declarada no final do programa. Neste formato a programação se torna mais simples.
- Exemplo de programa realocável:



## TRADUÇÃO DE NÍVEL 1 E 2

 O conceito de tradução de nível 1 e 2 consiste em quantas vezes é necessário fazer a leitura do programa. Quando o programa é absoluto precisa-se fazer apenas uma leitura e quando é realocável é preciso fazer duas.



input

halt x, dec 0 y, dec 0

Na segunda leitura o programa já está apto para

ser executado.

store 008 input

store 009 load 008 add 009

#### MARIE Instruction Set

Туре	Instruction	Hex Opcode	Summary
Arithmetic	Add X	3	Adds value in AC at address X into AC, AC ← AC + X
	Subt X	4	Subtracts value in AC at address X into AC, AC ← AC - X
	Addl X	В	Add Indirect: Use the value at X as the actual address of the data operand to add to AC
	Clear	Α	AC ← 0
Data Transfer	Load X	1	Loads Contents of Address X into AC
	Store X	2	Stores Contents of AC into Address X
I/O	Input	5	Request user to input a value
	Output	6	Prints value from AC

#### MARIE Instruction Set

Branch	Jump X	9	Jumps to Address X
	Skipcond (C)	8	Skips the next instruction based on C: if (C) is - 000: Skips if AC < 0 - 400: Skips if AC = 0 - 800: Skips if AC > 0
Subroutine	JnS X	0	Jumps and Store: Stores PC at address X and jumps to X+1
	Jumpl X	С	Uses the value at X as the address to jump to
Indirect Addressing	Storel	E	Stores value in AC at the indirect address. e.g. StoreI addresspointer Gets value from addresspointer, stores the AC value into the address
	Loadl	D	Loads value from indirect address into AC e.g. LoadI addresspointer Gets address value from addresspointer, loads value at the address into AC
	Halt	7	End the program