IED DE TRAFO - 02T1

MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
CORRENTE PRIM. - FASE A	MMXU	IED 02T1	SCADA	MMS
CORRENTE SEC. - FASE A	MMXU	IED 02T2	SCADA	MMS
CORRENTE PRIM. - FASE B	MMXU	IED 02T3	SCADA	MMS
CORRENTE SEC. - FASE B	MMXU	IED 02T4	SCADA	MMS
CORRENTE PRIM. - FASE C	MMXU	IED 02T5	SCADA	MMS
CORRENTE SEC. - FASE C	MMXU	IED 02T6	SCADA	MMS

SUPERVISÃO

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
WATCHDOG 12T1	LPHD	IED 02T1	SCADA	MMS
VCC PAINEL 12T1	SCBR	IED 02T1	SCADA	MMS
BLOQUEIO 86	GGIO	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/BT - FASE A	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/BT - FASE B	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/BT - FASE C	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/BT - NEUTRO	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/BT - FASE A	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/BT - FASE B	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/BT - FASE C	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/AT - FASE A	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/AT - FASE B	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/AT - FASE C	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 50/AT - NEUTRO	PIOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/AT - FASE A	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/AT - FASE B	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/AT - FASE C	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 51/AT - NEUTRO	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 87 - FASE A	PDIF	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 87 - FASE B	PDIF	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTEÇÃO 87 - FASE C	PDIF	IED 02T1	SCADA	MMS
PROTECÃO 51G	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
BLOQUEIO 51G	PTOC	IED 02T1	SCADA	MMS
SELEÇÃO DE TABELA	LLN0	IED 02T1	SCADA	MMS
COMUNICAÇÃO	LCCH	IED 02T1	SCADA	MMS
ESTADO DA CHAVE 43	GGIO	IED 02T1	SCADA	MMS

ESTA

COMANDOS

DESCRIÇÃO	LN	DE	PARA	PROTOCOLO
COMANDO RESET 86	GGIO	SCADA	IED 02T1	MMS
COMANDO BLOQUEAR/DESBLOQUEAR 51G	PTOC	SCADA	IED 02T1	MMS
COMANDO BLOQUEAR/DESBLOQUEAR 87	PDIF	SCADA	IED 02T1	MMS
COMANDO TROCA DE TABELA	LLN0	SCADA	IED 02T1	MMS
COMANDO COMUTAÇÃO DA CHAVE 43	GGIO	SCADA	IED 02T1	MMS

COMAN