


# BC1105 Materiais e Suas Propriedades 3º Quadrimestre de 2016

Comportamento Mecânico dos Materiais – Parte 2

Erika Fernanda Prados erika.prados @ufabc.edu.br

### Classificação dos testes mecânicos



#### Aspecto da velocidade

Estáticos

Carga relativamente lenta

Ex: Tração, Compressão, Dureza, Torção, Flexão

Dinâmicos

Carga rápida ou cíclica.

Ex: Fadiga, Impacto

Carga Constante

Carga aplicada durante um longo período.

Ex: Fluência

RESISTÊNCIA AO IMPACTO – comportamento do material submetido a tensão em tempos muito curtos.

RESISTÊNCIA A FADIGA - comportamento do material submetido a tensões cíclicas inferiores ao limite de escoamento.


FLUÊNCIA – comportamento do material submetido a tensão inferior ao limite de escoamento por tempos longos e temperaturas elevadas quando o material é metálico.

VISCOELASTICIDADE – comportamento mecânico dos materiais em função das suas componentes elásticas e viscosas e dependentes do TEMPO e TEMPERATURA.

Influência da temperatura na fluência e na resistência a impacto.


# Quadrimestre 2016 Materiais e suas Propriedades –


#### **Tipos de Fratura**



Fratura Dúctil

000000 WD19.4mm 20.0kg





Fratura Frágil

#### **IMPACTO**

Ensaio de tração convencional:  $\dot{\varepsilon} \approx 10^{-5} \sim 10^{-1} |s^{-1}|$ 

Solicitações de impacto:  $\dot{\varepsilon} \approx 10^2 \sim 10^4 [s^{-1}]$ 




PÊNDULO PARA PLÁSTICOS, LEITURA DIGITAL



PÊNDULO PARA METAIS, LEITURA ANALÓGICA

# Ensaio de impacto (Pêndulo)



prova e da forma de

ensaios Charpy e Izod

m: massa do pêndulo
g: aceleração da gravidade
h; altura inicial do pêndulo
h; altura final do pêndulo


# Efeito da concentração de tensões na fratura

- As resistências à fratura medidas para a maioria dos materiais frágeis são significativamente menores do que aquelas calculadas a partir das energias das ligações atômicas.
- A presença de defeitos e trincas (pequenos e frequentemente microscópicos), no interior ou na superfície do material, implica em amplificação da tensão na extremidade do defeito.
- A magnitude da concentração de tensões depende da geometria e da orientação do defeito.

# TRANSIÇÃO DÚCTIL-FRÁGIL

- Transição abrupta de um comportamento frágil, em baixa temperatura, para um comportamento dúctil, em alta temperatura.
- Depende fortemente da geometria da amostra e do critério para definição da temperatura de transição ⇒ cuidado em projeto para que um material não sofra essa transição em operação.
- Pode ser observada em metais CCC e HC, e em cerâmicas (em temperaturas elevadas).
- Em polímeros esta transição num teste de impacto está relacionada com a T<sub>α</sub>.


#### TRANSIÇÃO DÚCTIL-FRÁGIL



Temperatura, <sup>o</sup>C

Aço A36
Ensaio Charpy
com entalhe V

Energia absorvida no ensaio Charpy em função da temperatura



Metais: associada à imobilização de discordâncias devido à baixa temperatura (difusão)

Polímeros: associada à presença de reticulação e Tg, ou seja, à mobilidade da cadeia polimérica em função da temperatura.


0

-40

-20


Temperatura (°

Transição de comportamento dúctil para frágil com a mudança da temperatura



20

40




### Transição Dúctil-Frágil



Ruptura de uma ponte metálica no Canadá, acontecida em 1951. A estrutura rompeu de forma frágil numa noite de inverno (-30°C), num momento em que a ponte não estava sequer submetida a uma grande solicitação.

•Não se deve construir estruturas utilizando materiais que apresentem a temperatura de transição dúctil-frágil acima da temperatura de serviço, para evitar fraturas frágeis e catastróficas.

ships" navios **'Liberty** que rompiam ao meio durante a fabricação soldagem. por navios foram fabricados para transportar alimentos, remédios e vestimentas para os aliados dos EUA na Europa. Alguns navios romperam ao meio durante a fabricação, outros durante viagem para a Europa e outros chegaram intactos.



#### **F**ADIGA

É o processo de alteração estrutural permanente, progressivo e localizado, que ocorre em um material sujeito a condições que produzem tensões e deformações cíclicas (flutuantes) em algum ponto ou em vários pontos, e que podem culminar em trincas ou fratura completa após um número suficiente de ciclos (flutuações)\*.

<sup>\*</sup> ASTM E1823 - Standard Terminology Relating to Fatigue and Fracture Testing

# **Fadiga**







- A fadiga é responsável por um grande número das falhas mecânicas observadas nos componentes de engenharia e por um grande número de acidentes com vítimas fatais.
- A fadiga ocorre em todas as classes de materiais (metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos).

#### Ensaios de fadiga

Máquina servohidráulica de ensaio de fadiga Corpos de prova antes e depois do ensaio Ensaio de fadiga a quente em material resistente ao calor









# Parâmetros da Solicitação Cíclica

A aplicação de tensão em função do tempo pode variar de 3 formas distintas:


- Ciclo de tensões Reverso (alternadas) a tensão varia no tempo na forma de uma senóide regular.
- Ciclo de tensões repetidas neste tipo os valores de  $\sigma_{max}$  e  $\sigma_{min}$  são assimétricos em relação à tensão igual a zero.
- Ciclo de tensões aleatórias a amplitude e a frequência podem variar aleatoriamente.






Fadiga de alto ciclo: > 10000 ciclos

#### Morfologia da Fratura por Fadiga nos Metais



As marcas de praia se formam quando há alteração na frequência, onde o padrão pode indicar o tipo de esforço que a peça foi submetida.

#### Curva σ-N (curva de Wöhler)



- O ensaio é realizado em freqüência constante e com um valor de  $\sigma_{\text{min}}/\sigma_{\text{max}}$  fixo para um grande número de amostras em cada nível de amplitude de tensão.
- Faz-se o gráfico do número médio de ciclos necessários para a ruptura do material.
- Define-se o limite de fadiga ( $\sigma_L$ , *endurance limit*) como sendo o nível de amplitude de tensão abaixo do qual não se observa a ruptura por fadiga.
- Para aços-carbono, aços baixa liga e ferros fundidos há um limite de fadiga bem definido, para os demais materiais convenciona-se um número de 10<sup>7</sup> ciclos para a definição do limite de fadiga.

### Fatores que influenciam a vida em fadiga

- Tensão média o aumento do nível médio de tensão leva a uma diminuição da vida útil.
- Efeitos de superfície:
  - ✓ Variáveis de projeto cantos agudos e demais descontinuidades podem levar a concentração de tensões e, então, a formação de trincas; e
  - ✓ Tratamentos superficiais polimento, jateamento, etc, melhoram significativamente a vida em fadiga.
- Efeitos do ambiente:
  - ✓ Fadiga térmica flutuações na temperatura.

### Fluência

#### RELAXAÇÃO DE TENSÃO

 O material é deformado. A deformação é mantida constante e avalia-se a tensão resultante em função do tempo

#### FLUÊNCIA

 O material é submetido a uma tensão (abaixo da tensão de escoamento). A tensão é mantida constante e avalia-se a deformação resultante em função do tempo.



Peso Morto

## Efeito da Temperatura na FLUÊNCIA

- Em baixas temperaturas (e baixas taxas de deformação), uma deformação ε praticamente só depende da tensão σ.
- Em <u>altas temperaturas</u> (e baixas taxas de deformação), uma deformação ε depende não somente da tensão σ, mas também do tempo e da temperatura.
- O limite entre "baixa temperatura" e "alta temperatura" varia de material para material.

Temperatura Homóloga (τ<sub>H</sub>)

$$\tau_{_H} = \frac{T}{T_{_F}}$$


T = temperatura do material  $T_F = temperatura de fusão$ (dadas em K)

para metais:  $\tau_H > 0.4 \rightarrow \text{Alta Temperatura}$ 

• Quando a temperatura é superior a 0,4 T<sub>F</sub>, os fenômenos difusivos tornam-se bastante significativos nos metais, e observam-se deformações plásticas em função do tempo, mesmo em tensões relativamente baixas. Esse é o fenômeno da FLUÊNCIA.

#### **CURVA DE FLUÊNCIA**

- Estágio I ou TRANSIENTE: taxa de deformação dɛ/dt decrescente; efeito do encruamento
- Estágio II ou ESTACIONÁRIO: taxa de deformação de/dt (constante) é mínima; equilíbrio entre o encruamento e a superação de obstáculos por processos difusivos (por exemplo, ascensão de discordâncias)
- Estágio III ou TERCIÁRIO: taxa de deformação de/dt crescente;
   desenvolvimento de cavidades (poros) que levam à ruptura do material




http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kriechen-Werkstoffvorgaenge.jpg&filetimestamp=20051221164109

## Efeito da Temperatura e da Tensão sobre a Fluência



Falha por fluência de uma paleta de turbina de avião



$$T_{4} > T_{3} > T_{2} > T_{1}$$


$$\downarrow \downarrow t_{f,4} < t_{f,3} < t_{f,2}$$

$$e$$

$$(\dot{\varepsilon}_{min})_{_{1}} < (\dot{\varepsilon}_{min})_{_{2}} < (\dot{\varepsilon}_{min})_{_{3}} < (\dot{\varepsilon}_{min})_{_{4}}$$

$$\left(\dot{\mathcal{E}}_{\min}\right)_{1} < \left(\dot{\mathcal{E}}_{\min}\right)_{2} < \left(\dot{\mathcal{E}}_{\min}\right)_{3} < \left(\dot{\mathcal{E}}_{\min}\right)_{4}$$

 Obs.: no caso 1 o material não rompe no intervalo coberto pelo gráfico, e poderia permanecer por todo o tempo de operação sem quebrar.





Falha por fluência de uma tubulação

#### Mecanismos de Fluência nos Metais

Dois mecanismos são responsáveis pela fluência na região de fluência por difusão:

- 1) Difusão no interior do grão (Nabarro-Herring)
- 2) Difusão nos contornos de grão (Cobble)





#### Outros Fatores que afetam a fluência em metais


✓ Estrutura cristalina: ↑ complexa ⇒↑ resistência à fluência

✓ Precipitados:
↑ fração ⇒↑ resistência à fluência

✓ Contornos de grão: 
↑ tamanho de grão ⇒↑ resistência à fluência



← Pá de turbina para aviões a jato com grãos orientados feita por solidificação direcional









#### Capítulo do Callister (7ª ed.,2008) tratado nesta aula

Comportamento viscoelástico : seção 15.4

Fluência : seção 8.12 a 8.15

Concentração de tensões : 8.5

Impacto : seção 8.6

Fadiga : seção 8.7 e 8.8

#### Textos complementares indicados

- Callister, 5 ed. :Comportamento viscoelástico : 16.7; Fluência : seção 8.13 a 8.15; Impacto : seção 8.6; Fadiga : seção 8.7 e 8.8
- Shackelford, Ciência dos materiais, 6ª ed., 2008, Fluência: 6.5; Deformação viscoelástica: 6.6; Impacto e Fadiga: 8.1 a 8.3
- Sperling, Introduction to physical polymer science, 4<sup>a</sup> ed, 2006,
   Viscoelasticidade, capítulo 10: seção 10.1 a 10.1.2.2 e 10.2 a 10.2.3 e
   Apêndice 10.2 (Experiência: Viscoelasticidade do queijo)