Introdução à Astronáutica

# Elementos de uma Missão Espacial

AGRADECIMENTOS: Prof. Gil de Brum e profa Cecília Zanardi

## Missão Rosetta

https://www.dailymotion.com/video/x6xvxf h

# Missão Garatéa L

https://www.youtube.com/watch?v= uBunti6nlQ

### Elementos de uma missão espacial

### A missão

- Objetivo
- usuários
- conceito da operação

### Arquitetura da Missão Espacial

- O Veículo Espacial (V/E)
- Trajetórias e Órbitas
- Veículos Lançadores
- Sistemas de Operação da Missão
- Gerenciamento da Missão e Operações

#### • A missão:


- Objetivo ("por quê?)
  - Exemplo: detectar e localizar incêndios florestais em todo o mundo e fornecer informação periódica para usuários.

- Usuários (clientes "quem?")
  - Os que se beneficiarão com a missão.
- Conceito da operação ("como?")
  - Como os elementos da missão trabalharão juntos.

### Arquitetura da Missão Espacial


- Uma missão espacial requer uma variedade de elementos inter-relacionados, conhecidos coletivamente como *arquitetura da missão espacial*.
- A arquitetura da missão espacial compreende dois segmentos: segmento solo e o segmento espacial.
- Segmento Espacial: Constituído por um ou mais Satélites em órbita (Constelação). Cada Satélite é constituído por: Plataforma Carga Útil Submetidos ao ambiente espacial.
- Segmento Solo: Suporte ao Satélite e à Carga Útil; Retransmissão de Dados da Missão; Usuário dos Dados; etc.





### • Arquitetura da missão espacial: O V/E (veículo espacial)

- Características necessárias para cumprir os objetivos específicos da missão com eficiência ao menor custo possível.
- 2 partes: <u>carga útil</u> (payload) e <u>módulo de serviço</u> (bus).



A carga útil do UARS (ao lado) é um grupo de instrumentos projetados cada um para imagear determinado elemento químico presente na atmosfera terrestre.

O módulo de serviço (bus) oferece toda a base para operação da carga útil. Ele inclui vários subsistemas para produção e fornecimento de energia, manutenção da temperatura adequada, processamento e armazenamento de dados, comunicação com outros satélites e com operadores terrestres, controle da orientação da nave e manutenção da operação conjunta.


**FONTE: NASA.** 


### Arquitetura da missão espacial: Trajetórias e órbitas

- Deve ser escolhida de maneira a possibilitar a melhor realização da missão. Por exemplo, uma órbita geoestacionária (35.786 Km) permite ao satélite girar junto com a Terra mantendo posição sobre a mesma região da superfície.
- Para selecionar uma órbita para uma missão particular (satélite) é preciso saber para onde o V/E deverá apontar seus instrumentos e antenas.

#### – Órbita mais alta:

- ⇒ maior custo
- ⇒requer mais energia, maior veículo lançador
- ⇒ maior visibilidade (região visível pelo V/E)





CDV – Campo de visada (em inglês: FOV). O CDV do /VE, juntamente com a sua altitude, definem a área de cobertura na superfície, chamada de largura de varredura (swath width).


FONTE: SPOT Image.




#### • Arquitetura da missão espacial: O veículo lançador.


#### -É preciso muita energia para colocar qualquer objeto em órbita.

- •Quanto mais alta a órbita, mais energia é necessário.
- •Uso de foguetes para vencer a gravidade e atmosfera terrestres => ganhar altitude rapidamente (subida quase vertical).
- Necessidade de uso de estágios para alcançar maiores altitudes (cada estágio é um foguete menor independente).
- Após: velocidade horizontal para manter V/E em órbita.
- •Órbitas: de estacionamento, de transferência e final.
- •O estágio superior ("upper stage").





- Arquitetura da missão espacial: Sistemas de operação da missão.
  - Inclui as infraestruturas <u>em terra</u> e <u>no espaço</u> necessárias para coordenar todos os elementos da arquitetura da missão.



#### Sistemas de Operação da Missão.

O time de controle de voo utiliza uma infraestrutura complexa de centros de controle, de rastreamento e satélites de repetição para manter o VE em contato com outras naves e com os usuários.

Neste exemplo, os dados que chegam até o ônibus espacial vindos da sua estação de rastreio usam outro satélite (de retransmissão de dados e rastreio - TDRS) que os retransmite de volta para o centro de controle.

A rede, então, repassa os dados para os usuários com uso de um segundo satélite de repetição.

- Arquitetura da missão espacial: Gerenciamento da Missão e Operações.
  - => *Pessoas*: elemento mais importante de qualquer missão espacial.
  - Compreende todas as atividades desde a concepção da missão até seu término:
  - projeto, construção e testes do V/E;
  - realização de análises complexas para determinar a órbita necessária para a missão;
  - identificação do veículo lançador (pode significar o projeto, construção e teste de um novo lançador) e lançamento do V/E até sua órbita final;
  - conexão entre todos os vários elementos do sistema de operações da missão de maneira a permitir que o time de controle de voo execute a missão por inteiro.



Centro de Controle de Satélites do INPE. São José dos Campos/SP. **FONTE**: INPE



Space Shuttle Mission Control Center (Houston, Texas).

Controladores de voo em seus consoles de Guiagem, Navegação, Propulsão e Dinâmica de voo.

FONTE: NASA.

<a href="https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/sat/conteudo/missao\_cbers.h">https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/sat/conteudo/missao\_cbers.h</a><a href="mailto:tml">tml</a></a>

http://www.cbers.inpe.br/sobre/cameras/cbers3-4.php