

Combustão I




Câmaras de combustão para turbinas a gás aeronáuticas



- > Discutir as principais etapas de projeto de uma câmara de combustão para turbinas a gás;
- > Apresentar os principais tipos de câmaras de combustão de turbinas a gás;
- Explicar as funções das diferentes partes e componentes das câmaras de combustão;
- > Entender os critérios de desempenho das câmaras;
- > Compreender as fases de projeto de uma câmara de combustão;
- > Obter as dimensões básicas de um pré-projeto de câmaras de combustão.



Principais etapas de projeto de turbina a gás






- A câmara de combustão de uma turbina a gás deve satisfazer certos requerimentos que variam de importância segundo o tipo de motor;
- Em turbinas a gás aeronáuticas, a câmara de combustão deve atender aos seguintes requisitos:
 - ✓ Alta eficiência de combustão;
 - √ Fácil ignição;
 - ✓ Amplos limites de estabilidade de chama;
 - ✓ Livre de instabilidade de combustão;
 - ✓ Baixa perda de pressão;
 - ✓ Baixa emissão de poluentes atmosféricos;
 - ✓ Custo operacional reduzido e fácil manutenção;
 - ✓ Tamanho e formato compatível com os demais componentes do motor;
 - ✓ Durabilidade (atingir o nível exigido de tempo médio entre falhas MTBF);




Conceito






Evolução da zona primária



Evolução da zona primária: (a) somente difusor; (b) difusor e defletor; (c) adicionado defletor secundário; (d) recirculação usando orifícios; (e) orifícios e swirler; (f) zona primária representativa.




Padrões de escoamentos da zona primária



Padrões de escoamentos de ar na zona primária: (a) jatos opostos; (b) mono-recirculação; (c) estabilizado por swirler; (d) Jatos por pequenos orifícios; (e) Combinação entre swirler e jatos opostos.




Componentes de uma câmara de combustão




Principais componentes de uma câmara de combustão de turbina a gás









UFABC

Tubo de chama

- A função do tubo de chama é prover uma região de baixa velocidade onde a reação de oxidação do combustível possa ser sustentada através da recirculação dos produtos de combustão, que é a fonte de energia para ignição da mistura fresca de ar e combustível entrando na câmara;
- Apenas a quantidade de ar necessária (15 a 20%) para a combustão dentro dos limites de flamabilidade é adicionada (zona primária);
- O ar não usado na combustão é admitido na direção do escoamento mais adiante para misturar com os produtos de combustão quentes e então reduzir a temperatura desses gases até um valor aceitável pelo material do componente turbina (zona de diluição);
- Entre a zona primária e a zona de diluição, existe ainda a zona secundária ou intermediária, onde, através da adição de ar (aprox. 30%), as perdas pela dissociação química dos produtos de combustão da zona primária são recuperadas;



Perda de pressão na câmara

A perda de pressão é dividida em dois tipos, parte dela ocorre devido ao escoamento do ar através da câmara, ΔP_{frio}, e a outra parte decorre da adição de calor ao fluido de trabalho pelas reações exotérmicas, ΔP_{quente}:


$$\Delta P_{cc} = \Delta P_{frio} + \Delta P_{quente}$$

sendo:

$$\Delta P_{\text{quente}} = 0.5 \ \rho \ U^2 (T_4 / T_3 - 1)$$

onde: ρ é a massa específica do ar e U a velocidade


- A variação da queda de pressão devida à adição de calor em função do número de Mach para vários valores de razão de temperatura T₄/T₃ pode ser observada na Figura ao lado.
- Para reduzir a velocidade de saída do ar do compressor a valores aceitáveis para a combustão, utiliza-se um difusor, que deve igualmente recuperar o máximo de pressão estática e alimentar a câmara de combustão de forma estável e homogênea;






Difusor

- O difusor depende muito da arquitetura do motor, das limitações de dimensões e da geometria do compressor e da câmara de combustão;
- > O melhor valor de ângulo de divergência para equilibrar a perda de pressão e a estabilidade do escoamento é 11°.






Tipos de difusores anulares: (a) aerodinâmico; (b) amortecedor; (c) vórtice controlado.



Temperatura e φ nas diferentes zonas da câmara de combustão




Temperaturas e razões de equivalência nas diferentes zonas da câmara de combustão, onde:

$$T_3 = 800 \text{ K}$$

** $T_3 = 300 \text{ K}$




Tipos de câmaras de combustão



Tipos de câmaras de combustão. (a) Tubular; (b) Multitubular; (c) Tuboanular; (d) Anular.




Tipos de câmaras de combustão



Tipos de câmaras de combustão. (a) Tubular; (b) Multitubular; (c) Tuboanular; (d) Anular.




Câmara tubular






Câmara tubular






Câmara multitubular






Câmara tuboanular



Câmara de combustão tuboanular para turbinas a gás



Câmara anular





Vantagens e desvantagens

| | Vantagens | Desvantagens |
|------------|---|---|
| Tubular | Robustez mecânica; Aerodinâmica interna simples, escoamentos de ar e combustível; Teste de equipamento apenas com uma fração do escoamento total de ar. | Volumoso e pesado; Alta perda de pressão; Necessita interconectores entre as |
| Tuboanular | Robustez mecânica; Aerodinâmica interna simples, escoamentos de ar e combustível; Teste de equipamento apenas com uma fração do escoamento total de ar; Baixa perda de pressão; Mais curto e leve que a câmara tubular. | de chama; |
| Anular | Comprimento e peso mínimos; Mínima área frontal do motor; Mínima perda de pressão; Fácil ignição. | Injetores numerosos e pequenos; Sérias deformações no exterior do tubo de chama; Custo elevado; Desenvolvimento difícil (aerodinâmica complexa e teste de equipamento com fluxo total de massa de ar do motor); Dificuldade de manter o perfil de temperatura na saída da câmara estável. |




Câmara de fluxo reverso







Câmara de fluxo reverso













- Rich burn, Quick quench, Lean burn (RQL);
- A quantidade de ar introduzida na zona primária é limitada para formar uma mistura rica com razão de equivalência variando entre 1,2 e 1,8;
- Em seguida a mistura rica é rapidamente misturada com ar para ser resfriada e transportada até a zona pobre do tubo de chama onde o restante de combustível é oxidado;
- Então mais ar é adicionado à zona pobre com o objetivo de reduzir a temperatura e controlar razão de equivalência, que, com um tempo de residência apropriado, completará o consumo de CO, UHC e a fuligem formada na zona rica;
- Os volumes das zonas rica e pobre são maiores do que em câmara convencionais;
- Isso para aumentar o tempo de residência e permitir que as reações se processem por mais tempo no interior da câmara de combustão, minimizando a formação de NO_x na zona rica e as emissões de CO e de hidrocarbonetos não oxidados na zona pobre.



Desvantagens:

- Maior volume e peso;
- Exige técnicas especiais de resfriamento;
- Resfriamento por filme de ar pode produzir localmente condições estequiométricas com altas temperaturas e dessa forma contrapor-se com o objetivo de redução do NOx;
- A zona primária gera grande quantidade de fuligem agravando o problema de resfriamento das paredes;
- Para minimizar os problemas de rompimento e trincas por fadiga térmica do tubo de chama alguns fabricantes aplicam uma barreira térmica por deposição de filme;
- O processo de deposição é caro e complexo aumentando o custo de fabricação e manutenção da máquina.



- O desempenho da câmara de combustão depende principalmente da eficiência de combustão, da perda de pressão na câmara, do perfil de temperatura na saída e dos limites de estabilidade de operação;
- O consumo de combustível é influenciado pela eficiência da combustão e pela perda de pressão, que também afetam a potência de saída/empuxo produzido pelo motor e, portanto, suas dimensões e peso;
- Além da perda de pressão, o perfil de temperatura na saída da câmara limita a potência de saída/ empuxo produzido e a eficiência do motor;
- > Aplicação do motor depende dos limites de estabilidade e de altitude;
- A eficiência nas condições de projeto deve chegar o mais perto possível de 100%;
- Durante a decolagem e em velocidade de cruzeiro, a eficiência de combustão atinge normalmente 99 %. Nessas situações, a potência exigida é alta assim como o consumo de combustível;



- Quando o motor funciona em baixa potência, ou seja, fora do ponto de projeto, a eficiência fica pouco acima de 90 %;
- Para controlar as emissões de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos não queimados, a eficiência de combustão não deve atingir valores inferiores a 98%;
- Em câmaras convencionais as perdas de pressão típicas ficam entre 2 e 8 % da pressão do escoamento de ar fornecido pelo compressor;
- Essas perdas de pressão têm o mesmo efeito que a redução na eficiência de combustão, ou seja, reduzem o empuxo produzido pelo motor e aumentam o consumo específico de combustível.
- A velocidade de entrada do ar na câmara <u>não</u> deve ultrapassar 75 m/s para que a combustão seja estável numa grande faixa de razões ar/combustível;
- Entretanto, como essa velocidade costuma atingir 150 m/s na saída do compressor, justifica-se o uso do difusor antes do ar entrar na câmara;




- > Por limitações de espaço, o ângulo do difusor não deve ultrapassar 11 graus;
- > O perfil de temperatura radial e circunferencial na saída da câmara de combustão deve ser tal que respeite o limite térmico de operação das pás da turbina;
- Como fator de comparação do perfil de temperatura na entrada da turbina e para o projeto de seu bocal, define-se o fator de qualidade transversal de temperatura como a diferença entre a temperatura de pico do gás e a temperatura média dividida pelo aumento médio de temperatura na câmara:

$$TQ = \frac{Temperatura de pico - Temperatura média}{Aumento médio de temperatura}.100 = \frac{T_{max} - T_4}{T_4 - T_3}.100$$

- Em câmaras de combustão de turbinas a gás aeronáuticas, por causa de limitações de espaço, o duto entre a saída da câmara de combustão e a entrada da turbina é muito curto;
- Por isso, ao longo da seção transversal desse duto a temperatura dos gases pode variar até 10%.



- Os limites de estabilidade da câmara de combustão são os intervalos de razão ar/combustível e aumento de temperatura para os quais não ocorre apagamento da chama;
- Em cada valor de pressão de estagnação na entrada da câmara de combustão, há um limite pobre e um limite rico;
- O comportamento da curva de estabilidade depende da razão ar/combustível e da vazão em massa de fluido de trabalho da máquina e pode ser observado na figura ao lado;
- As condições de projeto devem ser determinadas bem longe dos limites de razão ar/combustível para os quais ocorre apagamento da chama para que se possa acelerar e desacelerar o motor;



Curva de estabilidade



- Com o aumento da altitude, ocorre perda de eficiência da câmara de combustão, os limites de apagamento da chama rico e pobre se aproximam e estreitam a faixa de empuxo do motor gradualmente;
- Numa altitude muito grande, a eficiência de combustão pode ficar tão baixa que a temperatura necessária de entrada na turbina pode <u>não</u> ser alcançada;
- Pode-se explicar a redução de eficiência através do aumento do volume necessário para a combustão em baixas pressões;
- > Dessa forma, não se atinge combustão completa antes da zona de diluição;
- Para aumentar o desempenho em elevadas altitudes, os motores precisam de maiores razões de compressão;



Pré-projeto de câmara de combustão para turbinas a gás

Especificações de Projeto:

- Vários itens precisam ser analisados para definir o tipo, tamanho e o projeto da câmara de combustão e esses itens são:
 - √ Vazão de ar;
 - ✓ Vazão de combustível;
 - ✓ Condições de temperatura, pressão e velocidade do escoamento na entrada da câmara;
 - ✓ Temperatura e qualidade transversal do escoamento quente na saída da câmara;
 - ✓ Eficiência de combustão a ser atingida;
 - ✓ Perda de pressão máxima admissível;
 - Máxima temperatura das paredes do tubo de chama (em função do material);
 - ✓ Tipos e níveis permitidos de poluentes;




Pré-projeto de câmara de combustão para turbinas a gás

- No caso de uma câmara de combustão aeronáutica, as principais condições de operação que devem ser analisadas são:
 - ✓ Máxima tração;
 - ✓ Cruzeiro;
 - ✓ Máxima altitude;
 - ✓ Marcha lenta;
 - Além disso, é necessário determinar as limitações físicas da câmara de combustão para orientar o projeto, tais limitações são:
 - ✓ Limitações de espaço;
 - Limitações de peso;
 - Requerimentos de tempo de vida e tempo entre vistorias;
 - Tipos de combustíveis;



Pré-projeto de câmara de combustão para turbinas a gás





Pré-projeto de câmara de combustão para turbinas a gás

- As câmaras de combustão de motores aeronáuticos têm o volume anular limitado pelo compressor e pela turbina;
- A dimensão interna é limitada pelo eixo, pelos rolamentos e pelo escoamento secundário e a dimensão externa, pela turbina e/ou pelo compressor;
- Quando se reduz o comprimento da câmara, diminuem as exigências sobre os mancais e os custos e o peso do motor;
- Para controle da emissão de poluentes, a EPA classifica os motores de turbinas a gás aeronáuticas conforme descrito na tabela a seguir:

| Classe P2 | Todos motores turboeixo. |
|-----------|---|
| Classe T1 | Todos os motores turbofan e turbojato, exceto os motores de Classe T5 com empuxo inferior a 35.600 Newtons. |
| Classe T2 | Todos os motores turbofan e turbojato exceto motores de Classe T3, T4 e T5 com empuxo igual ou superior a 35 600 Newtons. |
| Classe T3 | Todos os motores de turbinas a gás aeronáuticas da família do modelo JT3D. |
| Classe T4 | representa todos os motores de turbinas a gás aeronáuticas da família do modelo JT8D. |
| Classe T5 | Todos os motores de turbinas a gás empregados para propulsão de aeronaves projetadas para operar a velocidades de voo supersônicas. |



Pré-projeto de câmara de combustão para turbinas a gás

Custo, peso e tamanho de câmaras de combustão

| Parâmetro | TF39 | TF41 | J79 | JT9D | T63 | |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|--------|---------|--|
| Tipo | anular | Tuboanular | Tuboanular | anular | Tubular | |
| Fluxo de massa (ponto de projeto) | | | | | | |
| vazão de ar [lb/s] | 178 | 135 | 162 | 242 | 3,3 | |
| vazão de ar [kg/s] | 81 | 61 | 74 | 110 | 1,5 | |
| vazão de combustível [lb/h] | 12.850 | 9.965 | 8.350 | 16.100 | 235 | |
| vazão de combustível [kg/h] | 5829 | 4520 | 3788 | 7303 | 107 | |
| Dimensões | | | | | | |
| Comprimento [in] | 20,7 | 16,6 | 19,0 | 17,3 | 9,5 | |
| Comprimento [cm] | 52,6 | 42,2 | 48,3 | 43,9 | 24,1 | |
| Diâmetro interno/externo [in] | 33,3 | 5,3/24,1 | 6,5/32,0 | 38,0 | 5,4 | |
| Diâmetro [cm] | 84,6 | 13,5/61,2 | 16,5/81,3 | 96,5 | 13,7 | |
| Peso [lb] | 202 | 64 | 92 | 217 | 2,2 | |
| Peso [kg] | 92 | 29 | 42 | 98 | 1,0 | |
| Custo aprox., US\$ | 42000 | 17000 | 11300 | 80000 | 710 | |



Aref

- > A área de referência, A_{ref}, é determinada por limitações químicas e de perda de pressão;
- > O valor ótimo é obtido a partir dos valores das condições de operação da câmara de combustão;
- > Este parâmetro é a dimensão básica para o pré-projeto da câmara;
- No que se refere às considerações aerodinâmicas, no projeto de uma câmara de combustão há dois parâmetros adimensionais relacionados com perdas de pressão importantes:
- A razão entre a perda de pressão total no combustor e a pressão total de entrada $\Delta P_{3-4}/P_3$, e o segundo é a razão entre a perda de pressão total no combustor e pressão dinâmica de referência $\Delta P_{3-4}/q_{ref}$.

$$\frac{\Delta P_{3-4}}{P_3} = \frac{\Delta P_{3-4}}{q_{ref}} \frac{R_{AR}}{2} \left(\frac{\dot{m}_3 T_3^{0,5}}{A_{ref} P_3} \right)^2 \tag{01}$$

- ightharpoonup O termo $\Delta P_{3-4}/P_3$ é chamado de *perda de pressão total* e <u>não</u> inclui a *perda quente*, ou seja, a perda de pressão devido à combustão;
- > Seu valor é dado em porcentagem e varia entre 4 e 10 %;



A_{ref}

- Já o termo ΔP₃₋₄/q_{ref} é denominado "fator de perda de pressão" e tem grande relevância no projeto, pois significa a resistência ao escoamento entre a saída do compressor e a entrada da turbina;
- > O fator de perda de pressão é uma propriedade fixa da câmara de combustão, ao contrário da perda de pressão total, que depende das condições de operação;
- Do ponto de vista aerodinâmico, o fator de perda de pressão é equivalente a um "coeficiente de arrasto". Representa também a soma de duas causas de perda de pressão separadas:

$$\frac{\Delta P_{3-4}}{q_{\text{ref}}} = \frac{\Delta P_{\text{diff}}}{q_{\text{ref}}} + \frac{\Delta P_{\text{ft}}}{q_{\text{ref}}}$$
(02)

onde: $\Delta P_{diff}/q_{ref}$ representa a queda de pressão no difusor e $\Delta P_{ft}/q_{ref}$ é a queda de pressão através do interior da câmara.

Como a perda de pressão no difusor não contribui na combustão, ΔP_{diff} deve ser o mínimo possível;



Aref

- > O fator de perda de pressão no interior da câmara também deve ser reduzido;
- ightharpoonup Entretanto, ΔP_{ft} é importante no processo porque promove a admissão de ar no interior do tubo de chama e alto nível de turbulência, resultando em boa mistura dos reagentes e menor comprimento da câmara;
- Manipulando a equação (1), tem-se:

$$A_{ref} = \left[R_{AR} \left(\frac{\dot{m}_{3} \sqrt{T_{3}}}{P_{3}} \right)^{2} \left(\frac{\Delta P_{3-4}}{q_{ref}} \frac{\Delta P_{3-4}}{\Delta P_{3-4}} \right) \right]^{0.5}$$
(03)

sendo que a constante R_{AR} assume o valor 143,5 J/kg.K ou 0,83 BTU/lbm.R.

A partir dessa equação, o valor de $(m_3.\sqrt{T_3})/(A_{ref}.P_3)$ é calculado substituindo-se os valores típicos de perda de pressão total $\Delta P_{3-4}/P_3$ e de fator de perda de pressão $\Delta P_{3-4}/q_{ref}$ para câmaras de combustão de motores aeronáuticos.



Dimensionamento básico: perda de pressão

Perdas de pressão em Câmaras de Combustão.

| Tipo de câmara | $\Delta P_{3-4}/P_3$ | $\Delta P_{3-4}/q_{ref}$ | $(m_3.\sqrt{T_3})/(A_{ref}.P_3)$ |
|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Tubular | 0,07 | 37 | 0,0036 |
| Tuboanular | 0,06 | 28 | 0,0039 |
| Anular | 0,03 | 20 | 0,0046 |

- Quando a cinética química limita a taxa total de liberação de calor, a eficiência da combustão pode ser descrita pelo modelo de velocidade de queima;
- É assumido que o desempenho da combustão é função da razão entre a velocidade de queima turbulenta e a velocidade da mistura recém entrando na zona de combustão;
- Desconsidera-se o tempo de evaporação e de mistura do combustível;
- A eficiência de combustão é expressa como:

$$\eta_{c} = \frac{\text{calor liberado na combustão}}{\text{calor disponível no combustivel}} = \frac{\rho_{g} A_{f} S_{T} c_{Pg} \Delta T}{\text{qrin}_{3} H}$$
(04)



Dimensionamento básico: eficiência de combustão

Por definição, $c_{Pg}\Delta T = qH$. E a área A_f é assumida proporcional à A_{ref} . Então simplificando a equação (04):

$$\eta_{C} \propto S_{T}/U_{ref}$$
 (05)

Como U_{ref} expressa uma relação em termos de m

, P₃ e A_{ref}, e S_T se relaciona com a velocidade laminar de chama e a intensidade de turbulência, que depende do fator de perda de pressão no interior da câmara, a equação (04) pode ser escrita na forma :

$$\eta_{c} = f \left[\frac{P_{3}.A_{ref}.(P_{3}D_{ref})^{m} exp\left(\frac{T_{3}}{b}\right)}{\dot{m}_{3}} \right].\left(\frac{\Delta P_{ft}}{q_{ref}}\right)^{0,5m}$$
(06)

Estudos experimentais demonstram que em diferentes tipos de câmaras a eficiência de combustão pode ser bem correlacionada ao se assumir m = 0,75:

$$\eta_{c} = f \left[\frac{P_{3}^{1,75} A_{ref} \cdot D_{ref}^{0,75} exp\left(\frac{T_{3}}{b}\right)}{\dot{m}_{3}} \right] \cdot \left(\frac{\Delta P_{ft}}{q_{ref}} \right)^{0,375}$$
(07)



Dimensionamento básico: eficiência de combustão

Experimentos também indicam que termo da perda de pressão no tubo de chama pode ser desprezado e a equação (06) simplificada por meio do parâmetro θ:

$$\eta_{c} = f(\theta) = f \left[\frac{P_{3}^{1,75} A_{ref} D_{ref}^{0,75} exp(\frac{T_{3}}{b})}{\dot{m}_{3}} \right]$$
(08)

Assim, para qualquer razão combustível/ar, a eficiência de combustão, η , é dada em função do parâmetro θ :

$$\theta = \frac{P_3^{1,75} A_{\text{ref}} D_{\text{ref}}^{0,75} \exp\left(\frac{T_3}{b}\right)}{\dot{m}_2}$$
 (09)


onde:

$$b = 245(1,39 + ln\phi_{7P}),$$
 para $0.6 < \phi_{7P} < 1.0$ (b em Kelvin)

$$b = 170(2,00 - \ln \phi_{ZP})$$
, para 1,0 < ϕ_{ZP} < 1,4 (b em Kelvin)



Dimensionamento básico: eficiência de combustão





Aft

Para câmaras de combustão tubulares, multitubulares e anulares, a área do tubo de chama, Afr, pode ser encontrada pela seguinte relação:

$$A_{ft} = 0.7 A_{ref} \tag{10}$$

- No caso de câmaras tuboanulares, o coeficiente varia entre 0,65 e 0,67 para encurtá-las;
- A relação entre a quantidade de ar e de combustível que entram na zona primária controla o processo de combustão e as características da câmara de combustão;
- As diferentes faixas de valores de razão de equivalência acarretam consequências operacionais e estão resumidas na tabela a seguir:



Dimensionamento básico (pré-projeto)

| Tipo de mistura na | Vantagens | Desvantagens |
|----------------------|--|--|
| Zona Primária | - varieageris | 2374116452113 |
| Estequiométrica | Máxima taxa de liberação de energia; Chama com menor luminosidade; Baixa emissão de fuligem; Ausência de depósitos de carbono. | Alta taxa de transferência de calor para as paredes do tubo de chama; Necessidade de Zona Intermediária; Grande emissão de óxido de nitrogênio. |
| Rica em combustível | Baixa velocidade de recirculação promove bom ponto de extinção pobre e fácil ignição; Alta eficiência de combustão em condições de baixa potência. | calor; |
| Pobre em combustível | Chama azulada; Sem emissão de fuligem; Sem depósito de carbono; Menor temp. nas paredes do tubo de chama; Sem necessidade de Zona Intermediária; Boa distribuição de temp. na saída. | Alta velocidade de recirculação afeta de forma adversa a estabilidade e a ignição; Instabilidade de combustão em razões de equivalência abaixo de 0,7; |



Dimensionamento básico: limites pobre e rico de flamabilidade

- Para a maior parte dos hidrocarbonetos oxidados com ar, as temperaturas de limite de chama para misturas pobres ficam em torno de 1600 K;
- Por esse motivo, a razão de equivalência limite para misturas pobres em qualquer condição terá um aumento de temperatura de $\Delta T = (1600 T_3)$;
- Logo, com o auxílio dos gráficos de aumento de temperatura sem dissociação, o valor de ΔΤ é dado em função da temperatura de entrada na câmara T₃;
- ightharpoonup Para minimizar os efeitos de dissociação, obtêm-se os limites pobre e rico da razão de equivalência ϕ dos dois pontos onde a ordenada de ΔT encontra a curva de T_3 no gráfico de aumento de temperatura de chama adiabática.
- Assim, para, $\Delta T = 1600 T_3$, os limites de ϕ podem ser aproximados para as seguintes equações:


$$\phi_{\text{pobre}} = 0.67 - 0.0004 \, \text{T}_3$$
 (11)

$$\phi_{\text{rico}} = 1.82 + 0.0006 \, \text{T}_3$$
 (12)



Dimensionamento básico: limites pobre e rico de flamabilidade

Equilibrio Químico - Aumento de Temperatura Adiabática





Dimensionamento básico: % de ar de resfriamento e ϕ_{zp}

- Em câmaras convencionais, para que as emissões de fumaça, CO e HC sejam mínimas, a razão de equivalência da zona primária nunca deve ser maior que ϕ_{ZP} = 1,5 em qualquer condição de operação;
- A razão de equivalência da zona primária relaciona-se com a porcentagem de ar que entra na zona primária por meio da relação:

$$\phi_{zp} = \frac{\phi_{global}}{\frac{\dot{m}_{zp}}{\dot{m}_3}} \tag{13}$$

O filme de ar de resfriamento do tubo de chama pode ser estimado com:

Porcentagem de filme de ar de resfriamento = $0,1.T_3$ - 30 (14)

onde: T₃ refere-se à condição do ponto de projeto, normalmente considerado como o ponto de máxima potência.

Nem todo esse ar é parasítico, parte desse ar será empregado nas várias zonas da câmara;



Dimensionamento básico: L_{ZP} e % de ar da zp e da zs

> O comprimento da zona primária fica entre 2/3 e 3/4 do diâmetro do tubo de chama, a 3/4 corresponde a maior eficiência de combustão;

$$L_{ZP} = 3. D_{ft}/4$$
 (15)

- Na zona secundária, a quantidade de ar é determinada considerando a condição de operação mais rica possível, $(\phi_{global})_{rico}$, que <u>não</u> pode ultrapassar $\phi_{global} = 0.8$ para os gases que saem da zona secundária;
- Portanto, observa-se qual a condição de operação com maior ϕ_{global} , a partir desse valor calcula-se a porcentagem de ar das zonas primária e secundária como o quociente entre esse valor e ϕ = 0,8, ou seja:

$$\frac{\dot{m}_{zp} + \dot{m}_{zs}}{\dot{m}_{z}} = \frac{\left(\phi_{global}\right)_{+rico}}{0.8} \tag{16}$$

Quanto ao comprimento da zona secundária, seu valor pode ser estimado pela cinética química e pelo tempo de residência necessário ou pelo comprimento para a mistura dos gases;



- -ZS
- ➤ Os valores típicos ficam entre 0,5 e 0,7 do diâmetro do tubo de chama, mas, para motores de aeronaves projetadas para longos períodos de cruzeiro em altas altitudes, esse valor pode chegar a 1 ou 1,5 do diâmetro do tubo de chama;
- Os valores normalmente utilizados variam entre quase zero para alguns motores de sustentação, cujos comprimento e peso são os fatores mais importantes que a eficiência de combustão, até 1,5.D_{ft} em motores aeronáuticos que devem operar em cruzeiro por longos períodos em altas altitudes e, portanto, a eficiência é o ponto determinante;
- Experimentos sugerem que o comprimento da zona secundária seja metade do diâmetro do combustor:

$$L_{ZS} = D_{ft}/2 \tag{17}$$

Para uma câmara de combustão convencional, num sistema em que o desempenho é limitado pelos limites de mistura e as taxas de evaporação e de reação químicas são rápidas, a eficiência de combustão depende da razão entre a taxa de mistura e o escoamento de ar;




-ZD

- Estudos experimentais recomendam para o projetos em que o comprimento da zona de combustão, primária e secundária, seja 50% maior que o diâmetro do tubo de chama, D_{ft};
- O comprimento da zona de diluição deve ficar entre 1,5 e 1,8 D_{ft}, porque um comprimento mais curto não promove mistura adequada, mas um mais longo não melhora muito o fator de temperatura na saída da câmara, já que o ar adicional requerido para resfriar a parede da câmara reduziria o ar disponível para a zona de diluição;
- \triangleright O comprimento da zona de diluição pode ser estimado a partir do gráfico a seguir ou diretamente a partir das equações das curvas desse gráfico, na Tabela abaixo, com os valores do fator de temperatura TQ e do fator de perda de pressão $\Delta P_{3-4}/q_{ref}$.

| $\Delta P_{3-4}/q_{ref}$ | $L_{ZD}/D_{ft} =$ |
|--------------------------|--|
| 15 | 3,78 - 6.TQ |
| 20 | 3,83 - 11,83.TQ + 13,4.TQ ² |
| 30 | 2,96 - 9,86.TQ + 13,3.TQ ² |
| 50 | 2,718 - 12,64.TQ + 28,51.TQ ² |






Desempenho da mistura da zona de diluição



- No projeto de difusores para câmara de combustão, devem ser considerados três itens: o espaço disponível, a perda de pressão admitida e o perfil uniforme de velocidades do ar;
- > Cada um desses fatores deve ser observado a fim de que haja um compromisso entre eles;
- Em turbinas aeronáuticas, é necessário limitar o comprimento do difusor e, portanto, aumentar seu ângulo de divergência sem deixar de considerar as perdas de pressão envolvidas;
- A variação da perda de pressão com o ângulo de divergência do difusor pode ser observada na Figura abaixo:




Influência do ângulo do difusor na perda de pressão




- As perdas ocorrem devido ao atrito com as paredes e a separação da camada limite ("stall");
- Para um difusor longo e com baixo ângulo de divergência, as perdas são altas por causa do atrito com as paredes;
- Já para um difusor mais curto e com maior ângulo de divergência, as perdas de pressão são causadas pela separação do escoamento (camada limite);
- Para uma dada razão de área entre a saída e a entrada do difusor, há um ângulo de divergência ótimo. Normalmente o ângulo encontra-se em torno de 7° a 12°;
- Para satisfazer às exigências de redução de tamanho, será suposto o projeto de um difusor simples e uma entrada de ar primário que deve ser encaixada no combustor ou o combustor será localizado dentro do difusor;






Arranjo de Pré-Difusor



Arranjo de Difusor Paralelo





Dimensões características de um difusor



- Num projeto convencional, metade da porcentagem de ar que é destinado à zona primária seria admitida para o turbilhonador ("swirler") e o resfriamento da cúpula;
- > A outra metade desse ar escoa com o resto do ar pela seção de área A_{an}:

$$\dot{m}_{c\acute{u}pula} + \dot{m}_{sw} = 0.5.\,\dot{m}_{zp} \tag{18}$$

$$\dot{\mathbf{m}}_{\mathrm{an}} = \dot{\mathbf{m}}_{\mathrm{3}} - (\dot{\mathbf{m}}_{\mathrm{cúpula}} + \dot{\mathbf{m}}_{\mathrm{sw}}) \tag{19}$$

A velocidade do ar que passa pela área A₃ na condição de projeto é obtida a partir da equação da continuidade e do gás perfeito:

$$P_3 = \rho_3. R_{AR}.T_3$$
 (20)

onde: $R_{AR} = 287 \text{ J/(kg.K)}$

$$\dot{m}_3 = \rho_3. A_3. V_3$$
 (21)



Assim:

$$V_3 = \frac{\dot{m}_3. T_3. R_{AR}}{A_3. P_3}$$
 (22)

Para a velocidade do ar na área A_{an}, é feito o mesmo cálculo, porém é considerada apenas a massa de ar que passa nessa área na condição de projeto.

$$V_3 = \frac{\dot{m}_{an}. T_3. R_{AR}}{A_{an}. P_2}$$
 (23)

Na área A₀, a velocidade do ar deve ter o mesmo valor que em A_{an}. Relacionam-se então as dimensões dessa forma:

$$\frac{A_0}{A_{an}} = \frac{m_3}{m_{an}} \tag{24}$$

$$A_{an} = A_{ref} - A_{ft} \tag{25}$$



Para câmaras tubulares ou tuboanulares, a área A₃ é calculada para um certo número de combustores:

$$A_3 = \frac{A_{\text{compressor}}}{\text{número de combustores}}$$
 (26)

No caso de câmaras anulares, o número de combustores é considerado como um. A razão de expansão pode então ser obtida com a equação:


$$AR = \frac{A_0}{A_3} \tag{27}$$

Para um difusor com geometria ψ_i = 0 e ψ_o \neq 0, razão de área variável e $D_{i3}/D_{o3} = 0$, de acordo com a figura do próximo slide derivou a equação:

$$\frac{\Delta P_{\text{diff}}}{P_3} = 1,75 R_{\text{ar}} \left[\frac{\dot{m}_3 \cdot \sqrt{T_3}}{P_3} \right]^2 \frac{(\tan \psi_0)^{1,22}}{A_3^2} \left[1 - \frac{A_3}{A_0} \right]^2$$
 (28)

onde: $1,75.R_{AR} = 502,4 J/kg.K$





Dimensões características de um difusor

> A área A_s é dada então pela equação:

$$\frac{A_s}{A_0} = \frac{\dot{m}_s}{\dot{m}_3} \cdot \frac{1}{C_{d,s}} \tag{29}$$



- > O coeficiente de descarga da entrada de ar primário C_{d,S} deve ser próximo a unidade para que a saída de ar do compressor seja uniforme;
- Se não for possível que a expansão ocorra totalmente antes da entrada de ar primário, como foi suposto, deve-se considerar um mínimo de 20% de expansão para minimizar a perda de pressão;
- Com esses dados definidos e o ângulo do difusor, pode-se então determinar o comprimento do difusor L_{dif};
- Além disso, a velocidade do ar na região anular deve permanecer constante a partir da entrada de ar primário;
- > Por último, estima-se o desempenho do difusor para todas as condições;
- Se o desempenho nos outros casos não for satisfatório, os ângulos de divergência podem ser ajustados.

$$\mathbf{L_{dif}} = (\mathbf{R_0} - \mathbf{R_3})/\mathbf{tg}\mathbf{\Psi} \tag{30}$$



- A presença de um turbilhonador ("swirler") envolta do injetor de combustível é a melhor maneira de induzir um escoamento em recirculação na zona primária para intensificar a mistura entre o combustível e o ar, já que a recirculação produz regiões de cisalhamento, alta turbulência e altas taxas de mistura;
- A zona de recirculação é aumentada pelo: aumento do ângulo das pás; aumento do número de pás, ou seja, menor razão espaço/corda; redução na razão de aspecto da pá e mudança de pás planas para curvadas.
- Sem considerar os efeitos devidos à admissão de ar secundário, o comprimento da zona de recirculação pode ser aproximado pela equação:

$$L_{7R} = 2 D_{SW}$$
 (31)

com uma razão máxima de arrasto de 30% do escoamento do turbilhonador






Turbilhonador de uma câmara de combustão tuboanular



- \triangleright Num turbilhonador típico, há entre 8 e 10 pás dispostas num ângulo, α_{sw} ;
- O turbilhonador localiza-se em volta do injetor e a zona de recirculação gerada depende de parâmetros como o ângulo das pás do turbilhonador e a perda de pressão;
- > O comprimento da zona de recirculação aproxima-se do diâmetro de dois turbilhonadores, com uma razão de entrada de aproximadamente 30% do escoamento do turbilhonador;
- A quantidade de ar de recirculação é estimada entre 30 e 70 % de todo o ar admitido pelos orifícios da zona primária;
- Uma estimativa apropriada para um projeto é de 50 %;
- Se a zona primária for projetada com duas séries de orifícios, então dois terços desse ar deve entrar no primeiro conjunto de orifícios e um terço deve entrar nos orifícios da segunda coluna;
- > A posição dos orifícios tem influência no comprimento da zona de recirculação;
- A partir da observação do escoamento de ar, estipulou-se que, no caso de apenas uma coluna de orifícios, eles devem ser dispostos num local tangencialmente à jusante do círculo mágico (que representa a zona de recirculação);







- > A zona de recirculação é definida pelos dois círculos de diâmetros iguais à metade do diâmetro do tubo de chama;
- Para um desempenho satisfatório, o ângulo das pás, α_{SW} , e o comprimento das pás devem ser grandes o suficiente a fim de que <u>não</u> seja possível ver através do turbilhonador;
- A quantidade de ar que entra no turbilhonador não é bem definida. Entretanto, a partir de resultados experimentais, recomenda-se que esse valor seja entre 3 e 12 % do ar total;
- O ar que entra pelo "swirler" deve ser aproximadamente um terço do ar de recirculação;
- A quantidade de ar do turbilhonador deve ser tal que sua quantidade de movimento seja igual ao do ar que entra na zona de recirculação através dos orifícios da zona primária;

$$3\% < \frac{\dot{m}_{sw}}{\dot{m}_3} < 12\% \tag{32}$$



- Os turbilhonadores mais comuns são aqueles que possuem pás retas colocadas num ângulo constante;
- > O ângulo de mudança de direção do escoamento de ar, β_{SW} , se aproxima do ângulo das pás, α_{SW} . Os valores de β_{SW} e α_{SW} normalmente situam-se entre 45 e 70°:

$$45^{\circ} < \alpha_{\rm SW} < 70^{\circ} \tag{33}$$

$$45^{\circ} < \beta_{\rm SW} < 70^{\circ} \tag{34}$$

Com base na conservação de quantidade de movimento e de energia, pode-se utilizar a seguinte relação de perda de pressão para turbilhonadores axiais de pás finas:

$$\frac{\Delta P_{sw}}{q_{ref}} = K_{sw} \left[\left(\frac{A_{ref}}{A_{sw}} \right)^2 \sec^2 \beta_{sw} - \left(\frac{A_{ref}}{A_{ft}} \right)^2 \right] \left(\frac{\dot{m}_{sw}}{\dot{m}_3} \right)^2$$
(35)

onde ΔP_{SW} é a perda de pressão total devida ao *swirler*, A_{SW} é a área frontal do *swirler* e $K_{SW} = 1,30$ e $K_{SW} = 1,15$ para <u>pás finas retas</u> e para **pás finas curvadas**, respectivamente.



Tem-se que:

$$\frac{\Delta P_{SW}}{q_{ref}} = \frac{P_{SW} - P_{ft}}{q_{ref}} = \frac{\Delta P_{3-4}}{q_{ref}} - \frac{\Delta P_{S}}{q_{ref}} - \frac{\Delta P_{dif}}{q_{ref}}$$
(36)

onde ΔP_S é a perda total de pressão dentro da entrada de ar primário. A perda de pressão no difusor $\Delta P_{dif}/q_{ref}$ é calculada na condição de projeto:

$$\frac{\Delta P_{\text{dif}}}{q_{\text{ref}}} = \frac{\Delta P_{\text{dif}}}{p_3} \frac{\Delta P_{3-4}}{q_{\text{ref}}} \frac{1}{\frac{\Delta P_{3-4}}{P_3}}$$
(37)

ΔP_s é tipicamente 25 % da pressão dinâmica na entrada de ar primário, ou seja:

$$\frac{\Delta P_{\rm s}}{q_{\rm s}} \cong 0.25 \tag{38}$$



Portanto:

$$\frac{\Delta P_{S}}{q_{ref}} = \frac{\Delta P_{S}}{q_{s}} \frac{q_{S}}{q_{ref}} = \frac{\Delta P_{S}}{q_{s}} \left(\frac{A_{ref}}{A_{0}}\right)^{2}$$
(39)

- O valor determinado para A_{SW} deve ser corrigido de modo que mais 50 % de ar passe pelo turbilhonador, ou seja, a área A_{SW} é 50 % maior do que o valor calculado pela equação (35);
- Para estimar o diâmetro do atomizador de combustível, utiliza-se a relação:

$$D_{at} = 2 R_{at} = 10 a 15 \% do D_{ref}$$
 (40)


- A espessura da parede deve ser estimada para que seja obtido o diâmetro interno do turbilhonador. E, então, seja encontrado o diâmetro externo do swirler a partir da área A_{SW} ;
- Como resultado, deve-se observar que o diâmetro do turbilhonador seja aproximadamente 30 % do diâmetro do tubo de chama:

$$D_{SW}/D_{ft} \cong 0.30 \tag{41}$$



- Para quantificar a intensidade da zona de recirculação formada a jusante do queimador, define-se o número de "swirl" (número de turbilhonamento);
- Essa grandeza adimensional corresponde fisicamente à razão entre o componente axial da quantidade de movimento angular do escoamento e a componente axial da quantidade de movimento linear do escoamento;
- Para números de "swirl" menores do que 0,4, <u>não</u> há escoamento em recirculação e o turbilhonamento é descrito como fraco;
- ➤ Entre 0,4 e 0,6, o turbilhonamento é descrito como moderado e as linhas de corrente divergem;
- A maior parte dos turbilhonadores ("swirler") de interesse prático opera com turbilhonamento forte, muito maior que 0,6;
- Na figura a seguir, observa-se que o escoamento de massa reverso ultrapassa o escoamento de massa através do *turbilhonador* em condições de números de "swirl" muito altos;







O número de "swirl" é calculado a partir da equação:

$$S' = \frac{S_S'}{(1 + M_R)} \tag{42}$$

Onde S_S ' é o número de "swirl" do escoamento secundário, só o ar sem o jato de combustível, definido com:

$$S_{S}' = \frac{G_{\phi}}{(R_{3} - R_{H}).G_{X}'}$$
 (43)

M_R é a razão entre as componentes axiais dos fluxos das quantidades de movimento linear dos escoamentos primário (jato de combustível) e secundário, dado por:

$$M_{R} = \frac{\left(\frac{\rho}{\dot{m}^{2}}\right)_{S} \left(\frac{\rho}{\dot{m}^{2}}\right)_{P} \cdot \left(R_{3}^{2} - R_{H}^{2}\right)}{R_{1}^{2}} \tag{44}$$



$$\frac{G_{\phi}}{G_{X'}} = \frac{2(CB)\tan\alpha(R_{SW}^3 - R_{H}^3)}{3(R_3^2 - R_{H}^2)}$$
(45)

onde CB é o coeficiente de bloqueio do turbilhonador:

$$CB = \frac{1}{1 - \sigma} \tag{46}$$

e σ é o fator de bloqueio, dado pela equação:

$$\sigma = \frac{A_{SW} - A_{EF}}{A_{3a} + A_{SW}} \tag{47}$$

na qual A_{SW} é a área da coroa do turbilhonador, A_{3a} é a área anular entre o turbilhonador e a parede do tubo e A_{EF} a área efetiva de escoamento no próprio turbilhonador:

$$A_{EF} = Z(R_{SW} - R_H)(K - 2T).\cos\alpha_{SW}$$
(48)



onde T representa a espessura das pás do turbilhonador é dado por:


$$K = \cos\left(\frac{\pi}{2Z}\right) \left[R_{SW}.sen\left(\frac{\pi}{Z}\right) + R_{H}.tan\left(\frac{\pi}{Z}\right)\right]$$
 (49)

onde Z é o número de pás do turbilhonador.

$$A_{3a} = \pi (R_3^2 - R_{SW}^2) \tag{50}$$

$$A_{SW} = \pi (R_{SW}^2 - R_H^2) \tag{51}$$







- > Para o cálculo da temperatura de chama, a câmara é analisada em quatro regiões;
- Além das três zonas, zona primária, zona secundária e zona de diluição, considera-se também a zona de recirculação;
- O perfil de temperatura em cada zona é inicialmente assumido linear, variando entre uma temperatura de entrada na zona T_{in} e uma temperatura de saída da zona T_{out};
- Na zona de recirculação é assumido um aumento de temperatura linear entre a temperatura de entrada na face do atomizador e a temperatura de saída da zona de recirculação para considerar a taxa de reação finita e o acréscimo de ar frio;
- Então, tem-se que a temperatura na zona de recirculação é:

$$T_{in} = T_3 \tag{52}$$

$$T_{\text{out,ZR}} = T_3 + \eta_{\text{ZR}} \Delta T_{\phi=1}$$
 (53)

onde $\Delta T_{\phi=1}$ corresponde ao aumento de temperatura que é encontrado no gráfico da Figura de aumento de temperatura de chama adiabática para uma razão de equivalência $\phi = 1$.



Para todas as zonas deve-se considerar uma eficiência. Na zona de recirculação, essa eficiência é dada por:

$$\eta_{ZR} = 0.56 + 0.44 \tanh[1.5475 \times 10^{-3} (T_3 + 108 \ln p_3 - 1863)]$$
 (54)

- A temperatura mais alta na zona de recirculação é T_{out,ZR}. Entretanto, como nessa zona apenas em certas partes a mistura é intensa, essa temperatura só ocorre em regiões isoladas;
- Portanto, uma temperatura média T_{mean,ZR} é assumida como um melhor valor do que T_{out,ZR} para a temperatura na saída da zona de recirculação:

$$T_{\text{mean,ZR}} = T_3/3 + 2.T_{\text{out,ZR}}/3$$
 (55)

Na zona primária, <u>sem</u> a zona de <u>recirculação</u>, as equações correspondentes nessa região ficam:

$$T_{\text{out},ZP} = T_3 + \eta_{ZP} \Delta T_{ZP}$$
 (56)



$$\eta ZP = 0.71 + 0.29 \tanh[1.5475 \times 10^{-3} (T3 + 108 \ln p3 - 1863)]$$
 (57)

- > O aumento de temperatura na zona primária pode ser encontrado com as equações das curvas da figura de aumento de temperatura de chama adiabática;
- Na zona secundária, as temperaturas são calculadas através das seguintes equações:

$$T_{\text{in.ZS}} = T_{\text{out}} \tag{58}$$

$$T_{\text{out,ZS}} = T_3 + \eta_{ZS} \Delta T_{ZS}$$
 (59)

Para misturas pobres, a eficiência η_{ZS} é dada por :

$$\log \log 1/\eta_{ZS} = 0.911 \log \psi_{300} + 8.02 \phi - 1.097 + D^*$$
 (60)

Dessa relação, o valor de D* pode ser estimado para misturas pobres pela equação:

$$D^* = 0.736 - 0.0173 (P_3/\Delta P)$$
 (61)



Define-se:

$$\psi_{\mathrm{T}_3} = \frac{\dot{\mathrm{m}}_{\mathrm{ar}}}{\mathrm{V}_{\mathrm{zp}}\mathrm{P}_3^{\mathrm{n}}} \tag{62}$$

onde V_{ZP} é o volume da zona primária, que pode ser estimado pela equação:

$$V_{ZP} = \pi . D_{ft}^{2} [(L_{ZP} - L_{ZR})/4 + L_{ZR}/12]$$
 (63)

e n é a ordem de reação:

$$n = 1,0$$
 para $\phi \leq 0,5$

$$n = 2\phi$$
 para $0,5 < \phi \le 1,0$

$$n = 2/\phi$$
 para 1,0 < $\phi \le 2,0$

$$n = 1,0 para \phi > 2,0$$



Para corrigir ψ_{300} quando T_3 for diferente de 300 K, emprega-se a relação:

$$\frac{\Psi_{T_3}}{\Psi_{300}} = \left(10^{-3.054y^{-1.205}}\right) \left(T_3^{1.2327y^{-1.205}}\right) \tag{64}$$

onde: $y = \phi_{ZS}$ para $\phi_{ZS} \le 1$.

Já para misturas ricas, a eficiência da zona secundária é dada por:

$$\eta_{7S} = 1/\phi_{7S} \tag{65}$$

As temperaturas na zona de diluição são:

$$T_{\text{in.ZD}} = T_{\text{out.ZS}} \tag{66}$$

$$T_{\text{out,ZD}} = T_3 + \eta_{\text{ZD}} \Delta T_{\text{ZD}}$$
 (67)

A eficiência η_{ZD} é encontrada a partir das mesmas equações que no caso da eficiência da zona secundária η_{ZS} .



- ➤ A temperatura média dos gases T_g é a soma da temperatura de entrada na câmara T₃ mais o aumento de temperatura devido à combustão;
- Então, T_g segue uma relação linear entre as temperaturas de entrada e de saída de cada zona da câmara de combustão:

Na zona de **recirculação**,
$$T_g = T_{mean,ZR}$$
 (68)

Na zona **primária**,
$$T_g = (T_{out,ZP} - T_3) d/ L_{ZP} + T_3$$
 (69)

Na zona **secundária**,
$$T_g = (T_{out,ZS} - T_{out,ZP}) d / (L_{ZP} + L_{ZS}) + T_{out,ZP}$$
 (70)


Na zona de **diluição**,
$$T_g = (T_{out,ZD} - T_{out,ZS}) d/ L + T_{out,ZS}$$
 (71)

Onde: "d" é a posição na câmara.



- Para assegurar um tempo de vida satisfatório do tubo de chama, é necessário limitar as temperaturas e os gradientes de temperatura no tubo de chama em níveis aceitáveis;
- Para as ligas metálicas usadas, como Nimonic 75 e Hastelloy X, as temperaturas não devem ultrapassar 1100K;
- Para que as temperaturas sejam mantidas abaixo desse limite, um filme de ar de resfriamento é formado ao longo da superfície interna do tubo de chama;
- > Em turbinas a gás a razão de compressão é aumentada para aumentar a eficiência térmica;
- Esse aumento da razão de pressão também aumenta a transferência de calor para as paredes do tubo de chama por radiação;
- Some-se a isso, a temperatura de entrada do ar na câmara de combustão também é aumentada;
- Assim, por causa do aumento da razão de pressão, o resfriamento das paredes do tubo de chama é feito por quase um terço do escoamento de ar da câmara de combustão;







A partir do modelo de transferência de calor apresentado na figura anterior, para o estado estacionário e um elemento de superfície interna ΔA_{w1} e área externa ΔA_{w2} :

$$(R_1 + C_1 + K) \Delta A_{w1} = (R_2 + C_2) \Delta A_{w2} = K_{12} \Delta A_{w1}$$
 (72)

Desconsiderando qualquer transmissão de calor por condução ao longo da parede e considerando apenas a condução através da espessura da parede entre o interior e o exterior da câmara e como a parede é tão fina que a superfície interna é aproximadamente igual à externa; assim:

$$R_1 + C_1 = R_2 + C_2 = K_{12} \tag{73}$$

A condução através da parede:

$$K_{12} = k_w (T_{w1} - T_{w2})/t_w$$
 (74)

A equação (72) representa o calor transmitido através da parede sólida devido ao gradiente de temperatura entre as faces da parede.



- A maior parte do calor transmitido às paredes é por radiação. Principalmente nas regiões nas quais o ar de resfriamento isola a parede dos gases quentes de combustão, a transferência de calor ocorre apenas por radiação;
- Os gases de combustão irradiam calor para as paredes por radiação de duas formas. A primeira diz respeito aos gases heteropolares, dióxido de carbono e vapor d'água, que emitem radiação "não-luminosa";
- A outra se refere ao tamanho e ao número de partículas sólidas, principalmente fuligem, que representa uma radiação "luminosa";

✓ Radiação de Gases Não-Luminosos:

$$R_1 = \sigma(\varepsilon_g.T_g^4 - \alpha_g.T_{w1}^4) \tag{75}$$

onde σ é a constante de Stefan-Boltzmann e vale 5,67 \times 10⁻⁸ W/(m²K⁴), ϵ_g é a emissividade do gás a temperatura T_g e α_g é a absortividade do gás a temperatura T_{w1} . Como a superfície <u>não</u> é negra, α_g é menor que um e, acrescentando um fator 0,5(1 + ϵ_w), esse efeito pode ser introduzido na equação.

$$R_1 = 0.5(1 + \varepsilon_w)\sigma(\varepsilon_g.T_g^4 - \alpha_g.T_{w1}^4)$$
 (76)



O valor de ε_w depende do material da parede, de sua oxidação e temperatura. Na Tabela abaixo são apresentados os valores de ε_w para alguns materiais.

| | Nimonic | Aço inoxidável / Hastelloy X | Aço dúctil |
|--------------------|---------|------------------------------|------------|
| $\epsilon_{\sf w}$ | 0,7 | 0,8 | 0,9 |

> Estudos experimentais demonstraram que é possível fazer a seguinte aproximação:

$$\frac{\alpha_{\rm g}}{\varepsilon_{\rm g}} = \left(\frac{T_{\rm g}}{T_{\rm w1}}\right)^{1.5} \tag{77}$$

Então, a equação (76) pode ser simplificada para:

$$R_1 = 0.5\sigma(1 + \varepsilon_w)\varepsilon_g T_g^{1.5}(T_g^{2.5} - T_{w1}^{2.5})$$
 (78)

Na equação (76), as variáveis são representadas pelos seus valores médios apesar de os gases e suas temperaturas não serem homogêneos dentro da câmara.



Determina-se o comprimento característico do gás ou da chama pelo tamanho e a forma do volume do gás, pela seguinte relação experimental:

$$l_b = 3,4 \text{ (volume)/(superficie)}$$
 (79)

Para câmaras tubulares e tuboanulares:

$$l_b = 0.6 \text{ a } 0.9D_{ft}$$
 (80)

Dependendo da razão comprimento sobre diâmetro do tubo de chama.

Para câmaras anulares:
$$l_b \approx 0.9 D_{ft}$$
 (81)

A emissividade para chamas não luminosas pode ser aproximada pela equação :

$$\varepsilon_{g} = 1 - \exp[-0.290P(q.l_{b})^{0.5}T_{g}^{-1.5}]$$
 (82)

onde P é a pressão do gás, T é a temperatura do gás e q é razão combustível/ar em massa.



Para levar em conta a radiação luminosa, em condições de baixa luminosidade, como, por exemplo, na queima de querosene em baixas pressões, considera-se um fator experimental de correção na equação da emissividade (82), o fator de luminosidade L:

$$\varepsilon_{g} = 1 - \exp[-0.290P.L(q.l_{b})^{0.5}T_{g}^{-1.5}]$$
 (83)

- Esse fator de luminosidade depende da razão em massa de carbono/hidrogênio do combustível principalmente, da pressão de combustão e do tipo de injetor de combustível;
- A jusante da zona primária, o fator L tem seu valor reduzido por causa da queima das partículas de fuligem;
- Para o cálculo do fator de luminosidade sugere-se:

$$L = 3 (C/H - 5,2)^{0,75}$$
 (84)

Para o querosene, a razão carbono/hidrogênio é aproximadamente 5,67. Nesse caso, o fator de luminosidade é igual a 1,7.



> Se as paredes do tubo de chama e do invólucro externo forem consideradas superfícies cinzentas com emissividades εw e εc e as temperaturas Tw2 e Tc forem aproximadamente uniformes na direção axial, o calor transferido da parede externa do tubo de chama para a carcaça é dado por:

$$R_{2} A_{w} = \frac{\sigma \left(T_{w2}^{4} - T_{c}^{4}\right)}{\frac{\left(1 - \varepsilon_{w}\right)}{\varepsilon_{w} A_{w}} + \frac{1}{A_{w} F_{wc}} + \frac{\left(1 - \varepsilon_{c}\right)}{\varepsilon_{c} A_{c}}}$$
(85)

onde:

 A_w é a superfície da parede do tubo de chama, A_c é a superfície da carcaça e F_{wc} é o fator de forma entre o tubo de chama e a carcaça.

Como as paredes do tubo de chama e da carcaça formam um espaço anular longo, o fator de forma Fwc pode aproximado pela unidade.



- Para câmaras tubulares, a razão A_w/A_c corresponde à razão entre o diâmetro do tubo de chama e o diâmetro da carcaça na seção considerada;
- Para câmaras tuboanulares, nas quais o tamanho da área anular varia de ponto a ponto no tubo de chama, toma-se um valor médio de 0,8;
- Em câmaras anulares, essa razão é diferente para os diâmetros <u>interno</u> e **externo** do tubo de chama, <u>maior que um</u> ou **menor que um**, respectivamente;
- > Para fins práticos a equação (85) é simplificada para:

$$R_2 = 0.4 \,\sigma(T_{w2}^4 - T_3^4) \tag{86}$$

para a carcaça de alumínio trocando calor com o ar:

$$R_2 = 0.6 \ \sigma(T_{w2}^4 - T_3^4) \tag{87}$$



para a carcaça de aço trocando calor com o ar:

$$R_2 = Z \sigma(T_{w2}^4 - T_3^4)$$
 (88)

onde:

Z = 0.6 para carcaça de alumínio e Z = 0.4 para carcaça de aço.

- A convecção interna (C1) é a forma de transferência de calor mais difícil de ser estimada devido à incerteza da composição e estado dos gases de combustão, que estão em alta temperatura e em reação, além da presença de gradientes de temperatura, velocidade e composição na zona primária;
- Dbservações experimentais indicam que o fluxo de calor por convecção nos gases para a razão de quantidade de movimento (m) entre 0,5 e 1,3 pode ser calculado através da equação:

$$St = 0.0283 \text{ Re}^{-0.2}$$
 (89)



ou o calor por convecção é

$$C_1 = 0.020 \frac{k_g}{d_{h1}^{0.2}} \left(\frac{\dot{m}_g}{A_{ft} \mu_g} \right)^{0.8} \left(T_g - T_{w1} \right)$$
 (90)

onde:

 d_{h1} é o diâmetro hidráulico do tubo de chama, que é igual ao próprio diâmetro do tubo de chama.

$$d_{h1} = 4 \frac{\text{área da seção transversal}}{\text{perímetro}} = D_{ft}$$
 (91)

$$C_1 = 0.020 \frac{k_g}{D_f^{0,2}} \left(\frac{\dot{m}_g}{A_{ft} \mu_g} \right)^{0.8} (T_g - T_{w1})$$
 (92)



No caso da zona primária, como o perfil radial de temperatura resulta numa temperatura perto da parede menor do que a média, o coeficiente da equação (92) é reduzido para:

$$C_{1, ZP} = 0.017 \frac{k_g}{D_{ff}^{0.2}} \left(\frac{\dot{m}_g}{A_{ff} \mu_g} \right)^{0.8} \left(T_g - T_{w1} \right)$$
 (93)

Para a convecção externa, o número de Reynolds é calculado com o diâmetro médio hidráulico da área anular de ar D_{an}, dado por:

$$D_{an} = 4 \frac{\text{área da seção transversal}}{\text{perímetro}}$$
 (94)

Para uma câmara tubular:

$$D_{an} = D_{ref} - D_{ft}$$
 (95)



Para uma câmara anular:


$$D_{an} = 2 \frac{\text{área da seção transversal}}{\text{perímetro}}$$
 (96)


Desconsidera-se o pequeno aumento de temperatura na área anular. Então, as propriedades do fluido podem ser calculadas na temperatura T3 e admite-se que a transferência de calor ocorre num escoamento turbulento e bem agitado. Assim:

$$C_2 = 0.020 \frac{k_g}{D_{vo}^{0.2}} \left(\frac{\dot{m}_{an}}{A_{an} \mu_a} \right)^{0.8} (T_{w2} - T_3)$$
 (97)



Dimensionamento básico: filme de resfriamento








c. Resfriamento por Transpiração





Dimensionamento básico: filme de resfriamento
















Dimensionamento básico: filme de resfriamento

O modelo jato-parede se aplica para regiões próximas à parede, onde a velocidade do ar de resfriamento é maior do que a dos gases de combustão e se comporta mais como um jato do que como uma camada limite. Definindo m como:

$$m = (\rho U)_a/(\rho U)_g \tag{98}$$

Sendo x a distância da fenda, t a espessura da parede da fenda e s a profundidade da fenda, então, de uma análise experimental, a efetividade do filme de resfriamento numa região de jato para 0,5 < m < 1,3 é dada por:</p>

$$\eta = 1,10 \text{ m}^{0,65} \left(\frac{\mu_a}{\mu_g}\right)^{0,15} \left(\frac{x}{s}\right)^{-0,2} \left(\frac{t}{s}\right)^{-0,2}$$
 (99)

e para 1,3 <m<4,0:

$$\eta = 1,28 \left(\frac{\mu_a}{\mu_g}\right)^{0,15} \left(\frac{x}{s}\right)^{-0,2} \left(\frac{t}{s}\right)^{-0,2}$$
(100)



Dimensionamento básico: temperatura nas paredes resfriadas

→ O fluxo de ar de resfriamento modifica a velocidade e a temperatura do gás quente perto da parede e altera apenas a componente de convecção interna C₁. Então para 0,5 < m < 1,3:
</p>

$$Nu = 0.069(Re_s x/s)^{0.7}$$
 (101)

e:

$$C_1 = 0.069 (k_a/x) Re_x^{0.7} (T_{w,ad} - T_{w1})$$
 (102)

onde:

$$Re_{x} = U_{a}\rho_{a}x/\mu_{a} \tag{103}$$

Para m > 1,3:

$$Nu = 0,10Re_s^{0,8}(x/s)^{0,44}$$
 (104)



Dimensionamento básico: temperatura nas paredes resfriadas

e:

$$C_1 = 0.10(k_a/x) Re_x^{0.8}(x/s)^{-0.36}(T_{w,ad} - T_{w1})$$
 (105)


Da definição de η , a temperatura do gás $T_{w,ad}$ na parede é obtida:

$$\eta = (T_g - T_{w,ad})/(T_g - T_a)$$
 (106)

Onde: T_a é a temperatura do ar. No equilíbrio:

$$R_1 + C_1 = R_2 + C_2 = k_w (T_{w1} - T_{w2}) / t_w = K_{1-2}$$
 (107)







 \triangleright Definindo a razão de área do orifício, α , e a razão de sangria do orifício, β , como

$$\alpha = \frac{A_h}{A_{an}} = \frac{\text{Área do orifício}}{\text{Área anular}}$$
 (106)

$$\beta = \frac{\dot{m}_h}{\dot{m}_{an}} = \frac{\text{vazão em massa através do orifício}}{\text{vazão em massa através da área anular}}$$
(107)

Então, µ seria a razão entre sangria e área:

$$\mu = \beta/\alpha \tag{108}$$

O fator de perda de pressão do orifício é:

$$K = \frac{\text{Pressão dinâmica do jato}}{\text{Pressão dinâmica anular}}$$
 (109)



e o coeficiente de descarga do orifício:

$$C_{d} = \frac{\beta}{\alpha K^{0,5}} \tag{110}$$

que é afetado por:

- ✓ tipo de orifício (de cantos vivos ou convexos);
- ✓ formato do orifício (circular ou retangular);
- √ razão entre o espaçamento do orifício e a altura anular;
- ✓ queda de pressão no tubo de chama;
- ✓ distribuição de pressão estática em volta do orifício no lado de dentro do tubo de chama;
- ✓ presença de turbilhonamento no fluxo que chega;
- ✓ velocidade do ar na área anular.



- Desta forma, os valores de C_d para a primeira fila de orifícios são sempre menores do que para os orifícios seguintes se os orifícios forem do mesmo tipo;
- O fator de perda de pressão pode ser calculado a partir de:

$$K = 1 + \delta^{2} \{ 2\mu^{2} + [4\mu^{4} + (\mu^{2}/\delta^{2}) (4\beta - \beta^{2})]^{0,5} \}$$
 (111)

onde δ é o fator de perda de momentum. δ varia entre 0,75 e 0,9 para um grande intervalo de valores de K.

- > 0 ângulo do jato, ϕ , \acute{e} : sen $\phi = \frac{1}{2.C_1\delta} \cdot \frac{K-1}{K}$ (112)
- Para orifícios de cantos vivos, de formatos circular, oval e retangular, o coeficiente de descarga, C_d, é dado por:

$$C_{d} = \frac{K-1}{0.8[4K^{2} - K(2-\beta)^{2}]^{0.5}}$$
 (113)



e

$$sen \phi = \frac{1}{1.6C} \cdot \frac{(K-1)}{K}$$
(114)

> Para orifícios convexos, estudos mostraram que o coeficiente de descarga é:

$$C_{d} = \frac{(K-1)}{0.6[4K^{2} - K(2-\beta)^{2}]^{0.5}}$$
 (115)

De forma geral, tem-se:

$$C_{d} = \frac{(K-1)}{\delta \left[4K^{2} - K(2-\beta)^{2}\right]^{0.5}}$$
 (116)

com:


 δ = 0,8 para orifícios de cantos vivos;

 δ = 0,6 para orifícios de cantos convexos.



Para orifícios de cantos convexos, o diâmetro de "plunge", que pode ser observado na figura abaixo, deve ser determinado pela equação:

$$d_p = d_h/3 \tag{115}$$



Orifício com cantos convexos





- > Etapas de projeto de uma turbina a gás;
- > Principais tipos de câmaras de combustão de turbinas a gás aeronáuticas;
- Partes e componentes dos principais tipos de câmaras;
- Critérios de desempenho das câmaras;
- > Fases de projeto de uma câmara de combustão;
- > Dimensões básicas de um pré-projeto de câmaras de combustão.