INDEX DES FONCTIONS

FONCTIONS	NUMEROS DE PLANCHES
1 - 14	MASSE
15 - 16	ALIMENTATION
17 - 19	AIDE A LA NAVIGATION ET PERIPHERIQUE DE COMMUNICATION
20	AIDE AU PARKING
21	AIR BAG ET PRETENSIONNEURS DE CEINTURES
22	ALERTE SONORE ELOIGNEMENT
23 - 24	ALLUME CIGARES
25	ANTENNES INTERIEURES POUR DEMARRAGE MAIN LIBRE
26 - 27	ANTIBLOCAGE DES ROUES ET CONTROLE DE TRAJECTOIRE
28 - 29	ANTIVOL TRAQUEUR
30	AUTORISATION DE DEMARRAGE
31	AVERTISSEUR ELECTROMAGNETIQUE
32 - 33	BOITE DE VITESSE A VARIATION CONTINUE
34	CAPTEUR PLUIE LUMIERE
35 - 36	CIRCUIT DE CHARGE
37 - 38	CIRCUIT DE DEMARRAGE
39	COMMANDE CONDAMNATION DES OUVRANTS
40 - 41	COMMANDE SOUS VOLANT
42	COMPRESSEUR CONDITIONNEMENT D'AIR
43 - 44	CONDAMNATION DES OUVRANTS
45	CONDAMNATION HAYON
46	CONDAMNATION TRAPPE A CARBURANT
47 - 48	CONDITIONNEMENT D'AIR
49	CONDITIONNEMENT D'AIR REGULE
50	CONTACT CAPOT MOTEUR
51	CONTACTEUR ANTIVOL
52	CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE
53	CONTACTEUR PEDALE D'EMBRAYAGE FIN DE COURSE
54	CORRECTEUR DES LAMPES A DECHARGE
55 - 56	DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE
57	DIRECTION ASSISTEE ELECTRIQUE
58	ECLAIRAGE COFFRE
59	ECLAIRAGE MIROIR DE COURTOISIE
60 - 61	ECLAIRAGE PLAFONNIER
62	ECLAIRAGE PORTES
63 - 64	ECLAIRAGE RHEOSTATE
65	ECLAIRAGE VIDE POCHES
66	ESSUIE ET LAVE VITRE AVANT
67	FEUX DE BROUILLARD ARRIERE
68	FEUX DE BROUILLARD AVANT
69	FEUX DE CROISEMENT
70 - 71	FEUX DE MARCHE ARRIERE
72	FEUX DE POSITION
73	FEUX DE ROUTE
74	FEUX DE STOP ET FEUX SURELEVES
75	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION ET DE DETRESSE
76	INDICATION NIVEAU D'HUILE
77	INDICATION NIVEAU ET POMPE CARBURANT
78	INDICATION PRESSION D'HUILE

INDEX DES FONCTIONS

FONCTIONS	NUMEROS DE PLANCHES
79 - 83	INJECTION ELECTRONIQUE
84	LAVE PROJECTEURS
85	LECTEUR DE BADGE ET DEMARRAGE
86	LEVE VITRES ELECTRIQUES ARRIERE
87	LEVE VITRES ELECTRIQUES PASSAGER AVANT
88 - 89	MULTIPLEXAGE PORTE CONDUCTEUR
90	PLATINE FUSIBLES DE PUISSANCE
91 - 94	PLATINE FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE
95	PLATINE FUSIBLES ET RELAIS MOTEUR
96	PRISE ACCESSOIRES
97	PRISE CARAVANE
98	PRISE DIAGNOSTIQUE
99 - 101	RADIO ET PERIPHERIQUE DE COMMUNICATION
102	REFROIDISSEMENT MOTEUR
103	REGLAGE DES PROJECTEURS EN SITE
104	REGULATEUR DE VITESSE
105	RETROVISEUR INTERIEUR ELECTROCHROME
106	RETROVISEURS EXTERIEURS ELECTRIQUES
107 - 109	TABLEAU DE BORD
110	TEMOIN DE FREIN A MAIN
111	TEMOIN MINI LIQUIDE DE FREIN
112	TOIT OUVRANT ELECTRIQUE
113 - 114	TRANSPONDEUR
115	UNITE CENTRALE HABITACLE PARTIE 1
116 - 117	UNITE CENTRALE HABITACLE PARTIE 2
118 - 119	UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION PARTIE HABITACLE
120	UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION PARTIE MOTEUR
121	VEHICULE SANS CLE ET ACCES MAIN LIBRE
122	VERROU COLONNE DE DIRECTION