CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
101	ENCENDEDOR
103	ALTERNADOR
104	CONTACTOR DE ARRANQUE
105	BOCINA ELECTROMAGNÉTICA PRINCIPAL
107	BATERÍA
119	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
120	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO INYECCIÓN
129	MANDO LEYES DE PASO
130	MANDO ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO DERECHO
131	MANDO ELEVALUNAS ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO
133	MANDO ELEVALUNAS ELÉCTRICO PASAJERO
138	CONDENACIÓN ELÉCTRICA PUERTA TRASERA DERECHA
139	CONDENACIÓN ELÉCTRICA PUERTA TRASERA IZQUIERDA
140	CONDENACIÓN ELÉCTRICA PUERTA CONDUCTOR
141	CONDENACIÓN ELÉCTRICA PUERTA PASAJERO
146	CAPTADOR DE PICADO 1
147	CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
149	CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
150	CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
151	CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
152	CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA DERECHA
153	CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
156	CONTACTOR FRENO DE MANO
160	CONTACTOR DE STOP
163	MOTOR DE ARRANQUE
164	DISPOSITIVO DE SISTEMA DE SOPLADO AIRE FRÍO
166	ILUMINADOR PLACA DE MATRÍCULA DERECHO
167	ILUMINADOR PLACA DE MATRÍCULA IZQUIERDO
168	ILUMINADOR GUANTERA
171	EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
172	LUZ TRASERA DERECHA
173	LUZ TRASERA IZOUIERDA
176	LUZ DE NIEBLA DELANTERA DERECHA
177	LUZ DE NIEBLA DELANTERA IZQUIERDA
188	GRUPO MOTOVENTILADOR REFRIGERACIÓN
189	ALTAVOZ TRASERO DERECHO
190	ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
193	INYECTOR 1
193	INVECTOR 2
195	INVECTOR 3
196	INVECTOR 4
200	LUNETA TÉRMICA
200	MOTOR ELEVALUNAS TRASERO DERECHO
202	MOTOR ELEVALUNAS TRASERO IZQUIERDO
202	MOTOR ELEVALUNAS PASAJERO
205	MANOCONTACTO MANOCONTACTO
207	CAPTADOR MÍNIMO LÍQUIDO DE FRENOS
212	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
213	PLAFONIER DELANTERO
	BOMBA LAVAFAROS
219	BOMBA LAVAPARABRISAS BOMBA LAVAPARABRISAS
225	TOMA DE DIAGNÓSTICO
226	FARO DERECHO

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
227	FARO IZQUIERDO
229	RELÉ CHIVATO SONORO
234	RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR
235	RELÉ LUNETA TÉRMICA
239	RETROVISOR ELÉCTRICO CONDUCTOR
240	RETROVISOR ELÉCTRICO PASAJERO
242	SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
243	SONDA NIVEL DE ACEITE
244	CAPTADOR TEMPERATURA AGUA INYECCIÓN
247	CUADRO DE INSTRUMENTOS
260	CAJA DE FUSIBLES Y RELÉS HABITÁCULO
261	RADIO
272	CAPTADOR TEMPERATURA AIRE INYECCIÓN
283	BOMBA DE CARBURANTE ADICIONAL
300	PLAFONIER TRAVESAÑO TRASERO
303	ILUMINADOR SELECTOR CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
304	TECHO SOLAR
317	MANDO TECHO SOLAR
319	CUADRO DE MANDO ACONDICIONADOR DE AIRE
325	MANDO SATÉLITE RADIO
331	MANDO REGULADOR DE VELOCIDAD
365	ALTAVOZ TWEETER DERECHO
366	ALTAVOZ TWEETER DERECTO ALTAVOZ TWEETER DELANTERO IZQUIERDO
369	BOMBA AGUA APOYOS TURBO
371	ABSORBEDOR VAPORES DE GASOLINA
408	SONDA EVAPORADOR
414	SONDA DE AGUA EN GASÓLEO
419	CAJA DE CONTROL ACONDICIONADOR DE AIRE
436	ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
438	CONTACTOR CAPOT MOTOR
449	RESISTENCIA RECALENTADOR DE GASÓLEO
475	MOTOR RECICLAIE
485	CONTACTOR MULTIFUNCIONES
	ILUMINADOR MALETERO IZQUIERDO
509	ILUMINADOR PUERTA CONDUCTOR
523	
524	ILUMINADOR PUERTA DELANTERA PASAJERO
537	MOTOR CORRECTOR FARO IZQUIERDO
538	MOTOR CORRECTOR FARO DERECHO
541	ILUMINADOR ESPEJO CORTESÍA
560	CONTACTOR APERTURA PORTÓN
588	ILUMINADOR ESPEJO CORTESÍA CONDUCTOR
597	CAJA DE FUSIBLES MOTOR Y RELÉ
602	RELÉ LUZ MARCHA ATRÁS
615	MANDO ASIENTO CALEFACTANTE CONDUCTOR
616	MANDO ASIENTO CALEFACTANTE PASAJERO
639	LUZ DE STOP SOBREELEVADA
645	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO HABITÁCULO
653	COMBINADO RELOJ/TEMPERATURA EXTERIOR/PANTALLA DE RADIO TELÉFONO
662	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO AYUDA A LA NAVEGACIÓN
675	CONTACTOR PEDAL EMBRAGUE
689	MANDO REGULADOR DE VELOCIDAD Y AIRBAG
703	RELÉ ELEVALUNAS ELÉCTRICO
710	FUSIBLE UNITARIO

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
713	EMPALME CARAVANA
750	RELÉ SEGURIDAD NIÑOS
754	INTERFAZ ELÉCTRICO HIDRÁULICO
756	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO AIRBAG /PRETENSOR
777	PLATINA DE FUSIBLES DE ALIMENTACIÓN DE POTENCIA
783	BLOQUE 2 RELÉ DE POTENCIA
789	MICRO MANOS LIBRES RADIOTELÉFONO
799	CAUDALÍMETRO AIRE INYECCIÓN
833	SONDA Y BOMBA DE CARBURANTE
844	MOTOR CONDENACIÓN TAPA DE CARBURANTE
861	AIRBAG PASAJERO
877	MOTOR MEZCLA DERECHO
878	MOTOR MEZCLA IZQUIERDO
887	SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
899	AIRBAG CONDUCTOR
921	POTENCIÓMETRO ACELERADOR
953	UCE VELOCIDAD RUEDA
979	RECALENTADOR MANGUITO RECICLAJE VAPOR DE ACEITE
989	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO LÁMPARA DE DESCARGA
1013	ÁRBOL DE LEVAS VARIABLE
1014	RESISTENCIA VELOCIDAD LENTA GRUPO MOTOVENTILADOR MOTOR REFRIGERACIÓN
1023	MÓDULO POTENCIA GRUPO MOTOVENTILADOR ACONDICIONADOR DE AIRE
1067	RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
1068	RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 2
1071	CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN TURBO
1076	CAJA MARIPOSA MOTORIZADA
1077	BOBINA LÁPIZ CILINDRO 1
1077	BOBINA LÁPIZ CILINDRO 2
1079	BOBINA LÁPIZ CILINDRO 3
1079	BOBINA LÁPIZ CILINDRO 4
1080	MANDO MARCHA PARADA LIMITADOR REGULADOR VELOCIDAD
1082	LECTOR DE TARIETAS VEHÍCULO SIN LLAVE
1083	DETECTOR PRESENCIA EMPUÑADURA DELANTERA DERECHA VEHÍCULO SIN LLAVE
	DETECTOR PRESENCIA EMPUÑADURA DELANTERA IZQUIERDA VEHÍCULO SIN LLAVE
1084	DETECTOR PRESENCIA EMPUÑADURA DELANTERA IZQUIERDA VEHÍCULO SIN LLAVE DETECTOR PRESENCIA EMPUÑADURA TRASERA DERECHA VEHÍCULO SIN LLAVE
1085	
1086	DETECTOR PRESENCIA EMPUÑADURA TRASERA IZQUIERDA VEHÍCULO SIN LLAVE
1087	BOTÓN MANDO MARCHA PARADA MOTOR VEHÍCULO SIN LLAVE BLOQUEO ELÉCTRICO COLUMNA DE DIRECCIÓN
1088	CALCULADOR DE SISTEMA ANTIBLOQUEO RUEDAS Y SISTEMA DE CONTROL DE TRAYECTORIA
1106	BOTON MARCHA PARADA CONTROL TRAYECTORIA CARTADOR CHISTER MELOCIDAD DE CHIÑADA Y DE ACELERACIÓNIX
1107	CAPTADOR CLUSTER (VELOCIDAD DE GUIÑADA Y DE ACELERACIÓN)
1109	CAPTADOR PUNTO MUERTO CAJA DE VELOCIDADES MANUAL/ LUCES MARCHA ATRÁS
1112	CAPTADOR DE TOXICIDAD AIRE
1113	CALEFACCIÓN ADICIONAL HABITÁCULO
1115	MOTOR DE DISTRIBUCIÓN PIE
1122	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO MULTIPLEXADA PUERTA CONDUCTOR
1132	ALTAVOZ TWEETER TRASERO DERECHO
1133	ALTAVOZ TWEETER TRASERO IZQUIERDO
1140	CAPTADOR VELOCIDAD SALIDA CAJA DE VELOCIDADES
1144	MÓDULO DE DESCONEXIÓN BATERÍA
1156	GRUPO MOTOVENTILADOR 1 HABITÁCULO
1202	CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
1208	ANTENA RADIO

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
1218	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO EXTERIOR IZQUIERDO AYUDA AL APARCAMIENTO
1219	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO EXTERIOR AYUDA AL APARCAMIENTO
1220	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO INTERIOR AYUDA AL APARCAMIENTO
1221	CAPTADOR DETECCIÓN TRASERO INTERIOR IZQUIERDO AYUDA APARCAMIENTO
1222	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO AYUDA AL APARCAMIENTO
1223	CHIVATO AYUDA AL APARCAMIENTO
1232	SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
1249	AIRBAG FRONTAL ADAPTATIVO CONDUCTOR
1265	CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS ADMISIÓN
1284	LUZ DERECHA PUERTA DEL MALETERO
1285	LUZ IZQUIERDA PUERTA DEL MALETERO
1322	CERRADURA PORTÓN
1337	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN
1340	RETROVISOR INTERIOR
1372	CAPTADOR ALTURA TRASERA
1373	CAPTADOR ALTURA DELANTERO
1374	ANTENA DETECCIÓN TARJETA IDENTIFICATIVA MANOS LIBRES PUERTA CONDUCTOR
1375	ANTENA DETECCIÓN TARJETA IDENTIFICATIVA MANOS LIBRES PUERTA DELANTERA PASAJERO
1382	TOMA DE ACCESORIOS SEGUNDA FILA
1385	MANDO BOCINA VOLANTE DIRECCIÓN
1390	INTERRUPTOR REOSTATO REGLAJE FARO
1391	INTERRUPTOR CONDENACIÓN PUERTAS / LUCES DE PRECAUCIÓN
1396	ANTENA DETECCIÓN TARJETA IDENTIFICATIVA MANOS LIBRES INTERIOR DELANTERA
1397	ANTENA DETECCIÓN TARJETA IDENTIFICATIVA MANOS LIBRES INTERIOR TRASERA
1398	ANTENA DETECCIÓN TARJETA IDENTIFICATIVA MANOS LIBRES INTERIOR CENTRAL
1415	CAPTADOR LLUVIA / LUZ
1423	CONTACTOR ILUMINADOR CORTESÍA IZQUIERDO
	CONTACTOR ILUMINADOR CORTESIA IZQUIERDO CONTACTOR ILUMINADOR CORTESÍA DERECHO
1424	
1440	INTERRUPTOR AYUDA AL APARCAMIENTO
1515	MANDO DE LA TAPA DE CARBURANTE
1519	MANDOS BAJO VOLANTE
1531	CAJA DE FUSIBLES RELÉ HABITÁCULO 2
1551	ANTENA GPS NAVEGACIÓN
1559	MANDO INHIBICIÓN CHIVATO MARCHA ATRÁS
1584	ANTENA DETECCIÓN TARJETA MANOS LIBRES TRASERA 2
1597	ALTAVOZ DELANTERO CONDUCTOR
1598	ALTAVOZ DELANTERO PASAJERO
1601	MÓDULO ALERTA CINTURÓN
1603	ENTRADA VARIABLE DEL ÁRBOL DE LEVAS
1615	RELÉ + MOTOR TÉRMICO GIRANDO
1616	RELÉ + MOTOR TÉRMICO GIRANDO 2
1618	CASQUILLO TRANSPONDEDOR
1623	AIRBAG LATERAL CORTINA IZQUIERDO
1624	AIRBAG LATERAL CORTINA DERECHO
1625	PRETENSOR ENROLLADOR DELANTERO IZQUIERDO
1626	PRETENSOR ENROLLADOR DELANTERO DERECHO
1639	RELÉ DE LA BOMBA DE CARBURANTE ADICIONAL
1645	NAPA CALEFACTANTE COJÍN ASIENTO CONDUCTOR (ASIENTO)
1646	NAPA CALEFACTANTE RESPALDO CONDUCTOR (ASIENTO
1647	NAPA CALEFACTANTE COJÍN ASIENTO PASAJERO (ASIENTO)
1648	NAPA CALEFACTANTE RESPALDO PASAJERO (ASIENTO)
1667	MANDO MATRIZ PUERTA MULTIPLEXADA

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
1724	CAPTADOR VELOCIDAD PRINCIPAL CAJA DE VELOCIDADES
1759	CONTACTOR FIN CARRERA EMBRAGUE
1760	RELÉ +BATERÍA TEMPORIZADO RESTRINGIDO 1 (CORTE ALIMENTAC FUNCIÓN FASE ARRANQUE)
1762	RELÉ +BATERÍA TEMPORIZADO NO RESTRINGIDO (SIN CORTE ALIM FUNCIÓN FASE ARRANQUE)
1799	CONTACTOR CINTURÓN DELANTERO IZQUIERDO
1813	SATÉLITE LATERAL IZQUIERDO (AIRBAG)
1814	SATÉLITE LATERAL DERECHO (AIRBAG)
1822	AIRBAG LATERAL TÓRAX PELVIS DELANTERO IZQUIERDO
1823	AIRBAG LATERAL TÓRAX PELVIS DELANTERO DERECHO
1872	CAPTADOR TEMPERATURA HABITÁCULO
1873	BORNE NEGATIVO DE LA BATERÍA
1877	TOMA DE ACCESORIOS MULTIMEDIA
1886	FILTRO ANTIPARÁSITO DE LUNETA TÉRMICA
1887	FILTRO ANTIPARÁSITO DE LUNETA TÉRMICA 2
1907	CAJETÍN DE INTERCONEXIÓN ANTENAS
1920	UNIDAD ALARMA ACÚSTICA ABRIENTE (WAC)
1921	AMPLIFICADOR ANTENA 2
1930	MANDO INTERNO APERTURA DEL MALETERO
1959	TOMA DE AUDIO MULTIMEDIA (CAJA C)
1971	MÓDULO DE CONMUTACIÓN TOMA DE SISTEMA DE REMOLCADO
2130	COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE
2186	UNIDAD ANTIRROBO
2191	CAPTADOR NIVEL MÍNIMO DE CARBURANTE