Parâmetros de lacração de IF

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Um ECF inicia sua vida fiscal quando é levado a uma assistência técnica autorizada pelo fabricante e pelo governo para que seja efetuada a gravação dos dados no equipamento ECF. Nele são gravados os dados do proprietário, seus números fiscais e em seguida é efetuado a lacração do ECF.

Ao efetuar a lacração do ECF, os técnicos da assistência solicitarão algumas informações que serão utilizadas para efetuar a lacração do ECF. Segue abaixo a configuração padrão que pode ser utilizada para qualquer modelo de ECF compatível com nossos sistemas. Poderá também ser utilizada tanto para Aplicativos Comercias quanto para o Clipp Store.

As **formas de pagamento** devem ser indicadas na ordem abaixo, conforme a empresa pretende utilizar, geralmente são:

- 01 Dinheiro
- 02 Cheque (vinculado)
- 03 Prazo (vinculado)

(Para impressoras Daruma deve ser A prazo)

04 Cartao (vinculado)

As **alíquotas** devem ser cadastradas em ordem crescente, ex: 7, 12, 17, 18....e conforme as alíquotas que a empresa precisa (verificar orientação com a contabilidade de sua empresa).

OBSERVAÇÃO: As formas de pagamento devem iniciar na posição 01, pois a posição 00 é destinada ao uso do PAF.

Nos Totalizadores Não Fiscais, é necessário cadastrar:

29 Sangria *

30 Suprimento **

Em Relatório Gerencial, poderá ser informado:

01 Relatorio Gerencial

02 PRAZO

03 TEF

OBSERVAÇÃO: Não utilizar as posições 00 e 99 para o Relatório Gerencial pois as mesmas são utilizadas para configurações específicas da Impressora Fiscal.

Restando qualquer dúvida por favor nos informe.

Número de Casas Decimais a Serem Programadas:

Valor: 3

Quantidade: 3

Palavras chave: lacracao

^{*}Sangria deve ser cadastrada na IF como saída de valores;

^{**}Suprimento deve ser cadastrada como entrada de valores.