# Pesquisa: Interrupção e Exceções

Por Lucas Scarlato Astur 29 de março de 2017

## (Questão 2.1)

NMI ou Non-Maskable Interruption é um tipo de interrupção de hardware não mascarável, ou seja, não pode ser ignorada pelo sistema. Geralmente Utilizado em situações em que o tempo de resposta da exceção é crítico, ou quando o hardware se encontra numa posição não recuperável, por exemplo por uma falha de corrupção de dados na memória ou do chipset. Possui seus próprios pinos de entrada no hardware

#### Exemplo de exceção NMI:

```
""" Hardware Malfunction

Call your hardware vendor for support

NMI: Parity Check / Memory Parity Error

""" The system has halted ***
```

Fig. 1 – tela de interrupção do Windows 8/8.1 ativado pelo erro NMI\_HARDWARE\_FAILURE

IRQ ou Interruption Request também é um tipo de interrupção de hardware, porém com a opção da CPU ignorá-la, ou executá-la e depois retomar outros processos. Também possui seus próprios pinos de entrada no hardware

Exemplo de exceção IRQ:

- Recebimento de pacotes de dados de Rede
- (Questão 3.1)

O ISR, chamado de Interruption Service Routine é, na verdade, um handler que irá lidar com um IRQ acionado.

(Questão 3.2)

O NVIC do SAM E70 suporta até 72 serviços de interrupção, cada um com até oito níveis de prioridade.

• (Questão 3.3)

O FIQ é um serviço de interrupção de alta prioridade, capaz de desativar outros serviços de interrupção, como o IRQ, durante sua execução.

(Questão 3.4)

FIQ.

• (Questão 3.5)

-PIOA: 10

-PIOC: 12

-T0: 23

• (Questão 3.6)

Caso a interrupção não seja "limpa", os outros processos parados de prioridade inferior nunca serão resumidos, travando o sistema.

(Questão 3.7)

Interrupt Latency é o tempo passado desde o envio da notificação da interrupção até o começo da execução do serviço relacionado a ela. Durante esta latência, códigos na fila de processamento (de menor prioridade) continuarão a ser executados até a interrupção entrar em processo.

(Questão 5.1)

De acordo com o próprio código-exemplo da aula, temos a seguinte configuração para o tratamento de interrupções para o botão do sam e70:

```
/***********************
* Rafael Corsi
         - Insper
 rafael.corsi@insper.edu.br
Computação Embarcada
10-PIO-INTERRUPCAO
* [ref] http://www.atmel.com/Images/Atmel-42142-SAM-AT03258-Using-Low-Power-Mode-
in-SAM4E-Microcontroller_Application-Note.pdf
* [ref] https://www.eecs.umich.edu/courses/eecs373/labs/refs/M3%20Guide.pdf
#include "asf.h"
#include "conf clock.h"
* LEDs
*/
             ID_PIOC
PIOC
#define LED_PIO_ID
#define LED_PIO
#define LED_PIN
```

```
#define LED_PIN_MASK (1<<LED_PIN)</pre>
/**
* Botão
#define BUT PIO ID
                 ID PIOA
#define BUT PIO
#define BUT PIN
#define BUT PIN MASK (1 << BUT PIN)</pre>
#define BUT DEBOUNCING VALUE 79
/* prototype
void led_init(int estado);
void but_init(void);
void but_Handler();
/* Interrupçcões
void but_Handler(){
   * limpa interrupcao do PIO
   */
   uint32_t pioIntStatus;
   pioIntStatus = pio_get_interrupt_status(BUT_PIO);
   * Toggle status led
   */
  if(pio_get_output_data_status(LED_PIO, LED_PIN_MASK))
   pio clear(LED PIO, LED PIN MASK);
  else
   pio set(LED PIO,LED PIN MASK);
}
/* Funções
* @Brief Inicializa o pino do LED
void led_init(int estado){
   pmc_enable_periph_clk(LED_PIO_ID);
   pio_set_output(LED_PIO, LED_PIN_MASK, 1, 0, 0 );
};
* @Brief Inicializa o pino do BUT
  config. botao em modo entrada enquanto
* ativa e configura sua interrupcao.
*/
void but_init(void){
   /* config. pino botao em modo de entrada */
   pmc_enable_periph_clk(BUT_PIO_ID);
   pio set input(BUT PIO, BUT PIN MASK, PIO PULLUP | PIO DEBOUNCE);
   /* config. interrupcao em borda de descida no botao do kit */
```

```
/* indica funcao (but_Handler) a ser chamada quando houver uma interrupção */
 pio_enable_interrupt(BUT_PIO, BUT_PIN_MASK);
 pio_handler_set(BUT_PIO, BUT_PIO_ID, BUT_PIN_MASK, PIO_IT_FALL_EDGE,
but Handler);
 /* habilita interrupçção do PIO que controla o botao */
 /* e configura sua prioridade
 NVIC EnableIRQ(BUT PIO ID);
 NVIC_SetPriority(BUT_PIO_ID, 1);
};
int main(void)
{
   /* Inicialização básica do uC
   sysclk_init();
   WDT->WDT_MR = WDT_MR_WDDIS;
   /* Inicializao I/OS
   led_init(1);
 but_init();
   /* Super loop
   while(1){
   /* entra em modo sleep */
   //pmc_sleep(SLEEPMGR_SLEEP_WFI);
   };
}
```

### (Questão 5.2)

Uma interrupção pode ser utilizada pelos PIOs justamente para evitar a checagem constante de um valor em um registrador acionando o evento que vai, por vez, acionar o uC apenas quando necessário. Isso permite manter o Uc em um modo de baixa energia (sleep mode). Por exemplo, ao invés de checar o status de um botão constantemente, um handler pode enviar uma mensagem de mudança de satus diretamente ao Uc.

## • (Questão 5.3)

- -PIO\_IER / PIO\_IDR controlam o enable e o disable da interrupção de seu PIO.
- -PIO\_AIMER / PIO\_AIMDR controlam o enable e o disable de uma interrupção adicional de seu PIO
- -PIO ELSR irá informar se a interrupção será sensível as bordas ou sensível ao nível
- -PIO\_FRLHSR uma vez definido a sensibilidade no PIO\_ELSR, este irá informar se a interrupção será ativada durante a borda de subida ou descida, ou no nível alto ou baixo.