### Distribuição de Energia Elétrica


Adimitância em derivação de sistemas de distribuição aéreos e subterrâneos

Lucas S Melo

Universidade Federal do Ceará

Maio de 2017

#### Modelo de uma linha de transmissão



- Resistência série;
- Indutância série;
- Capacitância em derivação;
- Condutância em derivação.

# Adimitância em derivação de sistemas de distribuição aéreos e subterrâneos

A adimitância em derivação de uma linha é considerado como:


- Condutância:
- Susceptância Capacitiva.

A **condutância** geralmente é ignorada devido seu valor muito baixo.

Essa capacitância é resultado da diferença de potencial entre os condutores.

# Adimitância em derivação de sistemas de distribuição aéreos e subterrâneos

Linhas equipotenciais são criadas em torno dos condutores, conforme mostrado na figura:



Linhas equipotencias de potencial elétrico.

## dimitância em derivação de sistemas de distribuição aéreos e subterrâneos

A diferença de potencial entre os pontos  $P_1$  e  $P_2$  é resultante do campo elétrico presente no condutor. Calculada a diferença de potencial entre  $P_1$  e  $P_2$  é possível saber a capacitância entre estes dois pontos.

Se houver outros condutores próximos a  $P_1$  e  $P_2$  estes também devem ser levados em consideração.

## Equação da diferença de potencial geral

Dada uma matriz de condutores como a mostrada na figura, composta de N condutores positivamente carregados com uma densidade dada por q [ $C \cdot metros$ ]

A diferença de potencial entre os condutores i e j é dada por:

$$V_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left[ q_1 \ln \frac{D_{1j}}{D_{1i}} + \dots + q_i \ln \frac{D_{ij}}{RD_i} + \dots + q_j \ln \frac{RD_j}{D_{ij}} + \dots + q_N \ln \frac{D_{Nj}}{D_{Ni}} \right]$$

## Equação da diferença de potencial geral


Ou de forma geral:

$$V_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \sum_{n=1}^{N} q_n \ln \frac{D_{nj}}{D_{ni}}$$
 (1)

- $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$  = permissividade elétrica do meio;
- $q_n$  = densidade de carga no condutor n;
- $D_{ni}$  = distância entre o condutor n e o condutor i;
- $D_{nj}$  = distância entre o condutor n e o condutor j;
- $RD_n$  = raio do condutor n.

O método dos condutores e suas imagens também é aplicado para o cálculo da capacitância em derivação.

Assumindo que:  $q_i' = -q_i$  e  $q_j' = -q_j$ 



Calcuando a diferença de potencial entre o condutor i e sua imagem i'.

$$V_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left( q_i \ln \frac{S_{ii}}{RD_i} + q_i^{'} \ln \frac{RD_i}{S_{ii}} + q_j \ln \frac{S_{ij}}{D_{ij}} + q_j^{'} \ln \frac{D_{ij}}{S_{ij}} \right)$$
(2)

Resolvendo:

$$V_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left( 2 \cdot q_i \cdot \ln \frac{S_{ii}}{RD_i} + 2 \cdot q_j \ln \frac{S_{ij}}{D_{ij}} \right)$$
(3)

Dado que  $V_{ii}$  é a diferença de potencial entre o condutor i e sua imagem, assume-se então que a a diferença de potencial  $V_{ig}$  será dada pela metade deste valor:

$$V_{ig} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left( q_i \cdot \ln \frac{S_{ii}}{RD_i} + q_j \ln \frac{S_{ij}}{D_{ij}} \right)$$
(4)

Ou podemos escrever:

$$V_{ig} = \hat{P}_{ii} \cdot q_i + \hat{P}_{ij} \cdot q_j \tag{5}$$

Se considerarmos para as linhas aéreas:

$$\epsilon_{ar} = 1,0 \times 8,85 \times 10^{-12} \ [F/metro]$$
 (6)

$$\epsilon_{ar} = 1,424 \times 10^{-2} \mu \ [F/milha] \tag{7}$$

Assim ficamos com:

$$P_{ii} = 11,17689 \cdot \ln \frac{S_{ii}}{RD_i} \left[ milha/\mu F \right]$$
 (8)

$$P_{ij} = 11,17689 \cdot \ln \frac{S_{ij}}{D_{ij}} \left[ milha/\mu F \right]$$
 (9)

Assim como no cálculo das impedâncias série de uma linha obtivemos a matriz de impedâncias primitiva, para o cálculo da capacitância em derivação é possível obter a matriz primitiva de potencial.

Por exemplo, para um sistema a quatro condutores, sendo três fases e um neutro, teríamos:

$$\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{primitiva}} = \begin{bmatrix} \hat{P}_{aa} & \hat{P}_{ab} & \hat{P}_{ac} & | & \hat{P}_{an} \\ \hat{P}_{ba} & \hat{P}_{bb} & \hat{P}_{bc} & | & \hat{P}_{bn} \\ \hat{P}_{ca} & \hat{P}_{cb} & \hat{P}_{cc} & | & \hat{P}_{cn} \\ - & - & - & - & - \\ \hat{P}_{n1a} & \hat{P}_{n1b} & \hat{P}_{n1c} & | & \hat{P}_{nn} \end{bmatrix}$$
(10)

Novamente, para obtermos a matriz de potencial de fase, particiona-se a matriz:

$$\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{primitiva}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{P}}_{ij} & \hat{\mathbf{P}}_{in} \\ \hat{\mathbf{P}}_{nj} & \hat{\mathbf{P}}_{nn} \end{bmatrix}$$
 (11)

E aplica-se redução de *Kron*:

$$\mathbf{\hat{P}}_{abc} = (\mathbf{\hat{P}}_{ij} - \mathbf{\hat{P}}_{in} \cdot \mathbf{\hat{P}}_{nn}^{-1} \cdot \mathbf{\hat{P}}_{nj})$$
 (12)

Sabendo que:

$$C = \frac{q}{V} \tag{13}$$

O inverso da matriz de potencial de fase, será a matriz de capacitância de fase:

$$\mathbf{C_{abc}} = \mathbf{P_{abc}}^{-1} \tag{14}$$

Conforme mencionado anterirormente, desprezando a condutância, a matriz de admitância em derivação pode ser obtida:


$$\mathbf{y_{abc}} = \mathbf{0} + j \cdot \omega \cdot \mathbf{C_{abc}} \left[ \mu S/milha \right] \tag{15}$$

Em que:


$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 60 = 376,9911 \tag{16}$$

#### Exercício

Determine a matriz de adimitâncias em derivação para a linha aérea mostrada na figura:



Para o cálculo da matriz de admitâncias em derivação para condutores con neutro concêntricos é preciso levar em consideração os seguintes parâmetros:



Visto que o cabo de neutro concêntrico é aterrado, todos os fios que o formam estão no mesmo potencial.

Também o campo elétrico criado pelo condutor de fase estará confinado dentro do próprio condutor.

Aplicando a equação geral de diferença de potencial entre o condutor fase e um dos fios que compõem o neutro concêntrico, visto que todos os fios estão no mesmo potencial:

$$V_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon} \left[ q_p \ln \frac{R_b}{RD_c} + q_1 \ln \frac{RD_s}{R_b} + q_2 \ln \frac{D_{12}}{R_b} + \dots + q_i \ln \frac{D_{1i}}{R_b} + \dots + q_k \ln \frac{D_{1k}}{R_b} \right]$$

Com 
$$RD_c = \frac{d_c}{2}$$
 e  $RD_s = \frac{d_s}{2}$ 

Assumindo que cada fio do condutor de neutro concêntrico tem carga igual:

$$q_1 = q_2 = q_i = q_k = -\frac{q_p}{k} \tag{17}$$

Simplifica-se a equação da diferença de potencial para:

$$\begin{split} V_{ij} &= \frac{1}{2\pi\epsilon} \left[ q_p \ln \frac{R_b}{RD_c} - \frac{q_p}{k} \cdot \left( \ln \frac{RD_s}{R_b} + \ln \frac{D_{12}}{R_b} + \dots + \ln \frac{D_{1k}}{R_b} \right) \right] \\ V_{ij} &= \frac{q_p}{2\pi\epsilon} \left[ \ln \frac{R_b}{RD_c} - \frac{1}{k} \cdot \left( \ln \frac{RD_s \cdot D_{12} \cdot D_{1i} \dots D_{1k}}{R_b^k} \right) \right] \end{split}$$

A última equação obtida, tem como numerador do segundo termo logarítmo o produto do raio dos fios de neutro e das distâncias entre estes fios.

Aplicando:

$$\theta_{12} = \frac{2 \cdot \pi}{k}$$
(18)
$$_{13} = 2 \cdot \theta_{12} = \frac{4 \cdot \pi}{k}$$
(19)

$$_{13} = 2 \cdot \theta_{12} = \frac{4 \cdot \pi}{k} \tag{19}$$

De forma geral:

$$\theta_{1i} = (i-1) \cdot \theta_{12} = \frac{(i-1) \cdot 2\pi}{k}$$
 (20)

A distância entre o fio 1 e um fio i que compõe o condutor de neutro concêntrico é dada por:

$$D_{1i} = 2 \cdot R_b \cdot sin\left(\frac{\theta_{1i}}{2}\right) = 2 \cdot R_b \cdot sin\left(\frac{(1-i) \cdot \pi}{k}\right) \tag{21}$$

Assim,

$$RD_s \cdot \prod_{i=2}^k D_{1i} = RD_s \cdot R_b^{k-1} \cdot \prod_{i=2}^k 2 \cdot sin\left(\frac{(i-1)\pi}{k}\right)$$
 (22)

A expressão do produtório é uma identidade trigonométrica, de tal forma que:

$$\prod_{i=2}^{k} 2 \cdot \sin\left(\frac{(i-1)\pi}{k}\right) = k \tag{23}$$

Aplicando na expressão da diferença de potencial:

$$V_{p1} = \frac{q_p}{2\pi\epsilon} \left[ \ln \frac{R_b}{RD_c} - \frac{1}{k} \cdot \left( \ln \frac{k \cdot RD_s \cdot R_b^{k-1}}{R_b^k} \right) \right]$$

$$V_{p1} = \frac{q_p}{2\pi\epsilon} \left[ \ln \frac{R_b}{RD_c} - \frac{1}{k} \cdot \left( \ln \frac{k \cdot RD_s}{R_b} \right) \right]$$

Essa equação mostra a diferença de potencial entre o condutor fase e um dos fios que formam o neutro de um cabo com neutro concêntrico. Como os condutor neutro é considerado aterrado essa expressão define a diferença de potencial entre a fase e o neutro do condutor, e a capacitância em derivação é dada por:

$$C_{pg} = \frac{q_p}{V_{p1}} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln\frac{R_b}{RD_c} - \frac{1}{k}\ln\frac{k \cdot RD_s}{R_b}}$$
(24)

Note que como o campo elétrico gerado pelo condutor fase, fica confinado no material isolante, é claramente observável que o valor da capacitância em derivação do condutor irá depender do material utilizado na isolação.

Como  $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$  e utilizando a tabela abaixo:

Material	Range of Values of Relative Permittivity
Polyvinyl Chloride (PVC)	3.4-8.0
Ethylene-Propylene Rubber (EPR)	2.5–3.5
Polyethylene (PE)	2.5–2.6
Cross-Linked Polyethlyene (XLPE)	2.3–6.0

Utilizando o valor mínimo da permissividade do polietileno e considerando  $\omega = 2 \cdot \pi \cdot 60$ :

$$y_{ag} = 0 + j \frac{77,3619}{\ln \frac{R_b}{RD_c} - \frac{1}{k} \ln \frac{k \cdot RD_s}{R_b}} \mu S/milha$$
 (25)