

Distribuição de Energia Elétrica Natureza das cargas

Prof. Lucas S Melo

Março de 2018


Introdução


Em geral, a primeira parcela do sistema de distribuição a ser modelada são suas cargas.


O grande problema aqui é que **a carga no SEP não é fixa** e está em **constante mudança**.


Quanto mais próximo se chega do nível de consumo da energia, mas se distancia uma definição para carga de **regime permanente**, ou seja, quando mais próxima a análise chega do consumidor maior o nível de **variação da carga**.


O que se tem é um **comportamento de consumo** que irá depender da **característica do consumidor**.

















Losses in transmission and distribution








Introdução

É possível então, analisar as cargas de um sistema de distribuição sob três perspectivas, no sentido **carga->fonte**:

- Carga de um consumidor individual;
- Carga conectada a um transformador de distribuição;
- Carga consumida por um alimentador de distribuição.



Antes de começarmos é bom sempre bom recordar:

Energia Elétrica Ativa

Energia elétrica que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh).

$$P = S \cdot cos(\theta) \tag{1}$$

$$E[kWh] = P \cdot \Delta t \tag{2}$$

Energia Elétrica Reativa

Energia elétrica que circula continuamente entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampèrereativo-hora (kvarh)

$$Q = S \cdot sen(\theta) \tag{3}$$

$$E[kVArh] = Q \cdot \Delta t \tag{4}$$

Fator de Potência

Razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado.

$$fp = cos(\theta) = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{P}{S}$$
 (5)

$$fp = cos(\theta) = \frac{E[kWh]}{\sqrt{E[kWh]^2 + Q[kVArh]^2}} = \frac{E[kWh]}{E[VAh]}$$
 (6)

Análise de cargas individuais: Definições


Para analisarmos cargas de consumidores individualmente, as definições apresentados a seguir são importantes:

Demanda: É a carga nos terminais receptores, tomada em valor médio num determinado período de tempo. A carga pode ser representada por potências ativa, reativa e aparente, medida em períodos usuais de 10min ou 15min.

Demanda máxima: É a maior de todas as demandas que ocorreram num período específico de tempo.

Carga instantânea, em kW, de um consumidor varia durante dois intervalos consecutivos de tempo de 15 minutos, em termos instantâneos e médios –

Efeito de um Processo de Integração.



Análise de cargas individuais: Definições

Definições encontradas nas normas da Enel.

Demanda

Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kW) e quilovolt-ampère-reativo (kVAr), respectivamente.

Análise de cargas individuais: Definições

Definições encontradas nas normas da Enel.

Demanda Contratada

Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).

Definições encontradas nas normas da Enel.

Carga Instalada

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em **quilowatts** (kW).

Potência Instalada

Soma das potências nominais dos transformadores instalados na unidade consumidora e em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilovolt-ampère (kVA).

Análise de cargas individuais: Definições

Nota!


A unidade utilizada para descrever uma carga pode ser, em tese, qualquer uma.


Quando se utiliza a **unidade kW**, tem-se por intenção trabalhar, de modo complementar, com a **energia consumida** ou **fornecida**.


A unidade kVA, em geral, é associada aos conceitos de perdas ou ainda potência nominal.

As relações entre as unidades seguem os padrões das relações que regem as redes e sistemas elétricos

Prof. Lucas S Melo







Análise de cargas individuais: Definições

Uma vez que a unidade utilizada para definir a característica de um consumidor mostrado é na forma de kW, é possível, calcular a energia em kWh consumida durante um determinado período de tempo.

$$E_t = \frac{\sum_{i=1}^{N} D_i[kW]}{60} \cdot \Delta t \tag{7}$$

Em que Δt é o intervalo de tempo em minutos e $D_i[kW]$ é a demanda em cada intervalo de tempo i. A energia é dada em kWh.

Exemplo, para curvas de carga diárias como as mostradas anteriormente, teríamos:

$$E_t = \frac{\sum_{i=1}^{96} D_i^{15min}[kW]}{4} \tag{8}$$

Análise de cargas individuais: Definições

Demanda Média: É a razão entre a energia consumida pelo intervalo de tempo considerado.

$$D_{med} = \frac{energia [kWh]}{intervalo \ de \ tempo \ [h]}$$
(9)

Exemplo: A energia consumida em **um dia** (24h) por um consumidor x foi de 58,96kWh, logo:

$$D_{med} = \frac{58,96}{24} = 2,46 \text{ kW} \tag{10}$$

Ou

$$D_{med} = \frac{\sum_{i=1}^{N} D_i[kW]}{60 \cdot 24} \cdot \Delta t = \frac{\sum_{i=1}^{N} D_i[kW]}{1440} \cdot \Delta t \tag{11}$$

Analise de cargas individuais: Definições

Fator de demanda: É a razão entre demanda máxima e carga instalada e dá uma indicação de quanto da instalação está sendo utilizada no momento em que a demanda máxima é atingida.

$$fdm = \frac{D_{max}}{S_{instalada}} \tag{12}$$

Fator de Carga: É definido como a razão entre demanda média e demanda máxima. Ele dá uma indicação do quão bem o sistema é utilizado. **O fator de carga ótimio seria 1,0**.

$$fc = \frac{D_{med}}{D_{max}} \tag{13}$$

Análise de cargas individuais: Definições

Fator de utilização: É a razão entre demanda máxima e potência nominal de um determinado equipamento, por exemplo um transformador. Dá uma indicação da taxa de utilização desse equipamento.

$$fu = \frac{D_{max}}{S_{nominal}} \tag{14}$$

Analise de cargas individuais: Exercício computacional

Com o arquivo de dados fornecido, determine para cada uma das curvas:

- As curva de carga em formato barras;
- O consumo de energia diário e mensal;
- A demanda máxima diária;
- O instante da demanda máxima;
- A demanda média;
- O fator de carga;


Para o conjunto de cargas:


- A demanda máxima não coincidente;
- A demanda máxima diversificada e o seu horário;
- O fator de diversidade para o conjunto de curvas de carga.


Um transformador de distribuição irá atender, em geral, diversos consumidores. Cada consumidor terá um padão de consumo e as demandas máximas ocorrerão, naturalmente em diferentes horários do dia.


Dessa forma a demanda máxima de um conjunto de consumidores será usualmente menor que o somatório das demandas máximas individuais.

A esse aspecto do sistema elétrico chamamos de **diversidade de cargas**.










Demanda diversificada: É a soma, ponto a ponto, das curvas de demanda de cada uma das cargas conectadas em um mesmo ponto de distribuição.

$$D_{div}(t) = \sum_{i=1}^{n} D_{i}(t)$$
 (15)



Demanda máxima diversificada: É o ponto máximo da curva de demanda diversificada;

$$D_{max-div} = max \left\{ \sum_{i=1}^{n} D_i(t) \right\}$$
 (16)

Demanda máxima não coincidente: É a soma das demandas máximas individuais de cada uma das cargas que cooperam para a curva de demanda diversificada.

$$D_{max-nao-coinc} = \sum_{i=1}^{n} max\{D_i(t)\}$$
 (17)

Fator de Diversidade: É a razão entre demanda máxima não coincidente e demanda diversificada máxima.

$$fd = \frac{D_{max-nao-coincidente}}{D_{max-diversificada}} \tag{18}$$


A ideia em aplicar-se o fator de diversidade é simples:

"Sabendo o fator de diversidade e as demanda máximas individuais de um certo grupo de consumidores é possível obter-se a demanda máxima diversificada".

A grande dificuldade aqui é que esse valor varia de acordo com o número de consumidores, o tipo de carga e nível de tensão.

Por exemplo:

N	DF												
1	1.0	11	2.67	21	2.90	31	3.05	41	3.13	51	3.15	61	3.18
2	1.60	12	2.70	22	2.92	32	3.06	42	3.13	52	3.15	62	3.18
3	1.80	13	2.74	23	2.94	33	3.08	43	3.14	53	3.16	63	3.18
4	2.10	14	2.78	24	2.96	34	3.09	44	3.14	54	3.16	64	3.19
5	2.20	15	2.80	25	2.98	35	3.10	45	3.14	55	3.16	65	3.19
6	2.30	16	2.82	26	3.00	36	3.10	46	3.14	56	3.17	66	3.19
7	2.40	17	2.84	27	3.01	37	3.11	47	3.15	57	3.17	67	3.19
8	2.55	18	2.86	28	3.02	38	3.12	48	3.15	58	3.17	68	3.19
9	2.60	19	2.88	29	3.04	39	3.12	49	3.15	59	3.18	69	3.20
10	2.65	20	2.90	30	3.05	40	3.13	50	3.15	60	3.18	70	3.20



Alocação de cargas em transformadores

Iremos estudar três métodos de realizar essa alocação:

- Aplicando fatores de diversidade;
- Realizando levantamento de carga;
- Realizando o gerenciamento de carga.

Aplicando fatores de diversidade: Essa opção pode ser utilizada quando já se dispõe de tabelas de fator de diversidade, e dos valores de demanda máxima individual.

Basta então calcular a **demanda máxima não coincidente**, com base nos valores de demanda máxima individual dos consumidores, e aplicar o correspondete fator de diversidade para encontrar a demanda máxima diversificada:


$$D_{max-diversificada} = \frac{D_{max-nao-coinc}}{f d} \tag{19}$$

A demanda máxima diversificada será o valor de carga alocada para esse transformador.

Realizando levantamento de carga: Para este método é necessário instalar medidores em consumidores com características similares e registrar seus valores de consumo (kWh) e demanda máxima e então aplicar uma regressão linear nos dados.


Em seguida, monta-se a tabela de fatores de diversidade do sistema em questão.

Com a equação obtida da regressão linear é possível encontrar os valores de demanda máxima para outros consumidores e utilizando a tabela de fatores de diversidade, encontra-se o valor de demanda máxima diversificada para cada transformador.



Gerenciamento de transformadores: Este método consiste em instalar medidores em transformadores e realizar o registro de seus valores de demanda máxima assim como de consumo de energia de todos os consumidores conectados a este transformador.

Em seguida com os dados de vários transformadores aplica-se uma regressão linear e utiliza-se a equação obtida para alocar carga em outros transformadores do sistema que não foram monitorados.



Depois de aplicar regressão linear nos dados de consumo vs. demanda máxima, obtém-se a equação:

$$D_{max} = 0,008 \cdot E_{cons} + 0,2 \tag{20}$$

TRANSFORMER T1

Customer	#1	#2	#3	#4	#5
kWh	1523	1645	1984	1590	1456
kW	12.4	13.4	16.1	12.9	11.9

TRANSFORMER T2


Customer	#6	#7	#8	#9	#10	#11
kWh	1235	1587	1698	1745	2015	1765
kW	10.1	12.9	13.8	14.2	16.3	14.3

TRANSFORMER T3

Customer	#12	#13	#14	#15	#16	#17	#18
kWh	2098	1856	2058	2265	2135	1985	2103
kW	17.0	15.1	16.7	18.3	17.3	16.1	17.0

N	DF												
1	1.0	11	2.67	21	2.90	31	3.05	41	3.13	51	3.15	61	3.18
2	1.60	12	2.70	22	2.92	32	3.06	42	3.13	52	3.15	62	3.18
3	1.80	13	2.74	23	2.94	33	3.08	43	3.14	53	3.16	63	3.18
4	2.10	14	2.78	24	2.96	34	3.09	44	3.14	54	3.16	64	3.19
5	2.20	15	2.80	25	2.98	35	3.10	45	3.14	55	3.16	65	3.19
6	2.30	16	2.82	26	3.00	36	3.10	46	3.14	56	3.17	66	3.19
7	2.40	17	2.84	27	3.01	37	3.11	47	3.15	57	3.17	67	3.19
8	2.55	18	2.86	28	3.02	38	3.12	48	3.15	58	3.17	68	3.19
9	2.60	19	2.88	29	3.04	39	3.12	49	3.15	59	3.18	69	3.20
10	2.65	20	2.90	30	3.05	40	3.13	50	3.15	60	3.18	70	3.20

A curva de demanda de um alimentador de distribuição tem um perfil bem mais suave que a curva de demanda de por exemplo um consumidor individual ou um transformador de distribuição:



A analise de alimentadores de distribuição irá depender da disponibilidade de dados pela concessionária de energia.

Para uma analise detalhada ser realizada, **todos os transformadores** de distribuição devem ser representados.

Quando isso ocorre, é necessário alocar carga em cada um dos transformadores.

Para os transformadores que atendem um consumidor individual (Grupo A), o valores alocado para a demanda do transformador é a **demanda contratada** por esse consumidor. Mas e para os transformadores de distribuição que atemdem dezenas de consumidores, **quais os valores de demanda devem ser utilizados?**

O método para realizar alocação de carga em alimentadores o método mais utilizado é a utilização de fatores de alocação de acordo com:

- Demanda máxima do alimentador vs. Potência nominal do alimentador;
- Demanda máxima do alimentador vs. Consumo diário de energia;
- Demanda máxima do alimentador vs. Consumo mensal de energia.

Em seguida será estudada a abordagem especificada pela Enel Distribuição Ceará na suas normas e procedimentos padrões.

Demanda Máxima medida no alimentador: Este método consiste em, dado uma medida de potência entregue pelo alimentador, dividide-se esta potência entre todos os transformadores de distribuição do alimentador, proporcionalmente a suas potências.

$$AF = \frac{D_{medida}}{S_{total-do-alim}} \tag{21}$$

Em que AF é o fator de alocação e a demanda de cada transformador pode ser determinada por:

$$D_{transf} = AF \cdot S_{transf} \tag{22}$$

Se adortarmos que a demanda medida na saída do alimentador for 92,8 kW e que a potência dos transformadores T_1 , T_2 e T_3 são respectivamente, 25 kVA, 37,5 kVA e 50 kVA. Utilizando o método da máxima demanda medida, aloque cargas em cada um dos transformadores.

Qual metodologia a ser utilizada?

A aplicação de cada um dos métodos irá depender do tipo de análise a ser realizada.

Para estimativa de demanda máxima de um transformador de distribuição, os método de **fatores de diversidade** / **levantamento de carga** e de **gerenciamento de transformadores** são os mais indicados.

Esses métodos, porém, não são indicados quando se quer realizar a analise do alimentador completo, pois resultaria em uma demanda diversificada máxima bem acima da real.

Para o propósito de analise de alimentadores os métodos de **fatores de alocação** são os que apresentam os melhores resultados.

Rede de baixa tensão

- Processo por medição;
- Processo estimativo;

Rede de média tensão

- Processo por medição;
- Processo estimativo;

Medição em rede de baixa tensão - Transformador

As medições devem ser efetuadas no horário considerado de carga máxima.

As medições nos transformadores devem ser efetuadas conforme as áreas predominantes a seguir:

- Residenciais;
- Comerciais;
- Heterogêneas;
- Sazonalidade;
- Homogêneas.

Medição em rede de baixa tensão - Transformador

A demanda média por consumidor deve ser calculada conforme equação:

$$D_{med-cons} = \frac{\sum D_{med-total}}{N_{cons}} [kVA]$$
 (23)

Em que:

D_{med-cons}: demanda média por consumidor em kVA;

 $\sum D_{med-total}$: somatório das demandas dos transformadores medidos em kVA;

 N_{cons} : número de consumidores ligados à rede de BT servidos pelos transformadores.

Medição em rede de baixa tensão - Transformador

A demanda média por consumidor deve ser calculada conforme equação:

$$D_{med-total} = \frac{(I_a + I_b + I_c) \cdot V_f}{1.000} [kVA]$$
 (24)

Em que:

 $I_a + I_b + I_c$: Correntes medidas nas fases A, B e C;

 V_f : Tensão medida entre qualquer fase e neutro em volts;

Medição em rede de baixa tensão - Consumidores

- consumidores não residenciais: os consumidores não residenciais que apresentam demanda significativa, tais como oficinas, serrarias etc., devem ser medidos individualmente;
- demais consumidores não residenciais, tais como pequenos bares, lojas etc., devem ser considerados como consumidores nível B de acordo com a Tabela 17.

Medição em rede de baixa tensão - Consumidores

Tabela 17: Demanda diversificada em kVA

		Classe de Consumidores							
Número de Consumidores do Circuito	Nível "A" (0-79 kWh)	Nível "B" (80-220 kWh)	Nível "C" (221-500 kWh)	Nível "D" (> 500kWh)					
1 a 5	0,356	0,992	2,251	3,794					
6 a 10	0,344	0,913	2,094	3,601					
11 a 15	0,333	0,833	1,936	3,408					
16 a 20	0,321	0,754	1,780	3,216					
21 a 25	0,310	0,674	1,622	3,023					
26 a 30	0,298	0,595	1,465	2,830					
31 a 35	0,287	0,516	1,307	2,637					
36 a 40	0,275	0,436	1,150	2,445					
41 ou mais	0,264	0,357	0,993	2,252					

Medição em rede de baixa tensão - Consumidores

4.48 Unidade Consumidora Nível "A"

Unidade consumidora de pequeno poder econômico, baixa renda, com consumo mensal inferior a 80 kWh onde predomina o uso de iluminação e eletrodomésticos convencionais: TV, *Micro System*, Geladeira, Lâmpadas de baixa potência, etc.

4.49 Unidade Consumidora Nível "B"

Unidade consumidora de médio poder econômico, classe média, com consumo mensal entre 80 e 220 kWh onde predomina o uso de iluminação e eletrodomésticos convencionais: TVs, *Micro System*, Geladeira, Freezer, Lâmpadas média potência, Condicionadores de Ar, etc.

4.50 Unidade Consumidora Nível "C"

Unidade consumidora de alto poder econômico, classe média alta, com consumo mensal entre 221 e 500 kWh onde predomina o uso equipamentos de potência significativa: TVs, Sistema de Som, Geladeira, Freezer, Lâmpadas de média potência. Condicionadores de Ar. Chuveiros elétricos, etc.

4.51 Unidade Consumidora Nível "D"

Unidade consumidora de muito elevado poder econômico, classe alta, com consumo mensal maior que 500 kWh onde predomina o uso equipamentos de potência significativa: TVs, Sistema de Som, Geladeiras, Freezer, Lâmpadas de alta potência, Pequenas Centrais de refrigeração, Chuveiros elétricos e outros servicos domésticos significativos.

Medição em rede de baixa tensão - Consumidores

 os consumidores residenciais devem ter suas demandas médias calculadas de acordo com a seguinte equação:

$$D_{cons-resid} = D_{max-trafo} - \frac{\sum D_{cons-n-res}}{F_{div}} [kVA]$$
 (25)

Em que:

 $D_{cons-resid}$: demanda dos consumidores considerados residencias em kVA;

 $D_{max-trafo}$: demanda máxima medida do trasformador; $\sum D_{cons-n-res}$: somatório das demandas máximas dos consumidores não residenciais em kVA;

 F_{div} : fator de diversidade característico do grupo de consumidores de acordo com as Tabelas 24 e 25;

Tabela 24: Fatores de diversidade para consumidores urbanos

Elementos dos sistemas entre os quais os		Fatores de Diversidade						
fatores de diversidade são considerados	Carga Residencial	Carga Comercial	Consumidores Generalizados	Grandes Consumidores				
Entre consumidores individuais	2,00	1,46	1,45	-				
Entre transformadores	1,30	1,30	1,35	1,05				
Entre alimentadores públicos	1,15	1,15	1,15	1,85				
Entre subestações	1,10	1,10	1,10	1,10				
Dos consumidores para os transformadores	2,00	1,46	1,44	-				
Dos consumidores para o alimentador público	2,60	1,90	1,95	1,15				
Dos consumidores para a subestação	3,00	2,18	2,24	1,32				
Dos consumidores para a estação geradora	3,29	2,40	2,46	1,45				

Medição em rede de baixa tensão - Consumidores

A demanda média de cada consumidor considerado residencial deve ser calculada conforme equação:

$$D_{med-cons} = \frac{\sum D_{cons-resid}}{N_{cons-res}}$$
 (26)

Em que:

 $N_{cons-res}$: Número de consumidores considerados residenciais.

Processo estimativo em rede de baixa tensão

a) Consumidores Residenciais: para a estimativa da demanda dos consumidores residenciais devem ser adotados os valores individuais de demanda diversificada em kVA, correlacionando o número e o nível de consumidores no circuito, de acordo com a Tabela 17.

Processo estimativo em rede de baixa tensão

- b) Consumidores não Residenciais: para a estimativa da demanda dos consumidores não residenciais podem ser utilizados dois métodos, conforme disponibilidade de dados existentes.
- 10 Método: a estimativa dos valores da demanda para consumidores em função da carga total instalada, ramo de atividade e simultaneidade de utilização dessas cargas, deve ser determinado como se segue:

$$D_{cons-n-res} = \frac{C_{inst} \cdot F_{dem}}{Fp} \left[kVA \right] \tag{27}$$

Processo estimativo em rede de baixa tensão

- 20 Método: A estimativa da demanda deve ser realizada com base no consumo extraído dos dados de faturamento. É prudente que se tome a média do consumo dos consumidores em um período de tempo de 3 (três) meses. O cálculo deve ser realizado conforme equação:

$$D_{cons-n-res} = \frac{Cons_{med}}{730 \cdot FC \cdot FP} \left[kVA \right] \tag{28}$$

Rede de média tensão

- Método da **Demanda Máxima medida no alimentador** para os transformadores de distribuição e para consumidores ligados em MT, método da carga instalada e fator de demanda.

Exemplo 1: Atendimento em área rural ou urbana, nível C, a 15 unidades consumidoras já edificadas.

Resolução

De acordo com a Tabela 17, a demanda diversificada é de 1,936 kVA por consumidor.

$$D_{cons} = 15 \times 1,936 = 29,04kVA \tag{29}$$

Fator de crescimento de 1,276.

$$D_{total} = D_{cons} \times 1,276 + 3 \times \frac{(0,070 + 0,014)}{0,92} = 37,32kVA \quad (30)$$

Transformador escolhido de 45kVA.

Exemplo 2: Atendimento a loteamento, nível B, com 110 lotes sem unidade consumidora edificada.

Resolução

De acordo com a Tabela 17, a demanda diversificada é 0,357 kVA por consumidor.

$$D_{cons} = 110 \times 0,357 = 39,27kVA \tag{31}$$

Como as unidades ainda não estão edificadas não se deve utilizar o fator de crescimento.

$$D_{total} = D_{cons} + 32 \times \frac{(0,070 + 0,014)}{0,92} = 42,19kVA$$
 (32)

Transformador a ser instalado deve ser de 45 kVA.