





Elemento PVSystem

Paulo Radatz Mestrando EPUSP - Enerq

1º Encontro do Grupo de Usuários do OpenDSS Brasil 05/09/2017



Visão Geral

- Introdução ao PVSystem
 - Diagrama Esquemático do Modelo
- Dados de Entrada
 - Painel
 - Inversor
 - Condições de Operação
- Interação com a Rede
 - Potência DC Gerada pelo Painel
 - Potência AC Entregue à Rede
 - Norton Equivalente
- Exemplos de Códigos
 - Definição do Circuito Exemplo
 - Elemento Circuit
 - Curvas utilizadas pelo PVSystem
 - Simulação no Modo SnapShot
 - Simulação no Modo Time-Series








Introdução ao PVSystem





Diagrama Esquemático do Modelo








Dados de Entrada





Painel

- Potência nominal do Painel: Pmpp
 - Potência definida para radiação de 1kW/m², temperatura nominal e operação no ponto de máxima potência
- Curva do fator de correção da potência gerada pelo painel em função de sua temperatura: P-TCurve



O fator de correção é unitário para a temperatura nominal







Inversor


- Potência aparente nominal do inversor: kVA
- Tensão AC nominal do inversor: kV
- Quantidade de fases do sistema: phases
- Conexão do sistema: conn
- Fator de potência de operação: PF
- Potência reativa fornecida/absorvida: kvar
- Limite de geração de potência ativa: pctPmpp
- Limite de "geração" de potência reativa: kvarLimit
- Possibilidade de operação noturna: VarFollowInverter





Inversor

- Fornece potência ativa quando a potência DC é maior que um valor %kVA: %Cutin
- Não fornece potência ativa quando a potência DC é menor que um valor de %KVA: %Cutout
- Curva de eficiência do inversor: EffCurve



Simplificação no modelo: Considera-se sempre a mesma curva. No entanto, ela depende da tensão DC.





Condições de Operação

- SnapShot
 - Radiação de Operação: irradiance
 - Temperatura de Operação: Temperature







Condições de Operação

Time-Series

- Radiação de Base: irradiance
- Curva diária de radiação: daily, yearly ou duty
- Curva diária de temperatura: Tdaily, Tyearly ou Tduty










Interação com a Rede












Temperatura de Operação

Equação para o modo SnapShot

 $P_{dc} = Pmpp \times irradiance \times PTCurve(Temperature)$

Radiação de Operação








Equação para o modo Time-Series

 $P_{dc}(t) = Pmpp \times irradiance \times irradiance(t) \times PTCurve(Temperature(t))$








Equação para o modo Time-Series

 $P_{dc}(t) = Pmpp \times irradiance \times irradiance(t) \times PTCurve(Temperature(t))$








Equação para o modo Time-Series


 $P_{dc}(t) = Pmpp \times irradiance \times irradiance(t) \times PTCurve(Temperature(t))$







Potência AC Entregue à Rede








Potência AC Entregue à Rede

Equação para ambos os modos de simulação

$$P_{ac}(t) = P_{dc}(t).EffCurve(P_{dc}(t))$$







Potência AC Entregue à Rede

Equação para ambos os modos de simulação

$$P_{ac}(t) = P_{dc}(t).EffCurve(P_{dc}(t))$$


$$\bar{S} = P_{ac} + jQ_{ac}$$






Norton Equivalente

- Explicado na Nota Técnica PVSystem
 - Previsão 31/06/2018










Exemplos de Códigos





Definição do Circuito Exemplo









Definição do Circuito Exemplo

Curvas utilizadas pelo PVSystem


 Curvas do fator de correção da potência DC e da eficiência do inversor


```
// Curva do fator de correção da potência DC

// Potência DC nominal para T=25

New XYCurve.FatorPvsT npts=4 xarray=[0 25 75 100] yarray=[1.2 1.0 .8 .6]
```

```
// Curva de Eficiência do Inversor
New XYCurve. Eff npts=4 xarray=[.1 .2 .4 1.0] yarray=[.86 .9 .93 .97]
```











Simulação no Modo SnapShot

PVSystem para simulação no modo SnapShot

Painel

Inversor

Condições de Operação







Simulação no Modo SnapShot

Cálculo da potência DC

```
// PVSystem no modo SnapShot
New PVSystem.PV phases=3 bus1=A Pmpp=1000 kV=13.8 kVA=1200 conn=wye
~ %Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT
~ kvar=-500 kvarLimit=1200 pctPmpp=100 VarFollowInverter=yes
~ Temperature=75 irradiance=0.7
```

$$P_{dc} = Pmpp \times irradiance \times PTCurve(Temperature)$$

 $P_{dc} = 1000 \times 0.7 \times PTCurve(75)$
 $P_{dc} = 1000 \times 0.7 \times 0.8$
 $P_{dc} = 560 \text{ kW}$





Simulação no Modo SnapShot

Cálculo da potência AC

```
// Curva de Eficiência do Inversor
New XYCurve. Eff npts=4 xarray=[.1 .2 .4 1.0] yarray=[.86 .9 .93 .97]
```

```
// PVSystem no modo SnapShot
New PVSystem.PV phases=3 bus1=A Pmpp=1000 kV=13.8 kVA=1200 conn=wye
~ %Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT
~ kvar=-500 kvarLimit=1200 pctPmpp=100 VarFollowInverter=yes
~ Temperature=75 irradiance=0.7
```

$$P_{ac} = P_{dc} \times EffCurve(P_{dc})$$

$$P_{ac} = 560 \times EffCurve(560)$$

$$P_{ac} = 560 \times 0.934$$

$$P_{ac} = 523.3 \text{ kW}$$

$$\bar{S} = P_{ac} + jQ_{ac}$$

$$\bar{S} = 523.3 - j500 \ kVA$$









Caso Base

Condições de Operação

```
// Curva de temperatura diária no painel
New TShape.Temp npts=24 interval=1
~ temp=[25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 45 50 60 60 55 40 35 30 25 25 25 25 25 25]
```

```
// Curva de Radiação Diária
New LoadShape.Irrad npts=24 interval=1
~ mult=[0 0 0 0 0 0 .1 .2 .3 .5 .8 .9 1.0 1.0 .99 .9 .7 .4 .1 0 0 0 0 0]
```











Caso Base

PVSystem para simulação no modo daily

irradiance=0.98 daily=Irrad Tdaily=Temp


```
// Curva de temperatura diária no painel
New TShape. Temp npts=24 interval=1
  temp=[25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 40 45 50 60 60 55 40 35 30 25 25 25 25 25 25]
   Curva de Radiação Diária
New LoadShape.Irrad npts=24 interval=1
  PVSystem para o modo Daily
 New PVSystem.PV phases=3 bus1=A Pmpp=1000 kV=13.8 kVA=1200 conn=wye
  %Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT
  pf=0.9 kvarLimit=1200 pd Pmpp=100 VarFollowInverter=yes
```





Simulação no Modo *Daily*Caso Base

Resultados:








Simulação no Modo *Daily*Caso Base

Resultados internos do modelo:








Caso Capacidade do Inversor Atingida

PVSystem para simulação no modo daily





Caso Capacidade do Inversor Atingida







Caso Limite de Potência Ativa

PVSystem para simulação no modo daily


```
// PVSystem para o modo Daily
New PVSystem.PV phases=3 bus1=A Pmpp=1000 kV=13.8 kVA=1200 conn=wye
~ %Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT
~ pf=0.9 kvarLimit=1200 pctPmpp=60 VarFollowInverter=yes
~ irradiance=0.98 daily=Irrad Tdaily=Temp
```





Caso Limite de Potência Ativa

Resultados







Caso Limite de Potência Reativa

PVSystem para simulação no modo daily

```
// PVSystem para o modo Daily
New PVSystem.PV phases=3 bus1=A Pmpp=1000 kV=13.8 kVA=1200 conn=wye

~ %Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT

~ kvar=400 kvarLimit=200 pctPmpp=100 VarFollowInverter=yes


~ irradiance=0.98 daily=Irrad Tdaily=Temp
```





Caso Limite de Potência Reativa

Resultados







Caso Operação Noturna

PVSystem para simulação no modo daily

```
// PVSystem para o modo Daily
New PVSystem.PV phases=3 bus1=A Pmpp=1000 kV=13.8 kVA=1200 conn=wye
~ %Cutin=10 %Cutout=10 EffCurve=Eff P-TCurve=FatorPvsT
~ kvar=400 kvarLimit=1200 pctPmpp=100 VarFollowInverter=no
~ irradiance=0.98 daily=Irrad Tdaily=Temp
```








Caso Operação Noturna

Resultados







Obrigado! Dúvidas?



