



SISTEMA OPERACIONAL TECNOAR

Manual do Usuário

Recepção · Ordens de Serviço · Pátio · Checklists · Laboratório

checklist.tecnoarsistemas.com.br

Neste manual

01 Primeiros passos

Não é preciso saber nada de informática para usar o sistema.

02 Instalar no seu aparelho

O sistema funciona como aplicativo: abre em tela cheia, com ícone próprio, e a câmera das evidências funciona melhor.

03 O caminho do veículo

O menu segue a ordem real do trabalho, da chegada à entrega.

04 Painel do Pátio e Modo TV

Onde está cada veículo, agora.

05 Peças em Teste e Garantias

O laboratório e o pós-venda.

06 Cadastros

A base que alimenta toda a operação.

07 Tecnoar IA

A perita técnica da casa, disponível a qualquer hora.

08 Gestão

O que os números dizem sobre a operação.

09 Perfis e Permissões

Quem pode o quê.


01 Primeiros passos

Não é preciso saber nada de informática para usar o sistema.

Entrar

Abra o endereço no navegador do computador, do tablet ou do celular. Informe o e-mail e a senha que a Tecnoar forneceu.

Esqueceu a senha? Use **Esqueci minha senha** na própria tela — o sistema envia um link para o seu e-mail.



Tela de entrada. O botão **Solicitar acesso** serve para quem ainda não tem conta.

Ainda não tem conta

Clique em **Solicitar acesso** e preencha seus dados. A conta fica aguardando liberação até que um administrador aprove e defina o que você pode acessar.

Enquanto isso, ao entrar você verá um aviso de acesso pendente. É normal, não é erro.

Por que não vejo todos os menus

O sistema mostra apenas o que o seu perfil permite. Se falta um menu de que você precisa, fale com o administrador — não é defeito.

02

Instalar no seu aparelho

O sistema funciona como aplicativo: abre em tela cheia, com ícone próprio, e a câmera das evidências funciona melhor.

O Tecnoar não está na Play Store nem na App Store, e não precisa estar. A instalação é feita pelo próprio navegador, em poucos toques, e o aplicativo se atualiza sozinho — sem esperar aprovação de loja.

Android — Chrome

- 1 Abra o endereço do sistema no Chrome.
- 2 Aparece a faixa **Instalar o Tecnoar** na parte de baixo da tela. Toque em **Instalar**.
- 3 Se a faixa não aparecer, toque nos três pontos ("⋮") do Chrome e escolha **Instalar aplicativo** ou **Adicionar à tela inicial**.
- 4 Confirme. O ícone da Tecnoar aparece junto dos seus outros aplicativos.

iPhone e iPad — Safari

- 1 Abra o endereço do sistema no Safari. Precisa ser o Safari.
- 2 Toque no botão **Compartilhar** — o quadrado com a seta para cima, na barra de baixo.
- 3 Role a lista e toque em **Adicionar à Tela de Início**.
- 4 Confirme em **Adicionar**, no canto superior direito.

Computador — Chrome ou Edge

- 1 Abra o endereço do sistema.
- 2 Na barra de endereço, à direita, aparece um ícone de instalar (um monitor com uma seta).
- 3 Clique nele e confirme em **Instalar**.

Quando aparecer aviso de atualização

De tempos em tempos surge um aviso de que há uma versão nova. Aceite quando estiver num bom momento — o sistema nunca se atualiza sozinho no meio do seu trabalho.

Se estiver preenchendo um checklist, termine primeiro. Fotos que ainda estão subindo são preservadas.

Sem internet

Um aviso de **Sem conexão** aparece no alto da tela. O sistema não finge que salvou o que não salvou: o que depender da internet fica bloqueado até a conexão voltar.

03

O caminho do veículo

O menu segue a ordem real do trabalho, da chegada à entrega.

01 Recepção	02 Ordem de Serviço	03 Checklist de Entrada	Execução do serviço	04 Checklist de Saída	05 Saída do Pátio
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

01 — Recepção

Registra a chegada do veículo e do motorista. É o começo de tudo.

- 1 Informe a placa. Se o veículo já esteve aqui, o restante vem preenchido.
- 2 Confirme o cliente, o motorista e a quilometragem.
- 3 Registre a condição de entrada e as observações do motorista.
- 4 Escolha **Entrada** para só registrar a chegada, ou **Entrada e OS** para já abrir a ordem de serviço.


Recepção. No celular os botões ficam fixos no rodapé, ao alcance do polegar.

02 — Ordem de Serviço

A OS reúne tudo do atendimento: problema alegado, diagnóstico, equipe, peças, serviços, fotos e pagamento.

- 1 Preencha o problema alegado pelo cliente, com as palavras dele.
- 2 Atribua o mecânico responsável na aba **Equipe**.
- 3 Lance serviços e peças conforme forem sendo usados.

- 4 Anexe fotos das avarias na aba **Mídias** — é a defesa da oficina.
- 5 Ao terminar, use **Encerrar** para fechar a OS.



Lista de ordens de serviço, com situação e valor de cada uma.

03 e 04 — Checklists de Entrada e Saída

O Checklist de Entrada registra como o veículo chegou. O de Saída confirma que o serviço resolveu. Cada tela mostra apenas os modelos do seu tipo.

- 1 Escolha o modelo e toque em **Executar**.
- 2 Responda item por item. Os botões são grandes de propósito: dá para responder de luva.
- 3 Ao marcar um defeito, registre a criticidade e tire foto.
- 4 Conclua o checklist. Depois de concluído ele não é apagado — no máximo cancelado com motivo, e o registro fica.



- Visão Geral
- CADASTROS
 - Clientes
 - Fornecedores
 - Vendedores
 - Usuários
 - Funções e Cargos
- Veículos
- Produtos
- Serviços
- Status da OS
- Tags
- OPERAÇÃO
 - 01 Recepção
 - 02 Ordem de Serviço
 - Checklist**
 - 03 Checklist Entrada**
 - 04 Checklist Saída
 - 05 Saída do Pátio
 - Garantias e Retornos
- Sair

Q

Buscar cliente, placa, OS, produto, protocolo...

Ctrl K

LS

Lucca Santana

ADMINISTRADOR

OPERAÇÃO

Checklists

Conferência do diagnóstico de entrada.

Modelos 2

Histórico

Q

Buscar pelo nome do checklist

FILTROS

ATUALIZAR

Nº	CHECKLIST	CONTEXTO	RESPONSÁVEL	INÍCIO	SITUAÇÃO		
00011	Checklist técnico – fr... Checklist Entrada -...	—	Lucca Santana	27/08/2026, 14:34	Em andamento	CONTINUAR	
00010	Checklist técnico – fr... Checklist Entrada -...	—	Mecanico Teste Dois	27/08/2026, 14:32	Em andamento	CONTINUAR	
00005	teste Checklist Entrada -...	—	Lucca Santana	27/08/2026, 07:04	Em andamento	CONTINUAR	
00004	Checklist técnico – fr... Checklist Entrada -...	—	Lucca Santana	26/08/2026, 15:34	Concluído	ABRIR REABRIR	
00003	Checklist técnico – fr... Checklist Entrada -...	—	QA Tecnoar	26/08/2026, 12:08	Em andamento	CONTINUAR	
00001	Checklist técnico – fr... Checklist Entrada -...	—	QA Tecnoar	24/08/2026, 13:12	Concluído	ABRIR REABRIR	

1-6 de 6

<

1

>

Checklist de Entrada. A tela oferece só os modelos de entrada.

05 — Saída do Pátio

Última conferência antes de o veículo deixar a oficina.

- Confira se o checklist de saída está concluído.
- Confira a situação do pagamento.
- Registre a entrega e a quem o veículo foi entregue.

Manual do Usuário · Sistema Operacional Tecnoar

7 de 15



Visão Geral

CADASTROS

Cientes

Fornecedores

Vendedores

Usuários

Funções e Cargos

Veículos

Produtos

Serviços

Status da OS

Tags

OPERAÇÃO

01 Recepção

02 Ordem de Serviço

Checklist

→ 03 Checklist Entrada

← 04 Checklist Saída

05 Saída do Pátio

Garantias e Retornos

Sair

Buscar cliente, placa, OS, produto, protocolo...

Ctrl K

LS

Lucca Santana

ADMINISTRADOR

OPERAÇÃO

Saída do Pátio

Fechamento da OS, recibo do cliente e liberação do veículo

Veículos no pátio

0 na fila

Ordens ainda sem saída registrada. Selecione uma para iniciar o fluxo de liberação.

OS	PLACA	CLIENTE	SITUAÇÃO	TOTAL	SALDO
----	-------	---------	----------	-------	-------

Manual do Usuário · Sistema Operacional Tecnoar

8 de 15

04

Painel do Pátio e Modo TV

Onde está cada veículo, agora.

O Painel do Pátio mostra todos os veículos na oficina, agrupados pela etapa em que estão. Atualiza sozinho a cada 20 segundos.

Os cartões de indicador no alto respondem às perguntas do dia: quantos estão em diagnóstico, quantos aguardam aprovação, quantos aguardam peça, quantos estouraram o prazo.

O **Modo TV** é a mesma informação preparada para uma televisão na parede da oficina: letra grande, sem menu, girando sozinho entre os veículos.

Visão Geral

CADASTROS

- Clientes
- Fornecedores
- Vendedores
- Usuários
 - Funções e Cargos
- Veículos
- Produtos
- Serviços

Status da OS

Tags

OPERAÇÃO

- 01 Recepção
- 02 Ordem de Serviço
- Checklist
 - 03 Checklist Entrada
 - 04 Checklist Saída
- 05 Saída do Pátio
- Garantias e Retornos

Sair

Buscar cliente, placa, OS, produto, protocolo... Ctrl K

LS Lucca Santana ADMINISTRADOR

OPERAÇÃO

Painel do Pátio

AO VIVO a cada 20s

ATUALIZAR MODO TV

NO PÁTIO veículos 0	ENTRADAS HOJE recepções 0	AGUARD. TRIAGEM recebidos 0	EM DIAGNÓSTICO OS 0	AGUARD. APROVAÇÃO OS 0	AGUARD. PEÇA OS 0
EM MANUTENÇÃO OS 0	CHECKLIST FINAL OS 0	AGUARD. FATURAMENTO OS 0	PRONTOS para retirada 0	URGENTES OS 0	SLA VENCIDO OS 0

TEMP. MEDIC na oficina Sem histórico

FILTRO

Todos os veículos

Nenhum veículo no pátio

Registre a entrada de um veículo na Recepção e abra a OS para acompanhar o fluxo aqui.

ABRIR RECEPÇÃO

Painel do Pátio. Sem veículo no pátio, a tela diz isso claramente em vez de mostrar números inventados.


05

Peças em Teste e Garantias

O laboratório e o pós-venda.

Peças em Teste

Cada peça recebida para teste ganha um protocolo e um prazo. A tela avisa quando o prazo estoura, para que ninguém descubra pelo cliente.



The screenshot shows the 'Peças em Teste' (Parts in Test) section of the Tecnoar system. The interface includes a sidebar with navigation options such as 'Visão Geral', 'CADASTROS', and 'OPERAÇÃO'. The main area features a search bar at the top, a status summary with four cards (EM TESTE, AGUARDANDO, CONCLUÍDAS, PRAZO VENCIDO), and a large empty box with the message 'Nenhuma peça no laboratório' (No parts in the laboratory). The status summary cards show counts and descriptions: EM TESTE (0 no laboratório), AGUARDANDO (0 peça ou cliente), CONCLUÍDAS (0 reparadas ou entregues), and PRAZO VENCIDO (0 fora do SLA). The large empty box also contains a button labeled 'RECEBER A PRIMEIRA' (Receive the first).

Garantias e Retornos

Registra o veículo que voltou. Serve para atender o cliente e, com o tempo, para mostrar o que está voltando com mais frequência.



Visão Geral

CADASTROS

Clientes

Fornecedores

Vendedores

Usuários

Funções e Cargos

Veículos

Produtos

Serviços

Status da OS

Tags

OPERAÇÃO

01 Recepção

02 Ordem de Serviço

Checklist

03 Checklist Entrada

04 Checklist Saída

05 Saída do Pátio

Garantias e Retornos

Sair

Buscar cliente, placa, OS, produto, protocolo...Ctrl K

LS

Lucca Santana

ADMINISTRADOR

OPERAÇÃO

Garantias e Retornos

Gestão de garantias, retornos e termos de recusa

+ NOVA GARANTIA

Garantias0RetornosTermos de recusa

Nenhuma garantia registrada

A garantia é vinculada a um item específico — produto ou serviço — e não à OS inteira.

Manual do Usuário · Sistema Operacional Tecnoar

11 de 15

06 Cadastros

A base que alimenta toda a operação.

Clientes, veículos, produtos e serviços são a base de tudo. Clientes e produtos vêm sincronizados do OMIE — o que veio de lá é controlado por lá, e o sistema avisa quando você tenta alterar algo assim.

CADASTROS

Clientes

1.305 registros

Exportar

+ NOVO CLIENTE

TOTAL: 1.338 clientes

JURÍDICA: 884 empresas

FÍSICA: 454 clientes

ATIVOS: 1.305 no sistema

Buscar cliente, placa, OS, produto, protocolo... Ctrl K

Buscar por nome, documento ou e-mail...

Filtros

ID	CLIENTE	TIPO	DOCUMENTO	CONTATO	UF	TAGS	STATUS
#0716	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#1638	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	DF	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#0803	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#1375	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#0907	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#1512	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#1660	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#1363	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	BA	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR
#1548	[REDACTED]	PJ	[REDACTED]	[REDACTED]	SP	—	Ativo OMIE INATIVAR EXCLUIR

Cadastro de clientes. Dados pessoais tarjados nesta imagem.

Inativar ou excluir

Inativar tira o registro do dia a dia e preserva o histórico. É o que você quase sempre quer.

Excluir apaga de vez. Antes de apagar, o sistema mostra exatamente o que será destruído junto e quantos registros são. Se algo importante depende daquele cadastro, ele recusa e explica o motivo.

07 Tecnoar IA

A perita técnica da casa, disponível a qualquer hora.

A Tecnoar IA é especialista em freio a ar, ABS, EBS, pneumática e diagnóstico eletrônico de pesados — e conhece o caminhão inteiro. Pergunte por texto, foto ou áudio.

Ela responde como um colega experiente: começa pela próxima ação, dá o teste na ordem e aponta o risco de segurança quando existe. Quando um valor de pressão ou torque precisa ser confirmado no manual do fabricante, ela diz isso em vez de chutar.

Se a resposta ajudou, marque o **joinha**. Respostas boas viram rascunho de artigo na Base Técnica, e a oficina passa a ter o próprio manual.

The screenshot displays the Tecnoar IA web application interface. On the left is a dark sidebar menu with categories like 'Visão Geral', 'CADASTROS' (Clients, Suppliers, Sellers, Users, Vehicles, Products, Services), 'Status da OS', 'Tags', 'OPERAÇÃO' (Reception, Service Order, Checklist, Exit Yard, Guarantees and Returns), and 'Sair'. The top header includes a search bar, a notification bell, a help icon, and the user profile 'Lucca Santana ADMINISTRADOR'. The main content area is titled 'INTELIGÊNCIA Tecnoar IA' and shows a chat window with a list of messages on the left and a large input area on the right. The messages include a status update, a test log, and a new analysis. The input area has a text box, a microphone icon, and an 'ENVIAR' button. A footer note explains keyboard shortcuts for sending messages.

Canal de atendimento da Tecnoar IA. Cada conversa é sua e pode ser excluída.

A IA orienta, não assina o serviço. Valor crítico de pressão, torque ou folga sempre se confere no manual do fabricante daquele modelo.

08 Gestão

O que os números dizem sobre a operação.

Indicadores e Financeiro respondem perguntas de dono: quanto entrou, quanto está em aberto, quanto tempo o veículo fica parado, o que está fora do prazo.

Quando não há dado, a tela diz que não há. Nenhum número é inventado para preencher espaço.

The screenshot displays the 'Gestão' (Management) dashboard of the Tecnoar system. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main area features a search bar at the top, followed by a 'Gestão' header with a date range of 01/09/2026 to 10/09/2026. Below this, there are four key performance indicators (KPIs) in a row: 'SAÚDE OPERACIONAL' at 100%, 'ENTREGUE NO PERÍODO' at 0, 'FATURAMENTO' at R\$ 0,00, and 'PONTOS DE ATENÇÃO' at 2.327. Each KPI includes a brief description and a trend indicator. To the right of these KPIs is a 'RELATÓRIO EXECUTIVO' (Executive Report) section with a table of metrics: FLUXO (0 no pátio - 0 entregas), FINANCEIRO (R\$ 0,00 em vendas - 0 vendas), QUALIDADE (0 retornos - 5S sem leitura), and RISCO (2.327 estoque crítico - 0 follow-ups atrasados). Below the KPIs, there are two more sections: 'Onde o fluxo trava' (Where the flow stops) and 'Oficina' (Workshop). The 'Onde o fluxo trava' section shows a message: 'Nenhum gargalo aberto. O fluxo está limpo.' (No bottleneck open. The flow is clean). The 'Oficina' section shows a status of 'Estável' (Stable) and a table with two columns: 'VEÍCULOS NO PÁTIO' (Vehicles in the yard) and 'AGUARDANDO APROVAÇÃO' (Waiting for approval). The sidebar on the left contains a menu with categories like 'Visão Geral', 'CADASTROS', 'OPERÇÃO', and 'Sair'.

Visão Geral

CADASTROS

- Clientes
- Fornecedores
- Vendedores
- Usuários
 - Funções e Cargos
- Veículos
- Produtos
- Serviços
- Status da OS
- Tags

OPERÇÃO

- 01 Recepção
- 02 Ordem de Serviço
 - Checklist
 - 03 Checklist Entrada
 - 04 Checklist Saída
- 05 Saída do Pátio
- Garantias e Retornos

Sair

Gestão 01/09/2026 a 10/09/2026

Indicadores

PERÍODO

Mês 30 dias Trimestre Ano Livre

SAÚDE OPERACIONAL

100%

pontuação interna de risco, calculada dos gargalos abaixo

ENTREGUE NO PERÍODO

0

ordens de serviço concluídas sem base

FATURAMENTO

R\$ 0,00

0 venda(s) no período

PONTOS DE ATENÇÃO

2.327

itens com impacto direto na entrega

Relatório executivo

Leitura compacta para reunião de operação.

FLUXO	0 no pátio - 0 entregas
FINANCEIRO	R\$ 0,00 em vendas - 0 vendas
QUALIDADE	0 retornos - 5S sem leitura
RISCO	2.327 estoque crítico - 0 follow-ups atrasados

Onde o fluxo trava

Quantidade parada em cada gargalo agora — não é do período, é deste instante.

Nenhum gargalo aberto. O fluxo está limpo.

Oficina

Fluxo do pátio, aprovação, peça e entrega.

Estável

VEÍCULOS NO PÁTIO	AGUARDANDO APROVAÇÃO
Quantos veículos estão sob nossa responsabilidade	

Gargalos

Onde a operação está perdendo velocidade agora.

Aprovação	0
Pecas	0

09

Perfis e Permissões

Quem pode o quê.

Cada perfil recebe permissões por recurso e por ação: visualizar, criar, editar, aprovar, cancelar, inativar, configurar, exportar e sincronizar.

É possível abrir exceção para uma pessoa específica sem mexer no perfil inteiro. A exceção individual sempre prevalece.

The screenshot displays the 'Perfis e Permissões' (Profiles and Permissions) management interface. On the left, a sidebar menu lists various system components: Visão Geral, CADASTROS (Clientes, Fornecedores, Vendedores, Usuários, Funções e Cargos), Veículos, Produtos, Serviços, Status da OS, Tags, OPERAÇÃO (01 Recepção, 02 Ordem de Serviço, Checklist, 03 Checklist Entrada, 04 Checklist Saída, 05 Saída do Pátio, Garantias e Retornos), and Sair. The main content area is titled 'SISTEMA' and 'Perfis e Permissões'. It features a search bar at the top with the placeholder 'Buscar cliente, placa, OS, produto, protocolo...' and a 'Ctrl K' shortcut. A '+ NOVO PERFIL' button is located in the top right corner. The 'Perfis' section on the left lists 'Administrador' (highlighted) and 'Sistema'. The 'Permissões — Administrador' section on the right shows the profile description: 'Perfil de sistema: tem acesso total e não é editável.' Below this, a blue box highlights the 'Acesso total' permission: 'O perfil Administrador concede todas as permissões do sistema por definição. Para restringir alguém, use outro perfil ou uma exceção individual em Cadastros > Usuários.'