





Atril exhibidor interactivo

Encastres y piezas especiales
Son 112 piezas en total



Referencia
de siglas

- PF Panel frontal
PL Panel lateral
PS Panel superior
PP Panel posterior
RI Refuerzo inferior
RE Refuerzo de elevación


Secuencia de montaje

A- Cuerpo 1: El montaje inicia con el ensamble del mayor cuerpo. Las piezas tienen engastres en las placas y se aseguran con las piezas 01, 02 y 04. Se coloca el fondo usando las piezas 03. Se instalan las 4 ruedas con las piezas 09 y 10. Se coloca la tabla de refuerzo de 100 x 20 mm con las piezas 07. Se colocan las piezas 21 y 22 de apoyo del cuerpo 2.


B- Se ensambla el cuerpo 2 encastrando las placas y asegurándolas con las piezas 01, 02 y 04. Se ensambla el refuerzo de elevación con las piezas 15 y 16. Se coloca la placa superior con las piezas 05.

C- Se ensambla el cuerpo 3 con las piezas 08. Se coloca el panel frontal con las piezas 19 y 20. Se monta el disco en el panel superior. Se pegan las piezas 17 y 18; son los ángulos para las tiras LED. Se coloca la pieza 11, que es el gabinete del sensor de distancia. Al interior del cuerpo 3 se monta la electrónica.


Esquema de tres cuerpos



Esquema atril montado



Esquema de montaje



Una vez montados todos los cuerpos, se coloca el cuerpo 2 dentro del cuerpo 1 y se apoya en las piezas 21 y 22; son los pilares de apoyo que pueden ser sustituidos por el sistema de elevación. Sobre el cuerpo 2 se coloca el cuerpo 3 con el panel frontal, el disco giratorio y el cable de alimentación instalado.



Guía de montaje Atril Axhibidor

