5.1.

Teoría de vibraciones V

Rafael Torres

Responsable del Dpto. de Ingeniería en Vibroacústica de VIBCON Gerente de AV ENGINYERS

rafa@vibcon.es




Libres

Forzadas









Cris con 6 años

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

Ed:11- 2/2012






$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x + c \cdot \frac{dx}{dt} = F(t)$$

$$F(t) = F_0 \cdot sen(\boldsymbol{\varpi} \cdot t + \boldsymbol{\varphi})$$



$$H(\rho) = \frac{x_0}{F} = \frac{\frac{1}{K}}{\sqrt{(1-\rho^2)^2 + (2\varsigma\rho)^2}}$$

Ref: Centre Comercial Espais(Girona)2006





Fuerza y vibración Inercia + elasticidad Respuesta del Fuerzas de sistema Vibración entrada (Movilidad) Recordando la sesión anterior..grrrrrr Frecuencia Frecuencia ?!; Fuerzas causadas por **Parámetros** Parámetros de Desequilibrios estructurales: vibración: Choques Masa Aceleración Fricción Rigidez Velocidad Ruido Amortiguamiento Desplacamiento






$$m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x + c \cdot \frac{dx}{dt} = F(t)$$

$$F(t) = F_0 \cdot sen(\boldsymbol{\varpi} \cdot t + \boldsymbol{\varphi})$$




$$H(\rho) = \frac{x_0}{F} = \frac{\frac{1}{K}}{\sqrt{(1-\rho^2)^2 + (2\varsigma\rho)^2}}$$

Ref: Centre Comercial Espais(Girona)2006









$$\sim$$

$$F(t) = F_0 sen(2\pi f_t)$$

$$F(t) = F_t sen(2\pi f_t + \phi)$$

$$FT = \frac{F_t}{F_0} = \frac{\sqrt{1 + (2\varsigma\rho)^2}}{\sqrt{(1 - \rho^2)^2 + (2\varsigma\rho)^2}}$$

$$FT = \frac{F_t}{F_0} \left(\frac{salida}{entrada} \right)$$

- FT >1 => Amplificación (ko)
- FT= 1 => Trasnmisibilidad (ko)
- FT <1 => Transmisibilidad baja (ok)
- FT =0 => Trasnmisibilidad nula (ideal)

F0: Fuerza dinámica perturbadora (excitatriz)


FT: Fuerza transmitida al suelo T: Transmisibilidad de la fuerza.











20log a_s-20log a_e <0 Atenuación (Negativo)

 $20\log a_{s}-20\log a_{r}>0$ Amplificación (Positivo)



$$FT = \frac{F_{t}}{F_{0}} = \frac{\sqrt{1 + (2\varsigma\rho)^{2}}}{\sqrt{(1 - \rho^{2})^{2} + (2\varsigma\rho)^{2}}}$$


$$FT = \frac{F_{t}}{F_{0}} = \sqrt{\frac{1 + \left(2\varsigma f / f_{0}\right)^{2}}{\left(1 - \left(f / f_{0}\right)^{2}\right)^{2} + \left(2\varsigma f / f_{0}\right)^{2}}}$$

$$\rho = \frac{\varpi}{\varpi_0} = \frac{2\pi f}{2\pi f_0} = \frac{f}{f_0} \implies M = \frac{f}{f_0}$$

Modulación



Rafa: 8/08/2011



$$\rho = \frac{\varpi}{\varpi_0} = \frac{2\pi f}{2\pi f_0} = \frac{f}{f_0} \qquad \Longrightarrow \qquad M = \frac{f}{f_0} \qquad \text{Modulación}$$



Transmisibilidad en $f(\eta)$ 1000,00 100,00 10,00 1,00 **Transmisibilidad** 0,10 0,01 0,1 f/f0

$$FT = \frac{F_{t}}{F_{0}} = \frac{\sqrt{1 + (2\varsigma\rho)^{2}}}{\sqrt{(1 - \rho^{2})^{2} + (2\varsigma\rho)^{2}}}$$

SIN AMORTIGUACION 5,E-04

---0,025

---- 0,075

---0,1

---0,5

-CRITICO 1

--- SUPRACRITICO 10


Rafael Torres del Castillo 8ª Ed.

$$FT = \frac{F_t}{F_0} \left(\frac{salida}{entrada} \right) \begin{cases} \bullet \text{ FT = 1 => transmisibilidad (ko)} \\ \bullet \text{ FT = 0 => Transmisibilidad nula (ok)} \end{cases}$$

$$A = 1 - FT$$

$$G_{A} = (1 - T)100$$







$$\uparrow \zeta => \uparrow FT => \downarrow AV$$

$$FT = \frac{F_t}{F_0} = \frac{\sqrt{1 + (2\varsigma \rho)^2}}{\sqrt{(1 - \rho^2)^2 + (2\varsigma \rho)^2}}$$
$$AV = 1 - FT$$

máximo valor de aislamiento vibratorio (AV) se conseguirá con <a>Ç ≈ 0

$$FT = \frac{F_{t}}{F_{0}} = \sqrt{\frac{1 + \left(2\varsigma f / f_{0}\right)^{2}}{\left(1 - \left(f / f_{0}\right)^{2}\right)^{2} + \left(2\varsigma f / f_{0}\right)^{2}}}$$

$$FT = \frac{F_{t}}{F_{0}} = \frac{1}{1 - \left(f / f_{0}\right)^{2}}$$


$$FT = \frac{F_{t}}{F_{0}} = \frac{1}{1 - M^{2}} = \frac{1}{M^{2} - 1}$$




$$FT = \frac{F_t}{F_0} = \frac{1}{|1 - M^2|} = \frac{1}{|M^2 - 1|}$$


$$G_A = (1 - FT)100$$
 (%)

$$G_A = \left(\frac{M^2 - 2}{M^2 - 1}\right) 100$$









Zona de Sensibilidad	Tipo de zona G %	
MUY CRITICA	Hospitales, Hoteles, Edificios de uso cultural (auditorios, teatros, centro convenciones)	> 95%
CRITICA	Zonas cercanas a dormitorios. Oficinas y estudios, supermercados en edificios	> 90%
NO CRITICA	Sótanos, zonas industriales, Hipers	> 85%

Fuente: basado en experiencia Rafa Torres-Vibcon y criterio del Dc HIGINI ARAU



UNE 100-153/2004

Climatización: Soportes Antivibratorios. Criterio de Selección


MODULACION: fp / f0>4 G Grado de aislamiento en % =>90%

	%		dB	
f / f0	G	Т	G'	
1	0	100	0	
2	67	33	10	
3	88	12	18	
4	93	7	23	
5	96	4	28	
6	97	3	30	
7	98	2	34	
8	98	2	34	
9	99	1	40	
10	99	1	40	

R_A en dB




Patología vibroacústica debida a montaje antivibratorio mal calculado





Patología vibroacústica debida a montaje antivibratorio mal calculado





Recomendación: aplicar sentido común mecánico + dB(€)



1/2007 BCN

 Patología vibroacústica por instalación de bombas que afecta a todas las habitaciones de la planta inferior de un Hospital











 Actuaciones: Se realizaron medidas de aislamiento acústico en las habitaciones "sin antes aislar vibraciones maquinaria"

Resultado: mejora de 2dB solamente!!!!

No recomendable!!!!

HOJA DE RUTA RECOMENDABLE A SEGUIR

1º Medidas aislamiento vibratorio

2º Medidas de aislamiento y acondicionamiento acústico

