Contenidos

1
2
2
8
9
10
11
12
13

Introducción

Identifique el acceso directo con el nombre Sincronizador que posee en el escritorio de su PC y ejecútelo.



Instalación de Systel Sync

Este procedimiento exigirá su configuración sólo la primera vez que sea ejecutado el sincronizador.



- IP Sync e IP Master: debe indicar la dirección IP que utilizará como servidor de información para sincronizar a otros dispositivos.
- Idioma: el de su preferencia
- Nivel de log: Recomendación por default (Error). Almacenará todo tipo de incidencias en el log de actividades.

Login

Aquí debe brindar las credenciales de un usuario con rol administrador para acceder. Por defecto se dispone del usuario Supervisor cuya clave es 1234.



Aplicaciones que conforman la Suite Systel Applications y pueden ser accedidas desde el sincronizador. Breve descripción

1. **Sincronizador**: Acerca al cliente la opción de sincronizar la información de sus productos y configuraciones generales contenidas en el servidor, a las balanzas que

- considere.
- 2. **Editor de etiquetas**: Permite la creación, importación y exportación de etiquetas personalizadas por el usuario
- 3. **Importador**: Herramienta dispuesta para la importación manual o automática de set de datos preestablecidos.
- 4. **Gestión de Balanzas Systel**: Sistema web que permite la gestión de la información de sus productos y la configuración general del servidor.
- 5. **Asistente de precios**: Aplicación que brinda la posibilidad de gestionar la modificación de precios de forma masiva o segmentada, estableciendo criterios porcentuales o montos fijos.
- 6. Reportes: Módulo en el que podrá acceder a reportes de ventas según ciertos criterios.


Recomendaciones a tener en cuenta

- Asigne un único número identificador a cada balanza
- Identifique con un nombre a las balanzas a fin de su facil identificacion
- Verifique que todas las balanzas se encuentren conectadas a la red local

Presentación

A continuación, se procede a identificar las secciones que componen a la aplicación:

- 1. Funcionalidades que tienen acción directa con los equipos que se sincronizan y el servidor.
- 2. Grilla contenedora de equipos encontrados y disponibles para sincronizar o configurar.
- 3. Configuración
- 4. Registro de eventos
- 5. Accesos directos a las aplicaciones de la Suite Systel Applications



Funcionalidades que tienen acción directa con los equipos que se sincronizan y el servidor.



- a. **Buscar equipos**: Realiza una búsqueda de todos los equipos Systel que se encuentran conectados en la red y los lista en la grilla contenedora de equipos. Es condición necesaria que los equipos contengan un número de identificación único en la red, de lo contrario, no será listado dentro de la grilla.
- b. **Sincronizar**: Para acceder a esta funcionalidad es necesario que al menos un equipo se encuentre listado y seleccionado en la grilla contenedora. Sincroniza la información de productos y configuraciones establecidas en el servidor con los equipos seleccionados. En caso de contar con información correspondiente a más de 500 productos, se recomienda la ejecución de 'Sincronización Total' disponible en la sección Configuración / Preferencias.

Seleccione múltiples equipos manteniendo pulsada la tecla Ctrl del teclado.



- c. **Verificar estados**: Para acceder a esta funcionalidad es necesario que al menos un equipo se encuentre listado y seleccionado en la grilla contenedora. Verifica si el o los equipos seleccionados se encuentran sincronizados con el servidor
- i. Estado sincronizado



ii. Estado no sincronizado



d. **Consolidar Ventas**: Para acceder a esta funcionalidad es necesario que al menos un equipo se encuentre listado y seleccionado en la grilla contenedora. Consolida las ventas de todos los equipos seleccionados y dispone de esa información en el servidor (Puede acceder a través de Reportes).

Grilla contenedora de equipos

En esta grilla visualizará los equipos que se encuentran conectados a la red local. Podrá seleccionar equipos de forma múltiple. El o los equipos se verá de color azul al ser seleccionados.



Configuración

Podrá llevar a cabo las siguientes configuraciones

- Equipos
- Planificación
- Preferencias
- Configuración antes de sincronizar
- Herramientas

Registro de eventos

En este apartado usted visualizará el registro de los eventos que se van sucediendo al ejecutar alguna funcionalidad. Dispondrá del resultado con éxito o indicación del error según corresponda.

• Botón Limpiar: Eliminará toda información visible en el área determinada como Registro.



Accesos directos a las aplicaciones de la Suite Systel Applications

En esta sección encontrará los accesos directos a las aplicaciones que componen esta Suite Systel Applications.



- a. Editor de etiquetas
- b. Importador
- c. Gestor Básico Systel
- d. Asistente de precios
- e. Reportes

Equipos



Para proceder debe seleccionar un equipo

- 1. **Número**: Podrá editar el número único asignado al equipo.
- 2. **IP**: Campo no editable. Visualiza la ip asignada en la red.
- 3. **Nombre**: Campo disponible para edición del nombre del equipo.
- 4. **Modelo**: Visualiza el modelo de equipo systel identificado.
- 5. **Descripción**: Es posible anexar una descripción que permita dar detalles sobre el equipo.
- 6. **Borrar**: Permite la eliminación del equipo seleccionado en la lista. Una vez borrado, el equipo no podrá ser sincronizado sin antes descubrirlo nuevamente.
- 7. **Nuevo**: Permite agregar un nuevo equipo a la grilla de equipos. Es necesario que el nuevo equipo tenga una ip válida de la misma red.

Planificación


Permite configurar una sincronización programada, esta podrá ser de las siguientes maneras:



- Frecuencia de verificación (mins): Realizará una verificación de estados, en el caso de encontrarse en estado no sincronizado llevará a cabo la sincronización.
- Horas de sincronización: Lanzará el proceso de sincronización en las horas que hayan sido ingresadas y activadas.

Preferencias

Dispondrá de las siguientes configuraciones:




- 1. **IP master**: IP del servidor de información. Campo editable, debe contener ip válida que permita tener comunicación con los equipos.
- 2. Idioma: puede establecer el idioma de su preferencia.
- 3. **Nivel de Log**: registra eventos producidos por las funcionalidades que tienen acción directa con los equipos que se sincronizan y el servidor. Puede configurar el nivel que usted considere.
- 4. **Reiniciar estado**: Es necesario seleccionar sólo un equipo de la grilla contenedora. Cambia el estado sincronizado a no sincronizado.
- 5. **Sincronización Total**: Funcionalidad disponible para ejecutarse de a un solo equipo a la vez. Su ejecución genera una copia exacta de la totalidad de la Base de datos del servidor al equipo seleccionado. Recomendable para los casos donde los productos sincronizados son mayor a 500.
- 6. **Limpiar Log**: Elimina todos los registros de eventos almacenados.
- 7. **Exportar Log**: Genera la exportación de un archivo en formato .csv al directorio que usted determine. Este archivo contendrá todos los eventos registrados durante las sincronizaciones realizadas. Almacena desde que se ejecuta el último 'Limpiar Log'.

Configuracion antes de sincronizar

Brinda la posibilidad de configurar la ejecución de una acción previo a concretar una sincronización, las opciones disponibles son:

- 1. **Lanzar importación Systel**: Consiste en la ejecución de la aplicación 'Importador', la cual es parte de la Suite Systel Applications. Es necesario haber realizado la configuración previa al importador.
- 2. **Usar comando externo**: Puede lanzar la ejecución de un comando personalizado.
- 3. No usar comando: No realiza acción




Herramientas

Dispone de las siguientes funcionalidades:


- Verificar Integridad: Permite realizar una verificación de integridad en la versión de la aplicación instalada en el equipo seleccionado, de ser necesario actualizara la misma. Para llevar a cabo este procedimiento debe contar con el archivo .sys correspondiente y brindar la ruta de acceso, espere a terminar, puede tardar varios minutos en concretarse.
- Activar VNC: Activa la conexión VNC (Red Virtual) y permite el acceso remoto a su dispositivo, para ello debe brindar sus credenciales.

Sincronización estandar


Luego de acceder a la aplicación seleccionar el botón 'Buscar Equipos'




Identificará y listará la totalidad de equipos que se encuentran conectados en su red.



Seleccione el o los equipos a sincronizar. Para el caso se selecciona solo un equipo.



Presione Sincronizar



Concretará la sincronización de información y visualizará un icono de estado sincronizado en los equipos que haya seleccionado.

