ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Electronica Microcontrolada

TP #6 -Practica con P16F84A-

Objetivos:

- 1. Familiarizarse con la programación en ensamblador en un microcontrolador.
- 2. Configurar y utilizar los registros especiales del PIC16F84A.
- 3. Implementar y probar un programa sencillo que controle LEDs con interruptores.
- 4. Comprender el funcionamiento básico de un microcontrolador.

Desarrollo

Realizar los Ejercicios 1 y 2 utilizando esta guía y la plantilla vista en clases.

Guía de Ejercicio 1

Ejemplo de Aproximación a la Solución:

Este primer ejercicio consiste en encender un LED específico basado en el estado de un interruptor. En este caso, encenderemos el LED1 si el Interruptor1 está presionado.

Instrucciones Claves:

- 1. **bsf (Bit Set File Register):** Establece un bit específico en un registro.
- 2. **bcf (Bit Clear File Register):** Limpia un bit específico en un registro.
- 3. movlw (Move Literal to W): Mueve un valor literal al registro W.
- 4. **movwf (Move W to File Register):** Mueve el contenido del registro W a un registro de archivo específico.
- 5. **btfsc (Bit Test File Skip if Clear):** Prueba un bit en un registro y salta la siguiente instrucción si el bit está claro.
- 6. **btfss (Bit Test File Skip if Set):** Prueba un bit en un registro y salta la siguiente instrucción si el bit está establecido.

Ejemplo 1:

Objetivo: Encender el LED1 cuando el Interruptor1 esté presionado.

Instrucciones:

- 1. Configura los pines de los puertos según sea necesario:
 - TRISA para los LEDs (salidas).
 - TRISB para los interruptores (entradas).
- 2. Lee el estado del interruptor correspondiente y controla el LED asociado.
- 3. Escribe el código en ensamblador usando las instrucciones claves.

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Electronica Microcontrolada

Código Propuesto: (reemplazar en la plantilla, desde org 5 – hasta END)

```
org
                  ; el programa empieza en la dirección de memoria 5
            STATUS,5; se ubica en el segundo banco de RAM
inicio bsf
    movlw 0f0h
                     ; se carga el registro W con 0f
                      ; se programan los pines del puerto A como salidas
    movwf TRISA
                   ; se carga el registro W con ff
    movlw 0ffh
    movwf trisb
                    ; se programan los pines del puerto B como entradas
    bcf
           STATUS,5; se ubica en el primer banco de memoria RAM
ciclo btfss ptob, 0 ; prueba si el bit 0 del puerto B está en 1
           PTOA, 0 ; si no está presionado el interruptor 1, apaga el LED1
    bcf
     btfsc
           ptob, 0 ; prueba si el bit 0 del puerto B está en 0
           PTOA, 0 ; si está presionado el interruptor 1, enciende el LED1
     bsf
            ciclo
                  ; repite el ciclo
    goto
    END
```

Ejercicio 1:

• **Propuesta:** Utilizando el esquema de hardware y la plantilla proporcionada, implementa un programa en ensamblador que encienda el LED1 cuando el Interruptor1 esté presionado. Utiliza las instrucciones vistas y las indicaciones proporcionadas en esta guía.

ISPC INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

Electronica Microcontrolada

Guía de Ejercicio 2

Ejemplo de Aproximación a la Solución:

En este ejercicio, vamos a encender los LEDs basados en combinaciones específicas de los interruptores. Por ejemplo, si los Interruptores 1 y 2 están presionados simultáneamente, encenderemos el LED1.

Instrucciones Claves:

- 1. **bsf (Bit Set File Register):** Establece un bit específico en un registro.
- 2. **bcf (Bit Clear File Register):** Limpia un bit específico en un registro.
- 3. movlw (Move Literal to W): Mueve un valor literal al registro W.
- 4. **movwf (Move W to File Register):** Mueve el contenido del registro W a un registro de archivo específico.
- 5. **btfsc (Bit Test File Skip if Clear):** Prueba un bit en un registro y salta la siguiente instrucción si el bit está claro.
- 6. **btfss (Bit Test File Skip if Set):** Prueba un bit en un registro y salta la siguiente instrucción si el bit está establecido.
- 7. **andlw (AND Literal with W):** Realiza una operación AND entre un literal y el registro W.

Ejemplo 2:

Objetivo: Encender los LEDs en función de combinaciones específicas de los interruptores.

Instrucciones:

- 1. Configura los pines de los puertos según sea necesario:
 - TRISA para los LEDs (salidas).
 - TRISB para los interruptores (entradas).
- 2. Lee el estado de los interruptores y controla los LEDs basados en combinaciones específicas.
- 3. Escribe el código en ensamblador usando las instrucciones claves.

Código Propuesto: (reemplazar en la plantilla, desde org 5 – hasta END)

```
org 5 ; el programa empieza en la dirección de memoria 5 inicio bsf STATUS,5 ; se ubica en el segundo banco de RAM movlw 0f0h ; se carga el registro W con 0f movwf TRISA ; se programan los pines del puerto A como salidas movlw 0ffh ; se carga el registro W con ff movwf trisb ; se programan los pines del puerto B como entradas bcf STATUS,5 ; se ubica en el primer banco de memoria RAM
```

ciclo movf ptob, w; lee el valor del puerto B y lo guarda en W



Electronica Microcontrolada

```
andlw
             03h
                      ; realiza una AND entre el valor de W y 03h (00000011 en
binario)
                   ; realiza una XOR entre el valor de W y 03h para verificar si los
    xorlw 03h
bits 0 y 1 están en 1
    btfsc
           STATUS, 2; verifica si el resultado de la XOR es cero (Z flag)
           PTOA, 0 ; si ambos interruptores están presionados, enciende el LED1
     btfss STATUS, 2; si no, apaga el LED1
     bcf
           PTOA, 0
     movf
            ptob, w ; lee el valor del puerto B y lo guarda en W
    andlw
             0Ch
                      ; realiza una AND entre el valor de W y 0Ch (00001100 en
binario)
    xorlw
            0Ch
                     ; realiza una XOR entre el valor de W y 0Ch para verificar si
los bits 2 y 3 están en 1
     btfsc STATUS, 2; verifica si el resultado de la XOR es cero (Z flag)
     bsf
           PTOA, 1 ; si ambos interruptores están presionados, enciende el LED2
     btfss STATUS, 2; si no, apaga el LED2
     bcf
           PTOA, 1
                   ; repite el ciclo
    goto
            ciclo
     END
```

Ejercicio 2:

 Propuesta: Utilizando el esquema de hardware y la plantilla proporcionada, implementa un programa en ensamblador que encienda los LEDs correspondientes (LED1, LED2) cuando los pares de interruptores (Interruptor1 y Interruptor2, Interruptor3 y Interruptor4) estén presionados simultáneamente. Utiliza las instrucciones vistas y las indicaciones proporcionadas en esta guía.