

1- Configurar Panel Vetti mediante Vetti config con los servidores y puertos que se detallan a continuación y un número de abonado o cuenta determinado.

Por ejemplo para el abonado 3168:

Dirección del servidor de monitoreo 1:	driver.netio.com.ar	Puerta 1:	9017
Dirección del servidor de monitoreo 2:		Puerta 2:	9018
Cuenta:	3168		

2- Crear Usuarios:

Desde la pestaña “Usuarios” de Vetti Config, agregar cada usuario completando los campos correspondientes y anteponiendo el número de usuario antes de la clave de activación.

Por ejemplo: El usuario **01** tendrá la clave asignada **1234**, la cual se colocará luego en la App Click.

Nuevo usuario

Información básica

☒ Usuario habilitado

Nombre:

Contraseña:

Permisos: ☒ Armar ☒ Desarmar ☒ PGM ☒ Pánico

▼ Armar

☒ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 ☐ P5 ☐ P6

☐ Permitido solo en la fecha y hora siguientes:

Cancelar Grabar

Estado	Comunicación	Red	Alarma	Supervisión	Particiones	Usuarios	Acciones programadas	Dispositivos	Domótica	Búfer
Idx=1 Stat=OK Flags=1-1-1-11 Nome="Dante" Senha=1234 Armar=1-----/DSTQQSS/00:00/2							Editar usuario Agregar usuario			
Idx=2 Stat=LIV							Información básica ☒ Usuario habilitado Nombre: Dante Contraseña: 011234 Permisos: ☒ Armar ☒ Desarmar ☒ PGM ☒ Pánico Armar			

En BEAT:

1-Crear suborganización:

Resultará de suma importancia para luego o a futuro generar un reenvío a una determinada ip o dominio correspondiente a una central de monitoreo.

Organizaciones

Dante Pruebas (monitoreo residencial)
Dante Pruebas

Panel
Equipos
Cuentas
Usuarios
Organizaciones
Avanzado
Salir

Electro&Greeni

Verificado

1 Cuenta
danteallegriini@yahoo.com.ar

1 Equipo
Electro&Greeni (Redireccionamiento)

+ Crear suborganización
+ Crear nueva organización

2-Incorporar panel Vetti en BEAT:

En pestaña equipos hacer click en “reclamar”:

 Panel

 Dante Pruebas srl



Lista de equipos

Ingrese filtro

Aplicar filtro

6 Equipos encontrados

+ Reclamar equipo

Luego completar los campos obligatorios de búsqueda:

Los mismos se obtienen en el margen superior del Vetti Config.

SmartAlarm32 - V6.64	IP:192.168.0.77
Panel Vetti 228	MAC:80-34-28-65-80-05

Buscar y reclamar equipos

×

803428658005

3168

6.64

Buscar

SELECCIONAR	NÚMERO DE SERIE	CUENTA	FIRMWARE
+	803428658005	3168	6.64

+ Reclamar

Seleccionar caracter “+” y luego “reclamar”

Una vez reclamado, se disponen datos del equipo:

Número de serie: 803428658005	Estado: Activo	Cuenta: 3168	Último reporte: 16:03:51 26/12/2025	Nombre: Sin nombre 
----------------------------------	--------------------------	-----------------	--	---

Configuración

Configuración

Acceda a la configuración del panel utilizando la conexión remota de VettiConfig con estos datos: [📄](#)

MAC: 80-34-28-65-80-05
Cuenta: 3168
URL: driver.netio.com.ar
Puerto: 9018

2-Crear cuenta

Seleccionar el apartado “Cuentas” y luego “ Crear cuenta”

+ Crear cuenta 

Nombre *

Número de cuenta *

Partición *

 Cancelar  Crear

Cuenta creada:

3168	Panel Vetti 228	?	Dante Pruebas (monitoreo residencial)	N/A	
------	-----------------	---	---------------------------------------	-----	---

3- Asociar equipo a cuenta:

Presionar botón “asociar equipo” y seleccionar el equipo reclamado en el Item 2.

 Número de cuenta:	 Nombre:	 Partición:	 Organización:	 Equipos:
3168 	Panel Vetti 228 	1 	Dante Pruebas (monitoreo residencial)	 Asociar equipo

Cuenta con equipo asociado:

 Número de cuenta:	 Nombre:	 Partición:	 Organización:	 Equipos:
3168 	Panel Vetti 228 	1 	Dante Pruebas (monitoreo residencial)	803428658005  
				 Asociar equipo

5- Asociar o vincular dispositivo celular:



Detalles de la cuenta

Dante Pruebas (monitoreo residencial) 

Dante Pruebas 

 Volver

– Asignar a suborganización – 

 Liberar cuenta

 Número de cuenta:	 Nombre:	 Partición:	 Organización:	 Equipos:
3168 	Panel Vetti 228 	1 	Dante Pruebas (monitoreo residencial)	803428658005  
				 Asociar equipo

Histórico de eventos

Dispositivos vinculados

Zonas y usuarios

Acciones programadas

Dispositivos vinculados

 Vincular nuevo dispositivo

+ Vincular nuevo dispositivo



Buscar y vincular dispositivo

mail

 Buscar

Asociar plantilla:

+ Vincular nuevo dispositivo



Buscar y vincular dispositivo

dantealleggrini@netio.com.ar

 Buscar



Dante Daniel



dantealleggrini@netio.com.ar

Plantilla Vetti básica



 Vincular dispositivo

Dispositivo Vinculado:

The screenshot shows the 'Detalles de la cuenta' (Account Details) page in the Beat NT system. The left sidebar contains navigation links: Panel, Equipos, Cuentas (selected), Usuarios, Organizaciones, and Avanzado. The main content area displays account information: 'Número de cuenta: 3168', 'Nombre: Panel Vetti 228', 'Partición: 1', 'Organización: Dante Pruebas (monitoreo residencial)', and 'Equipos: 803428658005'. Below this, there are tabs for 'Historio de eventos', 'Dispositivos vinculados' (selected), 'Zonas y usuarios', and 'Acciones programadas'. The 'Dispositivos vinculados' tab shows a single device, 'Dante Daniel', with its email, name, and ID. A '+ Vincular nuevo dispositivo' button is visible in the top right of the device list.

Como crear grupo con redireccionamiento a central de monitoreo:

Ingresar a la suborganización creada en el paso 1:

Ir a pestaña “ Avanzado”/ “Reenvíos”

The screenshot shows the 'Avanzado' (Advanced) settings page in the Beat NT system. The left sidebar contains navigation links: Panel, Equipos, Cuentas, Usuarios, Organizaciones, and Avanzado (selected). The main content area displays a header 'Avanzado' and a list of sub-features: 'Eventos', 'Click', 'Reenvios' (selected), 'Apikeys', and 'Webhooks'.

Crear nuevo reenvío:

+ Crear nuevo reenvío

×

Descripción *

Ingrese una descripción

Tipo *

Netio UDP

Dirección IP o dominio

192.168.1.1

Puerto

8080

☒ Habilitado

Cancelar

Guardar

Nota: Los reenvíos se aplicarán automáticamente a todas las cuentas incorporadas en la suborganización. Por ende, en las cuentas que deseen aplicarse el redireccionamiento deben encontrarse en la suborganización en la cual se haya creado.