




3- Seleccionar la versión de Software Unico de acuerdo a las especificaciones del sistema operativo en donde se procederá a la instalación ( 32 o x86 / 64 o x64 Bits).




4- Una vez seleccionado el Software a instalar, hacer click en “**descargar**”.




5- El archivo se descargará en la carpeta predeterminada para descargas del sistema operativo ( generalmente carpeta denominada **Descargas o Download**).

6- Una vez ubicado, proceder a su instalación como cualquier programa convencional. A continuación se creará un acceso directo en el escritorio de su ordenador.

7- Descarga de drivers: Los drivers resultan de fundamental relevancia para lograr el correcto funcionamiento del cable programador y que de esta manera puedan reconocerse los equipos comunicadores que se configurarán a través del Software Unico. Para su descarga, retomamos el paso número 3 pero en esta oportunidad seleccionaremos : **Driver Usb serial CP2102**



8- Luego descargaremos la carpeta contenedora de los Drivers de la siguiente manera:



9- Ubicamos la carpeta donde se descargaron los Drivers en nuestro ordenador (**Descargas o Download**) y procedemos a instalar el driver correspondiente a la versión compatible con nuestro sistema operativo ( 32 o 64 Bits):

| Nombre                             | Fecha de modifica...  | Tipo                 | Tamaño   |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| x64                                | 20/11/2019 3:40 p.... | Carpeta de archivos  |          |
| x86                                | 20/11/2019 3:40 p.... | Carpeta de archivos  |          |
| CP210xVCPInstaller_x64             | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Aplicación           | 1.026 KB |
| CP210xVCPInstaller_x86             | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Aplicación           | 901 KB   |
| dpinst                             | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Documento XML        | 12 KB    |
| ReleaseNotes                       | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Documento de te...   | 11 KB    |
| SLAB_License_Agreement_VCP_Windows | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Documento de te...   | 9 KB     |
| slabvcp                            | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Catálogo de segur... | 12 KB    |
| slabvcp                            | 11/4/2014 6:56 p. m.  | Información sobre... | 5 KB     |

10- Si los Drivers fueron instalados de manera correcta, podrán observarse dentro del administrador de dispositivos de la siguiente manera en : **Administrador de dispositivos/Puertos Com y LPT**

