INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE CHAPITRE IV LES AUTOMATES PROGRAMMABLES INDUSTRIELS

Plan




- > Historique
- Architecture interne d'un Automate Programmable Industriel (API)
- > Fonctionnement d'un API
- Utilisation des APIs
- > Applications

Introduction

L'automate programmable est un appareil qui commande un processus (par exemple une machine à imprimer pour l'impression de journaux, une installation de remplissage de ciment, une presse pour le moulage de formes plastiques sous pression, etc.).

Ceci est possible grâce aux instructions d'un programme stocké dans la mémoire de l'appareil.

Programme chargé dans la mémoire de l'automate



L'automate programmable industriel (A.P.I.) est aujourd'hui la principale partie commande que l'on rencontrera dans les systèmes automatisés de processus industriels.

Il en existe un très grand nombre de modèles avec des caractéristiques variées, capables de communiquer avec d'autres parties commandes ou de gérer un très grand nombre de données de toutes natures.

Historique

A la fin des années 60, les industriels, en particulier les fabricants de voitures décident de remplacer les systèmes de commande à base de logique cablée (relais électrique) par une logique programmée.



Les nouveaux systèmes programmés devaient supportés l'ambiance industrielle:

- bruit électrique
- poussière
- température
- humidité


Le premier API, le model 084, a été inventé par Dick Morley en 1969.

The "084" -

Le "084" est constitué de trois coposantes montées sur des rails verticaux permettants l'accés à l'avant et à l'arrière de l'automate.

Ladder Logic:

Logique de programmation utilisé avec l'API "084"





Entrées/Sorties Rack (en haut)

Capacité de 256 E/S Points

CPU (au milieu)

CPU: 1K x 16 Bit Core Memory, contient le system d'exploitation et le programme utilisateur.

Alimentation (en bas)


Source monophasée de **115V.** Alimente la CPU et les E/S avec une tension continue.



Caracteristiques:

- -Temporisateur
- -Compteur
- -Console de programmation,
- -Cassette magnétique

Architecture interne d'un API




FONCTIONNEMENT

RAM MEMOIRE


Acquisition des entrées


écriture en mémoire de l'état des informations présentes sur les entrées (réalise une image du monde extérieur)






exécution du programme application, écrit par l'utilisateur.






S


écriture des bits ou des mots de sorties associés aux modules TOR et métier selon l'état défini par le programme application.






L'ensemble constitue une tâche

Exemple



Ce type de fonctionnement consiste à enchaîner les cycles les uns après les autres.



Fonctionnement durant un cyclique

Avantages des APIs


évolutivité	très favorable au évolution. très utilisé en reconstruction d'armoire.
fonctions	assure les fonctions Conduites, Dialogue, Communication et Sûreté.
taille des applications	gamme importante d'automate
vitesse	
V11C33C	temps de cycle de quelque ms

développement d'une application et documentation	très facile avec des outils de programmation de plus en plus puissant
architecture de commande	centralisée ou décentralisée avec l'apparition d'une offre importante en choix de réseaux, bus de terrain, blocs E/S déportées.
mise en œuvre	mise au point rendu plus facile avec l'apparition des outils de simulation de PO
maintenance	échange standards et aide au diagnostique intégrée
portabilité d'une application	norme IEC 1131


Les langages de programmation



Function Block Diagram (FBD)




Ladder Diagram (LD)



Instruction List (IL)

```
A: LD %IX1 (* PUSH BUTTON *)
ANDN %MX5 (* NOT INHIBITED *)
ST %QX2 (* FAN ON *)
```

GRAFCET



Structured Text (ST)

```
VAR CONSTANT X : REAL := 53.8 ;
Z : REAL; END_VAR
VAR aFB, bFB : FB_type; END_VAR

bFB(A:=1, B:='OK');
Z := X - INT_TO_REAL (bFB.OUT1);
IF Z>57.0 THEN aFB(A:=0, B:="ERR");
ELSE aFB(A:=1, B:="Z is OK");
END_IF
```

FABRICANTS















When good enough just isn't good enough


Weidmüller 🔀




EXEMPLES

L'automate commande le processus en appliquant une tension de 24V, par exemple, aux actionneurs via les points de connexion de l'automate appelés sorties.


Ceci permet d'activer ou de désactiver des moteurs, de faire monter ou descendre des électrovannes ou d'allumer ou éteindre des lampes M




Le commutateur ci-dessous est un contact à fermeture qui se ferme lorsqu'il est activé.





Le commutateur ci-dessous est un contact à ouverture qui est fermé quand il n'est pas activé.




Opération ET










Opération OU









APPLICATIONS




Automates en réseaux






Commande des procédés industriels



Indispensables dans les unités de production



Exemple didactique au labo industriel: Commande d'un chariot

□ <u>Vidéo 1</u>

□ Video 2