

### INR - Introduction aux Réseaux INT1GIR

Année 2014-2015 PMA

Septembre 2014




# 3. Les supports de transmission

- Caractéristiques des supports de transmission
- Les supports guidés
- Les supports libres
- Conclusion



#### Caractéristiques techniques des supports

- Ils influencent
  - l'infrastructure du réseau
  - Ses solutions logicielles
  - Ses services
  - La qualité de service




- Conductibilité des métaux
- Propriétés des ondes électromagnétiques
- Complexité des systèmes : liaison sur supports hétérogènes



#### Bande passante du support de transmission

- Déformation du signal durant sa transmission selon
  - Spectre du signal
  - Bande passante du support





#### Notions d'analyse spectrale

Spectre de Fourier

$$u(t) = A0 + \sum_{i=1}^{i=\infty} Ui \cos(i\omega t + \varphi i)$$

Décomposition d'un signal carré





Figure 4.3 Décomposition d'un signal carré symétrique par rapport au 0 volt.



#### Spectre de fréquences d'un signal

- Largeur de bande du signal
- et reconstitution du signal carré





Septembre 2014

### Caractéristiques

#### Notion de bande passante

Distortions de phase et d'amplitude





Figure 4.6 Tracé de la bande passante d'un système.





#### La paire torsadée (UTP, FTP, STP)

- Qualité du câble augmente :
  - torsades ex. cat.5
  - Immunité aux parasites de l'environnement
  - Taux d'erreurs : 10<sup>-4</sup> à 10<sup>-9</sup>



Figure 4.13 Paire torsadée ou paire symétrique.





Figure 4.14 Couplage inductif entre paires : la diaphonie.



#### La paire torsadée


#### Systèmes de pré-câblage – UTP / FTP





#### Le câble coaxial


- LAN: numérique; 10 Mbps; 1Km
  - → Remplacé par UTP
- CATV: analogique; 500 MHz; longues distances
- Plus difficile à installer
- Taux d'erreurs : 10-9






#### La fibre optique

- Principe
- n = c/v









#### La fibre optique


- Indice de réfraction et guide d'onde
- Cœur : fil de silice
- Transceiver en 3 éléments :
  - Diode d'émission
  - Photodiode de réception
  - Fibre optique
  - Les connecteurs interviennent dans la BP et les débits réellement disponibles





- Les différents types de fibres optiques
  - Saut ou gradient d'indice
  - Ouverture numérique : multimode ou monomode








- Les performances des fibres optiques
  - BP importante
  - Immunité é.m.
  - Taux erreurs: 10<sup>-12</sup>
  - \_\_ / ,..
  - Support privilégié des réseaux à hauts débits et à longues distances
  - Utilisées dans le cœur des réseaux de télécommunication



#### Liaisons hertziennes

- Principe
  - Propagation dans le vide à la vitesse de la lumière
  - Modes de propagation : fonction de la fréquence de l'onde
    - propagation à vue : portée limitée par l'horizon
    - ou par réflexion et trajets multiples ex. GSM





#### Liaisons hertziennes


- Domaines d'application
  - Réseaux de diffusion : Radio et TV
  - Réseaux de radio-messagerie pour mobiles
  - Réseaux de radio-téléphonie
  - Hauts débits : ponts inter-réseaux grâce aux faisceaux hertziens ou via satellites



#### Liaisons hertziennes

#### Applications et spectre des fréquences

- Attribution stricte des bandes de fréquence par régions et par applications (téléphonie, TV, données, ...)
- Règlementations nationales, régionales et internationales (UIT)






#### Liaisons hertziennes

#### Faisceaux hertziens terrestres

- Bande de fréquences : 2 GHz à 15 GHz (en extension vers 40 GHz et même 66 GHz)
- Débits : 155 Mbps
- Distances de liaison sans relais : 100 Kms
- Puissances d'émission et Antennes paraboliques
- Antennes très directives : VSAT et USAT





#### Liaisons lumineuses

- Liaisons Infra-rouge (IR) et Lasers
  - LAN : les ondes radio sont préférées à l'IR
    - Normes 802.11 à 2.4 GHz et 5 GHz
  - Lasers : ponts inter-LAN
    - Sur toits des bâtiments
    - Liaisons point-à-point (~ 100m)



## Liaisons satellitaires Historique

1950 - 1960

- Divers essais de réflexion de signaux radioélectriques sur des ballons de sonde météo
- Utilisation de la Lune par militaires US

#### • 1962

- Telstar 1 est le premier satellite actif de télécommunication
- Géostationnaire (36.000 Km d'altitude)
- Retransmission d'images TV


#### Intérêt

- diffusion avec une couverture terrestre la plus large possible
- Applications initiales : programmes de TV et télécommunications militaires



#### Principe des liaisons satellitaires

- Satellite
  - relais hertzien : liaison à grande distance
  - Nœud spatial d'un réseau terrestre





#### Liaisons satellitaires

Les 3 types de satellites : GEOS, LEOS et MEOS → temps de propagation différents

- 2 modes orbitaux
  - équatorial : cone de 120°
  - ou constellation : couverture spatiale et temporelle totale




Figure 4.31 Satellites géostationnaires et constellation de satellites (MEO et LEO).



#### Liaisons satellitaires

- Problèmes des satellites
  - délai de transmission important
    - 250 à 300 ms pour les GEO
    - 540 ms pour les VSAT à relais
  - Liaisons à diffusion
    - problème de sécurité → chiffrement nécessaire
- Avantages
  - Diffusion par satellite moins chère sur de grandes distances géographiques
  - Coût de la communication indépendante de la distance





- Caractéristiques des supports
  - Limites d'utilisation
- Avancée de l'électronique numérique
  - Limites repoussées au maximum
  - Voies de recherche importante pour adapter
     l'information aux différents supports