Les réseaux métropolitains sans f l

Présentation réalisée dans le cadre du CAPAES (prof. Dufour).

Le concept.

- La libéralisation de la bande micro-ondes dite ISM a conduit au développement de cartes réseaux sans f l
- A l'origine ses cartes permettent des débits de quelques Mbits/s sur des distances de quelques dizaines de mètres pour des communications à l'intérieur de bâtiments, la législation existante est assez stricte
- Quelques pionniers vont tenter à partir du matériel existant et de matériel de fabrication artisanale de bâtir des réseaux de type IP couvrant de grandes distances correspondant à la taille d'une grande ville ou à la distance entre deux villages isolés.

- Premières initiatives aux Etats-Unis: Seattle, San Francisco, Boston ou New-York
- Les australiens ne sont pas en reste non plus, grandes distances!
- En Europe : Londres, Paris, Prague, Leiden, Lille, vBruxelles -> « Réseau Citoyen »



Le Réseau Citoyen.

- Pensé à l'origine par un groupe de personnes oeuvrant dans le domaine de projets citoyens à Bruxelles ou dans le développement de réseaux en Afrique pour le diagnostic médical à distance, cette initiative porte le nom de Bombolong (du nom évocateur d'un tam-tam africain),
- L'idée débouche sur le concept de Réseau Citoyen à la fois laboratoire de recherche pour les projets africains et réseau de type IP construit par les citoyens pour les citoyens de la ville
- Suite à plusieurs rencontres le projet fait des émules: Liège et Lille par exemple.


La philosophie et ses implications techniques.

- Les réseaux métropolitains existant possèdent de nombreux points communs (cartes réseaux, antennes), mais également des différences: architecture du réseau de type ad-hoc ou à point d'accès, routage utilisant un backbone ou pas.
- Ces différences techniques sont en fait la traduction de la philosophie résultant de la vision commune des participants à ces réseaux:
- Leiden Wireless (Pays Bas): routage assuré par le protocole Ospf, plusieurs points faisant également off ce de point d'accès
- Réseau Citoyen n'utilise pas de point d'accès, le routage est assuré par un protocole n'imposant pas de point privilégié (donc pas de backbone): Aodv, Olsr ou Zrp sont des bons candidats

L'infrastructure.

- A Bruxelles, réseau de relations: amis, voisins, institutions ou milieu associatif
- Idée de départ: la densité des nœuds permettra la connectivité et l'existence même du réseau
- Phase transitoire: points « bien en vue tels que 20e étage d'une tour, toits d'hôpitaux, d'écoles supérieures, d'universités, de bâtiments de logement sociaux ou d'immeubles en copropriété
- Pour chaque point: hardware tournant un système d'exploitation et software fournissant les fonctionnalités de réseau nécessaire: routage et éventuellement services de type IP, carte émettrice-réceptrice, antenne adaptée au point, connectique, alimentation, f xation et protection physique nécessaire.

• Voici une carte représentant les points actuels constituant le réseau à Bruxelles, le code de couleur détaille l'avancement du projet:



Le hardware.

- Au niveau de la « carte mère », grande diversité de matériel :
 - PC de récup (486 ou PI), installé dans un bac/boîtier en plastique sanglé ou vissé: CitizenBac
 - système embarqué sans pièce mobile (CitizenBox, Soekris...) robuste et peu gourmand en énergie
 - Access Point ou Routeurs vendus dans le commerce: prix moyens, f ables
 (pas de pièce mobile) mais peu performants (processeur, pile IP),
 « ref ashés » (installation d'un Unix minimal avec fonctionnalités réseau)
- Carte émettrice-réceptrice: le choix s'est porté sur le matériel le plus performant: Cisco Aironet type CardBus et Senao, connecteurs Mmcx
- Antennes : le choix est le fruit de nombreux essais , nous utilisons des antennes omni, à polarisation verticale et de gain 5 à 10 dB

Le software.

- Problème de coût (Afrique), Windows ou MacOSX semblent être éliminés d'emblée, sauf si on dispose déjà d'un ordinateur fourni avec un de ces systèmes, si on part de « rien » autant se tourner vers un des Unix libre.
- Encore faut-il que le software nécessaire soit porté, sinon il faudra le développer soi-même
- Linux (et Debian est souvent privilégié par les acteurs du réseau) et Bsd (FreeBsd en particulier à la base de MacOSX) semblent être appropriés
- Tous les systèmes cités disposent des fonctionnalités réseaux de base y compris les services de type IP classiques, en ce qui concerne le routage dynamique, cela peut poser problème (voir plus loin)

Puissance et législation.

- La puissance est exprimée en Watts ou alors en décibels par rapport au milliwatt (dBm).
- Correspondance entre puissance en Watts (W) et puissance en « décibels milliwatts » (dBm):
 - (dBm= 10*log10(P/ 0.001)) avec P la puissance donnée en Watts
- Les cartes Orinoco ont une puissance d'émission de 30mW (15dBm)
- La puissance rayonnée (puissance émise par l'antenne) se calcule en dBm:
 - Puissance rayonnée [dBm] = puissance d'émetteur [dBm] perte dans le cable [dB] + gain d'antenne [dBi]
- La limite légale de puissance rayonnée est de 100mW (20dBm)

Votre point RC.

- From low-end to high-end.
- Wet11
- CitizenBac
- CitizenBox
- Soekris
- Le futur: systèmes embarqués

De l'émetteur jusqu'à l'antenne.


- Wet11
- Carte Usb
- Avaya, pigtail et colinéaire.
- Cisco et colinéaire, antenne sectorielle ou guide d'onde.
- Senao et parabolique





















Câbles.

- Perte dans un câble coaxial à 2.45 GHz: valeurs typiques pour quelques câbles coaxiaux courants:
 - RG 58 (utilisé pour les réseaux Ethernet): 1 dB/m
 - RG 213 (épais, noir, très courant): 0.6 dB par mètre
 - LMR-400: 0.22 dB/m











Antennes









Gain Vs. Frequency





Azimuth Pattern Gain Display (dBi)



Elevation Pattern Gain Display (dBi)

Le bilan de liaison.

- Tient compte des différents éléments:
 - Cartes
 - Câbles
 - Antennes
 - Distance
 - Environnement

Bilan de liaison: détails

- P carte perte cable émetteur + gain antenne émetteur perte due à distance + gain antenne récepteur perte cable récepteur = valeur en dB
- Comparer cette valeur avec les caractéristiques gain/sensibilité de la carte pour voir si échange de paquets possible et débit possible
- Si distance d en mètres
 - -> perte en $dB = -41 dB 20 \log d$ (approximation)
 - 121 dB de perte pour 10 kms
 - 101 dB de perte pour 1 km
 - 107 dB de perte pour 2 kms

- Sensibilité de réception: exemple: 802.11b
 - 11 Mbps: -85 dBm
 - 5.5 Mbps: -89 dBm
 - 2 Mbps: -91 dBm
 - 1 Mbps: -94 dBm

Les micro-ondes en environnement urbain.

- Nous ne sommes pas seuls
- Des miroirs pour les micro-ondes

#	Ch	SSID	BSSID	Enc	Type	Signal	Avg	Max	Packets Data		Last Seen
0	10	bombolong	02:00:3F:E9:8F:B9	NO	ad-hoc	69	69	69	0	0B	2004-05-03 18:06:44 +02
1	1	bombolong	02:06:A3:43:36:BA	NO	ad-hoc	0	0	35	0	0B	2004-05-03 18:04:33 +02
2	9	SANTISSO-4D02B	00:90:96:4D:02:B2	WEP	managed	0	0	29	0	0B	2004-05-03 18:04:13 +02
3	1	Apple Network 3c	00:02:2D:3D:24:98	NO	managed	0	0	22	0	0B	2004-05-03 18:04:25 +02
4	1	AC102	00:04:76:A7:A8:AF	NO	managed	0	0	34	0	OB	2004-05-03 18:04:24 +02
5	11	eurospot	00:A0:F8:52:DA:D7	NO	managed	0	0	21	0	0B	2004-05-03 18:04:07 +02
6	6	61076661	00:00:C5:C4:7D:75	NO	managed	0	0	26	0	0B	2004-05-03 18:04:22 +02
7	10	Apple Network f7	00:0A:95:F7:09:2D	WEP	managed	0	0	18	0	0B	2004-05-03 18:01:46 +02
8	1	eurospot	00:A0:F8:52:E2:5E	NO	managed	0	0	21	0	0B	2004-05-03 18:03:26 +02
9	7	REGIEDG	00:10:E7:F5:DD:D2	WEP	managed	0	13	19	0	0B	2004-05-03 18:06:04 +02
10	1	eurospot	00:A0:F8:52:E2:96	NO	managed	0	0	18	0	0B	2004-05-03 18:03:24 +02
11	1	bombolong	02:02:2D:22:2B:9B	NO	ad-hoc	0	21	69	0	0B	2004-05-03 18:06:11 +02
12	1	bombolong	02:06:CD:74:36:BA	NO	ad-hoc	0	0	26	0	0B	2004-05-03 18:04:46 +02
13	1	bombolong	02:06:DE:72:36:BA	NO	ad-hoc	0	23	25	0	0B	2004-05-03 18:05:56 +02
14	1	bombolong	02:06:1A:17:36:BA	NO	ad-hoc	0	21	25	0	0B	2004-05-03 18:06:22 +02



La conf g. de l'interface sans f l.

- ESSID
- Canal
- Cellule...

Les utilitaires réseaux.

- *Stumbler et consorts
- Ping et Traceroute
- Tcpdump

Le routage.

- Pas de routage multi hop avec les protocoles classiques
- Choix de protocoles du groupe MANET
- Aodv et Olsr à l'essai, Zrp en développement,
- Ospf est un protocole imposant une hiérarchie: on déf nit une Zone0 (backbone)

La sécurité sur le réseau.

- Le Wep et le futur.
- La philosophie du réseau à ce sujet.
- La loi.
- Le partage de connexion
- L'accès au LAN et à Internet
- Ssh, Scp: mes amis!

Les applications.

- VoIP
- Web/Wiki
- Jeux en réseau
- Cluster
- Streaming audio (radios libres)
- P2PDns



Le routage dynamique

- Aodv: Ad-hoc On demand Distance Vector routing protocol (réactif)
- Olsr: Optimised Link State Routing(proactif)
- Zrp: Zone Routing Protocol (hybride, en développement)

OLSR

- Optimised Link State Routing
- Proactif: les routes sont systématiquement cherchées et stockées
- Neighbour sensing: chaque nœud cherche à entrer en contact avec ses voisins, envoi périodique de paquets «Hello » entre voisins immédiats avec info de Link State (état de lien)
- MPRs: élection de MultiPoint Relays (relais multipoints) af n d'optimiser le traf c
- Envoi de paquets TC (Topology Control)

• Inconvénient:


- Génère à priori plus de traf c que Aodv


Avantages:

- Ne monopolise pas le réseau (point de vue interface et masque IP)
- Propagation HNA (Host Network Announce)
 d'un gateway par exemple
- Existe pour Linux, MacOsX et Windows

OLSR

• Etablissement d'une route:






MPRs

- Élus
- Situés dans un rayon de 2 hops maximum
- Utilisés pour la réémission

MPRs

- Réémission: exemple:
 - c relaie a pour d
 - c ne relaie pas b pour d
 - un autre noeud s'en chargera



La mienne en OLSR sur la soekris (avec lien sur Internet)

LEAF Bering-uClibc soekris 2.4.24 #4 Sat Feb 28 16:46:09 CET 2004

soekris# ip route sh 10.117.115.77 via 10.222.131.109 dev wlan0 metric 2 10.222.131.109 dev wlan0 scope link metric 1 192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.69 10.0.0.0/8 dev wlan0 proto kernel scope link src 10.25.45.32 default via 192.168.10.10 dev eth0

La même sur le portable (OLSR) en ayant reçu un message HNA (Host and Network Announce)

Avec IProute2

[root@localhost root]# ip route sh
10.222.131.109 dev eth1 scope link metric 1
10.25.45.32 via 10.222.131.109 dev eth1 metric 2
10.0.0.0/8 dev eth1 scope link
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 10.222.131.109 dev eth1 metric 2 (comme la soekris doit passer par 10.22.131.109 la route par défault est directement adaptée sur le portable :-)

Avec la commande route

[root@localhost root]# route -n Kernel IP routing table Flags Metric Ref Use Destination Gateway Genmask lface 10.222.131.109 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 10.25.45.32 10.222.131.109 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth1 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 10.222.131.109 0.0.0.0 UG 2 0 0 eth1

Bering LEAF Firewall

::Interfaces:: 1: lo: mtu 16436 gdisc nogueue link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo 2: dummy0: mtu 1500 qdisc noop link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo fast qlen 1000 link/ether 00:00:24:c1:12:38 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.10.69/24 brd 192.168.10.255 scope global eth0 4: eth1: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link/ether 00:00:24:c1:12:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eth2: mtu 1500 qdisc noop qlen 1000 link/ether 00:00:24:c1:12:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: wlan0: mtu 1500 qdisc pfifo fast glen 1000 link/ether 00:90:4b:19:2d:20 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.25.45.32/8 brd 10.255.255.255 scope global wlan0

::Routes::

10.117.115.77 dev wlan0 scope link metric 1 10.222.131.109 dev wlan0 scope link metric 1 10.96.113.1 via 10.117.115.77 dev wlan0 metric 2 192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.69 10.0.0.0/8 dev wlan0 proto kernel scope link src 10.25.45.32

default via 192.168.10.10 dev eth0

000

Terminal - ssh - 80x24

iBookG4:~ eg\$ ssh root@10.10.10.2 root@10.10.10.2's password: LEAF Bering-uClibc soekris 2.4.24 #4 Sat Feb 28 16:46:09 CET 2004

Type in help if you are really lost soekris# ip route sh 10.154.65.209 dev eth2 scope link metric 1 10.17.222.47 via 10.154.65.209 dev eth2 metric 2 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.69 10.0.0/8 dev eth2 proto kernel scope link src 10.10.10.2 default via 192.168.1.1 dev eth0 soekris# ls olsrd olsrquery olsrtrace routes soekris# [

```
root
         6683 0.0 3.2 1276 472 ?
                                               ø7:39
                                                       ชี:ชื่อ /usr/sbin/pppoe -
                                           S
         6769 0.6 10.6 5640 1536 ?
                                               16:00
                                                       0:00 /usr/sbin/sshd
root
root
         6771 0.1 8.6 2224 1248 pts/1
                                               16:00
                                                       0:00 -bash
         6777 0.2 4.9 3624 716 ?
                                               16:01
                                                       0:00 ./olsrd -i eth0 -
root
root
         6778 0.0 4.9 3624 716 ?
                                               16:01
                                                       0:00 ./olsrd -i eth0 -
         6779 0.0 4.9 3624 716 ?
                                               16:01
                                                       0:00 ./olsrd -i eth0 -
root
         6780 0.0 9.8 3296 1420 pts/1
                                               16:01
                                                       0:00 ps -axu
root
potagere:~# exit
Logout
Connection to 10.17.222.47 closed.
```

madou:~# route -n

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use Iface
10.10.10.2	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	1	0	0 eth0
10.17.222.47	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	1	0	0 eth0
10.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	0 eth0

madou:~# exit

Logout

Connection to 10.154.65.209 closed.

soekris# exitConnection to 10.10.10.2 closed.


iBookG4:~ eg\$ ∏

	potagere:~# rou	te -n								
	Kernel IP routing table									
	Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface		
	10.10.10.2	10.154.65.209	255.255.255.255	UGH	2	0	0	eth0		
	81.240.20.1	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	0	0	ррр0		
	10.34.43.34	10.154.65.209	255.255.255.255	UGH	0	0	0	eth0		
	10.244.71.173	10.154.65.209	255.255.255.255	UGH	0	0	0	eth0		
	10.154.65.209	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	1	0	0	eth0		
	10.136.181.213	10.154.65.209	255.255.255.255	UGH	0	0	0	eth0		
	10.107.89.21	10.154.65.209	255.255.255.255	UGH	0	0	0	eth0		
1	192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth1		
	10.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	0	eth0		
	0.0.0.0	81.240.20.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	ррр0		
	potagere:~# 🛚									


AODV

- Ad-hoc On demand Distance Vector routing protocol
- Réactif: les routes sont établies sur demande
- Basé sur algorithme de type vecteur de distance
- Utilisation de « nombres de séquence » pour éviter les boucles
- Avantages:
 - Génère relativement peu de traf c
 - Met le réseau à plat (toute adresse IP convient)
- Inconvénients:
 - Monopolise le réseau et les interfaces (mais options/patchs selon les versions)
 - Peut entraîner des anomalies de routage en cas de lien asymétrique au niveau radio

Etablissement des routes



RER



Aodv: problèmes

- Le nœud coulé:
 - A envoie une information de routage à B
 - B met cette info dans sa table, B va donc vouloir passer par A pour atteindre le réseau
 - B ne peut pas atteindre A car par exemple B est moins puissant (asymétrie couche radio)

Aodv: problèmes

- Présence de lien asymétrique sur le trajet:
 - A envoie une information de routage à Z
 - Z met cette info dans sa table, Z va donc vouloir utiliser cette route et passer par tous les points intermédiaires pour atteindre le réseau
 - Z ne peut pas atteindre A car par exemple le lien entre C et D est asymétrique

Aodv: solution


- Forcer le rejet des liens asymétriques
 - Option -u pour AodvUU
 - On perd alors l'avantage en terme de traf c généré

ZRP

- Zone Routing Protocol
- En développement (étudiant en stage en entreprise)
- Hybride
- Olsr dans la zone de taille (= nombre de hops) paramétrable
- Aodv pour atteindre les points hors de la zone pour un point donné

ZRP: principe

- IERP (IntER-domain Routing Protocol)
- IARP (IntrA-domain Routing Protocol)



Le futur!

• La norme 802.16

802.16.

- A l'origine: 802.16: fréquences 10-66 Ghz
- Portée: échelle d'une grande ville
- PHY: Physical layer polyvalent
- MAC: Medium Access Control layer
- Largeur des canaux: 20, 25 ou 28 Mhz
- Codages: QAM64, QAM16, QPSK
- Cryptage: DES


- 802.16a: 2–11 Ghz (amendement)
- 802.16b: bande des 5 Ghz (pas de licence nécessaire: US): High-speed Unlicensed Metropolitan Area Network: « HUMAN »
- pour ces deux normes:
 - Support OFDM
 - Topologie « Mesh »
- Exemple: Redline (sort en 2004) un équipement 802.16a: (bande 3.5GHz) 70Mbps jusqu'à 30 kms








On part à l'aventure...



















eBibliographie

- Wiki http://reseaucitoyen.be
- « Unidirectional Links Prove Costly in Wireless Ad Hoc Networks »
 R.Prakash
- « Analysis of the Zone Routing Protocol » J. Schaumann (dec 2002)
- « An Implementation Study of the AODV Routing Protocol » Elizabeth Royer and Charles Perkins
- « 802.11 et les réseaux sans f l »
 - P. Mülethaler Ed. Eyrolles (livre)