INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE **CHAPITRE II** DE L'ÉLECTRONIQUE CÂBLÉE AUX MICROPROCESSEURS


Historique




- > Développement du calcul et calculateurs
- > Développement de l'électronique
- > Electronique câblée
- > Microprocesseurs
- > Evolution de l'intégration

Le développement du calcul

Le boulier chinois (-700 av JC)



- Additions
- Soustractions
- Multiplications
- Divisions




L'algèbre par Al-Khawarizmi (830)



- al-jabr : méthode de résolution des équations

$$a X^2 + b X + C = 0$$

- système décimal et chiffres « arabes »



- George Boole (1854)
 - > calcul binaire et calcul logique

Calculateurs mécaniques

La pascaline de Pascal (1642)

- calculatrice financière
- additions et les soustractions



<u>A</u>

Le prototype du calculateur de Babbage (1822)


opérations arithmétiques autonomes

- comporte unité de calcul, mémoire, registre et entrée des données par carte perforée
- Ada King, documente ce travail et utilise la notion d'algorithme



Le Z3 (1938) : inventé par Konrad Zuse

- relais électromécaniques
- utilise le binaire au lieu du décimal
- programmable




Calculateur électrique

ENIAC par Eckert et Mauchly 1945

(Electronic Numerical Integrator and Computer)


- -programmation manuelle
- -30 tonnes
- -18 000 tubes à vides
- -occupe 1500 m²



L'EDSAC et le modèle Von Neumann

(Electronic Delay Storage Automatic Computer) 1949


- calculateur automatique à mémoire
- programmable par instructions
- 15000 opérations mathématiques/ minutes




Le développement de l'électronique


• L'électronique : Un domaine en évolution exponentielle...

En 1947 : le premier transistor







Semi-conducteurs




Semi conducteur de type N




(phosphore, arsenic, antimoine...)





■ Structure simplifiée d'un transistor bipolaire



- **☐** Deux **« jonctions PN** ou **diodes » couplées ⇔ « effet transistor »**
- **Symétrie NPN/PNP**

Effet transistor


☑ Conditions de polarisation :

Jonction EB : directe

Jonction BC: inverse

= MODE ACTIF du transistor

Exemple: Transisor NPN




- ightharpoonup si $V_{EE} > \sim 0.7 V$, jonction EB passante $ightharpoonup V_{BE} \sim 0.7 V$, $I_E >> 0$
- ↓ La jonction EB est dissymétrique (dopage plus élevé côté E)


 → courant porté essentiellement par les électrons (peu de trous circulent de B vers E)
- $\bigvee V_{CC} > 0$, jonction BC "bloquée" => champ électrique intense à l'interface Base/Collecteur
- **↓** La **majorité** des électrons injectés par l'émetteur dans la base sont **collectés** par le champ **→** $I_C \sim I_E$ et $I_B = I_E \cdot I_C << I_E$
- ightharpoonup En mode actif, I_C est contrôlé par I_E , et non vice versa...


Transistors

 \mathbf{V}_{CE}




Portes logiques













-O Sortie

Porte Non OU

Fonctions logiques spécifiques





Circuits intégrés





En 1958 : le premier CI (Texas instrument / Jack Kilby)





Exemple d'un CI: NE555







Schéma d'un CI NE555

Montages électroniques câblés







Les microprocesseurs

1971 Intel vend le premier micro-ordinateur MCS-4 utilisant un micro-processeur Intel 4004


-Processeur 4 bits tournant à 108 KHz

-2300 transistors en technologie 10 microns

-Prix: 200\$




En 1971 : le premier Processeur



4604 Photomicrograph With Pin Designations

4004 d'INTEL : 15/11/1971 (2250 Transistors Bipolaires, 108 KHz, 4bits, 604 mots ad.)

Hier: le Pentium IV



 $42.10^6\,TMOS$ (taille d'un transistor: $\sim 0,18\mu m$)


Composants d'un microprocesseur

Les trois éléments

Une unité de commande (UC)


Une unité arithmétique et logique (UAL)

Des registres



Composition d'un microprocesseur (circuits électriques internes):

Les portes logiques sont composées de transistors qui fonctionnent comme des interrupteurs. On trouve deux sortes de porte de base: les MOS et les CMOS. C'est à partir de celles-ci que sont fabriquées les fonctions logiques comme OR, AND, NOT, XOR, NOR, NAND. Ces fonctions de base vont constituer le circuit interne du microprocesseur c'est à dire que l'on peut former toutes les autres fonctions comme, l'addition, la soustraction ...








Evolution de l'intégration

La « loi » empirique de Moore...



Taille des transistor ➤ Taux d'intégration ➤ Vitesse de calcul ➤

 1er mini ordinateur : PDP 8 de DEC présente (1965)



- 1976 : Steve Wozniak et Steve Jobs créent le Apple I dans un garage. Cet ordinateur possède
- -un clavier
- -un microprocesseur à 1 Mhz,
- -4 Ko de RAM
- -1Ko de mémoire vidéo



 1981 : IBM lance son 5150 Personal Computer (PC)

-processeur Intel 8088 à 4.77 MHz

-64 Ko de Ram, de 40 Ko de Ro

-lecteur de disquettes 5"25

-système d'exploitation DOS

-prix 3000 \$.




L'ère de la micro-informatique

- 1984 : Macintosh
- -processeur Intel 68000 à 8 MHz
- -128 Ko de Ram, de 64 Ko de Rom
- -lecteur de disquettes 3"1/2
- -Souris, clavier
- -Interface graphique
- -prix 2500 \$



- 1985 : Amiga 1000 de Commodore
- -processeur Intel 68000 à 7,16 MHz
- -RAM/ROM: 256Ko extensible à 2Mo
- -graphisme: 4096 couleurs
- -disquette 3"1/2
- -prix: environ 10000 F





Ordinateur personnel d'aujourd'hui

Exemple

Marque: Apple MacBook Pro

Ecran: Retina 15"

Microprocesseur: Intel Core i7 quadricœur

fréquence: 2,3 GHz

Mémoire vive (RAM): 16Go

Mémoire de stokage (SSD): 512 Go



L'ère du multimédia et réseaux

- Données,
- Images,
- Son,
- Vidéos
- Internet

