

# Modèles et Protocoles de Réseaux - MPR RESIR2

Année 2020-2021 PMA

Mars 2021



## 5. La couche liaison


- Généralités
- Notion de trame
- Contrôle d'erreurs
- Contrôle de l'échange
- Protocoles de liaison



## Généralités

### La couche liaison et le modèle OSI

- Couche 1 : Physique
  - le canal de transmission brut
- Couche 2 : Liaison
  - − Rôle principal 🗖 délimiter des trames d'information
  - Offre ses services à la couche réseau
- Couche 3 : Réseau






### La couche liaison de données

- Offre une interface de services à la couche réseau selon 3 catégories
  - Sans connexion et sans accusé de réception
  - Sans connexion et avec accusé de réception
  - Orienté connexion, avec accusé de réception
- Utilise les services de la couche physique
- Gère les erreurs et contrôle les flux
- Utilise des trames pour gérer les paquets de la couche réseau



### Relation entre paquets et trames

La trame encapsule le paquet en ajoutant une en-tête et une enqueue








# Environnement de la couche Liaison : exemple WAN


Liaison téléphonique entre 2 routeurs et exploitation d'une liaison de données (Tannenbaum)





# Le protocole de liaison utilise la notion de trame pour assurer

- La délimitation des bloc de données
- Le contrôle d'erreurs
- L'organisation et le contrôle de l'échange
- Le contrôle de la liaison



Schématisation d'un système de transmission






### 4 méthodes de délimitation des trames

- 1. Comptage des bytes
- 2. Fanion orienté caractère et transparence
- 3. Fanion orienté bits et bits de transparence
- 4. Viol du codage utilisé dans la couche physique



### Comptage des bytes


Un flux de bytes : (a) sans erreurs (b) avec 1 erreur





### Fanion orienté caractère et notion de transparence


- (a) Trame délimitée par des fanions
- (b) Exemples sans et avec remplissage de bytes





### Fanion orienté bits et bits de transparence

- (a) flux de données à transmettre
- (b) flux transmis sur le canal
- (c) Flux remis à la couche réseau





### Viol du codage utilisé en couche physique

- Utilisation d'un code introduisant de la redondance
- Exemple: 4B/5B
- Il suffit de choisir un signal réservé pour indiquer le début et la fin des trames
- Avantage sur les autres méthodes : la longueur de la trame n'est pas influencée par son contenu

### Combinaison de plusieurs méthodes

Exemple de la trame Ethernet : préambule (fanion long de 8 bytes) et champ « longueur » dans l'en-tête pour localiser la fin de la trame



## Contrôle d'erreurs

- Notion d'erreur
- Détection d'erreur par clé calculée
- Codes autocorrecteurs



## Contrôle d'erreurs

### Notion d'erreur

- Causes : bruits sur le canal, interférences, désynchronisation des horloges, ...
- Le taux d'erreur binaire varie en fonction de la qualité du canal
- Erreurs isolées ou en rafale

### Stratégies de traitement des erreurs


- Limiter la taille maximale du bloc
- Détecter les erreurs et retransmettre les trames en erreur
- Corriger les erreurs pour éviter la retransmission



### Contrôle d'erreurs

### Détection et correction d'erreur

- Besoin de redondance d'info.
- Par écho
- Par répétition
- Par clé calculée (bit de parité, CRC)
- Codes correcteurs d'erreur





## Le contrôle de l'échange

- Mécanismes de base
- Protocoles à anticipation
- Contrôle de flux



### Mécanismes de base

- Send Bloc et Wait ACK
- Si erreur de transmission : pas de ACK
- Timer et reprise sur temporisation (RTO)





Figure 6.17 Le mode Send et Wait et la reprise sur temporisation.



### Mécanismes de base


- Perte du ACK \_ doublon
- Solution : numérotation des blocs et compteurs (Ns, Nr)





### Mécanismes de base


- Gestion des doublons et contrôle de séquencement
  - Comparaison des compteurs : Nr=Ns, Nr<Ns, Nr>Ns






## Mécanismes de base

 Efficacité du protocole : informations de contrôle + délai d'acquittement








## Protocoles à anticipation


- Principe
  - − Problème : attente du ACK 🗖 anticipation
  - Bufferisation et fenêtre d'anticipation
  - Taille optimale : W  $\pm T_a / t_b$






### Contrôle de flux

- Définition
  - Fenêtre d'anticipation et fenêtre de réception
  - Asservissement de la cadence d'émission sur la capacité de réception







### Protocoles de liaison


### Liaison en point à point HDLC

- HDLC: High-level Data Link Control
- Protocole orienté bit
- Normalisé par UIT en 1974
- Dérivé de SDLC d'IBM




### Protocoles de liaison

### Format de la trame HDLC



Champ de contrôle

- (a) Trame d'information
- (b) Trame de supervision
- (c) Trame non numérotée





### Protocoles de liaison

### Liaison PPP (Point to Point Protocol) sur Internet

- Utilisée abondamment sur Internet pour relier des routeurs ou des modems (ex. ADSL)
- Prend en charge différents protocoles réseaux

#### Fonctions de PPP

- 1. Délimiter les paquets et détecter les erreurs
- 2. Link Control Protocol : gérer une liaison connectée
- 3. Network Control Protocol : négocier les paramètres de la couche réseau

### Format de la trame non numérotée

