







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková
	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20
	vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	MEC IIIb
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Mechanika III – hydrodynamika a termomechanika, 3. ročník.
Sada číslo:	G-21
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	11
Označení vzdělávacího materiálu:	VY_32_INOVACE_G-21-11
(pro záznam v třídní knize)	
Název vzdělávacího materiálu:	Základní zákon ideálního plynu
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková

Základní zákon ideálního plynu

Dva zcela různé stavy ideálního plynu se navzájem liší hodnotami všech svých stavových veličin: tlaku, teploty a měrného objemu. Na základě laboratorních pokusů mezi stavovými veličinami platí vztah:

$$\frac{p_1 \cdot v_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot v_2}{T_2} = konst. = r$$

r- měrná plynová konstanta, pro vzduch

$$r = 287 \frac{J}{kg \cdot K}$$

Pro m = 1 kg látky platí:

$$\frac{p \cdot v}{T} = r \qquad \Rightarrow \qquad$$

$$p \cdot v = r \cdot T$$

Pro m kg:

$$p \cdot v \cdot m = p \cdot V = m \cdot r \cdot T$$

Př.: V uzavřené nádrži $V = 100 \ l$ je vzduch o tlaku p = 1 MPa, teplotě 27 °C. Určete hmotnost plynu.

$$r = 287 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$p \cdot V = m \cdot r \cdot T \to m = \frac{p \cdot V}{r \cdot T} = \frac{1 \cdot 10^6 \cdot 0,1}{287 \cdot (27 + 273)} = 1,16kg$$









Př.: Určete hustotu vzduchu ρ o tlaku p = 0,5 MPa a teplotě 100 °C; $r = 287 \frac{J}{kg \cdot K}$

$$p \cdot v = r \cdot T \rightarrow v = \frac{r \cdot T}{p}$$

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{p}{r \cdot T} = \frac{0.5 \cdot 10^6}{287 \cdot 373} = 4.67 \frac{kg}{m^3}$$

Z rovnice, která vyjadřuje stav mezi stavovými veličinami dvou stavů jednoho a téhož plynu, můžeme odvodit rovnici pro změnu **izochorickou** $(v_1 = v_2)$.

$$rac{p_1}{T_1} = rac{p_2}{T_2}
ightarrow rac{p_1}{p_2} = rac{T_1}{T_2} -$$
 Charlesův zákon.

Pro izobarickou změnu $(p_1 = p_2)$ platí:

$$rac{v_1}{T_1} = rac{v_2}{T_2}
ightarrow rac{v_1}{v_2} = rac{T_1}{T_2} - \; {
m Gay-Lussacův} \; {
m zákon.}$$

Pro izotermickou změnu stavu $\left(T_{\scriptscriptstyle 1}=T_{\scriptscriptstyle 2}\right)$ platí:

$$p_1 \cdot v_1 = p_2 \cdot v_2 \longrightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2}{v_1} - \text{ Boyleův - Mariotteův zákon.}$$

Pro ideální plyny předpokládáme, že dvě základní měrná tepla c_v a c_p jsou konstantní a závisí jen na druhu plynu. Obecně platí:

$$c_p - c_v = r$$
 – měrná plynová konstanta

Poměr obou měrných tepel:

měrné teplo za stálého tlaku =
$$\kappa$$
 – Poissonova konstanta (adiabatický exponent) měrné teplo za stálého objemu

$$\frac{c_p}{c_v} = \kappa$$
 \rightarrow 1,66 pro 1 atomové plyny;
$$\rightarrow$$
 1,4 pro 2 atomové plyny;
$$\rightarrow$$
 1,3 pro 3 atomové plyny.

$$c_p = \kappa \cdot c_v$$

$$c_p - c_v = \kappa \cdot c_v - c_v = r$$









$$c_{v} \cdot (\kappa - 1) = r$$

$$c_{v} = \frac{r}{\kappa - 1}$$

$$c_p = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \cdot r$$

Př.: Určete velikost c_p a c_v pro vzduch $r=287\,J/kg\cdot K$, $\kappa=1,4$.

$$c_v = \frac{r}{\kappa - 1} = \frac{287}{1, 4 - 1} = 717, 5 \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$c_p = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \cdot r = \frac{1.4}{0.4} \cdot 287 = 1004.5 \frac{J}{kg \cdot K}$$

Př.: V tlakové nádobě objemu $V=2~{\rm m}^3$ je vzduch o tlaku p = 0,5 MPa a teplotě ${\rm t_1}$ = 20 °C = 293 K. Určete množství tepla potřebného k ohřátí plynu na teplotu ${\rm t_2}=50~{\rm ^{\circ}C}=323~{\rm K}$ a tlak plynu po ohřátí; $r=287\frac{J}{kg\cdot K}$, $c_{_{\scriptscriptstyle V}}=717.5\frac{J}{kg\cdot K}$.

$$p_1 \cdot V_1 = m \cdot r \cdot T_1 \rightarrow m = \frac{p_1 \cdot V_1}{r \cdot T} = \frac{500000 \cdot 2}{287 \cdot (273 + 20)} = 11,89 \ kg$$

$$Q = m \cdot c_v \cdot \Delta t = 11,89 \cdot 717,5 \cdot 30 = 255973J$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 0.5 \cdot \frac{323}{293} = 0.551 \text{ MPa}$$

První zákon termodynamiky

Zákon o zachování energie říká, že energie nemůže vznikat ani se ztrácet, ale může se změnit z jedné formy na druhou. V praxi se soustřeďujeme na vyšetření přeměn dvou forem energie – tepelné a mechanické.

Zákon o zachování energie v termomechanice nazýváme 1. zákon termodynamiky.

Množství energie, kterou jsme převedli nebo odvedli plynu při jeho ohřevu nebo ochlazení, nazveme teplem a označíme Q.









Podle zákona zachování energie se toto množství energie nemůže ztratit. Muselo zvýšit nebo snížit energii plynu. Současně se přitom změnil stav plynu, tj. změnila se jeho teplota popřípadě i tlak.

Energii plynu a tím i jeho stav můžeme měnit kromě sdílení tepla mezi plynem a okolím taky jeho stlačením (kompresí) nebo rozpínavostí (expanzí).

Při kompresi mechanickou energii spotřebujeme, při expanzi získáme.

Tuto energii v termomechanice nazýváme jednorázovou (absolutní) prací a označujeme A.

Teplo a mechanická práce jsou rovnocenné formy energie.

Př.: Spalovací motor o výkonu P = 3,5 kW spotřebuje za 1 hodinu $Q_{\rm m}=1,5$ kg/h benzínu výhřevnosti $q=46~000~{\rm kJ/kg}$. Určete účinnost motoru.

$$\eta = \frac{v\acute{y}kon}{pr\acute{k}on} = \frac{P}{P_p} = \frac{P \cdot 3600}{Q_m \cdot q} = \frac{3500 \cdot 3600}{1.5 \cdot 46000000} = 0.18 = 18\%$$

Př.: Olověná kulička m = 20 g = 0,02 kg narazí rychlostí w = 200 m/s do dřeva. Jak se změní teplota kuličky? Měrná tepelná kapacita (měrné teplo) $c = 0,13 kJ/kg \cdot K = 130J/kg \cdot K$. Předpokládejte, že 1/3 energie se spotřebuje na deformaci stěny a kuličky.

$$W_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot w^2 = \frac{0.02}{2} \cdot 200^2 = 400J$$

Teplo $Q = m \cdot c \cdot \Delta t$

$$\frac{2}{3}E_{K} = Q = m \cdot c \cdot \Delta t \to \Delta t = \frac{\frac{2}{3}W_{K}}{m \cdot c} = \frac{\frac{2}{3} \cdot 400}{0.02 \cdot 130} = 103^{\circ}C$$

Absolutní práce

Je spotřebovaná při kompresi nebo získaná při expanzi plynu. Názornou představu o velikosti práce získáme použitím tlakového $\mathbf{p} - \mathbf{V}$ diagramu. Každý bod tohoto diagramu představuje určitý stav plynu.

Bod 1 – výchozí stav.










Bod 2 – konečný stav.



Čára p – V diagramu zobrazuje průběh změny stavu. **Absolutní práce** v tomto diagramu **je vyjádřená plochou pod křivkou změny stavu.**

Velikost absolutní práce určíme tak, že plochu pod křivkou změny stavu si nahradíme obdélníkem stejného obsahu. Výšku obdélníka nazýváme **střední (indikovaný) tlak p**_i.

$$W = p_i \cdot S \cdot (x_2 - x_1) = p_i \cdot (V_2 - V_1)$$

Absolutní práce bývá též nazývána jako práce objemová.

Seznam použité literatury:

- MRŇÁK L. DRDLA A.: MECHANIKA Pružnost a pevnost pro střední průmyslové školy strojnické.
 Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA II Kinematika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA III Dynamika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA IV Mechanika tekutin a termomechanika pro střední průmyslové školy strojnické, Praha: SNTL, 1977.
- TUREK, I., SKALA, O., HALUŠKA J.: MECHANIKA Sbírkα úloh. Praha: SNTL, 1982.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: *Strojnické tabulky*. 5. doplněné vydání. Praha: Albra, 2011. ISBN 80-7361-033-7.