







Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková				
· ·	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01				
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5				
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129				
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT				
Tun žahlanu klížauć aktivitus	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných				
Typ šablony klíčové aktivity:	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)				
Název sady vzdělávacích materiálů:	Praxe II+III				
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Frézování + CNC obrábění, 2. a 3. roč.				
Sada číslo:	H-02				
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	14				
Označení vzdělávacího materiálu:	VV 52 INOVACE II 02 14				
(pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_H-02-14				
Název vzdělávacího materiálu:	Příprava na závěrečnou práci				
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012				
Jméno zhotovitele:	Josef Švrčina				

Příprava na závěrečnou práci

Opakování všech důležitých poznatků z předchozích lekcí

- Zdůraznit význam výkresové dokumentace pro tvorbu CNC programu (kótování od jedné základny.
- Výběr polotovaru.
- Zvolit vhodné upínací zařízení, viz parametry sklíčidel pro SUF 16 CNC. (včetně možnosti upínání mezi hroty).
- Vypracování technologického postupu výroby.
- Správná volba nástrojů.
- Doporučené řezné podmínky pro SUF 16 CNC.
- Dodržování bezpečnostních zásad!
- Zdůraznit nutnost použití ocelové objímky pro upnutí obrobku po otočení.
- Po dokončení obrábění provést vždy smirkování obrobku!

Rozdělení (vylosování jednotlivých vzorů násad) pro závěrečnou práci

Žáci dostanou originály dřevěných násad na proměření a zpracování dílenského náčrtu do sešitu s upozorněním na podmínky vypracování výrobního výkresu pro závěrečnou práci viz. poznámky zadání závěrečné práce v lekci 15.










Vzorový výkres pro výrobu násady šroubováku











Příklad programu výroby násady čís. 22 pro SUF 16 CNC

(včetně praktické ukázky výroby násady na soustruhu SUF16 CNC).

- G29 Program: NAS 22.SUF Mat. 36x130, Třída Datum, autor.
- G29 Výroba násady na šroubovák čís. 22. Na obou čelech zhotovit N 005
- G29 střed důlky, 1xA2.5 CSN 01 4915 a 1xA4 Na klasickém N 009 soustruhu!
- G29 Upnout mezi hroty! ze strany středícího důlku A2.5 k N 013 unášeči!
- N 017 G29 Po upnutí změřit - Lz, a hodnotu zapsat do parametru P0 se záporným znaménkem!
- N 021 G29 P0 je zvětšeno o délku unášeče 20mm (-150).
- N 025 P0 = -150.000
- N 029 G98X +160.000Z PΟ
- N 033 G0X + 80.000Z +0.000
- N 037 G29 Výměna nástroje: Ubírací .stranový pravý dr.čís.15 SUF čis.1
- N 041 z +1.400 М6 X + 13.200T 001
- N 043 G0 X + 36.000Z +1.000
- N 045 G29 Nyní vložit nožový držák do nožové hlavy!
- N 049 M0
- N 053 S 1500 МЗ
- N 057 M0

•	N 061	G64	Χ	+22.000	Z	-14.000	Н	+3.000	F	+300.000
•	N 065	G1	Χ	+24.000	Z	-14.000			F	+300.000
•	N 069	G1	Χ	+28.000	Z	-17.000			F	+150.000
•	N 073	G1	Χ	+28.000	Z	-45.000			F	+250.000
•	N 077	G1	Χ	+36.000	Z	-75.000			F	+250.000
•	N 081	G0	Χ	+30.000	Z	-22.000				
•	N 085	G1	Х	+28.000	Z	-22.000			F	+300.000
•	N 089	G3	Х	+24.000	Z	-46.000	R	+45.000	F	+150.000
•	N 093	G2	Х	+28.000	Z	-115.000	R	+125.000	F	+150.000

- N 097 G0 X +50.000Z -115.000
- X +100.000 N 101 Z +0.000 G0
- N 105 G29 Smirkovat povrch, pak otočit upnout do ocelového pouzdra Ø22.
- N 109 M0
- N 113 М5









- N 117 G29 Upnout do ocelového pouzdra Ø 22 pozor, na přídavek rozměru pouzdra!
- N 121 G29 Obrobek upneme až po najetí nástroje na dotek!
- N 125 M0
- N 129 PO = -132.000
- N 133 G98 X +160.000 Z P0
- N 137 GO X +80.000 Z +0.000
- N 141 G29 Výměna nástroje:ubírací stranový pravý dr. čís. 15 SUF 1
- N 145 M6 X +13.200 Z +1.400 T 001
- N 149 GO X +34.000 Z +0.000
- N 151 G29 Nyní vložit nožový držák do nožové hlavy!
- N 153 G29 Upnout obrobek na dotek noze!
- N 157 GO X +36.000 Z +1.000
- N 161 MO
- N 165 M3 S 1500
- N 169 MO
- N 173 G64 X +10.000 Z -5.000 H +3.000 F +300.000
- N 177 G1 X +26.000 Z -5.000 F +300.000
- N 181 G2 X +28.000 Z -15.000 R +15.000 F +150.000
- N 185 GO X +30.000 Z -15.000
- N 189 GO X +28.000 Z -5.000
- N 193 G1 X +16.000 Z -5.000 F +300.000
- N 197 G2 X +28.000 Z -15.000 R +15.000 F +150.000
- N 201 G0 X +28.000 Z -5.000
- N 205 G1 X +10.000 Z -5.000 F +300.000
- N 209 G2 X +27.000 Z -15.000 R +15.000 F +150.000
- N 213 G0 X +27.000 Z +0.000
- N 217 G1 X +10.000 Z +0.000 F +300.000
- N 221 G1 X +5.000 Z -5.000 F +150.000
- N 225 G2 X +26.000 Z -15.000 R +15.000 F +150.000
- N 229 G2 X +25.000 Z -84.000 R +125.000 F +150.000
- N 233 G0 X +50.000 Z -69.000
- N 237 GO X +100.000 Z +0.000
- N 241 G29 Smirkovat povrch. Čípek odříznout až po frézování drážek!!!
- N 245 M0
- N 249 M30










Praktická ukázka výroby dřevěné násady pro ruční nástroje



Vzorová násada po dokončení












Obrazovka řídícího počítače. Program pro výrobu vzorové násady čís. 22



Seznam použité literatury

- ELTEK S.R.O. Albertova 3985 Kroměříž. *Uživatelská příručka pro* SUF 16 PC.
- Všeobecná bezpečnostní norma pro obráběcí stroje dle ČSN 20 0700 nahrazena od 21. 11. 1998 normou ČSN EN 292-1 a ČSN EN 292-2 + A1 upravena pro vnitřní použití na průmyslové škole.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: *Strojnické tabulky*. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.