The power in electrical safety








Frank Mehling







Source: www.wikipedia.de

BENDER Group



- Isolationsmessung und Überwachung am Fahrzeug
- AC Ladung
- DC Ladung
- Zusammenfassung Ladeverfahren



- Isolationsmessung und Überwachung am Fahrzeug
- AC Ladung
- DC Ladung
- Zusammenfassung Ladeverfahren

Ohne ausreichenden Isolationswiderstand kommt es ...





Personengefährdungen durch

- Hohe Berührungsspannungen
- Verletzungsgefahr



Brand- und Explosionsgefahr durch

- ⇒ Lichtbogen
- ⇒ Wärme



Hohe Kosten durch

- ⇒ Verletzungsbedingten Ausfall von Personal
- ⇒ Betriebsunterbrechung
- ⇒ Sachbeschädigung



Betriebsunterbrechungen durch

- Ungewollte Abschaltung
- → Defekte Geräte
- **⇒** Fehlsteuerungen

Isolationswiderstand wird beeinflußt durch





Elektrisch

- Überspannung
- Überstrom
- Frequenzen
- Blitzeinwirkung
- Magnetische und induktive Einflüsse



Umwelt

- Klima
- Feuchtigkeit, Temperatur
- Chemische Einflüsse
- Verschmutzung, Staub, Öl
- Aggressive Abluft, Dunst
- Alterung



Mechanisch

- Schlag, Stoß
- Knick, Biegung
- Schwingung
- Blitzeinwirkung
- Eindringen von Fremdkörpern, z.B. Nägel



Andere Einwirkungen

- Tiere
- Pflanzen
- Verbiss durch Nager

Das Elektrofahrzeug - Betriebsphasen



Fahrbetrieb


- Das Fahrzeug wird aus der Batterie versorgt bzw. angetrieben
- Schutzmaßnahmen im Fahrzeug sind wirksam

Ladebetrieb

- Fahrzeugbatterie wird über eine externe Versorgung aufgeladen
- Koordination der Schutzmaßnahmen und der Netzformen erforderlich

Service, Reparatur, Unfall

- Das Fahrzeug ist zu Inspektions-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten in einer Werkstatt – zusätzliche Maßnahmen sind erforderlich
- Das Fahrzeug hatte einen Unfall, d.h. besondere Maßnahmen bei Rettungseinsatz sind erforderlich



Bordnetz Elektrofahrzeug Voltage Class B System nach ISO/FDIS 6469-3:2011(E)



- Für das Elektrofahrzeug besteht ein (normativer) Unterschied zwischen einer Isolationsmessung und einer Isolationsüberwachung
 - Isolationsmessung
 - 8.2 Isolationswiderstandsmessung für elektrische Systeme Voltage class B
 Der Isolationswiderstand muss während der Fahrzeugkonditionierung gemessen werden
 unter den Bedingungen unter denen der niedrigste Wert erwartet wird.
 - Isolationsüberwachung
 - 3.21
 - Isolationsüberwachungssystem


Ein System welches periodisch oder kontinuierlich den **Isolationswiderstand** (3.20) zwischen **aktiven Leitern** (3.22) und **elektrischen Chassis** (3.12) überwacht

- 7.3.2 Isolationswiderstand
 - Wenn die minimale Anforderungen an die Höhe des Isolationswiderstandes in der Applikation (Fahrzeug) nicht *unter allen Betriebsbedingungen und über die gesamte Lebensdauer* sichergestellt werden kann, ist eine der folgenden Maßnahmen anzuwenden:
 - **>** ...
 - > periodische oder kontinuierliche Überwaching des Isolationswiderstands

Isolationswiderstand im EV *messen*




- Isolations messgerät nach DIN EN 61557-2 VDE 0413-2:2008-02
 Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen
 Teil 2: Isolationswiderstand
- Messspannung: typisch DC 500 V, 1 mA,
- Beispiel Isolationsmessung Elektrofahrzeug Fahrzeug



Fahrbetrieb: Isolationswiderstand im EV *überwachen*






DIN EN 61557-8 VDE 0413-8:2007-12

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen

Teil 8: Isolationsüberwachungsgeräte für IT-Systeme

Fahrbetrieb: Isolationswiderstand im EV *überwachen*






Ein aktives Isolationsüberwachungsgerät überwacht alle Komponenten im Fahrzeug, die galvanisch miteinander verbunden sind. Halbleiterstrecken in den Umrichtern werden für den Messpuls (~40V) leitend.

Beispiel für den Verlauf des Isolationswiderstandes eines Class B Systems in einem Hybridfahrzeug





Anwendung Isolationsmessung / -überwachung



Isolations messung

- Bei der Erstinbetriebnahme der elektrischen Anlage
- In regelmäßigen Abständen (Wiederholungsprüfung)
- DIN VDE 0105-100 VDE 0105-100:2009-10
 Betrieb von elektrischen Anlagen
 Teil 100: Allgemeine Festlegungen
- Isolations messgerät nach DIN EN 61557-2 VDE 0413-2:2008-02
 Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V –
 Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen
 Teil 2: Isolationswiderstand
- Typischer Wert: 1 MOhm

Isolations überwachung


- Bei geerdeten Systemen (TN-S System)
 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD ≤ 30mA
- Bei ungeerdeten Systemen (IT-System)
 Isolationsüberwachungseinrichtung IMD ≥ 100 Ohm / V



- Isolationsmessung und Überwachung am Fahrzeug
- AC Ladung
- DC Ladung
- Zusammenfassung Ladeverfahren

Fehlerstromüberwachung im Ladebetrieb - AC-Laden





- Beim AC-Laden wird der Isolationswiderstand als Fehlerstrom
 - durch das RCD in der Installation/Ladestation überwacht.
 - durch die IC-CPD überwacht (Mode 2)
- Zu beachten (DIN VDE 0100-722)
 - Wenn Gleichfehlerströme DC ≥ 6mA auftreten RCD Typ B oder
 - RCD Typ mit DC 6mA Sensorik


6mA Thematik bei der Fahrzeugladung



- Nach E DIN VDE 0100-722(VDE 0100-722):2013-01 muss f
 ür jede Ladesteckdose ein eigener Stromkreis errichtet werden
- Schutz über Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mindestens Typ A
- Bei Wechsel- oder pulsierendem Fehlerstrom I_{Δn} ≥ 30mA abschalten
- Treten durch Isolationsfehler im Ladekreis Gleichfehlerströme I_{Δn} ≥ DC 6mA auf, kann sich bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) Typ A die Ansprechzeit aber auch der Ansprechwert negativ verändern
- Einsatz einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) Typ B oder geeignete
 Maßnahmen bei Gleichfehlerströmen ≥ DC 6 mA ergreifen
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Typ A einsetzen und eine zusätzliche Sensorik verwenden, die einen Gleichfehlerstrom ≥ DC 6mA detektiert und den Ladevorgang mit dem Ladeschalter in der Ladestation unterbricht


Ursache für Gleichfehlerströme ≥ DC 6mA





Gleichfehlerstrom im Fehlerfall (vereinfachte Darstellung)





Definition Gleichfehlerströme DC ≥ 6mA




 Definition eines RCD Typ A nach IEC/TR 60755:2008-01

5.2.9.2 Typ A Fehlerstromschutzschalter

Auslösung muss sichergestellt werden:

- für langsam ansteigende oder plötzlich auftretende sinusförmige Fehlerströme
- für pulsierende Fehlerströme
- für pulsierende Fehlerströme die einem Gleichfehlerstrom von 0,006 A überlagert werden;

Unabhängig eines Phasenanschnitts, von der Polarität, langsam ansteigend oder plötzlich auftretend.



3.1.3 Pulsierender Gleichstrom

Strom in pulsierender Wellenform, der in jeder Periode der Nennfrequenz den Wert 0 oder einen Wert von nicht mehr als 0,006 A dc während eines einzigen Zeitintervall, in Winkelmaß ausgedrückt, von mindestens 150° überschreitet


 Ein Gleichanteil liegt vor, wenn ein Wert von 6mA für einen Zeitraum von 8,3 ms (150° der Grundfrequenz 50 Hz) überschritten wird.

Gleichfehlerströme beim Laden Auswirkung auf die Installation mit RCD Typ A bzw. AC




Hintergrund

- RCD Typ A wird durch Gleichfehlerströme beeinflusst.
- Der RCD Typ A ist für 50Hz a.c. Fehlerströme konzipiert und lässt nur Gleichfehlerströme bis 6mA zu.
- Der RCD Typ A, muss bei Fehlerströmen >30mA nach 40ms auslösen um ein Herzkammerflimmern zu verhindern.
- Ein Gleichfehlerstrom "bringt" den im RCD verwendeten Kern in Sättigung
- Verschiebung der Kern-Kennlinie
- Zu geringer Erregerstrom.
- → RCD Typ A löst nicht mehr richtig aus!




Erblinden eines RCD Typ A durch Fehlergleichstrom DC≥ 6mA





Sowohl Ansprechzeit als auch Ansprechwert des RCD Typ A ändern sich durch Gleichfehlerströme!!!!





Lösungsmöglichkeiten Ideallösung gibt es nicht.




Maßnahme	Eigenschaften			
Verstärkte, doppelte Isolierung	Zusätzlichen Kosten			
im Fahrzeug	- Größerer Bauraum			
	Höheres Gewicht			
	 Außerdem ist davon auszugehen, dass durch diese Maßnahmen die Ladeleistung reduziert werden muss, um die thermische Belastung von Bauteilen zu reduzieren, ggf. muss zusätzliche Kühlleistung bereitgestellt werden. 			
RCD Typ B in der Infrastruktur	 Hohe Kosten durch Verwendung des Typ B RCDs 			
	 Falls in einer vorgelagerten Installation ein RCD Typ A verbaut ist, muss dieser ebenfalls durch einen Typ B ersetzt werden. 			
DC Fehlerstromsensor 6 mA, Abschaltung der Ladung über Steuerelektronik	 Sensorik/Auswertung mit entsprechenden Zulassungen (z.B. Temperatur- und Vibrationsbeständigkeit), sowie ggf. länder- und typspezifische Varian erforderlich. 			
	 Detektion des DC Fehlerstromes und Abschaltung der Ladung, wenn 6mA überschritten werden. 			
	 Ein RCD Typ A in der Ladestation, bzw. der Hausinstallation, wird somit nicht negativ beeinflusst. 			



- Isolationsmessung und Überwachung am Fahrzeug
- AC Ladung
- DC Ladung
- Zusammenfassung Ladeverfahren

Isolationsüberwachung im Ladebetrieb - DC-Laden





- Beim DC-Laden wird der Isolationswiderstand durch ein Isolationsüberwachungsgerät (IMD) in der Ladestation überwacht (IMD = Insulation Monitoring Device)
- Während des Ladevorganges ist das Isolationsüberwachungsgerät im Fahrzeug inaktiv



- Isolationsmessung und Überwachung am Fahrzeug
- AC Ladung
- DC Ladung
- Zusammenfassung Ladeverfahren

Zusammenfassung



	AC-Laden Steckdose Schuko / CEE	AC-Laden Steckdose Schuko / CEE	AC-Laden Wallbox	AC-Laden "Intelligente" Ladesäule	Induktives Laden	DC – Schnellladung
Lademodi	1 2		3		-	4
Komfort	Niedrig		Standard	Hoch: Abrechnung / Grid	Hoch: Kabellos	Hoch: Kurze Ladezeit
Leistung	max. 1ph 16 A (3,7kW) max. 3ph 16 A (11 kW) / 3ph 32 A (22kW)		max. 1ph 16 A (3,7kW) max. 3ph 63 A (43,5 kW)		25 kW	DC low ≤ 38 kW DC high ≤170 kW
Ladezeit	Einige Stunden: Je nach HV-Speicher					≤ 30 min.
Komponenten	keine	Ladekabel mit IC-CPD und "low level" Control Pilot Funktion	Wallbox mit "low level" Control Pilot Function	Ladesäule mit "high level" PLC- Kommunikation / Netzwerkzugang	Kommunikation wireless	Ladesäule mit "high level" PLC- Kommunikation / Netzwerkzugang
Kommunikation	keine	Control Pilot	Control Pilot	Power Line Communication	Wireless	Power Line Communication

Übersicht Ladeverfahren



	AC-Laden Steckdose	AC-Laden Steckdose	AC-Laden Wallbox	AC-Laden "Intelligente" Ladesäule	Induktives Laden	DC – Ladung		
Lademode	1	2	;	3	-	4		
Bereich	Gebäudeinstallation							
Maßnahme	mi	min. RCD Typ A						
Normen	IEC 60364-4-41 / IEC 60364-7-722 / IEC 61851							
Bereich	Ladekabel							
Maßnahme	-	IC-CPD	-	-	-	-		
Norm	-	IEC 62752	-	-	-	-		
Maßnahme	nach IEC 62752 Abschaltung wenn $I_{\Delta N}$ AC \leq 30 mA und $I_{\Delta N}$ DC \geq 6mA							
Bereich	Ladepunkt / Ladestation							
Maßnahme	min. RCD Typ A Abs	IMD						
Normen		IEC 61851-23						

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



 Bender GmbH & Co.KG Londorfer Straße 65 35305 Grünberg Germany www.bender-de.com

Dipl.-Ing. Frank Mehling

Phone +49 (0) 6401 807-378 Mobil +49 (151) 16322 261

Mail Frank.Mehling@bender-de.com

Copyright

- Bilder, Grafiken: Bender Archiv, www.fotolia.de,
- Anderungen vorbehalten Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG, Germany

Die Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherungen in elektronische Systeme, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, sind ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Wir übernehmen keine Gewähr und Haftung für fehlerhafte und unterbliebene Eintragungen. Alle Daten basieren auf Herstellerangaben. Alle Logos und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.



Bender – The power behind electrical systems – We make electrical power safe



